Gestión del ancho de banda en los RV130 y RV130W

Objetivo

Ancho de banda es la cantidad de datos que se pueden transferir a través de una red en una unidad de tiempo determinada. Bandwidth Management es una función de calidad de servicio (QoS) que prioriza los servicios de red y modifica los controles de velocidad. La configuración de la Administración del ancho de banda permite controlar el tráfico, las comunicaciones y la velocidad de las transferencias de datos en un enlace de red para mejorar el rendimiento de la red.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar los ajustes de la Administración del ancho de banda en el RV130 y el RV130W.

Dispositivos aplicables

·RV130

·RV130W

Administración del ancho de banda

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija **QoS > Bandwidth Management**. Se abre la página *Bandwidth Management*.

Bandwidth N	lanagemen	t						
Setup								
Bandwidth Mana	agement: 🔲 E	nable						
Bandwidth								
The Maximum Ba	andwidth provide	d by ISP						
Bandwidth Ta	able							
Interface	Upstream	n (Kbit/Sec)	Downstream ((Kbit/Sec)				
Ethernet	10240		40960					
3G								
Bandwidth P	riority Table							
Enable Dir	ection Category	Services	VLAN/SSID	IP Address	Subnet Mask	Priority	Remarking	DSCP
No data t	o display							
Add Row	Edit	Delete	Service M	lanagement				
Save	Cancel							

Paso 2. En el campo *Bandwidth Management* de la sección *Setup*, marque la casilla de verificación **Enable** para permitir que el dispositivo administre el ancho de banda del tráfico que fluye de la LAN a la WAN.

Bandwidth Man	agement		
Setup			
Bandwidth Managem	ent: 🗹 Enable		
Bandwidth			
The Maximum Bandw	idth provided by ISP		
Bandwidth Table			
Interface	Upstream (Kbit/Sec)	Downstream (Kbit/Sec)	
Ethernet	10240	40960	
3G			

Nota: La tabla de ancho de banda muestra las interfaces WAN disponibles cuya velocidad de envío y recepción de datos puede modificar el dispositivo.

Paso 3. En la columna *Upstream (Kbit/Sec)*, ingrese la velocidad a la que el router envía datos para cada una de las interfaces disponibles enumeradas.

Bandwidth Mana	gement	
Setup		
Bandwidth Manageme	nt: 🔽 Enable	
Bandwidth The Maximum Bandwid	Ith provided by ISP	
Bandwidth Table		
Interface	Upstream (Kbit/Sec)	Downstream (Kbit/Sec)
Ethernet	10240	40960
3G		

Paso 4. En la columna *Flujo descendente (Kbits/seg.)*, ingrese la velocidad a la que el router recibe los datos para cada una de las interfaces disponibles enumeradas.

Bandwidth Man	agement		
Setup			
Bandwidth Managem	nent: 📝 Enable		
Bandwidth The Maximum Bandw	vidth provided by ISP		
Bandwidth Table			
Interface	Upstream (Kbit/Sec)	Downstream (Kbit/Sec)	
Ethernet	10240	40960	
3G			

Paso 5. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.

Agregar una prioridad de servicio

La *Tabla de Prioridad de Ancho de Banda* se utiliza para asignar prioridades específicas a los servicios para administrar su uso de ancho de banda.

Paso 1. Haga clic en **Add Row** para agregar una nueva prioridad de servicio en la tabla *Bandwidth Priority*.

Bandwidth	Table								
Interface	1	Upstream	(Kbit/Sec)	Downstream ((Kbit/Sec)				
Ethernet		10240		40960					
3G									
Bandwidth	Priority Ta	able							
Enable	Direction C	ategory	Services	VLAN/SSID	IP Address	Subnet Mask	Priority	Remarking	DSCP
No dat	a to display								
Add Row	a to display Ed	lit	Delete	Service N	lanagement				
Add Row	a to display Ed	lit	Delete	Service N	lanagement				

Paso 2. Marque la casilla de verificación **Enable** para habilitar la administración del ancho de banda para el servicio.

Bandwidth Table							
Interface	Upstream (Kbit/Sec)	Downstream (Kbit/Sec)					
Ethernet	10240	40960					
3G							
You must save before you can edit or delete.							
Bandwidth Priority Table							
Enable Direction	Category	Services	VLAN/SSID IP Ad	dress Subnet Mask	Priority	Remarking	DSCP
Outbound 🗸	Service 🗸 🗛	I Traffic (All) 👻	vlan1 👻		Low 👻		
Add Row Edit Delete Serv	ice Management						
Save Cancel							

Paso 3. En la lista desplegable *Dirección*, elija si el servicio envía datos de salida o recibe datos de entrada.

Bandwid	ith Table				
Interface				Ups	tream (Kbit/Sec)
Ethernet				10	240
3G				- Г	
Bandwid	ith Priority Table	. cuit o			
	Enable		Direction		Category
			Outbound 🖵		Service 🚽
Add Ro	Edit		Outbound Inbound	rvice M	anagement
Save	Cancel				

Paso 4. En la lista desplegable *Categoría*, elija para qué desea establecer la prioridad de ancho de banda.

Bandwid	th Table					
Interface			Upstrea	am (Kbit/Sec)	Down	istream (Kbit/Sec)
Ethernet			10240	0	4096	60
3G						
low must s	we before you	. oon odit or	delete			
You must sa	ave before you	ı can edit or	delete.			
You must sa Bandwid	ave before you th Priority Ta	ı can edit or ble	delete.			
You must sa Bandwid Enable	ave before you th Priority Ta Direction	can edit or ble Catego	delete.	Servi	ces	VLAN/SS
You must sa Bandwid Enable	th Priority Ta Direction Outbound 🖵	ble Catego Service	delete.	Servi All Traffic [All]	ces	VLAN/SS
Bandwidt	th Priority Ta Direction Outbound v W Edi	Catego Service	delete.	Servi All Traffic [Al] Service Manage	ces	VLAN/SS
You must sa Bandwidt Enable	th Priority Ta Direction Outbound v W Edi	Catego Service Service VLAN/SSIE Source IP	delete.	Servi All Traffic [All] Service Manage	ment	VLAN/SS
You must sa Bandwidt Enable	ave before you th Priority Ta Direction Outbound v W Edi	Catego Catego Service Service VLAN/SSID Source IP Destination	delete.	Servi All Traffic [All] Service Manage	ces ment	VLAN/SS

Las opciones disponibles se definen de la siguiente manera:

·Servicio: se utiliza para establecer la prioridad de ancho de banda para un tipo específico de tráfico (por ejemplo, HTTP, DNS o FTP).

·VLAN/SSID: se utiliza para establecer la prioridad de ancho de banda para todo el tráfico en una VLAN/SSID específica. Esta opción sólo está disponible si selecciona **Saliente** para *Dirección* en el Paso 3. Si elige esta opción, vaya directamente al Paso 6.

·IP de origen: se utiliza para establecer la prioridad de ancho de banda para todo el tráfico en una dirección IP de origen específica. Esta opción sólo está disponible si selecciona **Entrante** para *Dirección* en el Paso 3. Si selecciona esta opción, vaya directamente al Paso 7.

·IP de destino: se utiliza para establecer la prioridad de ancho de banda para todo el tráfico en una dirección IP de destino específica. Esta opción sólo está disponible si selecciona **Saliente** para *Dirección* en el Paso 3. Si elige esta opción, vaya directamente al Paso 7.

Paso 5. Si ha seleccionado **Servicio** en el paso 4, seleccione un servicio para priorizar de la lista desplegable *Servicios*. Cuando haya terminado, vaya directamente al paso 8.

Bandwidth Priority Tabl	e		
Enable	Direction	Category	Services
	Outbound 🚽	Service 🚽	All Traffic [All]
Save Cancel			DNS [UDP/53~53] FTP [TCP/21~21] HTTP [TCP/80~80] HTTP Secondary [TCP/8080~8080] HTTPS [TCP/443~443] HTTPS Secondary [TCP/8443~8443] TFTP [UDP/69~69] IMAP [TCP/143~143] NNTP [TCP/119~119] POP3 [TCP/110~110] SMMP [UDP/161~161] SMTP [TCP/25~25] TELNET [TCP/23~23] TELNET Secondary [TCP/8023~8023] TELNET SSI [TCP/992~992]

Paso 6. Si elige **VLAN/SSID** en el Paso 4, elija la VLAN o SSID de la que desea establecer la prioridad en la lista desplegable *VLAN/SSID* y vaya al Paso 8. De lo contrario, omita este paso.

Bandwidth Table					
Interface	l	Jpstream (Kbit/Sec)		Downstream (Kbit/Sec)	
Ethernet		10240		40960	
3G					
You must save before you can e	edit or delete.				
Bandwidth Priority Table					\frown
bandwiddir i nonty rabie					
Enable	Direction	Category	Servic	AC.	VLAN/SSID
Enable	Direction	Category	Servic	es	VLAN/SSID
Enable	Direction Outbound	Category VLAN/SSID	Servic All Traffic [All]	ves vers vers vers vers vers vers vers v	VLAN/SSID vlan1
Enable Add Row Edit	Direction Outbound Delete Service	Category VLAN/SSID - Management	Servic All Traffic [All]	ves	VLAN/SSID vlan1 vlan1
Enable Image: Add Row Edit	Direction Outbound Delete Service	Category VLAN/SSID	All Traffic [Al]	res▼	VLAN/SSID vlan1 v vlan1
Enable Add Row Edit Save Cancel	Direction Outbound Delete Service	Category VLAN/SSID V e Management	All Traffic [All]	ves	VLAN/SSID vlan1 vlan1
Enable Enable Add Row Edit	Direction Outbound Delete Service	Category VLAN/SSID Management	All Traffic [All]	ves	VLAN/SSID vlan1 vlan1
Enable Add Row Edit Save Cancel	Direction Outbound Delete Service	Category VLAN/SSID	All Traffic [Al]	ves vers	VLAN/SSID vlan1 v vlan1

Paso 7. Si elige **IP de Origen** o **IP de Destino** en el Paso 4, ingrese la dirección IP y la máscara de subred de la dirección de la que desea establecer la prioridad en los campos *IP Address* y **Subnet Mask** respectivamente. De lo contrario, omita este paso.

Bandwidth Table							
Interface	1	Upstream (Kbit/Sec)	Downstream (Kbit/Sec)				
Ethernet		10240	40960				
3G							
You must save before you can	n edit or delete						
Tou must save before you can	redit of delete.						
Bandwidth Priority Table							
Enable	Direction	Category	Services	VLAN/SSID	IP Address	Subnet Mask	
	Outbound 🚽	Destination IP 👻	All Traffic [All]	vlan1 🚽	192.0.2.0	255.255.255.0	
Add Row Edit	Delete Service	e Management					
							-
Save Cancel							

Paso 8. En la lista desplegable *Priority*, elija el nivel de prioridad de ancho de banda que desea asignar al servicio o IP específico. Una prioridad más alta asignará más ancho de banda al servicio o la dirección.

Bandw	vidth Table									
Interfac	ce		Upstream (Kbit/Sec)		Downstream (Kbit/Sec)					
Etherne	et		10240		40960					
3G										
You mus	t save before you can	edit or delete.								
Bandw	vidth Priority Table									
	Enable	Direction	Category	Servio	ces	VLAN/SSID	IP Address	Subnet Mask	Priority	
		Outbound -	Dectination ID _	A # 77-2 66-2 64 ID			100.0.0			
		outbound +	Destination in 🗸	All Traffic [All]	T	vlan1 👻	192.0.2.0	255.255.255.0	Low 💌	1
Add	Row Edit	Delete Servic	ce Management	All Traffic [All]	▼	vlan1 👻	192.0.2.0	255.255.255.0	Low Low	-
Add	Row Edit	Delete Servic	ce Management	All Traffic [All]		vlan1 👻	192.0.2.0	255.255.255.0	Low V Low Medium High	
Add	Row Edit	Delete Servic	ce Management			vian1 ⊸	192.0.2.0	255.255.255.0	Low V Low Medium High	
Add	Row Edit	Delete Servic	ce Management		• •	vian1	192.0.2.0	255.255.255.0	Low Cow Medium High	
Add	Row Edit	Delete Servic	ce Management		*	vlan1 -	192.0.2.0	255.255.255.0	Low Low Medium High	

Paso 9. Si selecciona **Saliente** en el paso 3, active la casilla de verificación del campo *Remarking* para habilitar el remarcado en el punto de código de servicios diferenciados (DSCP). De lo contrario, vaya directamente al paso 11. La activación de la remarcación da prioridad al tráfico de red a través de la LAN en función de la asignación de cola DSCP del dispositivo. Para obtener más información, consulte <u>Configuración DSCP en RV130 y</u> <u>RV130W</u>.

Bandwidth Table												
Interface			Upstream (Kbit/Sec)		Downstream (Kbit/Sec)							
Ethernet			10240		40960							
3G												
You must save before you can edit or delete.												
Bandwidth Poincite Table												
Danuwiu									\frown			
	Enable	Direction	Category	Services		VLAN/SSID	IP Address	Subnet Mask	Priority	Remarking	DSCP	
		Outbound 👻	Destination IP 👻	All Traffic [All]	~	vian1 👻	192.0.2.0	255.255.255.0	Low 👻			
Add Row Edit Delete Service Management												
Saua	Canaal											

Paso 10. Si elige habilitar **Remarking** en el Paso 9, ingrese el valor de remarcado para los paquetes en el campo *DSCP*. De lo contrario, omita este paso.

Bandwidth Table												
Interface	Upstream (Kbit/Sec)	Downstrea	Downstream (Kbit/Sec)									
Ethernet	10240	40960										
3G												
You must save before you can edit or delete.												
Bandwidth Priority Table												
Enable Direction	Category	Services		VLAN/SSID I	P Address	Subnet Mask	Priority	Remarking	DSCP			
Outbound -	Destination IP 👻	All Traffic [All]	Ŧ	vian1 👻	192.0.2.0	255.255.255.0	Low 👻					
Add Row Edit Delete Service Management												
Save Cancel												
Save Cancel												

Paso 11. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).