# Configuración de una conexión de red privada virtual (VPN) de sitio a sitio en un router RV340 o RV345

# Objetivo

Una red privada virtual (VPN) es la conexión entre la red local y un host remoto a través de Internet. Los hosts local y remoto pueden ser un equipo u otra red cuya configuración se haya sincronizado para permitirles comunicarse. Esto es cierto en todos los tipos de VPN. Normalmente, permite que ambas redes tengan acceso a los recursos en ambos lados de la conexión. Una conexión VPN suele utilizarse para conectar una segunda oficina a la oficina principal o para permitir que un trabajador remoto se conecte a la red informática de la oficina, incluso si no está conectado físicamente a la infraestructura de red. Los trabajadores remotos se conectan normalmente a través de un cliente de software VPN como AnyConnect, Shrew Soft, GreenBow y muchos otros.

En este artículo se explica cómo configurar una conexión VPN de sitio a sitio entre un RV340 y un RV345 Router. Llamará al router primario al router local y al router secundario se llamará router remoto. Asegúrese de tener acceso remoto o físico al router secundario.

Las redes LAN deben estar en subredes diferentes (por ejemplo, 192.168.1.x y 192.168.2.x) o en redes totalmente diferentes (por ejemplo, 192.168.1.x y 10.10.1.x). Si ambas redes estuvieran en la misma subred, los routers nunca intentarían enviar paquetes a través de la VPN.

## **Dispositivos aplicables**

- RV340
- RV340W
- RV345
- RV345P

## Versión del software

• 1.0.03.15

#### Aviso especial: Estructura de licencias: Firmware versiones 1.0.3.15 y posteriores. AnyConnect cobrará *solamente* las licencias de cliente.

Debe comprar licencias de cliente a un partner como CDW o a través de la adquisición de dispositivos de su empresa. Hay opciones para 1 usuario (L-AC-PLS-3Y-S5) o paquetes de licencias, incluido un año para 25 usuarios (AC-PLS-P-25-S). También hay otras opciones de licencia disponibles, incluidas las licencias perpetuas. Para obtener más detalles sobre las licencias, consulte los enlaces de la sección *Información sobre licencias* a continuación.

Para obtener información adicional sobre las licencias de AnyConnect en los routers de la serie RV340, consulte el artículo <u>Licencia de AnyConnect para los routers de la serie RV340</u>.

# Configuración de una Conexión VPN

## **Router local**

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web del router local y elija VPN > Sitio a Sitio.

Nota: En este ejemplo, se utiliza un RV340.

<b>"</b>	LAN
() XX XX	Routing
	Firewall
Ŧ	VPN 1
	VPN Status
	IPSec Profiles
	Site-to-Site 2
	Client-to-Site
	Teleworker VPN Client
	PPTP Server
	L2TP Server
	GRE Tunnel
	SSL VPN
	VPN Passthrough

Paso 2. Haga clic en el icono más.

Site to Site Table						^
<b>⊕</b>						
Connection Name \$	Remote Endpoint 🖨	Interface 🖨	IPsec Profile 🖨	Local Traffic Selection 🖨	Remote Traffic Selection \$	Stat

Paso 3. Asegúrese de que la casilla de verificación **Enable** esté marcada. Está activado de forma predeterminada.

Basic Settings	Advanced Settings Failover	
Enable:	®	
Connection Name:		Please Input Connection Name
IPsec Profile:	Default	Auto (IKEv1) Profile is Chosen.
Interface:	WAN1 v	
Remote Endpoint:	Static IP v	

Paso 4. Introduzca el nombre de la conexión en el campo Connection Name.

Nota: En este ejemplo, el nombre es TestVPN1.

Basic Settings	Advanced Settings Faile	over	
Enable:	Ø		
Connection Name:	TestVPN1		
IPsec Profile:	Default	~	Auto (IKEv1) Profile is Chosen.
Interface:	WAN1	~	
Remote Endpoint:	Static IP	~	

Paso 5. Elija los parámetros de seguridad de la conexión en la lista desplegable Perfil IPSec. Las opciones dependerán de los perfiles IPSec creados. Para obtener instrucciones sobre cómo crear un perfil IPSec, haga clic <u>aquí</u>.

Nota: En este ejemplo, se elige CiscoTestVPN.

Basic Settings	Advanced Settings Failover	
Enable:	ſ	
Connection Name:	TestVPN1	
IPsec Profile:	CiscoTestVPN	Auto (IKEv1) Profile is Chosen.
Interface:	WAN1	~
Remote Endpoint:	Static IP	~
		]

Paso 6. Elija la interfaz que utilizará el router local. Las opciones son:

- WAN1: esta opción utilizará la dirección IP de la interfaz de red de área extensa 1 (WAN1) del router local para la conexión VPN.
- WAN2: esta opción utilizará la dirección IP de la interfaz WAN2 del router local para la conexión VPN. WAN2 no está disponible en routers de una sola WAN.
- USB1: esta opción utilizará la dirección IP de la interfaz USB1 (Universal Serial Bus 1) del router local para la conexión VPN.
- USB2: esta opción utilizará la dirección IP de la interfaz USB2 del router local para la conexión VPN. USB2 no está disponible en routers USB únicos.

Nota: En este ejemplo, se elige WAN1.

Basic Settings Advance	d Settings Failover	
Enable:	Ø	
Connection Name:	TestVPN1	
IPsec Profile:	CiscoTestVPN	✓ Auto (IKEv1) Profile is Chosen.
Interface:	WAN1	~
Remote Endpoint:	Static IP	×

Paso 7. Elija el identificador de la interfaz WAN del router remoto. Las opciones son:

- Static IP (IP estática): Esta opción permitirá que el router local utilice la dirección IP estática del router remoto al establecer una conexión VPN. Si se elige esta opción en el router local, el router remoto también se debe configurar con la misma opción.
- FQDN: esta opción utilizará el nombre de dominio completo (FQDN) del router remoto al establecer la conexión VPN.
- IP dinámica: esta opción utilizará la dirección IP dinámica del router remoto al establecer una conexión VPN.

**Nota:** El identificador de interfaz en el router remoto debe ser el mismo que el identificador de interfaz del router local. En este ejemplo, se elige Static IP (IP estática).

Basic Settings A	dvanced Settings Failover	
Enable:	ď	
Connection Name:	TestVPN1	
IPsec Profile:	CiscoTestVPN	<ul> <li>Auto (IKEv1) Profile is Chosen.</li> </ul>
Interface:	WAN1	~
Remote Endpoint:	Static IP	v
	Static IP	
	FQDN	
	Dynamic IP	

Paso 8. Introduzca la dirección IP de la interfaz WAN del router remoto.

Nota: En este ejemplo, se utiliza 124.123.122.123.

Enable:	Ø	
Connection Name:	TestVPN	
IPsec Profile:	CiscoTestVPN	Auto (IKEv1) Profile is Chosen.
Interface:	WAN1	
Remote Endpoint:	Static IP	]
	124.123.122.123	

Paso 9. Haga clic en el botón de opción del método de autenticación de Internet Key Exchange (IKE) que necesita. Las opciones son:

- Clave precompartida: esta opción significa que la conexión requerirá una contraseña para completar la conexión. La clave previamente compartida debe ser la misma en ambos extremos de la conexión VPN.
- Certificate: esta opción significa que el método de autenticación está utilizando un certificado generado por el router en lugar de una contraseña al conectarse.

Nota: En este ejemplo, se elige la clave precompartida.

#### **IKE** Authentication Method

Pre-shared Key:	
Pre-shared Key Strength Meter:	
Minimum Pre-shared Key Complexity:	✓ Enable
Show Pre-shared Key:	Enable

O Certificate:

Paso 10. Ingrese la clave previamente compartida para la conexión VPN en el campo *Preshared Key*.

#### **IKE** Authentication Method

•	Pre-shared Key:	••••••	
	Pre-shared Key Strength Meter:		
	Minimum Pre-shared Key Complexity:	S Enable	
	Show Pre-shared Key:	Enable	

#### O Certificate:

Paso 11. (Opcional) Desmarque la casilla de verificación Mínimo de complejidad de clave previamente compartida si desea utilizar una contraseña simple para la conexión VPN. Esta opción está activada de forma predeterminada.

## **IKE** Authentication Method

•	Pre-shared Key:		••••••		
	Pre-shared Key Strength Meter:				
	Minimum Pre-shared Key Complexity:		Enable		
	Show Pre-shared Key:		Enable		

O Certificate:

Paso 12. (Opcional) Marque la casilla de verificación Mostrar texto sin formato al editar **Habilitar** para mostrar la clave previamente compartida en texto sin formato. Esta opción está desactivada de forma predeterminada.

## **IKE** Authentication Method

0	Pre-shared Key:	••••••		
	Pre-shared Key Strength Meter:			
	Minimum Pre-shared Key Complexity:	C Enable		
	Show Pre-shared Key:	D Enable		

O Certificate:

Paso 13. Elija el tipo de identificador de la red local en la lista desplegable Tipo de identificador local. Las opciones son:

- IP de WAN local: esta opción identificará la red local a través de la IP de WAN de la interfaz.
- Dirección IP: esta opción identificará la red local a través de la dirección IP local.
- FQDN local: esta opción identificará la red local a través del FQDN, si tiene uno.
- FQDN de usuario local: esta opción identificará la red local a través del FQDN del usuario, que puede ser su dirección de correo electrónico.

Nota: En este ejemplo, se elige la dirección IP.

#### Local Group Setup

Local Identifier Type:	IP Address
	Local WAN IP
Local Identifier:	IP Address
	Local FQDN
Local IP Type:	Local User FQDN
IP Address:	
Subnet Mask:	

Paso 14. Introduzca el identificador de la red local en el campo Local Identifier.

Nota: En este ejemplo, se ingresa 124.123.122.121.

#### Local Group Setup

Local Identifier Type:	IP Address ~
Local Identifier:	124.123.122.121
Local IP Type:	Subnet ~
IP Address:	
Subnet Mask:	

Paso 15. Elija el tipo de dirección IP al que el VPN Client puede acceder desde la lista desplegable Local IP Type (Tipo de IP local). Las opciones son:

- Subnet: esta opción permite que el lado remoto de la VPN acceda a los hosts locales en la subred especificada.
- Dirección IP: esta opción permite que el lado remoto de la VPN acceda al host local con la dirección IP especificada.
- Any: Esta opción permite que el lado remoto de la VPN acceda a cualquiera de los hosts locales.

Nota: En este ejemplo, se elige Subred.

#### Local Group Setup

Local Identifier Type:	IP Address ~
Local Identifier:	124.123.122.121
Local IP Type:	Subnet
	Subnet
IP Address:	IP Address
Subnet Mask:	IP Group
	GRE Interface

Paso 16. Ingrese la dirección IP de la red o el host al que el cliente VPN accederá en el campo *IP Address*.

#### Nota: En este ejemplo, la dirección IP es 10.10.10.1.

#### Local Group Setup

Local Identifier Type:	IP Address ~
Local Identifier:	124.123.122.121
Local IP Type:	Subnet ~
IP Address:	10.10.10.1
Subnet Mask:	

Paso 17. Ingrese la máscara de subred de la dirección IP en el campo Máscara de subred.

Nota: En este ejemplo, la máscara de subred es 255.255.255.0.

#### Local Group Setup

Local Identifier Type:	IP Address ~
Local Identifier:	124.123.122.121
Local IP Type:	Subnet ~
IP Address:	10.10.10.1
Subnet Mask:	255.255.255.0

Paso 18. Elija el tipo de identificador remoto en la lista desplegable. Las opciones son:

- IP de WAN remota: esta opción identificará la red remota a través de la IP de WAN de la interfaz.
- FQDN remoto: esta opción identificará la red remota a través del FQDN, si tiene uno.
- FQDN de usuario remoto: esta opción identificará la red remota a través del FQDN del usuario, que puede ser su dirección de correo electrónico.

Nota: En este ejemplo, se elige IP de WAN remota.

Remote Group Setup	
Remote Identifier Type:	Remote WAN IP
Remote Identifier:	Remote WAN IP
	Remote FQDN
Remote IP Type:	Remote User FQDN
IP Address:	
Subnet Mask:	

Paso 19. Ingrese la dirección IP de WAN del router remoto en el campo Remote Identifier.

Nota: En este ejemplo, el identificador remoto es 124.123.122.123.

#### Remote Group Setup

Remote Identifier Type:	Remote WAN IP
Remote Identifier:	124.123.122.123
Remote IP Type:	Subnet ~
IP Address:	
Subnet Mask:	

Paso 20. Elija el tipo de red al que la red local necesita acceso desde la lista desplegable Tipo de IP remota. Las opciones son:

 Dirección IP: esta opción permite que los hosts locales accedan al host remoto con la dirección IP especificada.

- Subred: esta opción permite que los hosts locales accedan a los recursos del host remoto con la subred especificada.
- Any: esta opción permite que los hosts locales accedan a los recursos del host remoto con cualquier dirección IP.

### Remote Group Setup

Remote Identifier Type:	Remote WAN IP
Remote Identifier:	124.123.122.123
Remote IP Type:	Subnet 🗸
	Subnet
IP Address:	IP Address
Subpat Masky	IP Group
Subnet Mask:	Any

Paso 21. Ingrese la dirección IP LAN de la red remota en el campo IP Address.

#### Nota: En este ejemplo, la dirección IP es 192.168.2.1.

#### Remote Group Setup

Remote Identifier Type:	Remote WAN IP
Remote Identifier:	124.123.122.123
Remote IP Type:	Subnet ~
IP Address:	192.168.2.1
Subnet Mask:	

Paso 22. Ingrese la máscara de subred de la red remota en el campo Máscara de subred.

Nota: En este ejemplo, la máscara de subred es 255.255.255.0.

## Remote Group Setup

Remote Identifier Type:	Remote WAN IP
Remote Identifier:	124.123.122.123
Remote IP Type:	Subnet ~
IP Address:	192.168.2.1
Subnet Mask:	255.255.255.0

Paso 23. Haga clic en Apply (Aplicar).

Add/Edit a New Conn	ection		Apply Cancel
Local IP Type:	Subnet	~	
IP Address:	10.10.10.1		
Subnet Mask:	255.255.255.0		
Remote Group Setu Remote Identifier Type:	P Remote WAN IP	v	
Remote Identifier:	124.123.122.123		
Remote IP Type:	Subnet	~	
IP Address:	192.168.2.1		
Subnet Mask:	255.255.255.0		

#### Paso 24. Click Save.



Ahora debería haber configurado los parámetros de VPN en el router local.

### **Router Remoto**

Paso 1. Determine los parámetros de VPN del router local como:

- Interfaz del router local y remoto que se utilizará para la conexión VPN.
- Dirección IP (protocolo de Internet WAN) del router local y remoto.
- Dirección de red de área local (LAN) y máscara de subred de la red local y remota.

1

- Clave previamente compartida, contraseña o certificado para la conexión VPN.
- Parámetros de seguridad del router local.
- Exención de firewall para la conexión VPN.

Paso 2. Inicie sesión en la utilidad basada en web del router y elija VPN > IPSec Profiles.



Paso 3. Configure los parámetros de seguridad VPN del router remoto, que coincidan con los parámetros de seguridad VPN del router local. Para obtener instrucciones, haga clic <u>aquí</u>.

Paso 4. En la utilidad basada en web del router local, elija VPN > Sitio a Sitio.



Paso 5. Haga clic en el icono más.

Ð	2 前						
	Connection Name 🖨	Remote Endpoint 🖨	Interface 🖨	IPsec Profile \$	Local Traffic Selection \$	Remote Traffic Selection	i 🗢 Stat

Enable:	B	
Connection Name:		Please Input Connection Name
IPsec Profile:	Default	Auto (IKEv1) Profile is Chosen.
Interface:	WAN1	
Remote Endpoint:	Static IP	
		]

Paso 6. Asegúrese de que la casilla de verificación **Enable** esté marcada. Está activado de forma predeterminada.

Paso 7. Introduzca el nombre de la conexión VPN en el campo *Connection Name*. El nombre de conexión del router remoto puede ser diferente del nombre de conexión especificado en el router local.

Enable:	Ø	
Connection Name:	TestVPN	]
IPsec Profile:	Default	Auto (IKEv1) Profile is Chosen.
Interface:	WAN1	v
Remote Endpoint:	Static IP	v

Nota: En este ejemplo, el nombre de la conexión es TestVPN.

Paso 8. Elija el perfil IPSec de la lista desplegable. Las opciones dependerán de los perfiles IPSec creados. Para obtener instrucciones sobre cómo crear un perfil IPSec, haga clic <u>aquí</u>.

Nota: En este ejemplo, se elige CiscoTestVPN.

Enable:	<b>V</b>	
Connection Name:	TestVPN	
IPsec Profile:	CiscoTestVPN	Auto (IKEv1) Profile is Chosen.
Interface:	WAN1 ~	
Remote Endpoint:	Static IP v	

Paso 9. Elija la interfaz que el router remoto utilizará para la conexión VPN en la lista desplegable. Las opciones son:

- WAN1: esta opción utilizará la dirección IP de la interfaz de red de área extensa 1 (WAN1) del router remoto para la conexión VPN.
- WAN2: esta opción utilizará la dirección IP de la interfaz WAN2 del router remoto para la conexión VPN. WAN2 no está disponible en routers de una sola WAN.
- USB1: esta opción utilizará la dirección IP de la interfaz Universal Serial Bus 1 (USB1) del router remoto para la conexión VPN.
- USB2: esta opción utilizará la dirección IP de la interfaz USB2 del router remoto para la conexión VPN. USB2 no está disponible en routers USB únicos.

Enable:	V	
Connection Name:	TestVPN	
IPsec Profile:	CiscoTestVPN	Auto (IKEv1) Profile is Chosen.
Interface:	WAN1	
Remote Endpoint:	Static IP v	

Nota: En este ejemplo, se elige WAN1.

Paso 10. Elija el identificador de la interfaz WAN del router local en la lista desplegable Terminal remoto. Las opciones son:

- Static IP (IP estática): Esta opción permitirá que el router remoto utilice la dirección IP estática del router local al establecer una conexión VPN. Si se elige esta opción en el router local, el router remoto también se debe configurar con la misma opción.
- FQDN: esta opción utilizará el nombre de dominio completo (FQDN) de la ruta local al establecer la conexión VPN.
- IP dinámica: esta opción utilizará la dirección IP dinámica del router local al establecer una conexión VPN.

Nota: El identificador de interfaz en el router remoto debe ser el mismo que el identificador de

interfaz del router local. En este ejemplo, se elige Static IP (IP estática).

Enable:	V	
Connection Name:	TestVPN	
IPsec Profile:	CiscoTestVPN	Auto (IKEv1) Profile is Chosen.
Interface:	WAN1 v	
Remote Endpoint:	Static IP	)

Paso 11. Introduzca la dirección IP de WAN del router local.

Nota: En este ejemplo, la dirección IP es 124.123.122.121.

Enable:		
Connection Name:	TestVPN	
IPsec Profile:	CiscoTestVPN	Auto (IKEv1) Profile is Chosen
Interface:	WAN1	]
Remote Endpoint:	Static IP	
	124.123.122.121	]

Paso 12. Haga clic en el botón de opción del método de autenticación de Internet Key Exchange (IKE) que necesita. Las opciones son:

- Clave precompartida: esta opción significa que la conexión requerirá una contraseña para completar la conexión. La clave previamente compartida debe ser la misma en ambos extremos de la conexión VPN.
- Certificate: esta opción significa que el método de autenticación está utilizando un certificado generado por el router en lugar de una contraseña al conectarse.

Nota: En este ejemplo, se elige la clave precompartida.

## **IKE** Authentication Method

O Pre-shared Key:	
Pre-shared Key Strength Meter:	
Minimum Pre-shared Key Complexity:	✓ Enable
Show Pre-shared Key:	

O Certificate:

Paso 13. Ingrese la clave previamente compartida para la conexión VPN en el campo *Preshared Key*.

## **IKE** Authentication Method

• Pre-shared Key:	••••••
Pre-shared Key Strength Meter:	
Minimum Pre-shared Key Complexity:	✓ Enable
Show Pre-shared Key:	Enable

O Certificate:

Paso 14. (Opcional) Desmarque la casilla de verificación Mínimo de complejidad de clave previamente compartida **Enable** si desea utilizar una contraseña simple para la conexión VPN. Esta opción está activada de forma predeterminada.

#### **IKE** Authentication Method

•	Pre-shared Key:	••••••	
	Pre-shared Key Strength Meter:		
	Minimum Pre-shared Key Complexity:	Enable	
	Show Pre-shared Key:	Enable	

O Certificate:

Paso 15. (Opcional) Marque la casilla de verificación Mostrar texto sin formato al editar **Habilitar** para mostrar la clave previamente compartida en texto sin formato. Esta opción está desactivada de forma predeterminada.

## IKE Authentication Method

0	Pre-shared Key:	••••••
	Pre-shared Key Strength Meter:	
	Minimum Pre-shared Key Complexity:	✓ Enable
	Show Pre-shared Key:	D Enable

O Certificate:

Paso 16. Elija el tipo de identificador de la red remota en la lista desplegable Tipo de identificador local del router remoto. Las opciones son:

- IP de WAN local: esta opción identificará la red remota a través de la IP de WAN de la interfaz.
- Dirección IP: esta opción identificará la red remota a través de la dirección IP local.
- FQDN local: esta opción identificará la red remota a través del FQDN, si tiene uno.
- FQDN de usuario local: esta opción identificará la red remota a través del FQDN del usuario, que puede ser su dirección de correo electrónico.

Nota: En este ejemplo, se elige la dirección IP.

Local Group Setup		
Local Identifier Type:	IP Address ~	
	Local WAN IP	
Local Identifier:	IP Address	
	Local FQDN	
Local P Type.	Local User FQDN	
IP Address:		
Subnet Mask:		

Paso 17. Ingrese el identificador de la red remota en el campo Local Identifier del router remoto.

Nota: En este ejemplo, se ingresa 124.123.122.123.

#### Local Group Setup

Local Identifier Type:	IP Address ~
Local Identifier:	124.123.122.123
Local IP Type:	Subnet ~
IP Address:	
Subnet Mask:	

Paso 18. Elija el tipo de dirección IP al que el VPN Client puede acceder desde la lista desplegable Local IP Type (Tipo de IP local). Las opciones son:

- Subnet: esta opción permite que el lado local de la VPN acceda a los hosts remotos en la subred especificada.
- Dirección IP: esta opción permite que el lado local de la VPN acceda al host remoto con la dirección IP especificada.
- Any: Esta opción permite que el lado local de la VPN acceda a cualquiera de los hosts remotos.

#### Local Group Setup

Local Identifier Type:	IP Address	~
Local Identifier:	124.123.122.123	
Local IP Type:	Subnet	~
	Subnet	
IP Address:	Subnet IP Address	
IP Address:	Subnet IP Address IP Group	
IP Address: Subnet Mask:	Subnet IP Address IP Group GRE Interface	

Nota: En este ejemplo, se elige Subred.

Paso 19. Ingrese la dirección IP de la red o el host al que el cliente VPN accederá en el campo *IP Address*.

Nota: En este ejemplo, la dirección IP es 192.168.2.1.

#### Local Group Setup

Local Identifier Type:	IP Address v
Local Identifier:	124.123.122.123
Local IP Type:	Subnet ~
IP Address:	192.168.2.1
Subnet Mask:	

Paso 20. Ingrese la máscara de subred de la dirección IP en el campo Máscara de subred.

Nota: En este ejemplo, la máscara de subred es 255.255.255.0.

## Local Group Setup

Local Identifier Type:	IP Address ~
Local Identifier:	124.123.122.123
Local IP Type:	Subnet ~
IP Address:	192.168.2.1
Subnet Mask:	255.255.255.0

Paso 21. Elija el tipo de identificador local en la lista desplegable. Las opciones son:

- IP de WAN remota: esta opción identificará la red local a través de la IP de WAN de la interfaz.
- FQDN remoto: esta opción identificará la red local a través del FQDN, si tiene uno.
- FQDN de usuario remoto: esta opción identificará la red local a través del FQDN del usuario, que puede ser su dirección de correo electrónico.

Nota: En este ejemplo, se elige IP de WAN remota.

# Remote Group Setup

Remote Identifier Type:	Remote WAN IP	~
Remote Identifier:	124.123.122.121	
Remote IP Type:	Subnet	~
IP Address:	10.10.10.1	
Subnet Mask:	255.255.255.0	

#### Paso 22. Haga clic en Apply (Aplicar).

Add/Edit a New Connection		l	Apply	Cancel	
Local IP Type:	Subnet	~			
IP Address:	192.168.2.1				
Subnet Mask:	255.255.255.0				
Remote Group Setup					
Remote Identifier Type:	Remote WAN IP	~			
Remote Identifier:	124.123.122.121				
Remote IP Type:	Subnet	~			
IP Address:	10.10.10.1				
Subnet Mask:	255.255.255.0				
Paso 23. Click <b>Save</b> .					
	o (admin)	English ~		6	

Ahora debería haber configurado los parámetros de VPN en el router remoto.

## Ver un vídeo relacionado con este artículo...

Haga clic aquí para ver otras charlas técnicas de Cisco