Configuración de parámetros inalámbricos básicos en el router RV340W

Objetivo

Las redes inalámbricas funcionan mediante el envío de información a través de ondas de radio, que pueden ser más vulnerables a los intrusos que a una red por cable. Puede mantener la red más segura si configura los parámetros inalámbricos básicos del router. El router RV340W ha proporcionado cuatro identificadores de conjunto de servicios (SSID) predeterminados que utilizan las mismas contraseñas predeterminadas que se pueden personalizar para aumentar la seguridad de la red.

En este artículo se explica cómo configurar los parámetros inalámbricos básicos del router RV340W.

Dispositivos aplicables

• RV340W

Versión del software

• 1.0.01.16

Configuración de los parámetros inalámbricos básicos

Configuración de 2,4 GHz

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web del router y elija **Wireless > Basic Settings > 2.4G**.

		Getting Started			
	•	Status and Statistics			
	•	Administration			
	•	System Configuration	n		
	•	WAN			
	•	QoS			
	►	LAN			
l	×	Wireless			
		Basic Settings			
		Advance Settings			
		Captive Portal			
		WPS			
	► Routing				
	► Firewall				
	•	VPN			
	•	Security			
	_				
	2.4	4G 5G			
	R	adio:	 Enable 		
	W	ireless Network Mode:	B/G/N-Mixed \$		
	C	hannel Bandwidth:	20MHz O 20/40MHz 20/40MHz		
	Pr	imary Channel:	🔾 Lower 💿 Upper		
	C	hannel:	Auto 💠		
	U	APSD(WMM Power Save):	 Enable 		
	М	AX Associated Clients:	50 (Range: 0-50)		

Paso 2. Asegúrese de que la casilla de verificación Activar radio está activada para activar las redes inalámbricas. Esta opción está activada de forma predeterminada.

Nota: El RV340W está equipado con un conmutador físico para la radio inalámbrica. Debe estar en la posición ON para poder manipular esta página.

2.4G	5G		
Radio:			Enable
Wireless Network Mode:			B/G/N-Mixed \$
Channel Bandwidth:			20MHz O 20/40MHz 20/40MHz
Primary Channel:			🔵 Lower 💿 Upper
Channel:			Auto 💠
U-APSD(WMM Power Save):		M Power Save):	Enable
MAX Associated Clients:		ted Clients:	50 (Range: 0-50)

Paso 3. En la lista desplegable Wireless Network Modem (Módem de red inalámbrica), elija un modo de red inalámbrica.

Las opciones son:

- B/G/N-Mixed: permite que los dispositivos Wireless-B, Wireless-G y Wireless-N se conecten a la red. Si selecciona B/G/N-Mixed (B/G/N mixto), se podrá conectar a la red inalámbrica una serie de dispositivos con distintos estándares inalámbricos.
- B Only: permite que los dispositivos que admiten únicamente el estándar 802.11b se conecten a la red. Wireless-B tiene una velocidad de datos sin procesar máxima de 11 Mbps. Los dispositivos de esta banda inalámbrica suelen experimentar interferencias de otros productos que funcionan en el intervalo de frecuencia de 2,4 GHz.
- G Only (Sólo G): permite conectar a la red dispositivos que solo admiten el estándar Wireless-G. El estándar 802.11g funciona a una velocidad máxima de 54 Mbps en el rango de frecuencia de 2,4 GHz.
- N Only (Sólo N): permite que los dispositivos que solo admiten el estándar Wireless-N se conecten a la red. El estándar 802.11n funciona tanto en la banda de frecuencia de 2,4 GHz como de 5 GHz.
- B/G-Mixed: permite conectar a la red los dispositivos compatibles con los estándares 802.11b y 802.11g.
- G/N-Mixed: permite conectar a la red los dispositivos compatibles con los estándares 802.11g y 802.11n.

Nota: Si los dispositivos cliente inalámbricos funcionan en un modo de red inalámbrica específico, es mejor elegir ese modo de red. Por ejemplo, si los dispositivos inalámbricos sólo admiten el estándar 802.11N, debe elegir *N Only* en la lista desplegable Wireless Network Mode. Posteriormente, si tiene un rango de dispositivos que funcionan en diferentes modos de red inalámbrica, es mejor elegir una de las opciones de modo de red mixta. En este ejemplo, se elige B/G/N-Mixed .

2.4G 5G	B Only G Only N Only
Radio:	B/G-Mixed
Wireless Network Mode:	✓ B/G/N-Mixed
Channel Bandwidth:	20MHz 20/40MHz 20/40MHz
Primary Channel:	Lower Upper
Channel:	Auto 🖨
U-APSD(WMM Power Save)	: 🕑 Enable
MAX Associated Clients:	50 (Range: 0-50)
Wireless Network Mode: Channel Bandwidth: Primary Channel: Channel: U-APSD(WMM Power Save) MAX Associated Clients:	G/N-Mixed G/N-Mixed 20MHz 20/40MHz Lower Upper Auto Enable 50 (Range: 0-50)

Paso 4. Si ha seleccionado B/G/N-Mixed (Mixto B/G/N), N Only (Sólo N) o G/N-Mixed (Mixto G/N) en el paso 3, elija el ancho de banda inalámbrico de la red. Caso contrario, siga con el paso 6.

- 20MHz: funciona con el modo de red B/G/N-Mixed, G/N-Mixed y N Only, pero puede ser propenso a un menor rendimiento.
- 20/40 MHz: permite que el conmutador del router entre 20 MHz y 40 MHz se conecte automáticamente entre 20 y 40 MHz. Tiene un mejor rendimiento, pero no tan estable como 20 MHz.

Nota: En este ejemplo, se elige 20/40 MHz.

2.4G	5G		
Radio:			Enable
Wireless Network Mode:			B/G/N-Mixed \$
Channel Bandwidth:			20MHz (20/40MHz)
Primary Channel:			🔘 Lower 💿 Upper
Channel:			Auto 💠
U-APSD(WMM Power Save):		IM Power Save):	: 🕑 Enable
MAX Associated Clients:		ated Clients:	50 (Range: 0-50)

Paso 5. (Opcional) Elija el botón de opción adecuado para establecer un canal como primario. El canal principal se utiliza para dispositivos que sólo admiten canales de 20/40 MHz.

Nota: Para este ejemplo, se elige Menor. Los botones de opción pueden atenuarse si Channel se establece en Auto (Automático). Para cambiar esto, vaya directamente al <u>Paso</u> <u>6</u>.

2.4G	5G	
Radio	:	Enable
Wirele	ess Network Mode:	B/G/N-Mixed \$
Chann	nel Bandwidth:	20MHz 20/40MHz
Prima	ry Channel:	💽 Lower 💿 Upper
Chann	nel:	Channel 6 \$
U-APS	SD(WMM Power Save)): 🕑 Enable
MAX	Associated Clients:	50 (Range: 0-50)

Paso 6. En la lista desplegable Canal, elija el canal.

Nota: La opción Auto (Automático) permite al router cambiar automáticamente la frecuencia inalámbrica al canal menos congestionado. Si hay muchos dispositivos que funcionan con la frecuencia de 2,4 GHz, se recomienda elegir el Canal 1 que funciona a 2,412 GHz o el Canal 11 que funciona a 2,462 GHz. La mayoría de los puntos de acceso de consumo tienen el valor predeterminado de Canal 6. Al elegir Canal 1 o Canal 1, elimina las posibles interferencias entre sus dispositivos.

El canal varía ligeramente en el intervalo de frecuencia y la velocidad. Si elige la frecuencia inferior, tendrá un alcance inalámbrico más largo pero una velocidad más lenta. Si tiene una frecuencia mayor, tendrá un alcance inalámbrico más corto pero una velocidad más rápida. En este ejemplo, el canal inalámbrico se deja en Auto (Automático), que también es el parámetro predeterminado.

En este ejemplo, se elige el Canal 6.

2.4G	5G			
Radio:			Enable	
Wirele	ss Net	work Mode:	B/G/N-Mixed	\$
Chann	el Bar	ndwidth:	○ 20MHz ●	20/40MHz
Primar	y Cha	nnel:	Auto Channel 5	pper
Chann	el:		✓ Channel 6	
U-APS	D(WN	1M Power Save)	Channel 7 Channel 8	
MAX A	ssocia	ated Clients:	Channel 9 Channel 10	nge: 0-50)
			Channel 11	

Paso 7. (Opcional) Marque la casilla de verificación **Enable** en el área U-APSD (WMM Power Save) para habilitar la función UnscheduAutomatic Power Save Delivery (U-APSD). U-APSD es un esquema de ahorro de energía optimizado para aplicaciones en tiempo real, como el uso del protocolo de voz sobre Internet (VoIP) y la transferencia de datos de dúplex completo a través de WLAN. Al clasificar el tráfico IP saliente como datos de voz, estos tipos de aplicaciones pueden aumentar la duración de la batería y minimizar los retrasos de transmisión. **Nota:** En este ejemplo, U-APSD (WMM Power Save) está desactivado. Sin embargo, esta opción está activada de forma predeterminada.

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	B/G/N-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz 20/40MHz
Primary Channel:	Lower Upper
Channel:	Channel 6 🛊
U-APSD(WMM Power Save):	Enable
MAX Associated Clients:	15 (Range: 0-50)
Apply Cancel]

Paso 8. Limite el número de clientes permitidos para asociarse con la radiofrecuencia ingresando un valor entre 0 y 50 en el campo *MAX Associated Clients*. El valor predeterminado es 50.

Nota: En este ejemplo, la cantidad máxima de clientes asociados es 15.

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	B/G/N-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz 20/40MHz
Primary Channel:	O Lower O Upper
Channel:	Channel 6 ¢
U-APSD(WMM Power Save):	Enable
MAX Associated Clients:	15 (Range: 0-50)
Apply Cancel	

Paso 9. Haga clic en Apply (Aplicar).

Enable
B/G/N-Mixed \$
20MHz 🖲 20/40MHz
) Lower 💿 Upper
Channel 6 🜲
Enable
15 (Range: 0-50)

Ahora debería haber configurado correctamente los parámetros inalámbricos básicos para la banda de 2,4 GHz en el router RV340W.

Configuración de la banda de 5 GHz

Paso 1. Haga clic en la pestaña 5G.

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	 20MHz 40MHz 80MHz
Primary Channel:	 Lower Upper Upper
Channel:	Channel 40 \$
U-APSD(WMM Power Save):	Enable
Multi-User MIMO:	 Enable
MAX Associated Clients:	124 (Range: 0-128)

Paso 2. Asegúrese de que la casilla de verificación **Enable** Radio (Activar **la** radio) esté activada para activar las redes inalámbricas. Esta opción está activada de forma predeterminada.

2.4G 5G	
Radio:	O Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	 20MHz 40MHz 80MHz
Primary Channel:	 Lower Upper Upper
Channel:	Channel 40 🛊
U-APSD(WMM Power Save):	 Enable
Multi-User MIMO:	 Enable
MAX Associated Clients:	124 (Range: 0-128)

Paso 3. En la lista desplegable Wireless Network Mode (Modo de red inalámbrica), seleccione un modo de red inalámbrica. Las opciones son:

- A Only: funciona entre 5,725 GHz y 5,850 GHz y admite hasta 54 Mbps. Elija esta opción si sólo tiene dispositivos Wireless-A en la red.
- N/AC-Mixed: elija esta opción si tiene una combinación de dispositivos Wireless-N y Wireless-AC en la red.
- A/N/AC-Mixed: elija esta opción si tiene una combinación de dispositivos Wireless-A, Wireless-N y Wireless-AC en la red. Esta es la configuración predeterminada de 5G para el RV340W.

2.4G 5G	
Radio:	A Only N/AC-Mixed
Wireless Network Mode:	✓ A/N/AC-Mixed
Channel Bandwidth:	20MHz
	e 40MHz
	80MHz
Primary Channel:	Lower Upper Upper
Channel:	Channel 40 💠
U-APSD(WMM Power Save)	: 🕑 Enable
Multi-User MIMO:	Enable
MAX Associated Clients:	124 (Range: 0-128)

Paso 4. Elija la banda inalámbrica en Channel Bandwidth (Ancho de banda de canal). Las opciones son:

- 20MHz: funciona con el modo de red B/G/N-Mixed, G/N-Mixed y N-Only, pero puede ser propenso a un menor rendimiento.
- 40 MHz: ofrece un mejor rendimiento, pero no tan estable como 20 MHz. Si selecciona esta

opción, podrá seleccionar un canal principal.

 80MHz: Esta es la configuración predeterminada. Se trata de un rendimiento óptimo para el modo Wireless-AC.

Nota: En este ejemplo, se elige 40MHz.

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz
	40MHz
	80MHz
Primary Channel:	Lower Upper
Channel:	Channel 40 🛊
U-APSD(WMM Power Save):	Enable
Multi-User MIMO:	Enable
MAX Associated Clients:	124 (Range: 0-128)

Paso 5. (Opcional) Elija el botón de opción adecuado para establecer un canal como primario. El canal principal se utiliza para dispositivos que sólo admiten canales de 20/40 MHz.

Nota: Para este ejemplo, se elige Superior. Los botones de opción pueden atenuarse si Channel se establece en Auto (Automático). Para cambiar esto, vaya directamente al <u>Paso</u> <u>6</u>.

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	 20MHz 40MHz
Primary Channel	80MHz
Channel:	Channel 40 ¢
U-APSD(WMM Power Save):	 Enable
Multi-User MIMO:	 Enable
MAX Associated Clients:	124 (Range: 0-128)

Paso 6. En la lista desplegable Wireless Channel (Canal inalámbrico), seleccione el canal inalámbrico. Según el dispositivo, los canales disponibles variarán.

Nota: En este ejemplo, se elige el Canal 40.

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	O 20MHz
	 40MHz 80MHz
Primary Channel:	Auto
Channel:	✓ Channel 40
U-APSD(WMM Power Save)	Channel 48 Channel 56
Multi-User MIMO:	Channel 64
MAX Associated Clients:	Channel 112 Channel 136 Channel 152
	Channel 161
Apply Cancel	

Paso 7. (Opcional) Marque la casilla de verificación **Enable** en el área U-APSD (WMM Power Save) para habilitar la función UnscheduAutomatic Power Save Delivery (U-APSD). U-APSD es un esquema de ahorro de energía optimizado para aplicaciones en tiempo real, como el uso del protocolo de voz sobre Internet (VoIP) y la transferencia de datos de dúplex completo a través de WLAN. Al clasificar el tráfico IP saliente como datos de voz, estos tipos de aplicaciones pueden aumentar la duración de la batería y minimizar los retrasos de transmisión. **Nota:** En este ejemplo, U-APSD (WMM Power Save) está desactivado. Sin embargo, esta opción está activada de forma predeterminada.

2.4G 5G		
Radio:	Enable	
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$	
Channel Bandwidth:	20MHz	
	40MHz	
	0 80MHz	
Primary Channel:	🔵 Lower 💿 Upper	
Channel:	Channel 40 🛊	
U-APSD(WMM Power Save):	🕗 Enable	
Multi-User MIMO:	Enable	
MAX Associated Clients:	124 (Range: 0-128)	

Paso 8. (Opcional) Marque la casilla de verificación **Enable** Multi-User MIMO para habilitar la comunicación descendente simultánea a varios dispositivos inalámbricos para un uso más eficiente del espectro. Esto se activa como opción predeterminada. El RV340W admite entrada múltiple de varios usuarios, salida múltiple (MU-MIMO).

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	 20MHz 40MHz 80MHz
Primary Channel:	Lower Upper
Channel:	Channel 40 \$
U-APSD(WMM Power Save):	Enable
Multi-User MIMO:	Enable
MAX Associated Clients:	124 (Range: 0-128)

Paso 9. Limite el número de clientes permitidos para asociarse con la frecuencia de radio introduciendo un valor entre 0 y 128 en el campo *MAX Associated Clients*. El valor predeterminado es 124.

Nota: En este ejemplo, la cantidad máxima de clientes asociados es 50.

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz
	40MHz
	80MHz
Primary Channel:	O Lower Upper
Channel:	Channel 40 🛊
U-APSD(WMM Power Save):	Enable
Multi-User MIMO:	Enable
MAX Associated Clients:	50 (Range: 0-128)
Apply Cancel]

Paso 10. Haga clic en Apply (Aplicar).

2.4G 5G	
Radio:	 Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	 20MHz 40MHz 80MHz
Primary Channel:	Lower Upper
Channel:	Channel 40 🛊
U-APSD(WMM Power Save):	Enable
Multi-User MIMO:	 Enable
MAX Associated Clients:	50 (Range: 0-128)
Apply Cancel	

Ahora debería haber configurado correctamente los parámetros inalámbricos básicos para la banda de 5 GHz.

Cambiar el nombre de la red inalámbrica o SSID

Paso 1. En el área Tabla inalámbrica, active las casillas correspondientes a los SSID que desea configurar. Puede editar varios SSID al mismo tiempo.

Nota: En este ejemplo, sólo se edita el SSID de ciscosb1.

Basic Settings				
Wireless Table				
	Enable	SSID Name	Radio	SSID Broadcast
Ø		ciscosb1	Both	
		ciscosb2	Both	
		ciscosb3	Both	
		ciscosb4	Both	
	Add	Edit	Dele	te

Paso 2. Haga clic en **Editar** para modificar el SSID.

Basic Settings				
Wir	Wireless Table			
	Enable	SSID Name	Radio	SSID Broadcast
		ciscosb1	Both	
		ciscosb2	Both	
		ciscosb3	Both	
		ciscosb4	Both	
	Add	Edit	Dele	te

Nota: Accederá a la página Add/Edit Wireless SSID Settings (Agregar/editar parámetros de SSID inalámbrico).

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	ciscosb1	
Enable:		
Actively applied to Radio:	Both \$	
SSID Broadcast:	C Enable	
Security Mode:	None \$	
PMF:	Not Required O Capable O Required	
Wireless Isolation within SSID:	Enable	
WMM:	C Enable	
WPS:	Enable Configure	

Paso 3. Cambie el nombre predeterminado de su SSID en el campo *SSID Name*. El nombre predeterminado de SSID es ciscosb1.

Nota: En este ejemplo, el nombre SSID se cambia a Network_Find.

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:	•	
Actively applied to Radio:	Both \$	
SSID Broadcast:	Enable	
Security Mode:	None \$	
PMF:	Not Required Capable Required	
Wireless Isolation within SSID:	Enable	
WMM:	Enable	
WPS:	Enable Configure	

Paso 4. Active el SSID activando la casilla de verificación **Enable**. La configuración predeterminada del primer SSID está desactivada.

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:	0	
Actively applied to Radio:	Both 🗘	
SSID Broadcast:	Enable	
Security Mode:	None 🗘	
PMF:	Not Required Capable Required	
Wireless Isolation within SSID:	Enable	
WMM:	Enable	
WPS:	Enable Configure	

Paso 5. Elija una frecuencia de radio desde la que el SSID se emitirá a sí mismo desde la lista desplegable Aplicado activamente a radio. Las opciones son:

- Ambos: el SSID se aplicará y emitirá desde 2,4 GHz y 5 GHz.
- 2.4G: el SSID se aplicará y emitirá solamente desde la banda de 2.4 GHz.
- 5G: el SSID se aplicará y emitirá sólo desde la banda de 5 GHz.

Add/Edit Wireless SSID Settings			
SSID Name:	Network_Find		
Enable:	2.4G 5G		
Actively applied to Radio:	Both		
SSID Broadcast:	Enable		
Security Mode:	None \$		
PMF:	Not Required Capable Required		
Wireless Isolation within SSID:	Enable		
WMM:	Enable		
WPS:	Enable Configure		

Paso 6. (Opcional) Marque la casilla de verificación **Enable** SSID Broadcast (Activar difusión SSID) para habilitar la visibilidad de los dispositivos cliente inalámbricos.

Add/Edit Wireless SSID Settings			
SSID Name:	Network_Find		
Enable:			
Actively applied to Radio:	Both 🗘		
SSID Broadcast:	O Enable		
Security Mode:	None \$		
PMF:	Not Required Capable Required		
Wireless Isolation within SSID:	Enable		
WMM:	Enable		
WPS:	Enable Configure		

Paso 7. Elija Security Mode en el menú desplegable.

Las opciones son:

- Ninguno: es el valor predeterminado. Si elige Disabled (Desactivado), la red inalámbrica no estará protegida, por lo que cualquiera que disponga de un dispositivo cliente inalámbrico podrá conectarse a la red fácilmente.
- WEP-64: la protección equivalente a conexión con cables (WEP) es un tipo antiguo de seguridad. En este tipo de seguridad se puede utilizar una combinación de letras de la A a la F y números del 0 al 9. Utilice esto sólo si los dispositivos de la red no son compatibles con WPA/WPA2.
- WEP-128: se requiere una contraseña de 128 bits para este tipo de seguridad. Tampoco se recomienda, ya que no es muy seguro. Utilice esta opción sólo si los dispositivos de la red no son compatibles con WPA/WPA2.
- WPA2-Personal: WPA2 es la versión actualizada del acceso Wi-Fi protegido (WPA). Utiliza el cifrado estándar de cifrado avanzado (AES) para proteger la red inalámbrica. Al igual que WPA-Personal, WPA2-Personal utiliza una combinación de letras y números sensibles a mayúsculas para la contraseña. Se recomienda este tipo de seguridad.

- WPA-WPA2-Personal: permite al router alojar clientes inalámbricos con autenticación WPA y WPA2-Personal.
- WPA2-Enterprise: como WPA-Enterprise, esto se suele utilizar en redes empresariales. Se requiere un servicio de usuario de acceso telefónico de autenticación remota (RADIUS) para completar este tipo de configuración de seguridad inalámbrica. Si selecciona esta opción, vaya directamente al paso 9.
- WPA-WPA2-Enterprise: permite al router alojar dispositivos cliente inalámbricos compatibles con WPA y WPA2. También suele requerir un RADIUS para completar este tipo de configuración de seguridad inalámbrica. Si selecciona esta opción, vaya directamente al paso 9.

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:	✓	
Actively applied to Radio:	None	
SSID Broadcast:	WEP-64 WEP-128	
Security Mode:	✓ WPA2-Personal	
Passphrase:	WPA-WPA2-Personal WPA2-Enterprise (8-63 ASCII or 6 WPA-WPA2-Enterprise	
PMF: O Not Required O Capable O Required		
Wireless Isolation within SSID: 🕑 Enable		
WMM:	Enable	
WPS:	Enable Configure	

Nota: En este ejemplo, se elige WPA2-Personal.

Paso 8. Si selecciona WEP-64, WEP-128, WPA2-Personal y WPA-WPA2-Personal, introduzca una contraseña o frase de paso en el campo proporcionado.

Nota: En este ejemplo, MuyContraseña es la frase de paso creada para WPA2-Personal.

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:	×	
Actively applied to Radio:	Both ¢	
SSID Broadcast:	C Enable	
Security Mode:	WPA2-Personal 💠	
Passphrase:	VeryPassword (8-63 ASCII or 64 I	
	Show password	
PMF:	O Not Required Capable Required	
Wireless Isolation within SSID:	C Enable	
WMM:	C Enable	
WPS:	Enable Configure	

<u>Paso 9.</u> Si selecciona WPA2-Enterprise o WPA-WPA2-Enterprise, siga los pasos del 9 al 11. En el campo Dirección IP del servidor RADIUS, introduzca la dirección IP del servidor RADIUS con el que el router se pondrá en contacto para la autenticación.

Nota: En este ejemplo, se utiliza 1	192.168.3.100.
--	----------------

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:	✓	
Actively applied to Radio:	Both V	
SSID Broadcast:	Enable	
Security Mode:	WPA2-Enterprise	
Radius Server IP Address:	192.168.3.100	(3000.3000.3000)
Radius Server Port:		(Range : 1 - 65535)
Radius Secret:		(1-64 ASCII)
	Show password	
PMF:	O Not Required	O Required
Wireless Isolation within SSID:	Enable	
WMM:	Enable	
WPS:	Enable Configure	

Paso 10. En el campo *Radius Server Port*, ingrese el número de puerto del servidor RADIUS.

Nota: En este ejemplo, 5003 se utiliza como número de puerto.

Add/Edit Wireless SS	SID Settings	
SSID Name:	Network_Find	
Enable:	•	
Actively applied to Radio:	Both V	
SSID Broadcast:	Enable	
Security Mode:	WPA2-Enterprise	
Radius Server IP Address:	192.168.3.100	(x000.x000.x000.x000)
Radius Server Port:	5003	(Range : 1 - 65535)
Radius Secret:		(1-64 ASCII)
	Show password	
PMF:	O Not Required Capable	e 🔾 Required
Wireless Isolation within SSID:	Enable	
WMM:	Enable	
WPS:	Enable Configure	

Paso 11. En el campo *Radius Secret*, ingrese el secreto o la contraseña del servidor RADIUS.

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:	•	
Actively applied to Radio:	Both ▼	
SSID Broadcast:	C Enable	
Security Mode:	WPA2-Enterprise	
Radius Server IP Address:	192.168.3.100 (XOCLOOCLOOC)	
Radius Server Port:	5003 (Range : 1 - 65535)	
Radius Secret:	(1-64 ASCII)	
	Show password	
PMF:	○ Not Required ● Capable ○ Required	
Wireless Isolation within SSID:	Enable	
WMM:	C Enable	
WPS:	Enable Configure	

Paso 12. (Opcional) Marque la casilla de verificación **Mostrar contraseña** para mostrar la contraseña en texto sin formato.

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:		
Actively applied to Radio:	Both 🔻	
SSID Broadcast:	Enable	
Security Mode:	WPA2-Enterprise	
Radius Server IP Address:	192.168.3.100	(3000.3000.3000.3000)
Radius Server Port:	5003	(Range : 1 - 65535)
Radius Secret:	SuchSecret	(1-64 ASCII)
(Show password	
PMF:	O Not Required Capable	e 🔾 Required
Wireless Isolation within SSID:	Enable	
WMM:	C Enable	
WPS:	Enable Configure	

Paso 13. Haga clic en un botón de opción del área PMF para permitir las tramas de administración protegida (PMF) para las tramas unidifusión y multidifusión. Las opciones son:

- No es necesario: desactiva el soporte de cliente para PMF.
- Capaz: permite que tanto clientes con capacidad para PMF como clientes que no admiten PMF se unan a la red. Esta es la configuración PMF predeterminada.
- Obligatorio: los clientes pueden asociarse sólo si se negocia el PMF. Si los dispositivos no admiten PMF, no se les permitirá asociarse a la red.

Nota: En este ejemplo, se elige Capable.

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:		
Actively applied to Radio:	Both T	
SSID Broadcast:	Enable	
Security Mode:	WPA2-Enterprise V	
Radius Server IP Address:	192.168.3.100	(3000,3000,3000)
Radius Server Port:	5003	(Range : 1 - 65535)
Radius Secret:	SuchSecret	(1-64 ASCII)
	Show password	
PMF:	O Not Required O Capable	le 🔾 Required
Wireless Isolation within SSID:	Enable	
WMM:	Enable	
WPS:	Enable Configure	

Paso 14. Marque la casilla de verificación **Enable** Wireless Isolation in SSID (Activar aislamiento inalámbrico dentro de SSID) para permitir el aislamiento inalámbrico dentro del SSID. Con el aislamiento inalámbrico activado, los clientes conectados al mismo SSID no podrán hacer ping entre sí. En este ejemplo, se habilita el aislamiento inalámbrico con SSID.

Add/Edit Wireless SS	SID Settings	
SSID Name:	Network_Find	
Enable:	•	
Actively applied to Radio:	Both ▼	
SSID Broadcast:	Enable	
Security Mode:	WPA2-Enterprise V	
Radius Server IP Address:	192.168.3.100	(3000.3000.3000)
Radius Server Port:	5003	(Range : 1 - 65535)
Radius Secret:	SuchSecret	(1-64 ASCII)
	Show password	
PMF:	O Not Required Capable Capable	e 🔾 Required
Wireless Isolation within SSID:	O Enable	
WMM:	 Enable 	
WPS:	Enable Configure	

Paso 15. Marque la casilla de verificación **Enable** WMM (Activar WMM) para activar Wi-Fi Multimedia (WMM). Esta función permite asignar diferentes prioridades de procesamiento a diferentes tipos de tráfico. Puede configurar la calidad del servicio (QoS) para proporcionar diferentes prioridades y niveles de rendimiento a diferentes aplicaciones, usuarios o flujos de datos.

Add/Edit Wireless SSID Settings			
SSID Name:	Network_Find		
Enable:	•		
Actively applied to Radio:	Both ▼		
SSID Broadcast:	 Enable 		
Security Mode:	WPA2-Enterprise		
Radius Server IP Address:	192.168.3.100	(x000,x000,x000)	
Radius Server Port:	5003	(Range : 1 - 65535)	
Radius Secret:	SuchSecret	(1-64 ASCII)	
Show password			
PMF:	O Not Required Capable	e 🔾 Required	
Wireless Isolation within SSID:	Enable		
WMM:	Enable		
WPS:	Enable Configure		

Paso 16. (Opcional) Marque la casilla de verificación Enable WPS (Activar WPS) para

permitir que el cliente se conecte a través de Wi-Fi Protected Setup (WPS). Para aprender a configurar WPS, haga clic <u>aquí</u>.

Add/Edit Wireless SSID Settings SSID Name: Network_Find Enable: • Actively applied to Radio: Both V SSID Broadcast: Enable WPA2-Enterprise Security Mode: ۲ (x000,x000,x000) Radius Server IP Address: 192.168.3.100 (Range: 1 - 65535) Radius Server Port: 5003 (1-64 ASCII) Radius Secret: SuchSecret Show password PMF: O Not Required
 Capable
 Required Wireless Isolation within SSID: 🕑 Enable WMM: Enable WPS: C Enable Configure

Nota: En este ejemplo, el WPS se inhabilita.

Paso 17. Elija la VLAN asociada con el SSID en la lista desplegable.

-	
VLAN	<u><1</u>
Time of Day Access:	Always On 🗘
MAC Filtering:	Configure
Captive portal:	Enable Default_Portal_Profile \$

Nota: En este ejemplo, se deja en el valor predeterminado, VLAN 1.

Paso 18. Elija una hora del día en el menú desplegable Time of Day Access para que el SSID funcione.

Nota: En este ejemplo, se elige Always On.

Cancel

Apply

VLAN	1 🔻	
Time of Day Access:	Always On	
MAC Filtering:	ANYTIME BUSINESS	e
Captive portal:	EVENINGHOURS WORKHOURS	rtal_Profile ▼
Apply Cancel]	

Configuración del filtrado de MAC

Paso 19. Verifique **Enable** MAC Filtering (Activar filtrado de MAC) para permitir que el router filtre los hosts según su dirección MAC (Control de acceso a medios).

VLAN	1 \$
Time of Day Access:	Always On 🗘
MAC Filtering:	Configure
Captive portal:	Enable Default_Portal_Profile \$
Apply Canc	el

Paso 20. (Opcional) Haga clic en **Configure** para configurar el filtrado de MAC.

VLAN	1 🛊
Time of Day Access:	Always On 💠
MAC Filtering:	Enable Configure
Captive portal:	Enable Default_Portal_Profile \$
Apply Canc	el

Paso 21. Elija un botón de opción para permitir o denegar el acceso de los usuarios a la red inalámbrica en función de su dirección MAC.

Nota: En este ejemplo, se elige Impedir que el PC que se muestra a continuación acceda a la red inalámbrica.



Paso 22. (Opcional) Haga clic en el botón **Mostrar lista de clientes** para mostrar la lista de los clientes inalámbricos conectados.



La tabla siguiente muestra lo siguiente:

- No: el número o la secuencia del host conectado.
- Dirección MAC: dirección MAC del host conectado.
- Dirección IP: dirección IP (del inglés Internet Protocol, protocolo de Internet) asignada al host conectado.
- Radio: la banda de radio a través de la cual se conecta el host.
- Modo: el modo en el que se conecta el host inalámbrico.
- Autenticación: el método que el host autenticó en la red.
- Potencia de la señal: la fuerza de la conexión entre el router y el host.
- Nivel de ruido: el nivel en el que el dispositivo causa interferencia.
- Tiempo conectado: la hora a la que el host inalámbrico se conectó al SSID.

Nota: En este ejemplo, no hay clientes en la lista de clientes inalámbricos.

Wireless Client List



Paso 23. Haga clic en Close (Cerrar).



Paso 24. Ingrese la dirección MAC del cliente que desea permitir o denegar el acceso a la red en el campo *MAC Address*.

MAC List					
SSID: Network_F	Find				
Connection Control: Prevent PC listed below from accessing the wireless network Permit PC listed below to access the wireless network Show Client List					
MAC Address	Table				
No MAC Addr	'ess	No	MAC Address		
1 00:00:00:	:00:00:00	23			

Paso 25. Haga clic en Apply (Aplicar). Volverá a la página Add/Edit Wireless SSID Settings (Agregar/editar parámetros de SSID inalámbrico).



Paso 26. (Opcional) En el área Portal cautivo, marque la casilla de verificación **Enable** si desea habilitar la función de portal cautivo para el SSID. El portal cautivo desvía a los usuarios a un portal para que inicien sesión antes de que se les dé acceso. Esto se suele implementar en centros empresariales, centros comerciales, cafeterías, aeropuertos y otros lugares que proporcionan acceso inalámbrico público a Internet.

VLAN	1\$
Time of Day Access:	Always On \$
MAC Filtering:	Configure
Captive portal:	C Enable Default_Portal_Profile \$
Apply Cancel	

Paso 27. (Opcional) Elija un perfil de portal cautivo en la lista desplegable Perfil del portal.

VLAN	1\$
Time of Day Access:	Always On 🗘
MAC Filtering:	Enable Configure New
Captive portal:	Enab Default_Portal_Profile
Apply Cancel]

Nota: En este ejemplo, se elige Default_Portal_Profile.

Paso 28. Haga clic en Apply (Aplicar).

Add/Edit Wireless SS	ID Settings
SSID Name:	Network_Find
Enable:	•
Actively applied to Radio:	Both 🛊
SSID Broadcast:	 Enable
Security Mode:	WPA2-Personal
Passphrase:	(8-63 ASCII or 64 H
	Show password
PMF:	Not Required O Capable Required
Wireless Isolation within SSID:	 Enable
WMM:	 Enable
WPS:	Enable Configure
VLAN	1 🗘
Time of Day Access:	Always On 💠
MAC Filtering:	Enable Configure
Captive portal:	Enable Default_Portal_Profile \$
Apply Cancel	

Debería ver el mensaje de confirmación de que los parámetros de configuración se han guardado correctamente. La tabla inalámbrica se ha actualizado con la red recientemente configurada.

1	Basic Settings											
1	Success. To permanently save the configuration. Go to Configuration Management page or click Save icon.											
i	Wir	eless Tabl	•									
1		Enable	SSID Name	Radio	SSID Bro	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isol	WMM	WPS	Captive Portal
			Network_F	Both		WPA2-Personal	Enable	1				Default_Portal_Profile \$
			ciscosb2	Both		WPA2-Personal	Enable	1				Default_Portal_Profile \$
			ciscosb3	Both		None	Enable	1				Default_Portal_Profile \$
			ciscosb4	Both		None	Enable	1				Default_Portal_Profile \$
		Add			elete							

Ahora ha configurado correctamente los parámetros inalámbricos básicos en el router RV340W.

Si aún conoce su router RV34x, puede encontrar este artículo informativo: <u>Preguntas</u> <u>frecuentes (FAQ) sobre el router serie RV34x</u>