Configuración de Multicast Forward All para Puertos VLAN en Cisco Business 250 y 350 Series Switches

Objetivo

Multicast es el nombre del proceso cuando un origen envía un mensaje a muchos destinos. El mensaje que el origen envía se conoce como una secuencia multicast. Los destinos en la misma red de área local virtual (VLAN) que el origen son libres de elegir si desean recibir el flujo de multidifusión. La página Multicast *Forward All* le permite elegir qué interfaces reciben flujos multicast en qué VLAN. En este artículo se explica cómo configurar los parámetros de multidifusión de las interfaces en un Cisco Business 250 o 350 Series Switch.

Dispositivos aplicables | Versión de software

- CBS250 (Ficha técnica) |3.0.0
- CBS350 (Ficha técnica) |3.0.0
- CBS350-2X (Ficha técnica) |3.0.0
- CBS350-4X (Ficha técnica) |3.0.0

Habilitar filtrado de multidifusión de puente

El filtrado de multidifusión de puente debe estar habilitado en la página *Propiedades* de multidifusión antes de poder configurar la configuración de multidifusión.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija **Multicast > Properties**. Se abre la página *Propiedades*.



Paso 2. Marque la casilla de verificación Enable en el campo Bridge Multicast Filtering Status.



Configuración de Multicast Forward All para Puertos o Latencia

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Multicast > Forward All.



Properties

MAC Group Address

IP Multicast Group Address

- IPv4 Multicast Configuration
- IPv6 Multicast Configuration

IGMP/MLD Snooping IP Multicast Group

Multicast Router Port



Se abrirá la página Forward All:

Forward All														
Filter:	VLAI	VID	equal	s to	1 ~	AN	D <i>Inte</i>	equals to	Port ~	Go				
Port	GE1	GE2	GE3	GE4	GE5	GE6	GE7	GE8	GE9 (GE10				
Static	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc										
Forbidder		\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc				
None	\odot	۲				۲	۲	۲	\odot					

Paso 2. En la lista desplegable *VLAN ID es igual a*, elija una VLAN desde la que se puedan aceptar las secuencias de multidifusión.



Paso 3. En la lista desplegable *Tipo de interfaz es igual a*, elija un tipo de interfaz cuya configuración editará.



Paso 4. Haga clic en Ir. Se muestran la VLAN y el tipo de interfaz adecuados.



Paso 5. Haga clic en el botón de opción debajo de la interfaz que se corresponde con el método que corresponde al modo en que la interfaz debe gestionar las secuencias de multidifusión.

• Estático: la interfaz recibe todos los flujos de multidifusión de la VLAN especificada.

- Prohibido: la interfaz no puede recibir flujos de multidifusión.
- Ninguno: la interfaz no es un puerto de reenvío incondicional.



Paso 6. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios o haga clic en Cancelar para cancelarlos.

Forward All																Appl	ly	Can	cel)	
Filter:	VLAN	V ID	equals	s to	1 ~	ANE) Inte	erface	Туре	equals t	o Port 、	~	Go								
Port	GE1	GE2	GE3	GE4	GE5	GE6	GE7	GE8	GE9 (GE10											
Static	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc		\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc											
Forbidder	0	\bigcirc		\bigcirc																	
None	۲			\bigcirc	۲		۲		\bigcirc												

Ver un vídeo relacionado con este artículo...

Haga clic aquí para ver otras charlas técnicas de Cisco