Configuración de VLAN de voz en los switches Cisco Business serie 250/350

Objetivos

La VLAN de voz se utiliza cuando el tráfico de equipos o teléfonos VoIP se asigna a una VLAN específica. El switch puede detectar automáticamente el tráfico de voz, agregar miembros del puerto a la VLAN de voz y asignar los parámetros QoS (calidad de servicio) respectivos al tráfico de voz desde la VLAN de voz. En este artículo se explica cómo configurar una VLAN de voz en el Cisco Business 250 o 350 Series Switch.

Dispositivos aplicables | Versión de software

- CBS250 (Ficha técnica) |3.0.0
- CBS350 (Ficha técnica) |3.0.0
- CBS350-2X (Ficha técnica) |3.0.0
- CBS350-4X (Ficha técnica) |3.0.0

Configuración de VLAN de voz

Nota: La VLAN predeterminada del switch (VLAN 1, de forma predeterminada) no puede actuar como VLAN de voz. Se debe crear una nueva VLAN.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija VLAN Management > Voice VLAN > Properties.



VLAN Settings

Interface Settings

Port to VLAN

Port VLAN Membership

VLAN Translation

Private VLAN Settings

GVRP Settings

VLAN Groups

Voice VLAN

2

Properties

Properties

Operational Status can be affected by Auto Voice VLAN if enabled

Administrative Status			Operational Sta	atus
• Voice VLAN ID:	1	(Range: 1 - 4094, Default: 1)	Voice VLAN ID:	1
CoS/802.1p:	5 ~ (Default: 5)		CoS/802.1p:	5
DSCP:	46 ~ (Default: 46)		DSCP:	46

Dynamic Voice VLAN Settings

Dynamic Voice VLAN:	•	Enable Auto Voice VLAN
	\bigcirc	Enable Telephony OUI
	\bigcirc	Disable
Auto Voice VLAN Activation:	\bigcirc	Immediate
	\odot	By external Voice VLAN trigger

Paso 2. En el campo Voice VLAN ID (ID de VLAN de voz), introduzca un ID de VLAN asignado a la VLAN de voz.

Properties			
Operational Status can be	affected by Auto Voice VLAN if enabled		
Administrative Statu	S	Operational Sta	atus
• Voice VLAN ID:	(Range: 1 - 4094, Default: 1)	Voice VLAN ID:	1
CoS/802.1p:	5 ~ (Default: 5)	CoS/802.1p:	5
DSCP:	46 ~ (Default: 46)	DSCP:	46

Paso 3. En la lista desplegable CoS/802.1p, elija una ID de clase de servicio. Esta ID indica al protocolo de detección de terminales de medios (LLDP-MED) del protocolo de detección de capa de enlace que debe utilizar la política de red CoS/802.1p para la VLAN de voz.

Properties

Operational Status can be affected by Auto Voice VLAN if enabled

Administrative Status			Operational Sta	itus
• Voice VLAN ID:	1	(Range: 1 - 4094, Default: 1)	Voice VLAN ID:	1
CoS/802.1p:	5 v (Default: 5)		CoS/802.1p:	5
DSCP:	46 ~ (Default: 46)		DSCP:	46

Paso 4. En la lista desplegable DSCP, elija un número de ID de punto de código de servicios diferenciados (DSCP) para el LLDP. Este valor indica a LLDP-MED qué DSCP utilizar como política de red de voz.

Properties				
Operational Status can be	affected by Auto Voice VLAN if er	nabled		
Administrative Status	3		Operational Sta	tus
• Voice VLAN ID:	1	(Range: 1 - 4094, Default: 1)	Voice VLAN ID:	1
CoS/802.1p:	5 ~ (Default: 5)		CoS/802.1p:	5
DSCP:	46 ~ (Default: 46)		DSCP:	46

Paso 5. En el área Configuración de VLAN de voz dinámica, en el campo VLAN de voz dinámica, haga clic en uno de los siguientes botones de opción:

- Enable Auto Voice VLAN (Activar VLAN de voz automática): establezca la VLAN de voz dinámica en la VLAN de voz automática. La VLAN de voz automática funciona con Auto Smartport. Cuando Auto Smartport está habilitado, agrega un puerto a la VLAN de voz si detecta un teléfono/dispositivo de medios.
- Enable Telephony OUI (Activar OUI de telefonía): establezca la VLAN de voz dinámica en Telephony OUI (Identificador único de la organización). El switch agrega automáticamente el puerto a la VLAN de voz si recibe un paquete cuya dirección MAC de origen coincide con la OUI del teléfono.
- Disable (Desactivar): desactiva la VLAN de voz dinámica.

Nota: Si no selecciona Enable Auto Voice VLAN (Activar VLAN de voz automática), vaya directamente al paso 7.



Paso 6. En Auto Voice VLAN Activation (Activación de VLAN de voz automática), haga clic en uno de los siguientes botones de opción:

- Inmediato: activa la VLAN de voz automática inmediatamente.
- Activación de VLAN de voz externa: activa la VLAN de voz automática solo cuando hay dispositivos VLAN de voz presentes.

Dynamic Voice VLAN	Se	ettings
Dynamic Voice VLAN:	•	Enable Auto Voice VLAN
	\bigcirc	Enable Telephony OUI
	0	Disable
Auto Voice VLAN Activation:	0	Immediate
	•	By external Voice VLAN trigger

Paso 7. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios o Cancelar para descartarlos.

Properties						(Apr	Apply	Apply	Apply	Apply	Apply Ca	Apply Can	Apply Can ⁴	Apply Canc	Apply Cance	Apply Cancel														
Auto Smartport is currently di CoS/802.1p and DSCP value	isabled. Auto Smartport and Tele as are used only for LLDP MED N	ephony OUI are mutually exclusi letwork Policy and Auto Voice V	ve. LAN.																												
Voice VLAN Settings																															
Operational Status can be a	affected by Auto Voice VLAN if e	nabled																													
Administrative Status			Operational S	Status																											
• Voice VLAN ID:	1	(Range: 1 - 4094, Default: 1)	Voice VLAN ID:	1																											
CoS/802.1p:	5 ~ (Default: 5)		CoS/802.1p:	5																											
DSCP:	46 ~ (Default: 46)		DSCP:	46																											
Dynamic Voice VLAN	Settings																														
Dynamic Voice VLAN:	Enable Auto Voice VLAN																														
	Enable Telephony OUI Disable																														
Auto Voice VLAN Activation:	 Immediate 																														
	By external Voice VLAN trigg	ger																													

Ahora ha aprendido con éxito los pasos para configurar una VLAN de voz en el Cisco Business 250 o 350 Series Switch.

Ver un vídeo relacionado con este artículo...

Haga clic aquí para ver otras charlas técnicas de Cisco