# Enlazar lista de control de acceso (ACL) de entrada o salida en un switch administrado

## Objetivo

Una lista de control de acceso (ACL) es una lista de filtros de tráfico de red y acciones correlacionadas utilizadas para mejorar la seguridad. Bloquea o permite a los usuarios acceder a recursos específicos. Una ACL contiene los hosts a los que se permite o se niega el acceso al dispositivo de red.

Las ACL se pueden aplicar no sólo al ingreso, sino también a las interfaces de egreso. El propósito de la ACL de entrada (entrante) y salida (saliente) es especificar los tipos de tráfico de red que se permite entrar o salir del dispositivo en la red. Esta función permite a los administradores filtrar el tráfico de la red a Internet o al firewall de la organización.

Este artículo proporciona instrucciones sobre cómo configurar y enlazar ACL de ingreso o egreso en su switch.

### **Dispositivos aplicables**

- Serie Sx350
- Serie SG350X
- Serie Sx550X

## Versión del software

• 2.2.0.66

### Configurar ACL de entrada o de salida

**Importante:** Asegúrese de que tiene ACL y Access Control Entry (ACE) configuradas en el switch. Para configurar ACL y ACE basadas en IPv4, haga clic <u>aquí</u> para obtener instrucciones. Para basado en IPv6, haga clic <u>aquí</u>. Para configurar ACL y ACE basadas en MAC, haga clic <u>aquí</u>.

#### Configuración de ACL de Ingreso en una Interfaz

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en Web y, a continuación, elija Access Control > ACL Binding (Port).

Nota: En este escenario, se utiliza el switch SG350-28MP.



Paso 2. Marque la casilla de verificación junto a la interfaz a la que desea aplicar la ACL y, a continuación, haga clic en **Editar**.

Nota: En este ejemplo, la ACL se aplicará a la interfaz GE5.

ACL Binding Table							
Filte	er: Interface	Type equal	sto Port ▼	Go			
	Entry No.	Interface	Input ACL				
			MAC ACL	IPv4 ACL	IPv6 ACI		
	1	GE1					
	2	GE2					
	3	GE3					
	4	GE4					
	5	GE5					
	6	GE6					
	7	GE7					
	8	GE8					
	9	GE9					
	10	GE10					
	11	GE11					
	12	GE12					
	13	GE13					
	14	GE14					
	15	GE15					
	16	GE16					
	17	GE17					
	18	GE18					
	19	GE19					
	20	GE20					
	21	GE21					
	22	GE22					
	23	GE23					
	24	GE24					
	25	GE25					
	26	GE26					
	27	GE27					
	28	GE28					
	Copy Sett	ings	Edit		lear		

Paso 3. Para configurar la ACL de entrada en una interfaz, active la casilla de verificación Input ACL que desee.

Nota: En este ejemplo, se elige la ACL basada en MAC.

Interface:	● Port GE5 ▼ ○ LAG 1 ▼
Input ACL	
IPv4-Based ACL:	ACL1 V
Default Action:	Deny Any     Permit Any
Output ACL	0.000
MAC-Based ACL:	ACL1 V
IPv4-Based ACL:	Ŧ
IPv6-Based ACL:	Ŧ
Default Action:	<ul> <li>Deny Any</li> <li>Permit Any</li> </ul>
Apply Clos	Se

**Nota:** Si desea enlazar una ACL basada en IPv4 o IPv6, haga clic para elegir en consecuencia.

Paso 4. Elija una ACL de la lista desplegable correspondiente.

Nota: En este ejemplo, se elige la ACL1 basada en MAC preconfigurada.

Interface:	● Port GE5 ▼ ○ LAG 1 ▼
Input ACL	
MAC-Based ACL: IPv4-Based ACL: IPv6-Based ACL:	ACL1 V
Default Action:	<ul> <li>Deny Any</li> <li>Permit Any</li> </ul>
Output ACL	
MAC-Based ACL:	ACL1 V
IPv4-Based ACL:	Ŧ
IPv6-Based ACL:	V
Default Action:	<ul> <li>Deny Any</li> <li>Permit Any</li> </ul>
Apply Clo	se

Paso 5. Haga clic en el botón de opción Acción predeterminada.

Interface:	Port GE5 • O LAG 1 •
Input ACL	
MAC-Based ACL:	ACL1 V
IPv4-Based ACL:	Ψ.
IPv6-Based ACL:	Ψ.
Default Action:	Deny Any
Output ACL	
MAC-Based ACL:	ACL1 V
IPv4-Based ACL:	Ŧ
IPv6-Based ACL:	Ŧ
Default Action:	<ul> <li>Deny Any</li> <li>Permit Any</li> </ul>
Apply Clos	e

Las opciones son:

- Denegar cualquiera: el switch descarta los paquetes que no cumplen los criterios requeridos de la ACL.
- Permit Any: el switch reenvía los paquetes que cumplen los criterios requeridos de la ACL.

Paso 6. Haga clic en **Aplicar** para guardar los cambios en el archivo de configuración en ejecución y luego haga clic en **Cerrar**.

Paso 7. La tabla de enlace de ACL debe mostrar la ACL configurada en la interfaz elegida. Haga clic en **Guardar** para actualizar el archivo de configuración de inicio.

28	B-Port (	Gigabit	PoE M	lanage	<mark>⊗</mark> save d Switc	cisco h	) Language	
ACL Binding Table								
Filte	er: Interface	Type equal	sto Port ▼	Go				
	Entry No.	Interface	Input ACL				Output ACI	
			MAC ACL	IPv4 ACL	IPv6 ACL	Default Action	MAC ACL	
	1	GE1						
	2	GE2						
	3	GE3						
	4	GE4						
	5	GE5	ACL1			Deny Any		
	6	GE6						
	7	GE7						
	8	GE8						

#### Configuración de ACL de Salida en una Interfaz

**Importante:** Antes de continuar con los pasos, asegúrese de que ya ha creado una ACL basada en MAC y una entrada de control de acceso (ACE) en su switch. Para obtener instrucciones detalladas, haga clic aquí.

Paso 1. En la utilidad basada en Web, elija Access Control > ACL Binding (Port).

Nota: En este escenario, se utiliza el switch SG350-28MP.



Paso 2. Marque la casilla de verificación junto a la interfaz a la que desea aplicar la ACL y, a continuación, haga clic en **Editar**.

Nota: En este ejemplo, se elige GE6.

ACL Binding Table							
Filte	Filter: Interface Type equals to Port ▼ Go						
	Entry No.	Interface	Input ACL				
			MAC ACL	IPv4 ACL	IPv6 ACL		
	1	GE1					
	2	GE2					
	3	GE3					
	4	GE4					
	5	GE5	_				
	6	GE6					
	7	GE7					
	8	GE8					
	9	GE9					
	10	GE10					
	11	GE11					
	12	GE12					
	13	GE13					
	14	GE14					
	15	GE15					
	16	GE16					
	17	GE17					
	18	GE18					
	19	GE19					
	20	GE20					
	21	GE21					
	22	GE22					
	23	GE23					
	24	GE24					
	25	GE25					
	26	GE26					
	27	GE27					
	28	GE28					
	Copy Sett	ings	Edit		Clear		

Paso 3. Para configurar ACL de entrada en una interfaz, marque la casilla de verificación ACL de salida deseada.

Nota: En este ejemplo, se elige la ACL basada en MAC.

Interface:	● Port GE5 ▼ ○ LAG 1 ▼
Input ACL	
MAC-Based ACL:	ACL1 V
IPv4-Based ACL:	T
IPv6-Based ACL:	W
Default Action:	<ul> <li>Deny Any</li> <li>Permit Any</li> </ul>
Output ACL	
MAC-Based ACL:	ACL2 V
IPv4-Based ACL:	V
IPv6-Based ACL:	V
Default Action:	<ul> <li>Deny Any</li> <li>Permit Any</li> </ul>
Apply Clos	se l

**Nota:** Si desea enlazar una ACL basada en IPv4 o IPv6, haga clic para elegir en consecuencia.

Paso 4. Elija una ACL de la lista desplegable ACL basada en MAC.

Nota: En este ejemplo, se elige la ACL2 basada en MAC preconfigurada.

Interface:      O Port GE6      GE6      LAG 1
Input ACL
MAC-Based ACL: ACL1 *
IPv4-Based ACL:
Default Action:      Deny Any
Output ACL
MAC-Based ACL ACL2 V
Default Action: O Deny Any
Apply Close

Paso 5. Haga clic en el botón de opción Acción predeterminada.

Interface:	● Port GE6 ▼ ○ LAG 1 ▼
Input ACL	
MAC-Based ACL: IPv4-Based ACL:	ACL1 V
Default Action:	<ul> <li>Deny Any</li> <li>Permit Any</li> </ul>
Output ACL	
MAC-Based ACL:	ACL2 V
IPv4-Based ACL:	V
Default Action:	<ul> <li>Deny Any</li> <li>Permit Any</li> </ul>
Apply Clo	se

Las opciones son:

- Denegar cualquiera: el switch descarta los paquetes que no cumplen los criterios requeridos de la ACL.
- Permit Any: el switch reenvía los paquetes que cumplen los criterios requeridos de la ACL.

Paso 6. Haga clic en **Aplicar** para guardar los cambios en el archivo de configuración en ejecución y luego haga clic en **Cerrar**.

Paso 7. La tabla de enlace de ACL debe mostrar la ACL configurada en la interfaz elegida. Haga clic en **Guardar** para actualizar el archivo de configuración de inicio.

					🛞 Save	cisco	Language	English	•
rt Gigabit PoE Managed Switch									
ding	(Port)								
bound with either a policy or an ACL, but not both. Inction is to discard (Deny Any) all the packets that do not meet the rules in an ACL. You can override the default ACL to forward those packets by configuring Permit Any on the desired ports.									
ng Ta	ble								
rface	Type equal	is to Port 🔻	Go						
No.	Interface	Input ACL			Output ACL				
		MAC ACL	IPv4 ACL	IPv6 ACL	Default Action	MAC ACL	IPv4 ACL	IPv6 ACL	Default Action
1	GE1								
2	GE2								
3	GE3								
4	GE4								
5	GE5	ACL1			Deny Any				
6	GE6					ACL2			Permit Any
7	GE7								
8	GE8								

**Nota:** Si desea configurar las ACL de entrada y de salida al mismo tiempo, puede hacerlo configurando las áreas ACL de entrada y ACL de salida.

Ahora debería haber configurado las ACL de salida e ingreso en las interfaces de su switch.