# Configuración de los parámetros de detección y retransmisión del protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) en el switch

# Objetivo

El protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) es un servicio que se ejecuta en la capa de aplicación de la pila de protocolo de control de transmisión/protocolo de Internet (TCP/IP) para asignar dinámicamente direcciones IP a clientes DHCP y asignar la información de configuración de TCP/IP a clientes DHCP. El snooping de DHCP es una función de seguridad que actúa como firewall entre hosts no confiables y servidores DHCP confiables.

La detección evita las respuestas DHCP falsas y controla a los clientes. Pueden evitar ataques de intrusos y autenticar dispositivos host. La base de datos de enlace de snooping DHCP también la utiliza el protector de origen de IP y la inspección del protocolo de resolución de direcciones (ARP). En los switches de capa 3, la función de transmisión y snooping de DHCP se puede habilitar en cualquier interfaz con una dirección IP y en las redes de área local virtual (VLAN) con o sin una dirección IP.

En este artículo se proporcionan instrucciones sobre cómo configurar las propiedades DHCP en un switch que también facilita la configuración de DHCP Snooping y DHCP Relay.

# **Dispositivos aplicables**

- Serie Sx350
- Serie SG350X
- Serie Sx550X

# Versión del software

• 2.2.5.68

# Configuración de DHCP Snooping and Relay Settings en un switch

#### Activar configuración de snooping y retransmisión de DHCP

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en Web del switch y, a continuación, seleccione **Avanzado** en la lista desplegable Modo de visualización.

Display Mode:	Basic 🔹	Logout
	Basic	
	Advanced	

Properties.

<ul> <li>IP Configuration</li> </ul>
<ul> <li>IPv4 Management and Interfaces</li> </ul>
IPv4 Interface
IPv4 Routes
Access List
ARP
ARP Proxy
UDP Relay/IP Helper
<ul> <li>DHCP Snooping/Relay</li> </ul>
Properties
Interface Settings
DHCP Snooping Trusted Interfac
DHCP Snooping Binding Databa
DHCP Server

**Nota:** Las opciones de menú pueden variar en función del modelo de dispositivo. En este ejemplo, se utiliza SG350X-48MP.

Paso 3. (Opcional) Marque la casilla de verificación **Enable** Option 82 para insertar la información de la opción 82 en los paquetes. Esta función está desactivada de forma predeterminada.



**Nota:** Los mensajes DHCP son mensajes de difusión que no pueden cruzar de una red a otra. DHCP relay reenvía los mensajes de difusión a una red diferente. También agrega la opción 82 para proporcionar información adicional sobre el cliente a la red de ruteo. La opción 82 no es necesaria cuando el relé DHCP está habilitado. Sin embargo, si utiliza un agente externo para hacer el relé DHCP, la opción 82 debe estar habilitada (Transparent DHCP relay). La opción 82 ayuda al router a elegir el cliente del conjunto de red.

Paso 4. (Opcional) Marque la casilla de verificación **Enable** DHCP Relay para habilitar la función DHCP relay. Esta función está desactivada de forma predeterminada.

Option 82:	Enable
DHCP Relay:	Enable

Paso 5. En el área DHCP Snooping, marque la casilla de verificación Enable DHCP

Snooping Status para habilitar DHCP Snooping. Esta función está desactivada de forma predeterminada.



Paso 6. (Opcional) Marque la casilla de verificación **Enable** Option 82 Pass Through para habilitar los paquetes de un origen no confiable que tenga información de la opción 82. Los paquetes de las interfaces de confianza siempre se reenvían. Esta opción sólo se puede configurar si está habilitada la función DHCP Snooping.

DHCP Snooping
DHCP Snooping Status: 🖉 Enable
Option 82 Pass Through: Option 82 Pass Through:

Paso 7. (Opcional) Asegúrese de que la casilla de verificación **Enable** Verify MAC Address esté habilitada para forzar al dispositivo a verificar si la dirección MAC (Control de acceso a medios de origen) del encabezado de capa 2 coincide o no con la dirección de hardware del cliente. Esta opción está activada de forma predeterminada.

DHCP Snooping	
DHCP Snooping Status: 🥑	Enable
Option 82 Pass Through: 🖉	Enable
Verify MAC Address:	Enable
Backup Database:	Enable

Paso 8. (Opcional) Marque la casilla de verificación **Enable** Backup Database para realizar una copia de seguridad de la base de datos DHCP Snooping Binding en la memoria flash del dispositivo. Esta opción sólo se puede configurar si está habilitada la función DHCP Snooping.



Paso 9. Haga clic en Aplicar para aplicar los parámetros al archivo de configuración en

ejecución.



Paso 10. (Opcional) Haga clic en **Guardar** para guardar la configuración en el archivo de configuración de inicio.

🚫 Save

# 8-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

### Properties

Success. To permanently save the configuration, go to the File Operations p.

Option 82, if enabled, applies to DHCP Relay interface with IP address and DHCP Snooping. regardless.

Option 82:	Enable
DHCP Relay:	Enable
DHCP Snooping	
DHCP Snooping Status:	Enable
Option 82 Pass Through:	Enable
Verify MAC Address:	Enable
Backup Database:	Enable
Apply Cancel	

Ahora debería haber habilitado los parámetros de detección y retransmisión DHCP en el switch.

#### Agregar un servidor DHCP a la tabla de retransmisión DHCP

El servidor DHCP asigna y mantiene una base de datos de direcciones IP. Normalmente, el servidor DHCP es un router.

Paso 1. En la Tabla de Servidor Relay DHCP, haga clic en **Agregar** para definir un servidor DHCP.

DHCP Relay Server Table		
DHCP Server IP Address		
0 results found.		
	Add	Delete

Paso 2. La versión IP se muestra automáticamente en el área IP Version (Versión IP). Ingrese la dirección IP del servidor DHCP en el campo *DHCP Server IP Address* (Dirección IP del servidor DHCP).

IP Version:	Version 4
DHCP Server IP Address:	192.168.1.1
Apply Close	

Nota: En este ejemplo, se utiliza 192.168.1.1.

Paso 3. Haga clic en **Aplicar** y luego haga clic en **Cerrar**. Los parámetros se escriben en el archivo de configuración en ejecución.

Paso 4. (Opcional) Haga clic en **Guardar** para guardar la configuración en el archivo de configuración de inicio.

# Gigabit PoE Stackable Managed Switch

🚫 Save

cisco

## Properties

Option 82, if enabled, applies to DHCP Relay interface with IP address and address regardless.

Option 82:		Enable	
DHCB Bolow		Enable	
DHOF Relay.	•	Enable	
DHCP Snooping			
DHCP Snooping Status:		Enable	
Option 82 Pass Through:		Enable	
opaca circle care	0		
Verify MAC Address:	<	Enable	
Backup Database:		Enable	
Apply Cancel			
	<u> </u>		
DHCP Relay Server Table			
DHCP Server IP Address			
192.168.1.1			
Add Delete			

Ahora debería haber agregado correctamente un servidor DHCP a la tabla del servidor de retransmisión DHCP.

#### Eliminación de un Servidor DHCP de la Tabla de Retransmisión DHCP

Paso 1. En DHCP Relay Server Table (Tabla de servidor de retransmisión DHCP), active la casilla junto a la dirección IP del servidor DHCP que desea eliminar.

DHCP Relay Server Table			
	DHCP Server IP Address		
Ο	192.168.1.1		
	Add Delete		

Paso 2. Haga clic en el botón **Delete** para eliminar el servidor.

DHCP Relay Server Table		
DHCP Server IP Address		
192.168.1.1		
Add Delete		Delete

Paso 3. (Opcional) Haga clic en **Guardar** para guardar la configuración en el archivo de configuración de inicio.

8-Port Gigabit Po	E Stackabl	<mark>⊗</mark> save e Managed	cisco Langua Switch
Properties			
Success. To perman	ently save the co	nfiguration, go to	the File Operations p
Option 82, if enabled, applies t regardless.	to DHCP Relay inter	face with IP address	and DHCP Snooping.
Option 82:	🕑 Enable		
DHCP Relay:	Enable		
DHCP Snooping			
DHCP Snooping Status:	Enable		
Option 82 Pass Through:	Enable		
Verify MAC Address:	Enable		
Backup Database:	Enable		
Apply Cancel			
DHCP Relay Server Table			
DHCP Server IP Addres	SS		
0 results found.			
Add Delete			

El servidor DHCP debería haberse eliminado del switch.

Ahora debería haber configurado los parámetros de detección y retransmisión DHCP en su switch.