Sustitución de la unidad MCS 7835 I3 de Unity Connection

Contenido

Introducción Problema Troubleshoot Causa de falla Solución Actualizar firmware en un servidor IBM

Introducción

Este documento describe un problema con Cisco Unity Connection en el que el Media Convergence Server (MCS) 7835 I3 experimenta una unidad defectuosa y describe el proceso que se utiliza para abordar el problema. Este documento también aborda un problema donde la unidad no se reconstruye automáticamente.

Problema

El Cisco Unity Connection MCS 7835 I3 experimenta un error en la unidad y debe reemplazarse. La unidad defectuosa se indica por una luz ámbar en la unidad o cuando ingresa el comando **Show Hardware** desde la CLI, un **estado: Degraded** aparece bajo la **Información de unidades Iógicas**.

Si las unidades son funcionales (sin problemas adversos), verá esta información:

Nota: Los tamaños de las unidades del servidor pueden variar con respecto a los mostrados en la imagen.

Troubleshoot

Una vez que la unidad del servidor falla, debe reemplazar la unidad.

Siga el procedimiento descrito en la sección <u>Realización de un Reemplazo de Disco RAID Fallido</u> del capítulo **Problemas del Sistema de Cisco Unified Communications Manager** de la **Guía de Troubleshooting de Cisco Unified Communications Manager que para 9.1.1**.

Una vez que se complete el procedimiento y se reconstruya la unidad (esto puede tardar entre dos y diez horas, según el tipo de servidor), ingrese el comando **Show Hardware** de la CLI.

Si el procedimiento funcionó correctamente, verá **Estado: Óptima** en la **Información de las Unidades Lógicas**:

Nota: Los tamaños de las unidades del servidor pueden variar con respecto a los mostrados en la imagen.

Si ha pasado tiempo suficiente y continúa viendo **Estado: Degradado** en la **Información de unidades lógicas**, indica que la reconstrucción de la unidad no se ha producido o no está completa.

Causa de falla

La presencia de firmware más antiguo en el controlador RAID es la causa más probable de la falla de reconstrucción automática de la unidad.

Aquí está el resultado del comando **Show Hardware**. Observe el campo **Versión de firmware de Raid**:



Nota: La versión **11.0.1-0042** era la versión de firmware más reciente cuando se publicó este documento inicialmente.

Después de verificar que hay una versión de firmware más antigua en el sistema, que el disco duro de reemplazo está instalado y funciona correctamente, y que el controlador RAID es funcional, luego verifique la utilidad **IBM MegaRAID** al arrancar para ver el estado real del controlador RAID. Para un sistema IBM en un Cisco Unity Connection MCS 7835 I3, presione **Ctrl+H** durante el proceso de inicio.



Solución

Complete estos pasos si su interfaz parece similar a la imagen anterior:

1. Si aún no se encuentra en el controlador RAID, reinicie el servidor.

Nota: Debe estar en la consola cuando realice este proceso. Durante el proceso de arranque, presione **Ctrl+H** repetidamente cuando aparezca esta pantalla (después de que desaparezca la pantalla de IBM Splash):



2. Después de que aparezca esta pantalla, seleccione el adaptador RAID y haga clic en Start:

adapter Selection				
Adapter No.	Bus No	Device No	Type	Firmware Ver
0. 🧕	1	0	IBM ServeRAID-MR10i SAS/SATA Controller	1.40.282-1279
			Start	
111111111				

3. El ratón funciona en esta utilidad, por lo que haga doble clic en la unidad no configurada (que se muestra en texto azul):



Muestra las propiedades de la unidad:

tiegaRAID BIOS Config Utility Drive 1						
Enclosure ID	252	Le Drive Group 0				
Revision	SB1A					
Slot Number	1					
Device Type	HDD (SAS)					
Connected Port	1					
Media Errors	0					
Pred Fail Count	0					
SAS Address	500000e1117fa622					
Physical Drive State	Unconfigured Good					
Power status	On					
Next						
👩 Sake Global HSP 👩 Sake Dedicated HSP 🎧 Bake Unconf Bad						
C Prepare Removal						
Drive Group Hissing Row Array 0, Row 1						
	÷	Go				
1 Home		🚛 Back				

- 4. Active la opción **Make Global HSP** (Hot Spare) y verá el progreso de la reconstrucción de la unidad.
- 5. Una vez completada, haga clic en **Atrás** y salga de la utilidad. A continuación, se le solicita que reinicie el cuadro.

Actualizar firmware en un servidor IBM

Complete estos pasos para actualizar la versión del firmware en un servidor MCS 78xx I:

- 1. Navegue hasta Cisco.com > Soporte > Descargas y elija Todas las Descargas.
- 2. En **Productos**, navegue hasta **Unified Communications > Voice Servers > Cisco 7800 Series** Media Convergence Server.
- 3. Seleccione su modelo de servidor MCS.

Nota: Cada versión tiene un ISO que puede copiar en CD. También hay disponible un archivo **Readme** que describe los pasos que se utilizan para actualizar la versión del firmware para el servidor.