Gestione Catalyst serie 9800 Wireless Controller con Prime Infrastructure con SNMP V2 y V3 y NetCONF

Contenido

Introducción **Prerequisites Requirements** Componentes Utilizados Configurar Puertos utilizados Configuración de SNMPv2 en el WLC Cat 9800 Configuración de SNMPv3 en el WLC Cat 9800 Configuración de Netconf en el WLC Cat 9800 Configuración (Prime Infrastructure 3.5 y posterior) Verificación Verificar estado de telemetría Troubleshoot Resolución de problemas en Prime Infrastructure Resolución de problemas en Catalyst 9800 WLC Eliminar toda la suscripción de telemetría de la configuración del WLC Comprobar ID de suscripción para información de AP Migración de PI a DNA-Center

Introducción

Este documento describe cómo integrar los controladores inalámbricos Catalyst serie 9800 (C9800 WLC) con Prime Infrastructure (3.x).

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- WLC para C9800
- Prime Infrastructure (PI) versión 3.5
- â€[~]Protocolo de administración de red simple (SNMP)

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- WLC para C9800
- Cisco IOS XE Gibraltar 16.10.1 a 17.3

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de

laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Nota: Prime Infra 3.8 sólo admite WLC 17.x 9800. Los clientes no aparecen en Prime Infrastructure si intenta administrar un WLC 16.12 con Prime Infra 3.8.

Configurar

Para que Prime Infrastructure configure, administre y supervise los controladores de LAN inalámbrica de Catalyst serie 9800, debe poder acceder a C9800 a través de CLI, SNMP y Netconf. Al agregar C9800 a Prime Infrastructure, es necesario especificar las credenciales de Telnet/SSH, así como la cadena de comunidad SNMP, la versión, etc. PI utiliza esta información para verificar el alcance y para inventariar el WLC C9800. También utiliza SNMP para insertar plantillas de configuración y admitir capturas para eventos de cliente y puntos de acceso (AP). Sin embargo, para que PI recopile estadísticas de AP y clientes, Netconf es aprovechado. Netconf no está habilitado de forma predeterminada en el WLC C9800 y debe configurarse manualmente mediante CLI en la versión 16.10.1 (la GUI está disponible en 16.11.1).

Puertos utilizados

La comunicación entre C9800 y Prime Infrastructure utiliza puertos diferentes.

- Todas las configuraciones y plantillas disponibles en Prime Infra se envían a través de SNMP y CLI. Utiliza el puerto UDP 161.
- Los datos operativos para el WLC C9800 se obtienen a través de SNMP. Utiliza el puerto UDP 162.
- Los datos operativos de AP y cliente aprovechan la telemetría de streaming.

Prime Infrastructure a WLC: puerto TCP 830. Prime Infra lo utiliza para enviar la configuración de telemetría a los dispositivos 9800 (mediante Netconf).

WLC a Prime Infrastructure: puerto TCP 20828 (para Cisco® IOS XE 16.10 y 16.11) o 20830 (para Cisco IOS XE 16.12, 17.x y versiones posteriores).

Nota: Las señales de mantenimiento se envían cada 5 segundos incluso cuando no hay telemetría para notificar.

Nota: en caso de que haya un firewall entre Prime Infrastructure y C9800, asegúrese de abrir estos puertos para establecer la comunicación.

Configuración de SNMPv2 en el WLC Cat 9800

GUI:

Paso 1. Desplácese hasta Administration > SNMP > Slide to Enable SNMP.

Cisco Catal	yst 9800-CL Wireles	ss Controller				
Q Search Menu Items	SNMP		۲			
🚃 Dashboard	General	Community Strings	V3 Users	Hosts		
Monitoring >		connony congo	10 0000	110010		
Configuration >	System Location					
(○) Administration →	System Contact					
💥 Troubleshooting	SNMP Traps					
		Available (82	?)		_	Enabled (0)
		aaa_server		÷	Î	
		adslline		>		
		alarms		>		
		atm		>		
		auth-framewo	ork	>	*	
				Enable Al	1	

Paso 2. Haga clic en Community Strings y crear un nombre de comunidad de sólo lectura y de lectura y escritura.



CLI:

(config)#snmp-server community <snmpv2-community-name> (optional)(config)# snmp-server location <site-location> (optional)(config)# snmp-server contact <contact-number>

Configuración de SNMPv3 en el WLC Cat 9800

GUI:

Nota: a partir de la versión 17.1 de Cisco IOS XE, la interfaz de usuario web solo permite crear usuarios v3 de solo lectura. Debe ejecutar el procedimiento CLI para crear un usuario v3 de lectura y escritura.

Haga clic en V3 usersy crear un usuario. Elegir authPriv, SHA y AES protocolsy elija contraseñas largas. MD5 y DES/3DES son protocolos inseguros y, aunque siguen siendo una opción en el 9800, no deben seleccionarse y ya no están completamente probados.

	Catal	yst 9800-80	Wireless Co	ntroller			
Q Search Menu Items)	SNMP SNMP Mode			۲		
Dashboard		General	Com	munity Strings	1/3	lisore	Hosts
Monitoring	>	General	Com		V3 (HUSIS
🔧 Configuration	>	+ Add	× Delete	V3 Users			
	>		User Name	User Name*		snmpuser	
C Troubleshooting			Nico	Security Mode*		AuthPriv	•
<u>6</u> .0		⊨	▶ »i10	Authentication Proto	icol	SHA	•
				Authentication Password*			
				Privacy Protocol		AES128	•
				Privacy Password*			
				Cancel			

Nota: La configuración de usuario SNMPv3 no se refleja en la configuración en ejecución. Sólo se ve la configuración de grupo SNMPv3.

CLI:

(config)#snmp-server view primeview iso included (config)#snmp-server group <v3-group-name> v3 auth write primeview (config)#snmp-server user <v3username> <v3-group-name> v3 auth {md5 | sha} <AUTHPASSWORD> priv {3des | a

9800#show snmp user

User name: Nico Engine ID: 80000090300706D1535998C storage-type: nonvolatile active Authentication Protocol: SHA Privacy Protocol: AES128 Group-name: SnmpAuthPrivGroup

Configuración de Netconf en el WLC Cat 9800

GUI (a partir del 16.11):

Desplácese hasta Administration > HTTP/HTTPS/Netconf.

Administration > Management > HTTP/HTTPS/Netconf

HTTP/HTTPS Access Config	guration
HTTP Access	ENABLED
HTTP Port	80
HTTPS Access	ENABLED
HTTPS Port	443
Personal Identity Verification	DISABLED
HTTP Trust Point Configurat	ion
Enable Trust Point	DISABLED
Netconf Yang Configuration	
Status	ENABLED
SSH Port	830

CLI:

(config)#netconf-yang

Precaución: si aaa new-model está habilitado en C9800, también debe configurar: (config)#aaa authorization exec default <local or radius/tacacs group> (config)#aaa authentication login default <local or radius/tacacs group> Netconf en C9800 utiliza el método predeterminado (y no puede cambiarlo) tanto para el login de autenticación aaa como para aaa authorization exec. En caso de que desee definir un método diferente para las conexiones SSH, puede hacerlo bajo el **line vty** línea de comandos. Netconf sigue utilizando los métodos predeterminados.

Precaución: la infraestructura Prime, al agregar un controlador 9800 a su inventario, sobrescribe los métodos predeterminados de autenticación de aaa y los métodos predeterminados de exec de autorización de aaa que configuró y los señala a la autenticación local solamente en caso de que Netconf no esté ya habilitado en el WLC. Si Prime Infrastructure puede iniciar sesión con Netconf, no cambia la configuración. Esto significa que, si estaba utilizando TACACS, perderá el acceso CLI después de agregar el 9800 a Prime. Puede revertir esos comandos de configuración después y hacer que apunten a TACACS si esa es su preferencia.

Configuración (Prime Infrastructure 3.5 y posterior)

Paso 1. Capture la dirección IP de administración inalámbrica configurada en el WLC de Catalyst 9800.

GUI:

Desplácese hasta Configuration > Interface: Wireless.

Cisco Cisco (Cata	alyst 98	800-CL Wir	eless Cont	roller
Q Search Menu Items			Interface		lə
			Logical		
Dashboard			Ethernet		
			Wireless		
Monitoring	>		Layer2		
Configuration			VLAN		
	>		VTP		
C Administration	>		Radio Config	urations	
			CleanAir		
X Troubleshooting			High Throughp	ut	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~					

CLI:

# show wireless interface summary

Paso 2. Capture las credenciales de privilegio de 15 usuarios y habilite la contraseña.

GUI:

Desplácese hasta Administration > User Administration.





# show run | inc username
# show run | inc enable

Paso 3. Obtenga las cadenas de comunidad SNMPv2 y/o el usuario SNMPv3 según corresponda.

GUI:

 $Para\ SNMPv2,\ vaya\ a\ {\bf Administration} > {\bf SNMP} > {\bf Community\ Strings}.$ 



Para SNMPv3, vaya a Administration > SNMP > V3 Users.

Q Search Menu Items	SNMP	
Dashboard	SNMP Mode ENABLED	•
	General	Community Strings
Monitoring >		
Configuration >	+ Add X Dele	
(○) Administration →	User Name 🖂	Security Mode ~ Authentication
	v3username	AuthPriv SHA
X Troubleshooting	[4] 4] 1 ▼] - ►	▶ 10 v items per page



For SNMPv2 community strings
# show run | sec snmp

Paso 4. En la GUI de Prime Infrastructure, vaya a Configuration > Network: Network Devices, haga clic en el menú desplegable situado junto a + y elija Add Device.

Prime Infrastructure	
Configuration / Network / Network	workDevices 🖈
Device Groups	Device Groups All Devices
<ul> <li>← · □ +</li> </ul>	$+$ $\times$
Search All	Add Device
All Devices (j)	Bulk Import
▼ Device Type (j)	
Switches and Hubs (i)	
Unified AP (i)	
Wireless Controller (j)	
▶ Location (j)	
User Defined (i)	

Paso 5. En el Add Device, introduzca la dirección ip de la interfaz en 9800 que se utiliza para establecer la comunicación con Prime Infrastructure.

		* General Parameters	
* General		IP Address	
		O DNS Name	
SNMP		License Level	Full
Telnet/SSH	•	Credential Profile	Select
	•	Device Role	Select
HTTP/HTTPS		Add to Group	Select
Civic Location			

Paso 6. Desplácese hasta el SNMP y proporcionar SNMPv2 Read-Only and Read-Write Community Strings configurado en C9800 WLC.

Add

Verify Cre



Paso 7. Si utiliza SNMPv3, en la lista desplegable seleccione v3y proporcione el nombre de usuario SNMPv3. Desde Auth-Type coincide con el tipo de autenticación previamente configurado y con el Privacy Type seleccione el método de encriptación configurado en el WLC C9800.



Add Verify Cre

Paso 8. Desplácese hasta Telnet/SSH ficha de Add Device, proporcione el nombre de usuario y la contraseña de Privilege 15 junto con Enable Password (Activar contraseña). Haga clic en Verify Credentials para garantizar que las credenciales de CLI y SNMP funcionan correctamente. Haga clic en Add.

		Telnet/SSH Parameters	
* General		Protocol	Telnet 💌
* SNMP 🗸			* CLI Port 23 * Timeout 60
Telnet/SSH 🗸	•	Username	admin
	•	Password	•••••
HTTP/HTTPS		Confirm Password	•••••
		Enable Password	•••••
Civic Location		Confirm Enable Password	•••••
		* Note:Not providing Telnet/SSH credentia	als may result in partial collection of i

## Verificación

### Verificar estado de telemetría

Paso 1. Verifique que Netconf esté habilitado en C9800.

```
#show run | inc netconf
netconf-yang
```

Si no está presente, ingrese la sección 'NETCONF configuration on the Cat 9800 WLC'.

Paso 2. Verifique la conexión de telemetría a Prime desde el C9800.

#show telemetry internal connection
Telemetry connection

Address Port Transport State Profile

**Nota**: x.x.x.x es la dirección IP de Prime Infrastructure y el estado debe ser Active. Si el estado no es Activo, consulte la sección Resolución de problemas.

En 17.9, debe utilizar un comando ligeramente diferente:

9800-17-9-2#show telemetry connections	ction all			
Index Peer Address	Port VR	- Source Address	State	State Description
0 10.48.39.25	25103 0	10.48.39.228	Active	Connection up
9800-17-9-2#				

Paso 3. En Prime Infrastructure, vaya a Inventory > Network Devices > Device Type: Wireless Controller.

Device Groups / Device Type / Wireless Controller Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controllers

+	· / X [	Admin S	tate 🔻	Sync Groups & Site	es 🔻 Reboot	t 🔻 Downlo	ad 🔻 Configu	re 🔻 🛛 🖻	
$\checkmark$	Reachability		IP	Device Type	AP Discove	Telemetry	Software Ver	Inventory C	
		1.	1()	Cisco Catalyst 9800-80	Completed	Success	16.10.1	12-MAR-19	

Paso 4. Para ver los detalles de la conexión de telemetría a Prime Infrastructure, ejecute lo siguiente:

#show telemetry internal protocol cntp-tcp manager x.x.x.x 20828
Telemetry protocol manager stats:

Con str	:	x.x.x.x:20828::
Sockfd	:	79
Protocol	:	cntp-tcp
State	:	CNDP_STATE_CONNECTED
Table id	:	0
Wait Mask	:	
Connection Retries	:	0
Send Retries	:	0
Pending events	:	0
Source ip	:	<9800_IP_ADD>
Bytes Sent	:	1540271694
Msgs Sent	:	1296530
Msgs Received	:	0

Paso 5. Verifique el estado de suscripción de telemetría de C9800 y el hecho de que se muestre como 'Válido'.

#show telemetry ietf subscription configured Telemetry subscription brief ID Type State Filter type -----68060586 Configured Valid transform-na 98468759 Configured Valid tdl-uri 520450489 Configured Valid transform-na 551293206 Configured Valid transform-na 657148953 Configured Valid transform-na 824003685 Configured Valid transform-na 996216912 Configured Valid transform-na 1072751042 Configured Valid tdl-uri 1183166899 Configured Valid transform-na 1516559804 Configured Valid transform-na 1944559252 Configured Valid transform-na 2006694178 Configured Valid transform-na

Paso 6: Las estadísticas de suscripción se pueden ver por ID de suscripción o para todas las suscripciones que utilicen:

#show telemetry internal subscription { all | id } stats
Telemetry subscription stats:

Subscription ID	Connection Info	М	sgs Sent	Msgs Drop	Records	Sent
865925973	x.x.x.x:20828::	2	0	2		
634673555	x.x.x.x:20828::	0	0	0		
538584704	x.x.x.x:20828::	0	0	0		
1649750869	x.x.x.x:20828::	1	0	2		
750608483	x.x.x.x:20828::	10	0	10		
129958638	x.x.x.x:20828::	10	0	10		
1050262948	x.x.x.x:20828::	1369	0	1369		
209286788	x.x.x.x:20828::	15	0	15		
1040991478	x.x.x.x:20828::	0	0	0		
1775678906	x.x.x.x:20828::	2888	0	2889		
1613608097	x.x.x.x:20828::	6	0	6		
1202853917	x.x.x.x:20828::	99	0	99		
1331436193	x.x.x.x:20828::	743	0	743		
1988797793	x.x.x.x:20828::	0	0	0		
1885346452	x.x.x.x:20828::	0	0	0		
163905892	x.x.x.x:20828::	1668	0	1668		
1252125139	x.x.x.x:20828::	13764	0	13764		
2078345366	x.x.x.x:20828::	13764	0	13764		
239168021	x.x.x.x:20828::	1668	0	1668		
373185515	x.x.x.x:20828::	9012	0	9012		
635732050	x.x.x.x:20828::	7284	0	7284		
1275999538	x.x.x.x:20828::	1236	0	1236		
825464779	x.x.x.x:20828::	1225711	0	12257	80	
169050560	x.x.x.x:20828::	0	0	0		

229901535	x.x.x.x:20828::	372	0	372
592451065	x.x.x.x:20828::	8	0	8
2130768585	x.x.x.x:20828::	0	0	0

## Troubleshoot

#### Resolución de problemas en Prime Infrastructure

- Lo primero que se debe comprobar en la infraestructura Prime es la dirección IP y las interfaces. Prime Infrastructure no admite el modo de doble hogar y no escucha la telemetría de su segundo puerto.
- La dirección IP del WLC que usted agrega en Prime Infrastructure debe ser la dirección IP utilizada como la 'interfaz de administración inalámbrica'. La dirección IP de Prime Infrastructure debe ser accesible desde la interfaz de gestión inalámbrica del controlador.
- Si utiliza el puerto de servicio (gig0/0 en los dispositivos) para la detección, el WLC y los AP se muestran en el estado administrado en el inventario pero la telemetría para el WLC y los puntos de acceso asociados no funciona.
- Si ve que el estado de la telemetría es un 'éxito' en Prime Infrastructure pero el conteo de AP es 0, podría ser que Prime Infrastructure puede alcanzar el WLC en el puerto 830 pero el controlador no puede alcanzar de nuevo la Prime Infrastructure en el puerto 20830.

Para cualquier problema de SNMP o de configuración del dispositivo, recopile estos registros de Prime Infrastructure:

cd /opt/CSCOlumos/logs/

[root@prime-tdl logs]# ncs-0-0.log

Tdl.logs

Para problemas de telemetría/coral, lo primero es comprobar el estado del coral:

shell

cd /opt/CSCOlumos/coralinstances/coral2/coral/bin

./coral version 1

./coral status 1

./coral stats 1

Si todo está bien, recopile estos registros de la carpeta prime coral logs.

**Nota**: Dependiendo de la versión de Prime Infrastructure y de la cantidad de versión de Cisco IOS XE que admita, puede haber varias instancias de Coral en Prime Infrastructure. Consulte las notas de la versión para obtener más información, como: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-7/release/notes/bk_Cisco_Prime_Infrastructure_3_7_0_Release_Notes.html

Paso 1.

cd /opt/CSCOlumos/coral/bin/
[root@prime-tdl bin]# ./coral attach 1
Attached to Coral instance 1 [pid=8511]
Coral-1#cd /tmp/rp/trace/
Coral-1#ls

Collect the "Prime_TDL_collector_R0-�* logs

```
Coral-1# cd /tmp/rp/trace/
Coral-1# btdecode P* > coralbtlog.txt
Coral-1# cat coralbtlog.txt
```

Estos registros también se pueden encontrar en este directorio:

 * Los archivos de seguimiento descodificados están disponibles en la ruta de acceso/opt/CSCOlumos/coralinstances/coral2/coral/run/1/storage/harddisk
 * ade# cd /opt/CSCOlumos/coralinstances/coral2/coral/run/1/storage/harddisk

* ade# cp coraltrace.txt /localdisk/defaultRepo

Paso 2. Para habilitar Coral en modo de depuración, el nivel de depuración debe establecerse en debug.conf archivo.

Desde el interior del recipiente:

echo "rp:0:0:tdlcold:-e BINOS_BTRACE_LEVEL=DEBUG;" > /harddisk/debug.conf

O en Prime 3.8, el servicio de Coral se puede reiniciar fuera del contenedor mediante:

Si el reinicio no ayuda, se pueden utilizar para limpiar la instancia de coral y comenzar sin problemas:

sudo /opt/CSCOlumos/coralinstances/coral2/coral/bin/coral stop 1

sudo /opt/CSCOlumos/coralinstances/coral2/coral/bin/coral purge 1

```
sudo /opt/CSCOlumos/coralinstances/coral2/coral/bin/coral start 1
```

Reinicie Coral, esto es obligatorio. Puede dejar la instancia de coral si escribe 'Exit' y, a continuación:

./coral/bin/coral restart 1

**Nota**: En Prime 3.8, el servicio Coral se puede reiniciar fuera del contenedor mediante 'sudo /opt/CSCOlumos/coralinstance/coral2/coral/bin/coral restart 1'

Si necesita descodificar los archivos de registro de Coral, puede descodificarlos dentro del contenedor de Coral con:

btdecode Prime_TDL_collector_*.bin

Nota: Después de habilitar el nivel de depuración de Coral, es obligatorio reiniciar Coral.

#### Resolución de problemas en Catalyst 9800 WLC

Para monitorear la configuración enviada por Prime Infra al WLC C9800, puede ejecutar un applet EEM.

```
#config terminal
#event manager applet catchall
#event cli pattern ".*" sync no skip no
#action 1 syslog msg "$_cli_msg"
```

#### Eliminar toda la suscripción de telemetría de la configuración del WLC

Puede haber ocasiones en que usted desea desconfigurar todas las suscripciones de telemetría configuradas

en el WLC. Esto se puede hacer simplemente con estos comandos:

```
WLC#term shell
WLC#function removeall() {
for id in `sh run | grep telemetry | cut -f4 -d' '`
do
conf t
no telemetry ietf subscription $id
exit
done
}
WLC#removeall
```

Para activar seguimientos:

# debug netconf-yang level debug

Para verificar:

```
WLC#show platform software trace level mdt-pubd chassis active R0 | inc Debug

pubd Debug

WLC#show platform software trace level ndbman chassis active R0 | inc Debug

ndbmand Debug
```

Para ver los resultados de seguimiento:

show platform software trace message mdt-pubd chassis active R0 show platform software trace message ndbman chassis active R0

## Comprobar ID de suscripción para información de AP

Haga clic en DB Query. Vaya a tohttps://<Prime IP>/webacs/ncsDiag.do.

Elegir *desde ewlcSubscription donde OWNINGENTITYID como '%Controller_IP' y

CLASSNAME='UnifiedApp'.

Desde el WLC:

Verifique que el ID de suscripción esté enviando información y que no haya caídas en los contadores entp.

```
show tel int sub all stats
show telemetry internal protocol cntp-tcp connector counters drop
show telemetry internal protocol cntp-tcp connector counters queue
show telemetry internal protocol cntp-tcp connector counters rate
show telemetry internal protocol cntp-tcp connector counters sub-rate
show telemetry internal protocol cntp-tcp connector counters reset
```

**Nota**: El WLC 9800 soporta 100 suscripciones de telemetría antes de 17.6 y hasta 128 suscripciones después de 17.6 (como la reciente versión del centro DNA puede utilizar más de 100 suscripciones).

## Migración de PI a DNA-Center

El C9800 no se puede gestionar simultáneamente mediante PI y DNA Center de forma de lectura y escritura (por ejemplo, si DNAC solo garantiza la seguridad y utiliza Prime Infra para enviar las plantillas, está bien). Por lo tanto, si existe un plan para migrar a DNAC como solución de gestión de red, el C9800 debe eliminarse de Prime Infrastructure antes de agregarlo a DNA Center. Cuando se elimina/elimina C9800 de PI 3.5, toda la configuración que se enviaba a C9800 en el momento del inventario por PI no se deshace y es necesario eliminarla manualmente del sistema. Específicamente, los canales de suscripción establecidos para que el WLC C9800 publique datos de telemetría de transmisión no se eliminan.

Para identificar esta configuración específica:

#show run | sec telemetry

Para quitar esta configuración, ejecute el no forma del comando:

```
(config) # no telemetry ietf subscription <Subscription-Id>
Repeat this CLI to remove each of the subscription identifiers.
```

```
(config) # no telemetry transform <Transform-Name>
Repeat this CLI to remove each of the transform names
```

**Nota**: Si gestiona el controlador 9800 con DNAC y Prime Infrastructure, el cumplimiento de las normas de inventario de DNAC fallará debido a la gestión de Prime.

En las versiones recientes, tanto Prime Infrastructure como DNAC utilizarán demasiadas suscripciones de telemetría para el WLC para que ambos servidores administren el 9800 simultáneamente. Por lo tanto, no puede gestionar el 9800 con DNAC y Prime Infrastructure, y dispone de telemetría y estadísticas en funcionamiento. Por lo tanto, la migración de PI a DNAC debe realizarse lo más rápido posible, ya que DNAC no puede tener datos de telemetría del 9800 mientras Prime Infrastructure esté gestionando el controlador 9800.

#### Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).