Configuración del túnel de movilidad del controlador de LAN inalámbrica 9800 con NAT

Contenido

Introducción
Prerequisites
Requirements
Componentes Utilizados
Antecedentes
Restricciones de NAT support on Mobility Groups
Diagrama de la red
Configurar
Configuración de NAT en el router
Configuración de la movilidad con NAT en el controlador de LAN inalámbrica
Verificación
Verificación de configuración del router
Verificación de la configuración del controlador LAN inalámbrico
Troubleshoot
Resolución de problemas del router
Traducciones y estadísticas de IP NAT
IP NAT debug
Troubleshooting Del Controlador Lan Inalámbrico
Registros de procesos de movilidad
Depuraciones y seguimientos de movilidad
Capturas de paquetes
Borrar depuraciones, seguimientos y capturas de paquetes

Introducción

Este documento describe cómo configurar 9800 Wireless Lan Controllers (WLC) con un túnel de movilidad a través de la traducción de direcciones de red (NAT).

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda tener conocimientos de estos temas:

- Configuración y conceptos de traducción de direcciones de red (NAT) estática.
- Configuración y conceptos del túnel de movilidad del controlador de LAN inalámbrica 9800.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Catalyst serie 9800 Wireless Controller (Catalyst 9800-L), Cisco IOS® XE Gibraltar 17.9.4
- Routers de servicios integrados (ISR), Cisco IOS® XE Gibraltar 17.6.5
- Switch Catalyst serie 3560, Cisco IOS® XE Gibraltar 15.2.4E10

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

Los túneles de movilidad se crean entre dos o más controladores de LAN inalámbrica (WLC) con la intención de compartir información entre ellos, como información del punto de acceso, información del cliente inalámbrico, información de RRM y más.

También se puede utilizar como una configuración basada en diseños de anclaje externos. Este documento describe cómo configurar un túnel de movilidad entre controladores de LAN inalámbrica (WLC) con el control de direcciones de red (NAT).

El túnel de la movilidad del WLC puede tener uno de estos cuatro estados:

- · Control y ruta de datos hacia abajo
- Ruta de control descendente (esto implica que la ruta de datos está activa)
- Ruta de datos inactiva (esto implica que el control está activo)
- En funcionamiento

El estado final y correcto de un túnel de movilidad es: Activo, cualquier otro estado requiere investigación adicional. Los túneles de movilidad funcionan sobre los puertos udp CAPWAP 16666 y 16667 desde los cuales el puerto udp 16666 es para la trayectoria de control y 16667 para la trayectoria de datos, debido a esto es necesario asegurarse de que estos puertos estén abiertos entre los WLC.



Nota: Para la configuración del túnel de movilidad WLC sin NAT, consulte <u>Configuración</u> <u>de Topologías de Movilidad en los Controladores de LAN Inalámbrica Catalyst 9800</u>

Restricciones de NAT support on Mobility Groups

- Solo se puede configurar la NAT estática (1:1).
- No se admiten varios peers del túnel de movilidad con la misma dirección IP pública.
- Cada miembro debe tener una dirección IP privada única.
- No se admite la traducción de direcciones de puerto (PAT).
- No se admite Inter-Release Controller Mobility (IRCM) para roaming de clientes inalámbricos.
- No se admite la traducción de direcciones IPv6.
- El control de acceso a la red (NAT) con túnel de movilidad es compatible con el código WLC versión 17.7.1 y posterior.

Diagrama de la red



Configurar

0

1

Configuración de NAT en el router

Los routers se utilizan en esta configuración para proporcionar capacidades de control de acceso a la red (NAT); sin embargo, se puede utilizar cualquier dispositivo capaz de realizar NAT estática. La NAT estática es el método NAT soportado para los túneles de movilidad WLC, esta es la configuración utilizada en el ejemplo de configuración de los routers. Para fines de configuración, se utilizan estos routers: NAT-A y NAT-B. El WLC1 está detrás del router NAT-A y el WLC2 está detrás del router NAT-B.

```
Configuración del router NAT-A:
CLI:
<#root>
RouterNAT-A#config t
RouterNAT-A(config)#interface GigabitEthernet0/1/
RouterNAT-A(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.0
RouterNAT-A(config-if)#ip nat
inside
RouterNAT-A(config-if)#end
RouterNAT-A#
RouterNAT-A#config t
RouterNAT-A(config)#interface GigabitEthernet0/1/
RouterNAT-A(config-if)#ip add 20.0.0.1 255.255.255.0
RouterNAT-A(config-if)#ip nat
outside
RouterNAT-A(config-if)#end
RouterNAT-A#
RouterNAT-A#config t
```

RouterNAT-A(config)#ip nat inside source static 10.0.0.2 20.0.0.2 RouterNAT-A(config)#end RouterNAT-A#

Configuración del router NAT-B:

CLI:

<#root>

```
RouterNAT-B#config t
RouterNAT-B(config)#interface GigabitEthernet0/1/
```

2

```
RouterNAT-B(config-if)#ip add 40.0.0.1 255.255.255.0
RouterNAT-B(config-if)#ip nat
```

inside

```
RouterNAT-B(config-if)#end
RouterNAT-A#
```

```
RouterNAT-B#config t
RouterNAT-B(config)#interface GigabitEthernet0/1/
```

3

```
RouterNAT-B(config-if)#ip add 30.0.0.1 255.255.255.0
RouterNAT-B(config-if)#ip nat
```

outside

```
RouterNAT-B(config-if)#end
RouterNAT-A#
```

```
RouterNAT-A#config t
RouterNAT-A(config)#ip nat inside source static 40.0.0.2 30.0.0.2
RouterNAT-A(config)#end
RouterNAT-A#
```

Configuración de la movilidad con NAT en el controlador de LAN inalámbrica

Esta es la configuración a compartir entre los WLC para crear el túnel de movilidad con NAT:

- Dirección IP de movilidad privada
- · Dirección IP de movilidad pública
- Dirección Mac del grupo de movilidad
- Nombre del grupo de movilidad

La configuración del WLC1 se agrega al WLC2 y viceversa, esto se puede hacer a través de CLI o GUI en los WLC, ya que el túnel de movilidad con NAT es el objetivo final de esta configuración. La dirección IP de movilidad pública de ambos WLC es la dirección IP de NAT configurada en la configuración de NAT estática en cada router.

Configuración del WLC1:

GUI:

Q. Search Menu Items	Configuration * > Wireless * > Mobility						
Dashboard	Global Configuration Peer Configuration						
Monitoring >	 Mobility Peer Configuration 						
🔧 Configuration 🔹	+ Add X Delete						
O Administration	MAC Address T IP Address	T Public IP T Group Name T	Multicast IPv4 T Multicast IPv6 T Status	T PMTU	▼ SSC Hash ▼	Data Link Encryption	Ŧ
C Licensing	f4bd.9e57.d8cb 10.0.0.2 H ≪ 1 ► H 10 ▼	Add Mobility Peer		×	f32233a2219bc218a5e44efe39c377c56199fa2b	N/A 1 - 1 of 1 items	c
X Troubleshooting		MAC Address*	f4bd.9e56.304b				
	Non-Local Mobility Group Multi	Peer IPv4/IPv6 Address*	40.0.0.2 == Ping Test				
		Public IPv4/IPv6 Address	30.0.0.2	_			
		Group Name* Data Link Encryption	derauit •	_			
		SSC Hash	Enter SSC Hash (must contain 40 characters)				
		Cancel		y to Device			

CLI:

```
WLC1#config t
WLC1(config)#wireless mobility group member mac-address f4bd.9e56.304b ip 40.0.0.2 public-ip 30.0.0.2 g
WLC1(config)#end
WLC1#
```

Configuración de WLC2:

GUI:

							_
Q. Search Menu Items	Configuration * > Wireless * > Mobility						
Dashboard	Global Configuration Peer Configuration						
Monitoring >	 Mobility Peer Configuration 						
Configuration	+ Add X Delete 🎅						
(C) Administration	MAC Address T IP Address	T Public IP T Group Name T	Multicast IPv4 Y Multicast IPv6 Y Status	T PMTU T S	ISC Hash	Data Link Encryption	Ŧ
C Licensing	14bd.9e56.304b 40.0.0.2	Add Mobility Peer		* 7	ecd6710d60357e41b97ce762be5d0fc07c76845	N/A	c
X Troubleshooting		MAC Address*	f4bd.9e57.d8cb				
	Non-Local Mobility Group Multi	Peer IPv4/IPv6 Address*	10.0.0.2 == Ping Test				
		Public IPv4/IPv6 Address	20.0.0.2				
		Group Name*	default				
		Data Link Encryption	DISABLED				
		SSC Hash	Enter SSC Hash (must contain 40 characters)				
		"D Cancel		bly to Device			

CLI:

```
WLC2#config t
WLC2(config)#wireless mobility group member mac-address f4bd.9e57.d8cb ip 10.0.0.2 public-ip 20.0.0.2 g
WLC2(config)#end
WLC2#
```

Verificación

Verificación de configuración del router

Desde el lado del router, estos comandos verifican la configuración de NAT. La configuración de NAT debe ser estática (como se mencionó anteriormente en el documento) debido a lo cual la configuración interna y externa para NAT está presente.

RouterNAT-A

```
RouterNAT-A#show run interface GigabitEthernet0/1/0
interface GigabitEthernet0/1/0
ip add 10.0.0.1 255.255.255.0
ip nat inside
!
RouterNAT-A#show run interface GigabitEthernet0/1/1
interface GigabitEthernet0/1/1
ip add 20.0.0.1 255.255.255.0
ip nat outside
!
RouterNAT-A#show run | in ip nat inside
ip nat inside source static 10.0.0.2 20.0.0.2
```

RouterNAT-B

```
RouterNAT-B#show run interface GigabitEthernet0/1/2
interface GigabitEthernet0/1/2
ip add 40.0.0.1 255.255.0
ip nat inside
!
RouterNAT-B#show run interface GigabitEthernet0/1/3
interface GigabitEthernet0/1/3
ip add 30.0.0.1 255.255.255.0
ip nat outside
!
RouterNAT-B#show run | in ip nat inside
ip nat inside source static 40.0.0.2 30.0.0.2
```

Verificación de la configuración del controlador LAN inalámbrico

Verifique desde el WLC GUI y CLI el estado del túnel de movilidad, como se mencionó anteriormente en este documento, el estado correcto para confirmar una comunicación correcta entre los WLC sobre el túnel de movilidad es: Up, cualquier otro estado necesita investigación.

WLC1

GUI:

Q. Search Menu Items	Configur	ation * > Wirel	ess *	> Mobility																
📰 Dashboard	Global C	onfiguration	Peer	Configuration																
Monitoring ,	~ 1	Mobility Peer	Confi	guration																
Configuration	+	Add		0																
Administration		MAC Address	т	IP Address	Ŧ	Public IP	Ŧ	Group Name	Ŧ	Multicast IPv4	Ŧ	Multicast IPv6	Ŧ	Status	Ŧ	PMTU	Ŧ	SSC Hash	Data Link Encryption	٣
		f4bd.9e57.d8cb	•	10.0.0.2		N/A		default		0.0.0.0				N/A		N/A		f32233a2219bc218a5e44efe39c377c56199fa2	N/A	
Cicensing		f4bd.9e56.304t		40.0.0.2	=	30.0.0.2		default		0.0.0.0				Up	=	1385			Disabled	
X Troubleshooting	10	< 1 > ⇒		10 🔻															1 - 2 of 2 items	Ó
	> 1	Non-Local Mo	bility	Group Mul	ticas	t Configura	ation	1												

CLI:

<#root>

WLC1#

show wireless mobility summary

Mobility Summary

Wireless Management VLAN: 10 Wireless Management IP Address: 10.0.0.2 Wireless Management IPv6 Address: Mobility Control Message DSCP Value: 0 Mobility High Cipher : False

```
Mobility DTLS Supported Ciphers: TLS_ECDHE_RSA_AES128_GCM_SHA256, TLS_RSA_AES256_GCM_SHA384, TLS_RSA_AE
Mobility Keepalive Interval/Count: 10/3
Mobility Group Name: default
Mobility Multicast Ipv4 address: 0.0.0.0
Mobility Multicast Ipv6 address: ::
Mobility MAC Address: f4bd.9e57.d8cb
Mobility Domain Identifier: 0x34ac
```

Controllers configured in the Mobility Domain:

IP	Public Ip	MAC Address	Group Name	Multicast IPv4	Multicast IPv6	Statu
10.0.0.2	N/A	f4bd.9e57.d8cb	default	0.0.0.0	::	N/A
40.0.0.2	30.0.0.2	T4bd.9e56.304b	detault	0.0.0.0	::	

```
Up
```

1385

WLC2

GUI:

Q, Search Menu Items	Config	guration * > Wirele	ss*>	Mobility																
Dashboard	Global	I Configuration	Peer C	onfiguration																
Monitoring	~	Mobility Peer C	Configu	uration																
		+ Add × D	oloto	0																
Administration		MAC Address	Ŧ	IP Address	Ŧ	Public IP	Ŧ	Group Name	Ŧ	Multicast IPv4	Ŧ	Multicast IPv6	Ŧ	Status	Ŧ	PMTU	Ŧ	SSC Hash	Data Link Encryption	۲
		f4bd.9e56.304b		40.0.0.2		N/A		default		0.0.0.0				N/A		N/A		7ecd6710d60357e41b97ce762be5d0fc07c76845	N/A	
G Licensing	0	14bd.9e57.d8cb		10.0.0.2	=	20.0.0.2		default		0.0.0.0				Up	Ξ.	1385			Disabled	
Troubleshooting	•	< 1 ⊨ H	1	0 🗸															1 - 2 of 2 item:	0
	>	Non-Local Mol	bility G	Sroup Mult	ticas	t Configur	ation													

CLI:

<#root>

WLC2#

show wireless mobility summary

```
Mobility Summary
```

```
Wireless Management VLAN: 40
Wireless Management IP Address: 40.0.0.2
Wireless Management IPv6 Address:
Mobility Control Message DSCP Value: 0
Mobility High Cipher : False
Mobility DTLS Supported Ciphers: TLS_ECDHE_RSA_AES128_GCM_SHA256, TLS_RSA_AES256_GCM_SHA384, TLS_RSA_AEE
Mobility Keepalive Interval/Count: 10/3
Mobility Group Name: default
Mobility Multicast Ipv4 address: 0.0.0.0
Mobility Multicast Ipv6 address: ::
Mobility MAC Address: f4bd.9e56.304b
Mobility Domain Identifier: 0x34ac
```

Controllers configured in the Mobility Domain:

IP	Public Ip	MAC Address	Group Name	Multicast IPv4	Multicast IPv6	Statu
40.0.0.2	N/A	f4bd.9e56.304b	default	0.0.0.0	::	N/A
10.0.0.2	20.0.0.2	f4bd.9e57.d8cb	default	0.0.0.0	::	
Up						

1385

Troubleshoot

Resolución de problemas del router

Verifique desde el router que las traducciones de NAT IP se estén realizando correctamente.

Traducciones y estadísticas de IP NAT

Utilice estos comandos para revisar las traducciones internas y externas que se realizan en el router, así como para verificar las estadísticas de NAT.

#show ip nat translations
#show ip nat statistics

IP NAT debug

Este comando depura la traducción NAT desde la perspectiva del router para comprender cómo se produce la NAT o si hay algún problema mientras el router realiza la traducción NAT.

#debug ip nat
#show debug



Nota: Cualquier comando debug en un router puede causar sobrecarga que hace que el router deje de funcionar. Las depuraciones de los routers se deben utilizar con extrema precaución; si es posible, no ejecute ninguna depuración en un router de producción crítico durante el tiempo de producción; se desea una ventana de mantenimiento.

Troubleshooting Del Controlador Lan Inalámbrico

La información aquí se puede recolectar del WLC en caso de que el túnel de la movilidad muestre cualquier estado que no sea el estado correcto que es activo.

Registros de procesos de movilidad

Este comando genera registros de movilidad del tiempo pasado y presente

#show logging process mobilityd start last 1 days to-file bootflash:mobilitytunnel.txt

La información recopilada se puede leer en el propio WLC con el comando

#more bootflash:mobilitytunnel.txt

La información recopilada también se puede exportar desde el WLC para leerla en una fuente externa con el comando

#copy bootflash:mobilitytunnel.txt tftp://<TFTP IP ADD>/mobilitytunnel.txt

Depuraciones y seguimientos de movilidad

Las depuraciones y los seguimientos pueden proporcionar información más detallada en caso de que los registros del proceso de movilidad no puedan generar información suficiente para encontrar el problema.

Cuando se recopilan depuraciones y seguimientos para el túnel de movilidad con NAT, es importante introducir esta información en la sección de seguimiento para obtener la información simultáneamente y entender mejor el comportamiento:

- Dirección IP de movilidad pública del par
- Dirección IP de movilidad privada del mismo nivel
- · Dirección Mac de movilidad de pares

En este ejemplo, la dirección IP pública y privada junto con la dirección MAC de movilidad del WLC1 se ingresa en el WLC2, lo mismo debe hacerse hacia atrás, donde ingresamos la dirección IP privada y pública junto con la dirección MAC de movilidad del WLC2 en la sección de seguimiento de RA del WLC1.

GUI de WLC

Q. Search Menu Items		Troubleshooting - > Radioactive Trace			-
Dashboard		Conditional Debug Global State: Stopped			
Monitoring	>	+ Add X Delete Start Stop			
🖏 Configuration	>	MAC/IP Address T Trace file	► Generate		
(O) Administration	>	20.0.2	► Generate		
C Licensing		H 4 1 P H 10 V			
Y Troubleshooting					
			Add MAC/IP Address		×
			MAC/IP Address*	Enter a MAC/IP Address every newline	
				f4bd.9e57.d8cb	
			Cancel		Apply to Device

Las depuraciones y los seguimientos se pueden recolectar de la GUI como se muestra.

Q. Search Menu Items	Troubleshooting - > Radioactive Trace	
Dashboard	Conditional Debug Global State: Stopped	
Monitoring	→ Add × Delete ✓ Start Stop	
Configuration	AAC/IP Address T Trace file	► Generate
O Administration	> 20.0.2	Generate
C Licensing		Enter time interval ×
Troubleshooting		Generate logs for last 10 minutes
		⊖ 30 minutes
		O 1 hour
		_ since last boot
		O 0-4294967295 seconds *
		Cancel

CLI WLC

debug platform condition feature wireless ip 10.0.0.2 debug platform condition feature wireless ip 20.0.0.2 debug platform condition feature wireless mac f4bd.9e57.d8cb

Para recopilar las depuraciones, se puede utilizar este comando. Cambie la hora de la colección de depuraciones según sea necesario.

#show logging profile wireless last 30 minutes filter mac f4bd.9e57.d8cb to-file bootflash:mobilityf4bd
#show logging profile wireless last 30 minutes filter ip 10.0.0.2 to-file bootflash:mobility10002.txt
#show logging profile wireless last 30 minutes filter ip 20.0.0.2 to-file bootflash:mobility20002.txt

Copie los archivos a un origen externo con un protocolo de transferencia.

#copy bootflash:mobilityf4bd9e57d8cb.txt tftp://<TFTP IP ADD>/mobilityf4bd9e57d8cb.txt #copy bootflash:mobility10002.txt tftp://<TFTP IP ADD>/mobility10002.txt #copy bootflash:mobility20002.txt tftp://<TFTP IP ADD>/mobility20002.txt

Capturas de paquetes

El WLC 9800 tiene la capacidad de tomar capturas de paquetes embebidas, utilice esta característica para verificar qué paquetes se intercambian entre los WLC para el túnel de movilidad con NAT.

En este ejemplo, la dirección IP privada del WLC1 se utiliza en el WLC2 para configurar la captura de paquetes, lo mismo se debe hacer hacia atrás, donde se debe utilizar la dirección IP privada del WLC2 en el WLC1 para la captura de paquetes configurada.

Para tomar la captura de paquetes, se puede crear una ACL para filtrar los paquetes y mostrar solamente los paquetes que buscamos para el túnel de movilidad con NAT, una vez que se crea la ACL se adjunta a la captura de paquetes como filtro. La ACL se puede crear con la dirección IP privada de movilidad, ya que son las que se encuentran en el encabezado del paquete.

#config t
(config)#ip access-list extended Mobility
(config-ext-nacl)#permit ip host 10.0.0.2 any
(config-ext-nacl)#permit ip any host 10.0.0.2
(config-ext-nacl)#end

#monitor capture MobilityNAT interface <Physical Interface/Port-Channel number> both access-list Mobili

Antes de que se inicie la captura, este comando se puede utilizar para verificar la configuración de la captura del monitor.

#show monitor capture MobilityNAT

Una vez que la captura del monitor esté lista y verificada, se puede iniciar.

#monitor capture MobilityNAT start

Para detenerlo, se puede utilizar este comando.

#monitor capture MobilityNAT stop

Una vez que se detiene la captura del monitor, se puede exportar a una fuente externa con un protocolo de transferencia.

#monitor capture MobilityNAT export tftp://<TFTP IP ADD>/MobilityNat.pcap



Nota: El túnel de movilidad con NAT es una función que requiere una conversación

bidireccional entre los WLC, debido a la naturaleza de la función, se recomienda recopilar los registros, los debugs y los seguimientos o las capturas de paquetes de ambos WLC al mismo tiempo para comprender mejor el túnel de movilidad con el intercambio de paquetes NAT.

Borrar depuraciones, seguimientos y capturas de paquetes

Una vez que se toma la información necesaria, las depuraciones, los seguimientos y la configuración de captura de paquetes incrustada se pueden eliminar del WLC como se describe aquí.

Depuraciones y seguimientos

#clear platform condition all

Captura de paquete

#config t
(config)# no ip access-list extended Mobility
(config)#end
#no monitor capture MobilityNAT

Se recomienda encarecidamente borrar la configuración del troubleshooting que se realizó en el WLC una vez que se reunió la información necesaria.

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).