Configurer Terminal Server via les options de menu

Table des matières

Introduction					
Conditions préalables					
Exigences					
Composants utilisés					
Configurer					
Diagramme du réseau					
Configurations					
Vérifier					
Dépannage					
Informations connexes					

Introduction

Ce document décrit l'utilisation des options de menu pour gérer l'accès des périphériques connectés à un serveur de terminal de routeur.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Installation de Terminal Server
- Câbles octaux

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les routeurs à services intégrés de 2e génération (ISR G2) avec un module asynchrone tel que HWIC-8A.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Configurer

Diagramme du réseau



Configurations

Étape 1. Configurez une interface de bouclage sur le routeur et attribuez-lui une adresse IP.

<#root>
Terminalserver(config)#
interface loopback 1
Terminalserver(config-if)#
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

Étape 2. Vérifiez les connexions physiques entre le serveur de terminaux et les périphériques finaux et notez le numéro de ligne correspondant à chaque périphérique. HWIC-8A fournit 8 lignes comme vous pouvez le voir dans la sortie.

<#root>
Terminalserver#
show line
Tty Line Typ Tx/Rx A Modem Roty Acc0 Acc1 Uses Noise Overruns Int

k	0	0 CTY			-	-	-	7	0	0/0	-
	1	1 AUX	9600/9600		-	-	-	0	0	0/0	-
	2	2 TTY	9600/9600		-	-	-	0	0	0/0	-
	0/0/0	3 TTY	9600/9600	- DTR-Act	-	-	-	2	3	0/0	-
	0/0/1	4 TTY	9600/9600	- DTR-Act	-	-	-	3	2	0/0	-
	0/0/2	5 TTY	9600/9600	- DTR-Act	-	-	-	0	0	0/0	-
	0/0/3	6 TTY	9600/9600	- DTR-Act	-	-	-	0	0	0/0	-
	0/0/4	7 TTY	9600/9600	- DTR-Act	-	-	-	0	0	0/0	-
	0/0/5	8 TTY	9600/9600	- DTR-Act	-	-	-	0	0	0/0	-
	0/0/6	9 TTY	9600/9600	- DTR-Act	-	-	-	0	0	0/0	-
	0/0/7	10 TTY	9600/9600	- DTR-Act	-	-	-	0	0	0/0	-

Étape 3. Configurez les mappages d'hôtes IP pour chaque périphérique comme dans l'exemple suivant. Les numéros de port peuvent être obtenus en ajoutant 2000 au numéro de ligne correspondant à chaque périphérique. Par exemple, le numéro de ligne d'un périphérique connecté au port 0/0/1 est 4, comme vous pouvez le voir dans la sortie précédente. Le numéro de port pour la connexion au périphérique est 2004 (2000+4).

<#root>
Terminalserver(config)#

ip host R1 2003 10.1.1.1
Terminalserver(config)#
ip host R2 2004 10.1.1.1

Étape 4. Afin de configurer les options de menu, vous pouvez d'abord configurer une bannière ou un titre pour le serveur Terminal Server, comme indiqué dans cet exemple :

Étape 5. Cette commande doit être configurée sur car elle donne les options permettant d'effectuer des sélections dans un menu.

<#root>

```
Terminalserver(config)#
menu cisco prompt $
Enter TEXT message. End with the character '$'.
Choose your option
$
```

Étape 6. Vous devez configurer le mode ligne pour imposer la nécessité d'appuyer sur Entrée après avoir sélectionné une option. Menu s'exécute directement après la sélection d'une option, si vous n'utilisez pas cette commande.

<#root>
Terminalserver(config)#
menu cisco line-mode

Étape 7. Pour configurer une nouvelle connexion, ces commandes de menu sont utilisées.

```
<#root>
Terminalserver(config)#
menu cisco command 1 telnet 10.1.1.1 2003
Terminalserver(config)#
menu cisco text 1 login to R1
```

Étape 8. Cette commande de menu ouvre une nouvelle connexion ou reprend la connexion qui existe avec l'hôte configuré.

<#root>
Terminalserver(config)#
menu cisco command 2 resume R2 / connect telnet R2
Terminalserver(config)#
menu cisco text 2 login to R2

Étape 9. Cette commande est utilisée pour effacer l'écran après qu'il est entré dans le menu.

Terminalserver(config)# menu cisco clear-screen

Étape 10. Cette commande permet d'afficher l'état de l'utilisateur en haut de l'écran.

```
<#root>
Terminalserver(config)#
menu main status-line
```

Étape 11. Ces commandes de menu doivent être configurées pour la sortie du menu.

```
<#root>
Terminalserver(config)#
menu cisco command e menu-exit
Terminalserver(config)#
menu cisco text e menu-exit
```

Étape 12. Afin de quitter une connexion Terminal Server, utilisez ces commandes de menu.

<#root>
Terminalserver(config)#
menu cisco command q exit
Terminalserver(config)#
menu cisco text q disconnect from terminal server

Étape 13. Ces commandes sont configurées sous les lignes VTY pour l'exécution automatique du menu, lorsqu'un utilisateur se connecte via Telnet ou Secure Shell (SSH).

<#root>
Terminalserver(config)#
line vty 0 4
Terminalserver(config-line)#
autocommand menu cisco
Terminalserver(config-line)#

```
login local
Terminalserver(config-line)#
transport input ssh
Terminalserver(config-line)#
transport output all
```

Vérifier

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Établissez une connexion Telnet avec R1

<#root>

Terminalserver#

menu cisco

1 login to R1
2 login to R2
e menu-exit
q disconnect from terminal server

Choose your option

1

R1#

Terminalserver#

```
show sessions
```

Conn	Host	Address	Byte	Idle	Conn Name
* 1	10.1.1.1	10.1.1.1	0	0	10.1.1.1

Établissez une connexion Telnet avec R2

<#root>

1 login to R1
2 login to R2
e menu-exit
q disconnect from terminal server

Choose your option

2

Terminalserver#

show sessions

Conn	Host	Address	Byte	Idle	Conn Name
1	10.1.1.1	10.1.1.1	0	0	10.1.1.1
* 2	10.1.1.1	10.1.1.1	0	0	

Quittez l'option Menu.

```
1 login to R1
2 login to R2
e menu-exit
q exit
```

Choose your option e

Terminalserver#

Quittez Terminal Server.

Press RETURN to get started.

Dépannage

Vous pouvez parfois observer ces erreurs lorsque vous tentez de vous connecter à un périphérique final à partir d'un serveur Terminal Server.

<#root>
Terminalserver#
telnet R1
Trying R1 (10.1.1.1, 2003)...
% Connection refused by remote host

Pour résoudre ce problème, vous devez effacer la ligne correspondante du serveur Terminal Server, comme dans cet exemple :

<#root>

Terminalserver#

clear line 3

[confirm] [OK] Terminalserver#

telnet R1

Trying R1 (10.1.1.1,2003)...open R1>

Informations connexes

<u>Assistance technique de Cisco et téléchargements</u>

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.