# Renvoi d'appels sur un téléphone IP Cisco 7800 ou 8800 sur un téléphone multiplateforme

## Objectif

Le transfert d'appels sur le téléphone IP Cisco vous permet de définir une autre ligne ou un autre numéro de téléphone où les appels seront transférés lorsqu'il n'est pas possible de répondre à l'appel à partir de cette ligne spécifique. Vous pouvez définir le renvoi d'appels sur tous les appels, ou dans des situations spéciales telles que si la ligne est occupée ou s'il n'y a pas de réponse.

Cet article vise à vous montrer comment transférer des appels sur les téléphones IP Cisco 7800 ou 8800.

### Périphériques pertinents | Version du micrologiciel

- Téléphone IP série 7800 | 11.0.1 (Télécharger la dernière version)
- Téléphone IP série 8800 | 11.0.1 (Télécharger la dernière version)

# Renvoi d'appels

### Via l'utilitaire Web

#### Renvoi de tous les appels

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du téléphone IP et cliquez sur Admin Login > advanced.



Étape 2. Cliquez sur Voix > Utilisateur.



Étape 3. Dans la zone Renvoi d'appel, sélectionnez **Oui** dans le menu déroulant Paramètre Cfwd.



Étape 4. (Facultatif) Si vous souhaitez transférer tous les appels entrants, saisissez le numéro de

téléphone où tous les appels seront transférés dans le champ Cfwd All Dest.

Note: Dans cet exemple, tous les appels seront transférés vers 705.

Cfwd No Ans Dest	Cfwd All Dest:	705	
	Cfwd No Ans Dest:		

#### Renvoi d'appels dans des situations spéciales

Étape 1. (Facultatif) Si vous souhaitez transférer des appels uniquement si la ligne est occupée, saisissez le numéro de téléphone où les appels seront transférés dans le champ *Cfwd Busy Dest*.

Note: Dans cet exemple, les appels seront transférés vers 705 si la ligne est occupée.

Cfwd Setting:	Yes 👻
Cfwd Busy Dest:	705
Cfwd No Ans Delay:	

Étape 2. (Facultatif) Si vous souhaitez transférer des appels uniquement si aucune réponse n'est obtenue, saisissez le numéro de téléphone où les appels seront transférés dans le champ *Cfwd No Ans Dest*.

Note: Dans cet exemple, les appels seront transférés vers 705 si aucune réponse n'est obtenue.

Cfwd All Dest:		
Cfwd No Ans Dest:	705	

Étape 3. Dans le champ *Cfwd No Ans Delay*, saisissez le nombre de secondes pendant lesquelles l'appel doit rester sans réponse avant d'être transféré au numéro.

**Note:** Dans cet exemple, l'appel sera transféré après 20 secondes si aucune réponse n'est obtenue.

Cfwd Setting:	Yes 💌
Cfwd Busy Dest:	
Cfwd No Ans Delay:	20

Étape 4. Cliquez sur Soumettre toutes les modifications.



Vous devez maintenant avoir correctement configuré le renvoi d'appels sur votre téléphone IP

Cisco via l'utilitaire Web.

#### Via l'interface utilisateur graphique du téléphone

#### Renvoi de tous les appels

Étape 1. Sur votre téléphone IP, accédez à la ligne sur laquelle vous souhaitez activer le renvoi d'appels, puis appuyez sur la touche de fonction **Forward**.

Note: Dans cet exemple, la ligne utilisée est 8861.

		Jul 24 1:07	AM	🗟 🖲
$\widehat{}$	8861			
~	704		I I 0	
Ø				
	Redial	Recents	Forward	•••

Étape 2. Composez le numéro à partir duquel vous voulez transférer tous les appels entrants, puis appuyez sur la touche de fonction **Appel**.

Note: Dans cet exemple, tous les appels entrants pour la ligne 8861 seront transférés vers 705.



Étape 3. Vérifiez que tous les appels sont transférés vers le numéro que vous avez défini. L'écran doit afficher le numéro de téléphone avec un signe de transfert.



Étape 4. (Facultatif) Si vous souhaitez désactiver le renvoi d'appels sur la ligne spécifiée, appuyez sur la touche de fonction **Clr fwd**.



Vous devez maintenant avoir activé avec succès tous les appels transférés sur votre téléphone IP Cisco 7800 ou 8800.

Renvoi d'appels dans des situations spéciales

Étape 1. Appuyez sur le bouton Applications du téléphone IP.



Étape 2. À l'aide du bouton de cluster de navigation, accédez aux **préférences utilisateur**, puis appuyez sur la touche de fonction **Sélectionner**.



Étape 3. Choisissez Préférences d'appel, puis appuyez sur la touche de fonction Sélectionner.



Étape 4. Appuyez sur le bouton de droite du cluster de navigation pour activer le renvoi d'appels.

Call pref	erences
Call forwarding	On
Forward all number	
Forward busy number	
Fwd no answer number	
Fwd no answer delay	10
Set	

Étape 5. (Facultatif) Si vous souhaitez transférer tous les appels entrants, quelle que soit la situation, saisissez le numéro de téléphone où tous les appels seront transférés dans le champ *Transférer tous les numéros*.

Note: Dans cet exemple, tous les appels seront transférés vers 705.

	Call pre	ferences	
	Call forwarding		On
	Forward all number	705	
	Forward busy number		
	Fwd no answer number		
	Fwd no answer delay	10	
Optior	n Set	×	

Étape 6. (Facultatif) Si vous souhaitez transférer des appels uniquement si la ligne est occupée, saisissez le numéro de téléphone où les appels seront transférés dans le champ *Forward busynumber*.

Note: Dans cet exemple, les appels seront transférés vers 705 si la ligne est occupée.

Call preferences			
	Call forwarding		On
	Forward all number		
	Forward busy number	705	
	Fwd no answer number		
	Fwd no answer delay	10	
Optio	n Set	×	

Étape 7. (Facultatif) Si vous souhaitez transférer des appels uniquement si aucune réponse n'est obtenue, saisissez le numéro de téléphone où les appels seront transférés dans le champ *Fwd no response number*.

Note: Dans cet exemple, les appels seront transférés vers 705 si aucune réponse n'est obtenue.

	Call pre	ferences
	Call forwarding	On
	Forward all number	
	Forward busy number	
	Fwd no answer number	705
	Fwd no answer delay	10
Option	n Set	×

Étape 8. Dans le champ *Fwd no response delay*, saisissez le nombre de secondes pendant lesquelles l'appel doit rester sans réponse avant d'être transféré au numéro.

**Note:** Dans cet exemple, l'appel sera transféré après 20 secondes si aucune réponse n'est obtenue.

Call preferences			
Call forwarding	On		
Forward all number			
Forward busy number			
Fwd no answer number	705		
Fwd no answer delay	20		
Set	×		

Étape 9. Appuyez sur la touche de fonction Set.

Call preferences			
Call forwar	rding	On	
Forward al	l number		
Forward b	usy number		
Fwd no an	swer numbe	r 705	
Fwd no an	swer delay	10	
Option	Set	×	

Lorsqu'un appel arrive et qu'il a été complètement transféré, l'écran de votre téléphone IP doit revenir en mode veille avec l'indicateur d'instance d'appel transféré en regard de la ligne appelée.

	Jul 25 1	2:15 AM	? 8 €
<b>*</b> 1 8861			
∽ 704	ו ו כוs	· 1   1 · CO	
Redial	Recents	Forward	•••

Vous devez maintenant avoir correctement configuré le renvoi d'appels sur votre téléphone IP Cisco 7800 ou 8800.

Pour en savoir plus sur les téléphones IP Cisco 7800 et 8800, consultez les vidéos suivantes :

<u>Cisco Tech Talk : Mise à niveau du micrologiciel sur les téléphones multiplates-formes des gammes 7800 et 8800</u>

<u>Cisco Tech Talk : Configuration de la numérotation abrégée sur les téléphones IP des gammes</u> <u>Cisco 7800 et 8800</u>