Cloner l'adresse MAC d'un routeur tiers sur un routeur RV160 ou RV260

Objectif

Cet article explique comment configurer l'adresse MAC clonée à l'aide d'un routeur RV160 ou RV260.

Introduction

Chaque périphérique a sa propre adresse MAC (Media Access Control). Chaque adresse MAC est unique pour chaque périphérique. Il est bon de connaître votre adresse MAC lors de la configuration d'un réseau et du dépannage. Il est physiquement situé sur le périphérique et contient 12 nombres hexadécimaux.

Lorsqu'un périphérique réseau est configuré, il est courant d'utiliser le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pour les adresses IP LAN (Local Area Network) et WAN (Wide Area Network). DHCP gère un pool d'adresses IP disponibles, en les attribuant aux hôtes lorsqu'ils rejoignent le réseau. Il s'agit d'une manière simple de gérer un réseau, car tout cela est fait automatiquement, sans intervention d'un administrateur. Le protocole DHCP est également utilisé pour configurer les informations correctes de masque de sousréseau, de passerelle par défaut et de système de noms de domaine (DNS) sur le périphérique.

Àun moment donné, vous pouvez observer que l'interface WAN d'un routeur RV160 ou RV260 est configurée sur DHCP. Cependant, pour une raison quelconque, l'interface WAN ne parvient pas à obtenir une adresse IP de son fournisseur d'accès Internet (FAI). Il est très probable que le FAI ait configuré la liaison d'adresse MAC de son côté pour les périphériques connus. Pour cette raison, le FAI n'attribuera aucune adresse IP DHCP aux périphériques inconnus.

Si le redémarrage du routeur ne fonctionne pas et que votre réseau contient un routeur tiers distinct préconfiguré, tel que D-Link, vérifiez que le routeur est bien sorti. Ce routeur peut-il obtenir une adresse IP DHCP sur l'interface WAN en utilisant la même liaison ISP ?

S'il le peut, le routeur RV160 ou RV260 peut cloner l'adresse MAC de ce routeur tiers. Dans cet exemple, l'adresse MAC de l'interface WAN du D-Link sera clonée. Ensuite, le routeur RV160 ou RV260, qui affiche l'adresse MAC clonée sur son interface WAN, pourra obtenir une adresse IP DHCP et reprendre la connexion.

Périphériques pertinents

- Routeurs de la gamme RV160
- Routeurs de la gamme RV260

Version du logiciel

• 1.0.00.15

Vérification des paramètres de base

Étape 1. Connectez-vous au routeur pour accéder à l'interface utilisateur graphique (GUI). Pour plus d'informations sur l'accès à l'interface utilisateur graphique du routeur VPN Cisco, cliquez <u>ici</u>.



countries.

Note: Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe *cisco* si le routeur est en configuration par défaut. Sinon, utilisez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe préconfigurés pour vous connecter au routeur.

Étape 2. Accédez à **WAN > WAN Settings**. Sélectionnez **Paramètres IPv4**. Assurez-vous que le *type de connexion* de l'interface WAN est configuré en tant que **DHCP**.

		æ	cisco R	V260W	-routerA0CA	31	
\bigotimes	Getting Started	\٨//	NI Sottino				
e	Status and Statistics	V V /-		15			
***	Administration		2				
٠	System Configuration	L IF	v4 Settings	IPv6	Settings	Advanced Settings	
Ø	WAN 1	C	onnection Type:		O DHCP	3	
	WAN Settings				O Static IP	-	
	Multi WAN				O PPPoE		
	Mobile Network				O PPTP		
	Dynamic DNS				O L2TP		
		D	HCP Setting	IS			
	Hardware DMZ			-			
	IPv6 Transition	D	NS Server:		• Use DHCP	Provided DNS Server	
*	LAN						
Ş	Wireless				O Use DINS a	s Below	
X	Routing	St	tatic DNS 1:				
	Firewall	S	tatic DNS 2:				

Étape 3. Notez les détails de l'adresse MAC de l'interface WAN du routeur tiers fonctionnel connu.

Note: Dans cet exemple, un routeur D-Link est sélectionné.

Product Page: DIR-61	5				H	ardware Version: C1	Firm	nware Version: 3.10NA
D-Lini	K							\prec
DIR-615	SETUP	ADVA	NCED	TOOLS		STATUS		SUPPORT
DEVICE INFO	DEVICE INFORMAT	TION						Helpful Hints
LOGS STATISTICS INTERNET SESSIONS	All of your Internet and version is also displayed	network con I here.	nection detail	s are displayed on t	his pag	e. The firmware		All of your WAN and LAN connection details are displayed here. More
ROUTING	GENERAL							
WIRELESS		Time :	4/17/2009 7	7:58:05 PM				
IPv6	Firmware	Version :	3.10NA, F	ri, 17, Apr, 2009				
	WAN							
	Connect	tion Type:	DHCP Client DHCP Releas	Connected DHCP Renew				
	Cabl	e Status :	Connected					
	Networ	k Status :	Established					
	Connection	Up Time :	0 Day, 0:00	:41				
	IP	Address :	172.16.100	56				
	Subn	et Mask :	255.255.255	5.0				
	Default (Gateway :	172.16.100.	1				
	Primary DN	S Server :	4.2.2.2					
	Secondary DN	S Server :	4.2.2.3					
	LAN							
	MAC	Address :	00:21:91:66	e:ca:b0				
	IP	Address :	192.168.0.1					
	Subn	et Mask :	255.255.255	5.0				
	DHC	P Server :	Enabled					

Étape 4. Accédez à **Status and Statistics > System Summary**. Vous verrez très probablement que l'état de l'interface WAN est connecté. Vous remarquerez également qu'aucun serveur IP, passerelle par défaut ou DNS n'est répertorié sur l'interface WAN.

		ा। cisco	RV260W-rou	uterA0CA31							cisco(admin)	English 🔻 💡	8 🕞
	Getting Started Status and Statistics	System S	ummary										
	System Summary TCP/IP Services	Serial Number: System Up Time	DNI2226A0VE : 0 days 2 hours	12 minutes 40 sec				Firmware Version: Firmware MD5 Checksum	1.0.00.15 0b83b796e5300e00	3b6c91f2ff3ab128			
	Port Traffic WAN QoS Statistics	Current Time: PID VID:	2019-May-15, RV260W-E-K9	08:20:51 UTC V01				Locale: Language Version:	English 1.0.0.0				
	Switch QoS Statistics Connected Devices	LAN MAC: WAN MAC:	68:9C:E2:A0:C	A:31 A:30				Language MD5 Checksum	n: d901cc97ae6a6065	54195bb34fc2d4d2			
	Routing Table DHCP Bindings	Port Status									\frown		
	Mobile Network	Port ID	1	2	3	4	5	6	7	8/DMZ	Internet	USB	
	VPN Status	Interface	LAN	LAN	LAN	LAN	LAN	LAN	LAN	LAN	WAN (Copper)	USB	_
	View Logs	Status	Connected	Not Connected	Not Connected	Not Connected	Not Connected	Not Connected	Not Connected	Not Connected	Connected	Not Connected	
	Captive Portal Status	Speed	1000Mbps	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1000Mbps	N/A	
*	Administration System Configuration	IPv4	IPv6										
۲	WAN		WAN (Coppe	er) USB									
4	LAN	IP Address:											
Ş	Wireless	Default Gate	way:										
8	Routing	DNS:											
	Firewall	Dynamic DNS	S: Disabled	Disabled									
	VPN		Renew	(No Attao	:hed)								

Configuration de l'adresse MAC dupliquée sur un routeur RV160 ou RV260

Étape 1. Accédez à WAN > WAN Settings. Cliquez sur Paramètres avancés et cochez la case Adresse MAC dupliquée pour activer cette option. Entrez l'adresse MAC de l'adresse MAC WAN du routeur tiers actif connu et cliquez sur Apply.

		CISCO RV260W-routerA0CA31	cisco(admin) English 🔹 😯 🚺 💽
\otimes	Getting Started	WAN Settings	
¢	Status and Statistics	WAN Settings	
**	Administration		
٥	System Configuration	IPv4 Settings IPv6 Settings Advanced Settings	
Ø	WAN	WAN VLAN Tag:	
	WAN Settings	VLAN ID: (1 ~ 4094)	
	Multi WAN	MTU: O Auto O Manual	
	Mobile Network	Bytes (Range: 576 ~ 1500, Default: 1500)	
	Dynamic DNS	3 *Note: MTU range should be 1280 ~ 1500 if IPv6 is desired.	
	Hardware DMZ	MAC Address Clone: 😨	
	IPv6 Transition	MAC Address: 00:21:91:EE:CA:B1 4 Clone My PC's MAC Address	
4	LAN		

Vérification

Pour vérifier que l'adresse MAC nouvellement configurée est réfléchie sur l'interface WAN du routeur RV160 ou RV260, sélectionnez **Status and Statistics > System Summary**. Vérifiez l'adresse MAC WAN.

		•	cisco	RV260V	/-routerA0CA31						Save cisc	o(admin) English	n 🔻 😮 (8 🕞	
() ()	Getting Started Status and Statistics	S	ystem S	Summar	ý										
	System Summary TCP/IP Services	Sy	/stem Infe	ormation				Firmware Information							
	Port Traffic	Se	rial Number:	DNI2226A	0VE				Firmware Version:	1.0.00.15					
	WAN QoS Statistics	Sy	stem Up Tim	ne: 0 days 0 h	ours 14 minutes 4	6 sec			Firmware MD5 Check	necksum: 0b83b796e5300e003b6c91f2ff3ab128					
	Switch Oos Statistics	Cu	irrent Time:	2019-May	-15, 06:06:08 UT	D			Locale:	English	English				
	Switch Q05 Statistics	PIC	PID VID: RV260W-E-K9 V01						Language Version:	on: 1.0.0.0					
	Connected Devices	LA	LAN MAC: 68:9C:E2:A0:CA:31							Language MD5 Checksum: d901cc97ae6a606564195bb34fc2d4d2					
	Routing Table	W.													
	DHCP Bindings														
	Mobile Network	Po	ort Status												
	VPN Status														
	View Logs		Port ID	1	2	3	4	5	6	7	8/DMZ	Internet	USB		
	Captive Portal Status		Interface	LAN	LAN	LAN	LAN	LAN	LAN	LAN	LAN	WAN (Copper)	USB		
	Administration		Status	Connected	Not Connected	Not Connected	Not Connected	Not Connecte	ed Not Connected	Not Connected	Not Connected	Connected	Not Connect	ed	
<u> </u>	Administration		Speed	1000Mbps	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1000Mbps	N/A		
•	System Configuration														

Note: Vous pouvez également vérifier que l'adresse IP sur l'interface WAN du routeur RV160 ou RV260 s'affiche. Cette adresse IP sera différente pour différents utilisateurs en fonction de la liaison ISP.

Conclusion

Vous avez maintenant terminé et confirmé une adresse MAC clonée et vérifié qu'une adresse IP a été attribuée à votre routeur de la gamme RV160 ou RV260.