# Configuration de Plug-and-Play dans les routeurs de la gamme RV34x

## Objectif

L'objectif de ce document est de vous montrer comment configurer la prise en charge Plug and Play (PnP) et PnP sur les routeurs de la gamme RV34x.

#### Introduction

La prise en charge Plug and Play (PnP) a été introduite dans l'environnement Small Business avec FindIT 1.1, qui fait office de serveur Plug and Play. PnP simplifie considérablement le déploiement en provisionnant les images ou les configurations des périphériques à mesure que le périphérique arrive sur le réseau, connu sous le nom de configuration sans intervention ou à faible intervention.

Quelques termes familiers avec PnP et FindIT :

- Une image est une mise à jour du micrologiciel pour un périphérique compatible PnP.
- Une configuration est un fichier de configuration à télécharger sur le périphérique. Les fichiers de configuration contiennent toutes les informations dont un périphérique a besoin pour participer à un réseau, telles que la passerelle, les adresses IP des périphériques connus, les paramètres de sécurité, etc.
- Un périphérique non réclamé est un périphérique qui s'est connecté au serveur PnP mais auquel aucune image ou configuration n'est affectée.
- La mise en service consiste à fournir aux périphériques des images ou des configurations.

#### Périphériques pertinents

• Routeurs de la gamme RV34x

#### Version du logiciel

• 1.0.02.16

#### Configuration du routeur PnP

Les périphériques doivent d'abord être configurés pour " l'archivage " avec le serveur PnP afin de recevoir le provisionnement. Pour configurer le routeur afin qu'il se connecte à FindIT Manager pour prendre en charge PnP, procédez comme suit.

Étape 1. Connectez-vous à la page de configuration Web de votre routeur.

	uluilu cisco	
	Router	
	cisco	1
	••••••	2
	English	•
	Login	3
©2018 Cisco, the Cisco Logo, and of Cisco Systems, Inc.	Cisco Systems, Inc. All Righ d the Cisco Systems are regis and/or its affiliates in the Uni countries.	is Reserved. tered trademarks or trademark ted States and certain other

Étape 2. Accédez à Configuration du système > PnP



Étape 3. Par défaut, PnP est activé dans le routeur et *PnP Transport* est défini sur *Auto* pour détecter automatiquement le serveur PnP. Dans cet exemple, **Static** a été sélectionné comme option *PnP Transport*.



**Note:** Contrairement aux commutateurs, les routeurs de la gamme RV34x prennent uniquement en charge les communications PnP cryptées HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure).

Étape 4. Saisissez l'adresse IP ou le nom de domaine complet (FQDN) du gestionnaire FindIT et le numéro de port s'il utilise un autre nom que le port 443. Par défaut, le routeur fait confiance à tout certificat d'autorité de certification déjà approuvé. Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir de ne faire confiance qu'aux certificats d'une autorité de certification particulière en sélectionnant un seul certificat d'autorité de certification racine.

Dans cet exemple,

IP/FQDN est findit.sbcenter.net

Le port est 443

Le certificat d'autorité de certification est des bundles d'autorité de certification préinstallés

IP/FQDN: findit.sbcenter.net				
Port:	t: 443			
CA Certificate:	Pre-Installed CA Bundles	~	3	

#### Étape 5. Cliquez sur Apply.

PnP		Apply	Cancel
🕑 Enable			
PnP Transport:	O Auto 💿 Static		
Transport:	HTTPS Only		
IP/FQDN:	findit.sbcenter.net		
Port:	443		
CA Certificate:	Pre-Installed CA Bundles		

#### Téléchargement d'image ou de configuration

Pour obtenir des déploiements faibles ou sans intervention, les fichiers de configuration ou d'image doivent être disponibles pour le périphérique avant de le mettre sous tension pour la première fois. Pour télécharger une image ou une configuration vers FindIT Manager à déployer sur des périphériques Plug and Play, procédez comme suit.

Étape 1. Connectez-vous à FindIT Network Manager et accédez à **Network Plug and Play** et choisissez *Images* ou *Configurations*.

Dans cet exemple, Images a été sélectionné.



Étape 2. Cliquez sur l'icône Ajouter pour ajouter un fichier image.

<b>(+)</b>	Ø		
	\$ Image Name	\$ Size (MB)	Default Image for Product IDs

Étape 3. Faites glisser et déposez le fichier du micrologiciel d'un dossier vers la fenêtre du navigateur et choisissez **Télécharger**.

Images	
+ @ @	Upload File ×
tmage Name	
	Drag and drop file here (or click to select a file from the filesystem)
	Upload

#### Réclamer des périphériques

Une fois que le micrologiciel ou la configuration a été téléchargé, vous pouvez réclamer un périphérique qui s'est enregistré. La demande d'un périphérique permet à un serveur FindIT de déployer une configuration ou une image sur ce périphérique.

Étape 1. Connectez-vous à FindIT Manager et accédez à **Network Plug and Play > Unprétendue Devices**.



Étape 2. Localisez le périphérique sous Unclamed devices et sélectionnez-le.

🕄 ·'	FindIT Network	Manager				cisc	ა (admin) English 👻 💬 💡	0 C+
Unclaim	ed Devices							
Unclai	med (5) Claimed (0)	Ignored (0)						
TE							Caim	Ignore
D	Product ID	Serial Number	© Device IP	© Configure	© Image	¢ Status	Last Contact Time	
0	RV340W-A-K9	PSZ20301DSX	24.230,59.155		•	PENDING	2018-12-06 23:24:39 UT	c
0	RV260W-A-K9-NA	DNI2227A3Y4	24.230.59.155		•	PENDING	2018-11-17 16:02:28 UT	c

Étape 3. Choisissez la configuration ou l'image à appliquer et choisissez **Revendication**. Dans cet exemple, un fichier de configuration a été sélectionné. Cela déplacera le périphérique de l'onglet Non réclamé dans l'onglet Réclamé et la prochaine fois que le périphérique se connectera au serveur, il déploiera la configuration.

Unclaime	ed Devices						
Unclai	med (5) Claimed (0)	) Ignored (0)					
T D			0			(2) Calm kgnore	
D	Product ID	Serial Number	¢ Device IP	¢ Configure	¢ Image	¢ Status	
	RV340W-A-K9	PSZ20301DSX	24.230.69,165	RV345_configuration_20	18 -	PENDING	2018-12-11 13:23:55 UTC

### Configuration de la redirection PnP

Par défaut, PnP est activé sur les routeurs RV34x et est configuré pour détecter automatiquement le serveur PnP. Cela peut se produire à partir d'un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ou d'une requête DNS (Domain Name System) ou du site Web d'aide sur les périphériques de Cisco.

La redirection automatique PnP vous permet d'utiliser le site Web d'aide sur les périphériques de Cisco pour permettre aux périphériques compatibles PnP de plusieurs réseaux de se connecter automatiquement au serveur PnP souhaité. Vous pourrez gérer à distance les configurations et les images d'un grand nombre de périphériques.

Pour configurer la redirection automatique PnP, procédez comme suit.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du routeur. Accédez à Résumé du système.



Étape 2. Obtenez le *numéro de série* et le numéro de modèle (*PID VID*) du routeur à partir des *Informations système*.



Étape 3. Accédez au site Web de Cisco Software Central. (https://software.cisco.com)

Étape 4. Connectez-vous à l'aide de votre compte Smart Cisco et accédez à *Plug and Play Connect*.



Plug and Play Connect

Device management through Plug and Play Connect portal

Learn about Network Plug and Play Training, documentation and videos

Étape 5. Accédez à Profils de contrôleur pour ajouter des détails concernant le serveur.

Cisco Software Central > Plug and Play Connect

## Plug and Play Connect

Devices Controller Profiles Network	Certificates
Étape 6. Cliquez sur <i>Ajouter des</i>	profils
Devices Controller Profiles Network	Certificates
+ Add Profile / Edit Selected	Delete Selec
Profile Name	Controller Type
	× Any

Étape 7. Sélectionnez Type de contrôleur en tant que SERVEUR PNP et cliquez sur Suivant



Étape 8. Entrez les champs obligatoires qui incluent *Profile Name*, *Primary Controller* (pour inclure l'URL) et téléchargez le *certificat SSL (Secure Sockets Layer)*.

Profile Settings:

* Profile Name:	50 CHARACTERS, NO SPACES, ALPHA, NUMERIC, HYPHEN (-), UNDERSCORE(_), PLUS (+) ONLY           Description of this profile (optional)				
Description:					
Default Profile:	No v				
Host Name	HTTPS: v e.g. myhost.mydomain.com 443				
* SSL Certificate:	Max file size up to 1 MB or max characters not to exceed 1048576 Browse				

L'exemple d'un profil de contrôleur défini sera le suivant :

#### **Controller Profile**

Profile Name:	ANTHONY-FINDIIT
Description:	FindIT.sbcenter.net
Deployment Type:	onPrem
Primary Domain Name:	findit.sbcenter.net
Primary Protocol:	https
Primary Port:	443
Primary Certificate:	Uploaded
Controller Type:	PNP SERVER

Étape 9. Une fois le profil créé, vous pouvez ajouter le périphérique. Pour ce faire, accédez à *Périphériques* et cliquez sur **Ajouter des périphériques**...

Devices Controller Profile	s Network Certificates
+ Add Devices	+ Add Software Devices
Serial Number	Base PID
	×

Étape 10. Ajoutez des périphériques à l'aide de l'option *Importer à l'aide d'un* fichier *CSV* ou *Entrez manuellement les informations sur le périphérique*.

**Note:** Si vous avez un grand nombre de périphériques à ajouter, utilisez *Importer à l'aide d'une* option *de fichier CSV*.

Dans cet exemple, **saisissez manuellement les informations sur le périphérique** est sélectionné.

Cliquez sur Next (Suivant).

Add Device(s)

STEP 1 Identify Source	STEP 2 Identify Device(s)	STEP 3 Review & Submit	STEP 4. Results	
Identify Source Select one of the following two op Import using a CSV file	tions to add devices:			لع Download Sample CSV
Étape 11. Add Device(s	Cliquez sur <b>Ide</b> )	ntifier le périphé	rique	Next
STEP	Source	STEP 2	e(s)	
Identify Devi	ices			

Enter device details by clicking Identify Device button and click Next to p

+ Identify Device...

Étape 12. Entrez le *numéro de série, le PID de base, les* informations *de profil du contrôleur* et la *description*.

#### Click Save.

Identify Device	e	×
Serial Number	1 PSZ2	
Base PID	2 RV340W-A-K9-NA	•
Controller Profile	3 ANTHONY-FINDIIT	•
Description	4 RV340W - Anthony Lab	
Cancel Save		

Étape 13. Vérifiez les paramètres et cliquez sur Soumettre.

Add Device(s)

ST	тер 1 🗸	STEP 2 V	STEP 3	STEP 4	
Review	v & Submit	identity Device(s)	REVIEW & SUDINI	Retsuns	
ubmit ac	tion will submit following 1 r	Base PID	Certificate Serial Number	Controller	Description
1	PSZ20301DSX	RV340W-A-K9-NA	-	ANTHONY-FINDIIT	RV340W - Anthony Lab
	C3				Showing 1 Reco
ancel	Back				Subr

Étape 14. Un écran de résultats s'affiche pour indiquer que l'ajout du périphérique a réussi. Cliquez sur **Done**.

step 1 🗸	STEP 2 ✓	step 3 🗸	STEP 4	
Identify Source	Identity Device(s)	Review & Submit	Results	
empted to add 1 dev	ice(s)			
Successfully added	1 device(s) !			
	utes for the new devices to show up in	the Devices table. Please wait a minut	e or two and refresh the name as needed	

Étape 15. Peu de temps après, le routeur se connecte au serveur. Le routeur se connecte régulièrement au serveur après le redémarrage. La redirection n'est donc pas requise. Cela prendra quelques minutes.

Plu	Plug and Play Connect							
Device	es Controller Profiles Net	twork Certificates						
+	Add Devices + Add S	Software Devices	Edit Selected	Delete Selected				
	Serial Number	Base PID	Product Group	Controller	Last Modified	Status	Actions	
	×	)×	Any 🔻	Any 🔻	🛗 Select Range 🛛 🔻	Any 🔻	Clear Filters	
	PSZ20301DSX RV340W - Anthony Lab	RV340W-A-K9-NA	Router	ANTHONY-FINDIIT	2018-Oct-18, 15:44:59	Pending (Redirection)	Show Log 🔻	

Lorsque le routeur contacte le serveur, l'écran suivant s'affiche.

Plu	g and Play Co	onnect				Fe	eedback Support Help
Device	s Controller Profiles	Network Certificates					
+	Add Devices + A	Add Software Devices	r Edit Selected	Delete Selected			
	Serial Number	Base PID	Product Group	Controller	Last Modified	Status	Actions
		×	× Any 🗸	Any 🔻	🛗 Select Range 🛛 🔻	Any 🔻	Clear Filters
•	PSZ20301DSX RV340W - Anthony Lab	RV340W-A-K9-NA	Router	ANTHONY-FINDIIT	2018-Oct-18, 15:49:30	Contacted	Show Log 💌

L'écran suivant s'affiche une fois la redirection effectuée.

Plu	g and Play	Conn	ect							Feedback Support Help
Device	controller Profile	s Net	vork Certificates							
+	Add Devices	+ Add So	oftware Devices	/ Ed	it Selected	Delete Selected	С			
	Serial Number		Base PID		Product Group	Controller		Last Modified	Status	Actions
		×		×	Any 🔻	Any	•	🛱 Select Range 🛛 🔻	Any	Clear Filters
	PSZ20301DSX	2	RV340W-A-K9-NA		Router	ANTHONY-FINDIIT		2018-Oct-18, 15:50:42	Redirect Successfu	Show Log

Étape 16. Pour savoir si le périphérique s'est connecté à FindIT Manager, accédez à FindIT Manager. Accédez à **Network Plug and Play > Unprétendue Devices**.



Étape 17. Vérifiez que le périphérique s'est connecté au gestionnaire FindIT. Vous pouvez ensuite gérer les configurations ou les images du RV34x.

Jnclair	ned (5) Claimed (0)	Ignored (0)				
T 🖻						
0	¢ Product ID	Serial Number	¢ Device IP	Configure	¢ Image	\$ Sta

#### Conclusion

Vous devez maintenant avoir correctement configuré PnP sur les routeurs de la gamme RV34x.

Pour en savoir plus sur FindIT et Network PnP, cliquez ici.

Pour plus d'informations sur la façon de demander un compte Smart, cliquez ici.

Pour en savoir plus sur l'inscription de FindIT Network Manager à Cisco Smart Account, cliquez <u>ici</u>.

#### Afficher une vidéo relative à cet article...

Cliquez ici pour afficher d'autres présentations techniques de Cisco