Configuration LAN IPv6 sur RV215W

Objectif

IPv6 est la dernière version d'IP et est conçue pour remplacer le système IPv4 actuel. Comme les adresses IPv4 sont presque épuisées, IPv6 a gagné en popularité. IPv6 offre un nombre d'adresses IP beaucoup plus important que IPv4. La configuration d'IPv6 permet désormais de préparer un réseau à l'avenir des réseaux informatiques. Cet article explique comment configurer les paramètres LAN IPv6 sur le routeur RV215W.

Périphériques pertinents

·RV215W

Version du logiciel

•1.1.0.5

Configuration du réseau local IPv6

Configuration du mode IPv6

Le réseau local du routeur RV215W doit être défini sur IPv6 pour permettre la configuration IPv6. Cette procédure explique comment configurer le mode IP LAN pour IPv6 sur le routeur RV215W.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez **Networking > IP Mode**. La page *IP Mode* s'ouvre :



Étape 2. Dans la liste déroulante IP Mode, sélectionnez LAN:IPv6, WAN:IPv4, LAN:IPv6, WAN:IPv6, LAN:IPv6, WAN:IPv4 ou LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4+IPv6 & Ces options permettent d'utiliser IPv6 sur les interfaces LAN.

Étape 3. Click Save.

Configuration du réseau local IPv6

Cette procédure explique comment configurer les paramètres LAN pour IPv6.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez **Networking > IPv6** >**IPv6 LAN Configuration**. La page *IPv6 LAN Configuration* apparaît :

IPv6 LAN Confi	guration				
IPv6					
IPv6 Address:	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0001				
IPv6 Prefix Length:	32 (Range: 0-128, Default: 64)				
Server Settings(DH	CPv6)				
DHCP Status:	Imable				
Domain Name:	ExampleDomainName.com				
Server Preference:	250 (Range: 0-255, Default: 255)				
DNS Server:	Use DNS as Below 👻				
Static DNS 1 :	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0002				
Static DNS 2 :	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0003				
Client Lease Time:	: 120 minutes (0 means one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0)				
You must save before you can edit or delete.					
IPv6 Address Poo	I Table				
Start Addre	SS	End Address	IPv6 Prefix Length		
2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0004		2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:FFFF	32		
2001:0DB8::0001:0000		2001:0DB8::FFFF:FFFF	32		
Add Row	Edit Delete				
Save Ca	ncel				

Étape 2. Dans le champ IPv6 Address, saisissez une adresse IPv6 à utiliser comme adresse IPv6 de l'interface LAN. Les adresses IPv6 peuvent être entrées avec ou sans notation à deux points.

Étape 3. Dans le champ IPv6 Prefix Length, saisissez la longueur de la partie réseau de l'adresse IPv6.

Étape 4. Pour définir le RV215W comme serveur DHCP IPv6, cochez la case **Enable** dans le champ DHCP Status. Un serveur DHCP attribue automatiquement une adresse IPv6 aux périphériques lorsqu'ils se connectent au réseau local.

IPv6 LAN Config	guration				
IPv6					
IPv6 Address:	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:00001				
IPv6 Prefix Length:	32 (Range: 0-128, Default: 64)				
Server Settings(DHC	CPv6)				
DHCP Status:	P Status:				
Domain Name:	ExampleDomainName.com				
Server Preference:	250 (Range: 0-255, Default: 255)				
DNS Server:	Use DNS as Below 👻				
Static DNS 1 :	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0002				
Static DNS 2 :	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0003				
Client Lease Time:	120 minutes (0 means one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0)				
You must save before you can edit or delete.					
IPv6 Address Pool	Table				
Start Addre	SS	End Address	IPv6 Prefix Length		
2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0004		2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:FFFF	32		
2001:0DB8::0001:0000		2001:0DB8::FFFF:FFFF	32		
Add Row Edit Delete					
Save Cancel					

Étape 5. (Facultatif) Dans le champ Domain Name, saisissez un nom de domaine pour le serveur DHCP.

Étape 6. Saisissez le niveau de préférence du serveur DHCP RV215W dans le champ Server Preference. Si plusieurs serveurs DHCP existent dans un réseau, le serveur ayant le niveau de préférence le plus élevé est autorisé à attribuer les adresses.

Étape 7. Dans la liste déroulante Serveur DNS, sélectionnez une option. Un serveur DNS (Domain Name System) mappe les adresses IP à un nom de domaine entré par un utilisateur.

·Use DNS Proxy : cette option utilise un serveur DNS proxy.

·Use DNS from ISP : cette option utilise les serveurs DNS fournis par le FAI.

·Use DNS as Below : cette option utilise jusqu'à deux serveurs DNS spécifiés.

IPv6 LAN Confi	guration			
IPv6				
IPv6 Address:	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0001			
IPv6 Prefix Length:	32 (Range: 0-128, Default: 64)			
Server Settings(DH	CPv6)			
DHCP Status:	Enable			
Domain Name:	ExampleDomainName.com			
Server Preference:	250 (Range: 0-255, Default: 255)			
DNS Server:	Use DNS as Below 👻			
Static DNS 1 :	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0002			
Static DNS 2 :	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:00003			
Client Lease Time:	120 minutes (0 means one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0)			
You must save befo	re you can edit or delete.			
IPv6 Address Poo	I Table			
Start Addre	ess	End Address	IPv6 Prefix Length	
2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:00004		2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:FFFF	32	
2001:0DB8::0001:0000		2001:0DB8::FFFF:FFF	32	
Add Row	Edit Delete			
Save Ca	incel			

Étape 8. Si vous avez choisi Utiliser DNS comme ci-dessous à l'étape 7, saisissez l'adresse IPv6 du serveur DNS principal à utiliser sur le réseau IPv6 dans le champ Static DNS 1.

Étape 9. Si vous avez choisi Utiliser DNS comme ci-dessous à l'étape 7, saisissez l'adresse IPv6 du serveur DNS secondaire à utiliser sur le réseau IPv6 dans le champ Static DNS 2.

IPv6 LAN Confi	guration					
IPv6						
IPv6 Address:	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0001					
IPv6 Prefix Length:	32 (Range: 0-128, Default: 64)					
Server Settings(DH	CPv6)					
DHCP Status:	Enable					
Domain Name:	ExampleDom	nainName.com				
Server Preference:	250 (Range: 0-255, Default: 255)					
DNS Server:	Use DNS as	Below 👻				
Static DNS 1 :	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0002					
Static DNS 2 :	2001:0DB8:0	000.0000.0000.0000.00	00:0003			
Client Lease Time:	120	minutes (0 means on	e day.) (Bange: 0 - 0000	Default: 0)		
Gliefit Lease Time.	120	Junitates (o means on	e day / (Range. 0 - 5555	, Delault. 0)		
You must save beto	re you can edit	or delete.				
IPv6 Address Pool			End Address		IPv6 Prefix Length	
2001:0DB8	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000		2001:0DB8:0000:00	000:0000:0000:0000:FFFF	32	
2001:0DB8::0001:0000		2001:0DB8::FFFF:	FFFF	32	-	
Add Row	Edit	Delete	1		,	
						_
Save Ca	incel					

Étape 10. Dans le champ Client Lease Time, saisissez la durée (en minutes) pendant

laquelle une adresse est louée à un client. La valeur 0 signifie que le client peut utiliser l'adresse pendant une journée.

Étape 11. Pour ajouter un nouveau pool d'adresses IPv6, cliquez sur **Ajouter une ligne** dans le tableau du pool d'adresses IPv6 ou pour modifier un pool existant, cochez la case du pool et cliquez sur **Modifier**. Un pool d'adresses est une plage d'adresses IP qui sont attribuées aux clients DHCP.

IPv6 LAN Confi	guration				
IPv6					
IPv6 Address:	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0001				
IPv6 Prefix Length:	32 (Range: 0-128, Default: 64)				
Server Settings(DH)	CPv6)				
DHCP Status:	✓ Enable				
Domain Name:	ExampleDomainName.com				
Server Preference:	250 (Range: 0-255, Default: 255)				
DNS Server:	Use DNS as Below 👻				
Static DNS 1 :	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0002				
Static DNS 2 :	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0003				
Client Lease Time:	120 minutes (0 means one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0)				
You must save before you can edit or delete.					
IPv6 Address Pool	Table				
Start Addre	Start Address		End Address	IPv6 Prefix Length	
2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0004		000:0000:0000:0004	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:FFFF	32	
2001:0DB8::0001:0000			2001:0DB8::FFFF:FFFF	32	
Add Row Edit Delete					
Save Ca	ncel				

Étape 12. Dans le champ Start Address, saisissez la première valeur du pool d'adresses IPv6.

Étape 13. Dans le champ End Address, saisissez la dernière valeur du pool d'adresses IPv6.

Étape 14. Dans le champ IPv6 Prefix Length, saisissez la longueur de préfixe du pool.

Étape 15. Click Save.