Configuration de la traduction d'adresses de port (PAT) sur les gammes de routeurs VPN RV320 et RV325

Objectif

L'objectif de ce document est de vous montrer comment configurer la traduction d'adresses de port (PAT) sur les routeurs VPN de la gamme RV32x.

Introduction

La PAT est une extension de la traduction d'adresses de réseau (NAT). NAT est le processus utilisé pour convertir des adresses IP privées en adresses IP publiques. Il permet de protéger les adresses IP privées contre toute attaque ou découverte malveillante, car les adresses IP privées sont masquées. Il permet à plusieurs périphériques LAN de partager la même adresse IP publique, mais des numéros de port différents. Cela protège les adresses IP privées et distingue chaque périphérique des autres.

Périphériques pertinents

- Routeur VPN double WAN RV320
- Routeur VPN double WAN Gigabit RV325

Version du logiciel

• v 1.1.0.09

Configuration PAT

Étape 1.Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web pour sélectionner **Setup > Port Address Translation**.



La page Port Address Translation s'ouvre :

rt Address Translation Table		
Service	Name or IP Address	Status
results found!		
Edit Delete Service	Management	

Ajout de PAT

Étape 1. Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter un service. Ce service est le protocole utilisé pour mapper l'adresse IP privée avec l'adresse IP publique.

ort Address Translation 1	able	
Service	Name or IP Address	Status
results found!		
Add Edit Delete	Service Management	

Une nouvelle ligne est ajoutée dans la table de traduction d'adresses de port :

Port Address Translation Table		
Service	Name or IP Address	Status
HTTP Secondary [TCP/8080~8080]		
Add Edit Delete Service Manager	ment	
Save Cancel		

Étape 2. Choisissez le service souhaité dans la liste déroulante *Service*. Il s'agit du service sur lequel PAT est exécuté pour convertir les adresses IP privées en adresses IP publiques.

Port A	ddress Translation		
Port	Address Translation Table		
	Service	Name or IP Address	Status
	SMTP [TCP/25~25]		
Add	DNS [UDP/53~53] FTP [TCP/21~21]	ent	
	HTTP [ICP/80~80] HTTP Secondary ITCP/8080~8080]		
	HTTPS [TCP/443~443]		
Save	HTTPS Secondary [TCP/8443~8443]		
	IFTP [UDP/09~09] IMAP [TCP/143~143]		
	NNTP [TCP/119~119]		
	POP3 [TCP/110~110]		
	SNMP [UDP/161~161]		
	SMTP[TCP/25~25] TELNET (TCP/23~23)		
	TELNET Secondary ITCP/8023~80231		
	TELNET SSL [TCP/992~992]		
	DHCP [UDP/67~67]		
	L2TP [UDP/1/01~1/01]		
	IPSec [UDP/500~500]		

Étape 3. Entrez l'adresse IP du périphérique ou un nom de domaine qui possède le service particulier dans le champ *Nom ou adresse IP*. Il s'agit de l'adresse IP source sur laquelle la PAT est exécutée.

t Address Translation Table		
Service	Name or IP Address	Status
HTTPS [TCP/443~443]	192.143.2.3	•
d Edit Delete Service Managem	ent	

Note: Pour ajouter un nouveau service, reportez-vous à la section Gestion des services.

Étape 4. Cochez la case **Status** pour activer le service. Si vous ne cochez pas Status (Etat), le service apparaît inactif.

Étape 5. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.

Modifier PAT

Étape 1. Si vous souhaitez modifier les paramètres de traduction d'adresses de port, cochez la case en regard du service approprié pour la sélectionner.

Autress franslation rable		
Service	Name or IP Address	Status
HTTPS[TCP/443~443]	192.158.2.3	Disabled
✓ DNS[UDP/53~53]	158.12.2.4	Enabled

Étape 2. Cliquez sur Modifier et modifiez le paramètre nécessaire.

Étape 3. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.

Supprimer PAT

Étape 1. Si vous souhaitez supprimer une traduction d'adresse de port spécifique, cochez la case en regard du service approprié pour la sélectionner.

ort Address Translation Table		
Service	Name or IP Address	Status
HTTPS[TCP/443~443]	192.158.2.3	Disabled
DNS[UDP/53~53]	158.12.2.4	Enabled

Étape 2. Cliquez sur Delete.

Étape 3. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.

Gestion des services

Si vous n'obtenez aucun service spécifique dans la liste déroulante *Service*, vous devez ajouter le service souhaité. Vous pouvez même modifier la liste de services ou supprimer un service spécifique de la liste en fonction de vos besoins.

Étape 1. Cliquez sur **Gestion des services**. La fenêtre *Table de gestion des services* s'ouvre :

Port Address Translation Table		
Service	Name or IP Address	Status
DNS[UDP/53~53]	192.168.1.2	Enabled
HTTP[TCP/80~80]	192.168.1.3	Enabled
HTTP[TCP/80~80] Add Edit Delete Service	192.168.1.3 Management	Enat

Ajouter un service

ir.

Étape 1. Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter un service. Vous pouvez ajouter jusqu'à 30 services.

Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
DNS	UDP	53	53
FTP	TCP	21	21
HTTP	TCP	80	80
HTTP Secondary	TCP	8080	8080
HTTPS	TCP	<mark>44</mark> 3	443
Add Edit Delete		×	Page 1 🗸 of 4 🕨

Une nouvelle ligne est ajoutée :

	Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
	DNS	UDP	53	53
	FTP	TCP	21	21
	HTTP	TCP	80	80
	HTTP Secondary	TCP	8080	8080
	HTTPS	TCP	443	<mark>44</mark> 3
		TCP 🗸		
Ad	d Edit Delete			Page 1 🗸 of 4 🕨

	Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
	DNS	UDP	53	53
	FTP	TCP	21	21
	HTTP	TCP	80	80
	HTTP Secondary	TCP	8080	8080
	HTTPS	TCP	443	443
	TFTP	TCP 🗸		
Add	d Edit Delete			Page 1 🗸 of 4 🕨 🕨

Étape 2. Entrez le nom souhaité pour le service dans le champ Nom du service.

Étape 3. Sélectionnez le protocole souhaité dans la liste déroulante *Protocole*. Ce protocole est le protocole de couche transport qui aide à convertir les adresses IP privées en adresses IP publiques.

	Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
	DNS	UDP	53	53
	FTP	TCP	21	21
	HTTP	TCP	80	80
	HTTP Secondary	TCP	8080	8080
	HTTPS	TCP	443	<mark>44</mark> 3
	TFTP	TCP V		
Ad	d Edit Delete	TCP UDP IPv6		Page 1 🗸 of 4 🕨

- TCP : le protocole TCP (Transmission Control Protocol) est un protocole Internet orienté connexion utilisé pour assurer un transfert de données fiable et ordonné.
- UDP : le protocole UDP (User Datagram Protocol) est un protocole Internet non orienté connexion utilisé pour assurer un transfert rapide des données, mais non fiable et désordonné.
- IPv6 : le protocole IP version 6 (IPv6) est la dernière version du protocole Internet qui peut être utilisée pour accueillir un grand nombre d'utilisateurs avec IP.

Étape 4. Entrez un numéro de port que vous voulez utiliser comme port externe dans le champ *Port externe*. Le numéro de port externe est utilisé pour établir la connexion entre le périphérique utilisateur final du réseau public externe et le périphérique PAT.

	Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
	DNS	UDP	53	53
	FTP	TCP	21	21
	HTTP	TCP	80	80
	HTTP Secondary	TCP	8080	8080
	HTTPS	TCP	443	443
	TFTP	TCP 🗸	152	147
Ad	d Edit Delete			Page 1 🗸 of 4 🕨 🌬

Étape 5. Entrez un numéro de port que vous voulez utiliser comme port interne dans le champ *Port interne*. Le port interne est utilisé pour établir une connexion entre le périphérique PAT et le périphérique réseau privé.

Étape 6. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.

Modifier la gestion des services

Étape 1. Si vous souhaitez modifier un paramètre pour un service spécifique, cochez la case en regard du service approprié pour sélectionner le service approprié.

Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
DHCP	UDP	67	67
L2TP	UDP	1701	1701
PPTP	TCP	1723	1723
IPSec	UDP	500	500
DCS	тср	41	2
Add Edit Delete		× ×	Page 4 🗸 of 4 🕨

Note: Vous ne pouvez modifier que le nouveau service. Vous ne pouvez pas modifier un service existant.

Étape 2. Cliquez sur **Modifier** et modifiez le paramètre.

Étape 3. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.

Supprimer la gestion des services

Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
DHCP	UDP	67	67
L2TP	UDP	1701	1701
PPTP	TCP	1723	1723
IPSec	UDP	500	500
DCS	тср	41	2
Add Edit Delete		×	Page 4 🗸 of 4 🕨

Étape 1. Si vous souhaitez supprimer un service spécifique, cochez la case en regard du service approprié pour sélectionner le service approprié.

Note: Vous pouvez supprimer le seul service nouvellement créé. Vous ne pouvez pas supprimer un service existant.

Étape 2. Cliquez sur **Delete**.

Étape 3. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.

Conclusion

Vous avez maintenant correctement configuré la fonction PAT sur les routeurs VPN de la gamme RV32x.