Configuration de routage avancée sur les routeurs VPN RV320 et RV325

Objectif

L'objectif de ce document est de montrer comment configurer le routage avancé sur la gamme de routeurs VPN RV32x.

Introduction

Le routage avancé comporte deux types de paramètres : Statique et dynamique. Dans le mécanisme de routage statique, une route statique ou prédéterminée est créée lorsqu'un routeur est connecté à plusieurs réseaux. Les informations réseau passent par ce chemin prédéterminé pour atteindre un hôte ou un réseau particulier. Le routage dynamique permet au routeur de s'adapter automatiquement aux modifications physiques de la configuration du réseau.

Le protocole RIP (Routing Information Protocol) comporte quatre composants de base : processus de mise à jour du routage, métriques de routage RIP, stabilité du routage et minuteurs de routage. Le protocole RIP envoie des messages de mise à jour de routage à intervalles réguliers et lorsque la topologie du réseau change. Ces paquets RIP contiennent des informations sur les réseaux que les périphériques peuvent atteindre, ainsi que sur le nombre de routeurs ou de passerelles qu'un paquet doit traverser pour atteindre l'adresse de destination.

Àl'aide du protocole RIP dynamique, le routeur calcule la route la plus efficace pour que les paquets de données réseau circulent entre la source et la destination. Le protocole RIP diffuse régulièrement des informations de routage aux autres routeurs du réseau. Il détermine la meilleure route en fonction du plus petit nombre de sauts entre la source et la destination.

Périphériques pertinents

Routeur VPN double WAN · RV320 Routeur VPN double WAN Gigabit · RV325

Version du logiciel

•1.1.0.09

Configuration du routage IPv4

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez **Setup > Advanced Routing**.



Étape 2. Cliquez sur l'onglet IPv4 pour configurer le routage IPv4.

Advanced Routing					
IPv4 IPv6					
Dynamic Routing					
Working Mode:	🖲 Gateway 😑 Router				
RIP:	Enable				
Receive RIP versions:	None v				
Transmit RIP versions:	None v				

Étape 3. Sélectionnez la case d'option souhaitée pour le mode de travail en fonction de vos besoins.

·Gateway : sélectionnez ce mode si le routeur héberge la connexion de votre réseau à Internet. Voici la configuration par défaut .

•Router : sélectionnez ce mode si le routeur existe sur un réseau avec d'autres routeurs et qu'un autre routeur agit comme passerelle réseau vers Internet. En mode routeur, la connectivité Internet n'est disponible que si vous avez un autre routeur qui fonctionne comme passerelle. Puisque la protection par pare-feu est assurée par le routeur de passerelle, désactivez le pare-feu de ce routeur.

Advanced Routing						
IPv4 IPv6						
Dynamic Routing						
Working Mode: 💿 Gateway 🔍 Router						
RIP: Enable						
Receive RIP versions: None						
Transmit RIP versions: None						

Étape 4. Le protocole RIP (Routing Information Protocol) permet à un routeur d'échanger automatiquement des informations de routage avec d'autres routeurs et d'ajuster dynamiquement les tables de routage au fur et à mesure des modifications du réseau. Le protocole RIP empêche les boucles de routage en utilisant une limite de sauts. Pour activer cette option, cochez la case **Enabled**. Sinon, conservez le paramètre par défaut Disabled (Désactivé).

Advanced Routing					
IPv4 IPv6					
Dynamic Routing					
Working Mode:	🖲 Gateway 🔵 Router				
RIP:	Enable				

Étape 5. Dans la liste déroulante Receive RIP versions, sélectionnez le protocole RIP pour la réception des données réseau : RIPv1, RIPv2 ou RIP v1 et v2.

·Aucun : sélectionnez Aucun si vous ne souhaitez sélectionner aucun protocole de routage.

RIPv1 · : version de routage basée sur les classes. Il n'inclut pas d'informations de sousréseau et ne prend donc pas en charge les masques de sous-réseau de longueur variable (VLSM). RIPv1 ne prend pas non plus en charge l'authentification des routeurs, ce qui le rend vulnérable aux attaques.

·RIPv2 : porte un masque de sous-réseau et prend en charge la sécurité de l'authentification par mot de passe.

·RIPv1 et RIPv2 : utilise les protocoles RIPv1 et RIPv2.

Adva	Advanced Routing					
IPv4	IPv6					
Dyna	mic Rou	ıting				
Work	ing Mo	de:	۲	Gateway	\bigcirc	Router
RIP:			V	Enable		
Rece	ive RIP	versions:	Nor	ne	_	•
Tran	smit RI	^o versions:	RIP RIP Bot	ne v1 v2 hRIP v1 and	i v2]

Étape 6. Dans la liste déroulante Transmit RIP versions — Choisissez le protocole RIP pour la transmission des données réseau : RIPv1, RIPv2 - Diffusion ou RIPv2 - Multidiffusion

·Aucun : sélectionnez Aucun si vous ne souhaitez sélectionner aucun protocole de routage.

RIPv1 · : version de routage basée sur les classes. Il n'inclut pas d'informations de sousréseau et ne prend donc pas en charge les masques de sous-réseau de longueur variable (VLSM). RIPv1 ne prend pas non plus en charge l'authentification des routeurs, ce qui le rend vulnérable aux attaques.

·RIPv2 - Broadcast - (Recommandé) Diffuse des données dans l'ensemble du sousréseau.

·RIPv2 - Multicast : envoie des données aux adresses de multidiffusion. RIPv2 - La multidiffusion permet également d'éviter toute charge inutile en diffusant des tables de routage multicast vers des routeurs adjacents plutôt qu'en diffusant sur l'ensemble du réseau.

Advanced Routing				
IPv4 IPv6				
Dynamic Routing				
Working Mode:	🖲 Gateway 🔘 Router			
RIP:	Enable			
Receive RIP versions:	RIPv1 -			
Transmit RIP versions:	RIPv1			
	RIPv1			
Static Routing Table	RIPv2 - Broadcast RIPv2 - Multicast			

Étape 7. Pour ajouter une route statique à la table de routage statique, cliquez sur **Ajouter** et saisissez l'adresse IP, la passerelle par défaut, le nombre de sauts et l'interface.

Static Routing Table						
Destination IP	Subnet Mask	Default Gateway	Hop Count(Met	tric, max. is 15)	Interface	е
192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.1.1	2	2	LAN	-
Add Edit Delete						
Save Cancel V	iew Routing Table					

Étape 8. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour les modifications.



Étape 9. (Facultatif) Pour afficher la table de routage, cliquez sur Afficher la table de routage.

estination IP	Subnet Mask	Default Gateway	Hop Count(Metric, max. is 15)	Interface
92.168.20.10	255.255.255.0	192.168.1.1	2	LAN -
	2.168.20.10	2.168.20.10 255.255.255.0	Subnet Mask Default Gateway 12.168.20.10 255.255.255.0 192.168.1.1	Isstination IP Subnet Mask Default Gateway Hop Count(Metric, max. is 15) 12.168.20.10 255.255.255.0 192.168.1.1 2

Étape 10. La *liste d'entrées de table de routage* apparaît. Vous pouvez cliquer sur **Actualiser** pour mettre à jour les données ou sur **Fermer** pour fermer la fenêtre contextuelle. La fenêtre Table de routage s'ouvre :

Destination IP	Subnet Mask	Default Gateway	Hop Count	Interface
192.168.1.0	255.255.255.0	*	0	eth0
192.168.1.0	255.255.255.0	192.168.1.1	5	eth0

Configuration du routage IPv6

Étape 1. Choisissez Setup > Advanced Routing à l'aide de l'arborescence de navigation.



Étape 2. Cliquez sur **IPv6** pour configurer le routage pour IPv6.

,	Advanced Routin	g
	IPv4 IPv6	
	Dynamic Routing	
	Working Mode:	🖲 Gateway 🔵 Router
	RIP:	Enable

Étape 3. Cochez **Enable** pour activer le protocole de routage dynamique RIPng. RIPng (Routing Information Protocol next generation) est un protocole de routage d'informations pour IPv6. RIPng pour IPv6 est basé sur des protocoles et des algorithmes largement utilisés dans Internet IPv4, tels que RIP et RIP2.

Advanced Routing					
IPv4					
Dynai RIPn	mic Rou g: 🕡	Iting Enable			

Note: Ajoutez uniquement une route statique si aucune route n'apparaît dans la table de routage

Étape 4. (Facultatif) Pour ajouter une route statique manuellement, cliquez sur **Ajouter**. Même après avoir activé le protocole de routage dynamique RIPng, il arrive qu'une route n'apparaisse pas dans la table de routage. Dans ces situations, configurez une route statique pour atteindre la route spécifique.



Étape 5. Si l'étape 4 est exécutée, configurez les champs suivants :

•Destination IP : saisissez l'adresse IPv6 de destination qui n'est pas accessible avec le protocole RIPng.

·Prefix Length : saisissez le masque de sous-réseau en fonction de vos besoins.

·Default Gateway : saisissez l'adresse IPv6 de la passerelle.

·Hop Count : saisissez le nombre de sauts que la route traverse.

·Interface : sélectionnez l'interface LAN ou WAN en fonction de vos besoins.

Routing Table Entry Table				
Destination IP	Prefix Length	Default Gateway	Hop Count	Interface
2001:db8:3c4d:15::	64	*	256	eth0
fe80::99a9:9305:359f:157f	128	fe80::99a9:9305:359f:157f	0	eth0
fe80::	64	*	256	eth0
fe80::	64	*	256	eth1
fe80::	64	*	256	eth2
ff02::1	128	ff02::1	0	eth0
ff02::c	128	ff02::c	0	eth0
ff02::16	128	ff02::16	0	eth0
ff02::1:2	128	ff02::1:2	0	eth0
ff02::1:3	128	ff02::1:3	0	eth0
ff02::1:ff09:9078	128	ff02::1:ff09:9078	0	eth0
ff02::1:ff9f:157f	128	ff02::1:ff9f:157f	0	eth0
ff02::1:ffc6:1652	128	ff02::1:ffc6:1652	0	eth0
ff00::	8	*	256	eth0
ff00::	8	*	256	eth1
ff00::	8	*	256	eth2
Refresh Close				

Étape 6. (Facultatif) Pour afficher la table de routage d'IPv6, cliquez sur Affichage.

Save Cancel View	
------------------	--

Étape 7. (Facultatif) Pour obtenir la dernière mise à jour de la table de routage, cliquez sur **Actualiser**. Pour fermer la fenêtre contextuelle, cliquez sur **Fermer**.

Routing Table Entry Table				
Destination IP	Prefix Length	Default Gateway	Hop Count	Interface
2001:db8:3c4d:15::	64	*	256	eth0
fe80::99a9:9305:359f:157f	128	fe80::99a9:9305:359f:157f	0	eth0
fe80::	64	*	256	eth0
fe80::	64	*	256	eth1
fe80::	64	*	256	eth2
ff02::1	128	ff02::1	0	eth0
ff02::c	128	ff02::c	0	eth0
ff02::16	128	ff02::16	0	eth0
ff02::1:2	128	ff02::1:2	0	eth0
ff02::1:3	128	ff02::1:3	0	eth0
ff02::1:ff09:9078	128	ff02::1:ff09:9078	0	eth0
ff02::1:ff9f:157f	128	ff02::1:ff9f:157f	0	eth0
ff02::1:ffc6:1652	128	ff02::1:ffc6:1652	0	eth0
ff00::	8	*	256	eth0
ff00::	8	*	256	eth1
ff00::	8	*	256	eth2
Refresh Close				