configuration de la traduction d'adresses de réseau statique (NAT) sur le routeur de la gamme RV34x

Objectif

La traduction d'adresses de réseau statique (NAT) est utilisée pour conserver les adresses IP. II permet aux réseaux IP privés avec des adresses IP non enregistrées de se connecter à Internet. La fonction NAT traduit les adresses privées (non uniques au niveau mondial) du réseau interne en adresses légales avant d'être transférées à un autre réseau. Les sites qui ont déjà enregistré des adresses IP pour des clients sur un réseau interne peuvent vouloir masquer ces adresses sur Internet afin que les pirates ne puissent pas attaquer directement les clients. Lorsque les adresses des clients sont masquées, un certain niveau de sécurité est établi.

Avec la traduction NAT dynamique et la traduction d'adresses publiques (PAT), chaque hôte utilise une adresse ou un port différent pour chaque traduction ultérieure. Comme l'adresse mappée est la même pour chaque connexion consécutive avec la NAT statique et qu'une règle de traduction persistante existe, la NAT statique permet aux hôtes du réseau de destination d'initier le trafic vers un hôte traduit

Ce document vise à vous montrer comment configurer la NAT statique sur le routeur de la gamme RV34x.

Périphériques pertinents

• Gamme RV34x

Version du logiciel

• 1.0.01.11

Configuration de la NAT statique

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du routeur et choisissez Firewall > Static NAT.



Étape 2. Dans la table NAT statique, cliquez sur Add pour créer une nouvelle entrée.

Static NAT Table							
Enable	Private IP Range	Public IP Range	Range Length	Services			
Add	Edit	Delete Serv	ice Management				

Étape 3. Dans le champ *Private IP Range Begin*, saisissez l'adresse IP de début de la plage d'adresses IP à mapper à la plage publique.

Note: Pour cet exemple, 192.168.2.100 est utilisé.

Private IP Range Begin 192.168.2.100

Étape 4. Dans le champ *Public IP Range Begin*, saisissez la plage d'adresses IP de début fournie par le fournisseur d'accès Internet (FAI).

Note: Dans cet exemple, 182.132.7.128 est utilisé.



Étape 5. Entrez le nombre d'adresses IP à mapper à l'adresse IP publique dans le champ *Range Length*.

Note: La longueur de la plage ne doit pas dépasser le nombre d'adresses IP valides. Dans cet exemple, 7 est utilisé.



Étape 6. Dans la liste déroulante Services IP, sélectionnez le type de service ou de protocole à appliquer à la NAT statique.

Note: Dans cet exemple, tout le trafic est sélectionné.

Services	Interfaces	
✓ All Traffic	1	
BGP		
DNS-TCP		
DNS-UDP		
ESP		
FTP		
HTTP		
HTTPS		
ICMP Destination Unreach	able	
ICMP Ping Reply		
ICMP Ping Request		
ICMP Redirect Message		
ICMP Router Advertisemen	nt	
ICMP Router Solicitation		
ICMP Source Quench		
ICMP Time Exceeded		
ICMP Timestamp		
ICMP Type-6		
ICMP Type-7		
IMAP		
IMAP2		
IMAP3		

Étape 7. Dans la liste déroulante Interfaces, sélectionnez une source ou un port pour mapper la NAT statique.

Note: Sélectionnez le port où le service Internet arrive. Dans cet exemple, WAN1 est choisi.

Interfaces				
✓ WAN1				
WAN2				
USB1				
USB2				

Étape 8. Cliquez sur **Apply** pour enregistrer les paramètres.

	Sta	Static NAT Table					
		Enable	Private IP R	Public IP R	Range Length	Services	Interfaces
		\checkmark	192.168.2.100	182.132.7.128	7	All Traffic	WAN1
	Add		Edit	Delete	Service Management		
L							
C	Ap	oply	Cancel				

Étape 9. (Facultatif) Pour ajouter des protocoles aux paramètres de gestion des services, cliquez <u>ici</u>.

Étape 10. (Facultatif) Pour enregistrer la configuration dans le fichier de configuration initiale,

accédez à la page **Copier/Enregistrer la configuration** ou cliquez sur l' Save icône située dans la partie supérieure de la page.

Vous devez maintenant avoir correctement configuré la NAT statique sur le routeur de la gamme RV34x.

S	tati	c NAT						
	Success. To permanently save the configuration. Go to Configuration Management page or click Save icon.							
	Sta	tic NAT Tab	le					
		Enable	Private IP Range	Public IP Range B	Range Length	Services	Interfaces	
L			192.168.2.100	182.132.7.128	7	All Traffic	WAN1	
	Add Edit Delete Service Management							
L								
	Apply Cancel							