Configuration des paramètres sans fil de base sur le routeur RV340W

Objectif

La mise en réseau sans fil fonctionne en envoyant des informations sur des ondes radio, qui peuvent être plus vulnérables aux intrusions qu'un réseau câblé. Vous pouvez sécuriser davantage votre réseau en configurant les paramètres sans fil de base du routeur. Le routeur RV340W a fourni quatre SSID (Service Set Identifier) par défaut qui utilisent les mêmes mots de passe par défaut, qui peuvent être personnalisés pour améliorer la sécurité du réseau.

Cet article vise à vous montrer comment configurer les paramètres sans fil de base du routeur RV340W.

Périphériques pertinents

• RV340W

Version du logiciel

• 1.0.01.16

Configuration des paramètres sans fil de base

Configurer 2,4 GHz

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du routeur et choisissez **Wireless > Basic Settings > 2.4G**.

Getting Started	
Status and Statistics	
Administration	
System Configuratio	n
▶ WAN	
▶ QoS	
► LAN	
 Wireless 	
Basic Settings	
Advance Settings	
Captive Portal	
WPS	
Routing	
 Firewall 	
► VPN	
 Security 	
_	
2.4G 5G	
Radio:	 Enable
Wireless Network Mode:	B/G/N-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz 20/40MHz 20/40MHz
Primary Channel:	O Lower Upper
Channel:	Auto 🗘
U-APSD(WMM Power Save):	Enable
MAX Associated Clients:	50 (Range: 0-50)

Étape 2. Assurez-vous que la case Activer la radio est cochée pour activer les réseaux sans fil. Cette option est cochée par défaut.

-50)

Note: Le RV340W est équipé d'un commutateur physique pour la radio sans fil. Il doit être en position **ON** pour pouvoir manipuler cette page.

2.4G 5G	
Radio:	🕜 Enable
Wireless Network Mode:	B/G/N-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz 20/40MHz 20/40MHz
Primary Channel:	🔵 Lower 💿 Upper
Channel:	Auto 💠
U-APSD(WMM Power Save):	Enable
MAX Associated Clients:	50 (Range: 0-50)
MAX Associated Clients:	50 (Range: 0-50)

Étape 3. Dans la liste déroulante Wireless Network Modedown, sélectionnez un mode de réseau sans fil.

Les options sont les suivantes :

- B/G/N-Mixed : permet aux périphériques sans fil B, G et N de se connecter au réseau. En choisissant B/G/N-Mixed, vous pouvez connecter à votre réseau sans fil une gamme de périphériques avec différentes normes sans fil.
- B Only : permet aux périphériques prenant en charge uniquement la norme 802.11b de se connecter au réseau. Le débit de données brutes maximum du sans fil B est de 11 Mbits/s. Les périphériques de cette bande sans fil subissent souvent des interférences de la part d'autres produits fonctionnant dans la gamme de fréquences 2,4 GHz.
- G Only : permet aux périphériques prenant en charge uniquement la norme sans fil G de se connecter au réseau. La norme 802.11g fonctionne à un débit maximal de 54 Mbits/s dans la plage de fréquences de 2,4 GHz.
- N Only : permet aux périphériques prenant en charge uniquement la norme sans fil N de se connecter au réseau. La norme 802.11n fonctionne dans les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz.
- B/G-Mixed : permet aux périphériques prenant en charge les normes 802.11b et 802.11g de se connecter au réseau.
- G/N-Mixed : permet aux périphériques prenant en charge les normes 802.11g et 802.11n de se connecter au réseau.

Note: Si vos périphériques clients sans fil fonctionnent sur un mode réseau sans fil spécifique, il est préférable de choisir ce mode réseau. Par exemple, si vos périphériques sans fil prennent uniquement en charge la norme 802.11N, vous devez choisir *N Only* dans la liste déroulante Wireless Network Mode. Par la suite, si vous disposez d'une gamme de périphériques fonctionnant sur différents modes de réseau sans fil, il est préférable de choisir l'une des options de mode réseau mixte. Dans cet exemple, B/G/N-Mixed est sélectionné.

2.4G 5G	B Only G Only N Only	
Radio:	B/G-Mixed	
Wireless Network Mode:	✓ B/G/N-Mixed	
Channel Bandwidth:	20MHz 20/40MHz 20/40MHz	
Primary Channel:	🔾 Lower 💿 Upper	
Channel: Auto \$		
U-APSD(WMM Power Save): 🕑 Enable		
MAX Associated Clients:	50 (Range: 0-50)	

Étape 4. Si vous avez sélectionné B/G/N-Mixed, N Only ou G/N-Mixed à l'étape 3, sélectionnez la bande passante sans fil sur votre réseau. Sinon, passez à l'<u>étape 6</u>.

- 20 MHz : fonctionne avec le mode réseau B/G/N-Mixed, G/N-Mixed et N Only, mais peut être sujet à un débit inférieur.
- 20/40MHz : permet au commutateur du routeur de 20 MHz à 40 MHz automatiquement entre 20 et 40 MHz. Il offre un meilleur débit, mais pas aussi stable que 20 MHz.

Note: Dans cet exemple, 20/40 MHz est sélectionné.

2.4G	5G		
Radio	:		Enable
Wireless Network Mode:		work Mode:	B/G/N-Mixed \$
Channel Bandwidth:		dwidth:	20MHz (20/40MHz)
Primary Channel:		nnel:	Lower I Upper
Chann	iel:		Auto \$
U-APS	SD(WM	IM Power Save):	Enable
MAX	Associa	ated Clients:	50 (Range: 0-50)

Étape 5. (Facultatif) Sélectionnez la case d'option appropriée pour définir un canal en tant que canal principal. Le canal principal est utilisé pour les périphériques qui prennent uniquement en charge les canaux 20/40 MHz.

Note: Dans cet exemple, Lower est sélectionné. Les cases d'option peuvent être grisées si Channel est défini sur Auto. Pour modifier cela, passez à l'<u>étape 6</u>.

2.4G	5G	
Radio:	:	Enable
Wireless Network Mode:		B/G/N-Mixed \$
Channel Bandwidth:		20MHz 20/40MHz
Primar	ry Channel:	🗿 Lower 💿 Upper
Chann	iel:	Channel 6 \$
U-APSD(WMM Power Save): 🕑 Enable		
MAX A	Associated Clients:	50 (Range: 0-50)

Étape 6. Dans la liste déroulante Canal, sélectionnez le canal.

Note: En choisissant Auto (Auto), le routeur peut modifier automatiquement la fréquence sans fil en canal le moins encombré. Si de nombreux périphériques fonctionnent sur la fréquence 2,4 GHz, il est recommandé de choisir le canal 1 qui fonctionne à 2,412 GHz ou le canal 11 qui fonctionne à 2,462 GHz. La plupart des points d'accès grand public utilisent par défaut le canal 6. En choisissant Channel 1 ou Channel 11, vous éliminez les interférences potentielles entre vos périphériques.

Le canal varie légèrement en portée et en vitesse de fréquence. Si vous choisissez la fréquence la plus basse, vous bénéficierez d'une portée sans fil plus longue mais d'une vitesse plus lente. Si la fréquence est plus élevée, la portée sans fil est plus courte, mais la vitesse est plus rapide. Dans cet exemple, le canal sans fil est laissé sur Auto, qui est également le paramètre par défaut.

Dans cet exemple, le canal 6 est choisi.

Radio:Image: ChannelWireless Network Mode:B/G/N-Mixed \$Channel Bandwidth:20MHz ● 20/40MHzPrimary Channel:Auto Channel 5Channel:Image: Channel 6	2.4G 5G	
Wireless Network Mode: B/G/N-Mixed \$ Channel Bandwidth: 20MHz • 20/40MHz Primary Channel: Auto pper Channel 5 Channel: ✓ Channel 6	Radio:	Enable
Channel Bandwidth: ○ 20MHz ● 20/40MHz Primary Channel: Auto Channel 5 Channel: ✓ Channel 6	Wireless Network Mode:	B/G/N-Mixed \$
Primary Channel: Auto Channel 5 Channel: ✓ Channel 6	Channel Bandwidth:	20MHz 20/40MHz
Channel: Channel 6	Primary Channel:	Auto pper
	Channel:	✓ Channel 6
U-APSD(WMM Power Save) Channel 7 Channel 8	U-APSD(WMM Power Save)	Channel 7 Channel 8
MAX Associated Clients: Channel 9 Channel 10 nge: 0-50)	MAX Associated Clients:	Channel 9 Channel 10 nge: 0-50)
Channel 11		Channel 11

Étape 7. (Facultatif) Cochez la case **Activer** dans la zone U-APSD (WMM Power Save) pour activer la fonction UnScheduAutomatic Power Save Delivery (U-APSD). U-APSD est un système d'économie d'énergie optimisé pour les applications en temps réel, telles que l'utilisation de la voix sur IP (VoIP) et le transfert de données bidirectionnelles simultanées sur WLAN. En classant le trafic IP sortant comme données vocales, ces types d'applications peuvent augmenter l'autonomie de la batterie et minimiser les délais de transmission.

Note: Dans cet exemple, U-APSD (WMM Power Save) est désactivé. Cependant, cette

option est activée par défaut.

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	B/G/N-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz 20/40MHz
Primary Channel:	 Lower Upper Upper
Channel:	Channel 6 \$
U-APSD(WMM Power Save)	Enable
MAX Associated Clients:	15 (Range: 0-50)
Apply Cancel]

Étape 8. Limitez le nombre de clients autorisés à être associés à la fréquence radio en entrant une valeur comprise entre 0 et 50 dans le champ *MAX Associated Clients*. Il est défini par défaut à 50.

Note: Dans cet exemple, la quantité maximale de clients associés est de 15.

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	B/G/N-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz
Primary Channel:	🔾 Lower 🖲 Upper
Channel:	Channel 6 ¢
U-APSD(WMM Power Save):	Enable
MAX Associated Clients:	15 (Range: 0-50)
Apply Cancel	

Étape 9. Cliquez sur Apply.

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	B/G/N-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz 20/40MHz 20/40MHz
Primary Channel:	O Lower Upper
Channel:	Channel 6 \$
U-APSD(WMM Power Save):	Enable
MAX Associated Clients:	15 (Range: 0-50)
Apply Cancel	

Vous devez maintenant avoir correctement configuré les paramètres sans fil de base pour la bande 2,4 GHz sur le routeur RV340W.

Configurer la bande 5 GHz

Étape 1. Cliquez sur l'onglet 5G.

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	 20MHz 40MHz 80MHz
Primary Channel:	Lower Upper
Channel:	Channel 40 \$
U-APSD(WMM Power Save):	 Enable
Multi-User MIMO:	 Enable
MAX Associated Clients:	124 (Range: 0-128)

Étape 2. Assurez-vous que la case **Activer la** radio est cochée pour activer les réseaux sans fil. Cette option est cochée par défaut.

2.4G 5G	
Radio:	O Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	 20MHz 40MHz 80MHz
Primary Channel:	 Lower Upper Upper
Channel:	Channel 40 🛊
U-APSD(WMM Power Save):	 Enable
Multi-User MIMO:	 Enable
MAX Associated Clients:	124 (Range: 0-128)

Étape 3. Dans la liste déroulante Wireless Network Mode (Mode réseau sans fil), sélectionnez un mode réseau sans fil. Les options sont les suivantes :

- A uniquement : fonctionne entre 5,725 GHz et 5,850 GHz et prend en charge jusqu'à 54 Mbits/s. Sélectionnez cette option si votre réseau ne contient que des périphériques sans fil A.
- N/AC-Mixed : sélectionnez cette option si votre réseau comporte un mélange de périphériques sans fil N et sans fil AC.
- A/N/AC-Mixed : sélectionnez cette option si votre réseau comporte un mélange de périphériques sans fil A, sans fil N et sans fil AC. Il s'agit du paramètre 5G par défaut du RV340W.

2.4G 5G	
Radio:	A Only N/AC-Mixed
Wireless Network Mode:	✓ A/N/AC-Mixed
Channel Bandwidth:	O 20MHz
	④ 40MHz
	80MHz
Primary Channel:	O Lower Upper
Channel:	Channel 40 💠
U-APSD(WMM Power Save)	: 🗹 Enable
Multi-User MIMO:	Enable
MAX Associated Clients:	124 (Range: 0-128)

Étape 4. Sélectionnez la bande sans fil sous Channel Bandwidth. Les options sont les suivantes :

- 20 MHz : fonctionne avec le mode réseau B/G/N-Mixed, G/N-Mixed et N-Only, mais peut être sujet à un débit inférieur.
- 40 MHz : son débit est meilleur mais pas aussi stable que 20 MHz. Cette option vous permet

de sélectionner un canal principal.

• 80 MHz : paramètre par défaut. Il offre un débit optimal pour le mode sans fil CA.

Note: Dans cet exemple, 40 MHz est sélectionné.

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz
	0 40MHz
	80MHz
Primary Channel:	🔵 Lower 💿 Upper
Channel:	Channel 40 🛊
U-APSD(WMM Power Save):	Enable
Multi-User MIMO:	Enable
MAX Associated Clients:	124 (Range: 0-128)

Étape 5. (Facultatif) Sélectionnez la case d'option appropriée pour définir un canal en tant que canal principal. Le canal principal est utilisé pour les périphériques qui prennent uniquement en charge les canaux 20/40 MHz.

Note: Dans cet exemple, Upper est sélectionné. Les cases d'option peuvent être grisées si Channel est défini sur Auto. Pour modifier cela, passez à l'<u>étape 6</u>.

2.4G 5G		
Radio:	Enable	
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$	
Channel Bandwidth:	 20MHz 40MHz 80MHz 	
Primary Channel:	🔾 Lower 🧿 Upper	
Channel:	Channel 40 \$	
U-APSD(WMM Power Save):	Enable	
Multi-User MIMO:	Enable	
MAX Associated Clients:	124 (Range: 0-128)	

Étape 6. Dans la liste déroulante Wireless Channel (Canal sans fil), sélectionnez le canal

sans fil. Selon votre périphérique, les canaux disponibles varient.

Note: Dans cet exemple, Channel 40 est sélectionné.

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz
	 40MHz 80MHz
Primary Channel:	
Channel:	✓ Channel 40
U-APSD(WMM Power Save	Channel 48 Channel 56
Multi-User MIMO:	Channel 64
MAX Associated Clients	Channel 112
miror Associated Olicitis.	Channel 136
	Channel 161
Apply Cancel	

Étape 7. (Facultatif) Cochez la case **Activer** dans la zone U-APSD (WMM Power Save) pour activer la fonctionnalité UnScheduAutomatic Power Save Delivery (U-APSD). U-APSD est un système d'économie d'énergie optimisé pour les applications en temps réel, telles que l'utilisation de la voix sur IP (VoIP) et le transfert de données bidirectionnelles simultanées sur WLAN. En classant le trafic IP sortant comme données vocales, ces types d'applications peuvent augmenter l'autonomie de la batterie et minimiser les délais de transmission.

Note: Dans cet exemple, U-APSD (WMM Power Save) est désactivé. Cependant, cette option est activée par défaut.

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz
	 40MHz 80MHz
Primary Channel:	O Lower Upper
Channel:	Channel 40 ¢
U-APSD(WMM Power Save):	O Enable
Multi-User MIMO:	Enable
MAX Associated Clients:	124 (Range: 0-128)

Étape 8. (Facultatif) Cochez la case **Activer** MIMO multi-utilisateurs pour activer la communication en aval simultanée vers plusieurs périphériques sans fil pour une utilisation plus efficace du spectre. Ceci est activé par défaut. Le routeur RV340W prend en charge la fonctionnalité MU-MIMO (Multi-User Multiple Input, Multiple Output).

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	 20MHz 40MHz 80MHz
Primary Channel:	🔾 Lower 💿 Upper
Channel:	Channel 40 🛊
U-APSD(WMM Power Save):	Enable
Multi-User MIMO:	Enable
MAX Associated Clients:	124 (Range: 0-128)

Étape 9. Limitez le nombre de clients autorisés à être associés à la fréquence radio en entrant une valeur comprise entre 0 et 128 dans le champ *Clients associés MAX*. Il est défini par défaut à 124.

Note: Dans cet exemple, la quantité maximale de clients associés est de 50.

2.4G 5G	
Radio:	 Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz
	e 40MHz
	80MHz
Primary Channel:	O Lower O Upper
Channel:	Channel 40 \$
U-APSD(WMM Power Save):	Enable
Multi-User MIMO:	Enable
MAX Associated Clients:	50 (Range: 0-128)
Apply Cancel	

Étape 10. Cliquez sur Apply.

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz
	④ 40MHz
	80MHz
Primary Channel:	Channel 40
Channel:	Channel 40 🗣
U-APSD(WMM Power Save):	Enable
Multi-User MIMO:	Enable
MAX Associated Clients:	50 (Range: 0-128)
Apply Cancel	

Vous devez maintenant avoir correctement configuré les paramètres sans fil de base pour la bande 5 GHz.

Modifier le nom du réseau sans fil ou le SSID

Étape 1. Dans la zone Wireless Table, cochez les cases correspondant aux SSID que vous souhaitez configurer. Vous pouvez modifier plusieurs SSID en même temps.

Note: Dans cet exemple, seul le SSID ciscosb1 est modifié.

Basic Settings					
Wi	Wireless Table				
	Enable	SSID Name	Radio	SSID Broadcast	
0		ciscosb1	Both		
		ciscosb2	Both		
		ciscosb3	Both		
		ciscosb4	Both		
	Add	Edit	Dele	te	

Étape 2. Cliquez sur **Edit** pour modifier le SSID.

Basic Settings				
Wireless Table				
	Enable	SSID Name	Radio	SSID Broadcast
		ciscosb1	Both	
		ciscosb2	Both	
		ciscosb3	Both	
		ciscosb4	Both	
	Add	Edit	Dele	te

Note: Vous accédez à la page Add/Edit Wireless SSID Settings.

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	ciscosb1	
Enable:	•	
Actively applied to Radio:	Both \$	
SSID Broadcast:	Enable	
Security Mode:	None \$	
PMF:	Not Required Capable Required	
Wireless Isolation within SSID:	Enable	
WMM:	Enable	
WPS:	Enable Configure	

Étape 3. Modifiez le nom par défaut de votre SSID dans le champ *SSID Name*. Le nom SSID par défaut est ciscosb1.

Note: Dans cet exemple, le nom SSID est changé en Network_Find.

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:		
Actively applied to Radio:	Both 🛊	
SSID Broadcast:	C Enable	
Security Mode:	None \$	
PMF:	Not Required Capable Required	
Wireless Isolation within SSID:	Enable	
WMM:	C Enable	
WPS:	Configure	

Étape 4. Activez le SSID en cochant la case **Activer**. Le paramètre par défaut du premier SSID est désactivé.

Add/Edit Wireless SSID Settings	
SSID Name:	Network_Find
Enable:	0
Actively applied to Radio:	Both 🛊
SSID Broadcast:	Enable
Security Mode:	None \$
PMF:	Not Required Capable Required
Wireless Isolation within SSID:	C Enable
WMM:	Enable
WPS:	Enable Configure

Étape 5. Sélectionnez une fréquence radio à partir de laquelle le SSID se diffuse lui-même dans la liste déroulante Appliqué activement à la radio. Les options sont les suivantes :

- Les deux : le SSID s'appliquera et sera diffusé à partir de 2,4 GHz et 5 GHz.
- 2.4G : le SSID s'appliquera et sera diffusé uniquement à partir de la bande 2,4 GHz.
- 5G : le SSID s'appliquera et sera diffusé uniquement à partir de la bande 5 GHz.

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:	2.4G	
Actively applied to Radio:	/ Both	
SSID Broadcast:	Enable	
Security Mode:	None \$	
PMF:	Not Required Capable Required	
Wireless Isolation within SSID:	Enable	
WMM:	Enable	
WPS:	Enable Configure	

Étape 6. (Facultatif) Cochez la case **Activer la** diffusion SSID pour activer la visibilité sur vos périphériques clients sans fil.

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:	•	
Actively applied to Radio:	Both \$	
SSID Broadcast:	O Enable	
Security Mode:	None \$	
PMF:	Not Required Capable Required	
Wireless Isolation within SSID:	Enable	
WMM:	Enable	
WPS:	Enable Configure	

Étape 7. Sélectionnez Security Mode dans le menu déroulant.

Les options sont les suivantes :

- Aucun : paramètre par défaut. Si vous sélectionnez Disabled (Désactivé), le réseau sans fil n'est pas sécurisé, de sorte que toute personne disposant d'un périphérique client sans fil peut se connecter facilement au réseau.
- WEP-64 La protection WEP (Wired Equivalent Protection) est un type de sécurité hérité. Une combinaison de lettres de A à F et de chiffres de 0 à 9 peut être utilisée dans ce type de sécurité. Utilisez cette option uniquement si les périphériques du réseau ne sont pas compatibles avec WPA/WPA2.
- WEP-128 : un mot de passe 128 bits est requis pour ce type de sécurité. Également déconseillé car il n'est pas hautement sécurisé. Utilisez cette option uniquement si les périphériques du réseau ne sont pas compatibles avec WPA/WPA2.
- WPA2-Personal : WPA2 est la version mise à jour de Wi-Fi Protected Access (WPA). Il utilise le chiffrement AES (Advanced Encryption Standard) pour protéger le réseau sans fil. Tout comme WPA-Personal, WPA2-Personal utilise une combinaison de lettres et de chiffres sensibles à la casse pour le mot de passe. Ce type de sécurité est recommandé.
- WPA-WPA2-Personal : permet au routeur de prendre en charge les clients sans fil avec l'authentification WPA et WPA2-Personal.
- WPA2-Enterprise : tout comme WPA-Enterprise, il est généralement utilisé dans les réseaux d'entreprise. Il nécessite un service RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) pour terminer ce type de configuration de la sécurité sans fil. Si cette option est sélectionnée, passez à l'<u>étape 9</u>.
- WPA-WPA2-Enterprise : permet au routeur de prendre en charge les périphériques clients sans fil qui prennent en charge WPA et WPA2. En général, un RADIUS est également requis pour effectuer ce type de configuration de la sécurité sans fil. Si cette option est sélectionnée, passez à l'<u>étape 9</u>.

Note: Dans cet exemple, WPA2-Personal est sélectionné.

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:	2	
Actively applied to Radio:	None	
SSID Broadcast:	WEP-64	
Security Mode:	✓ WPA2-Personal	
Passphrase:	WPA-WPA2-Personal WPA2-Enterprise WPA-WPA2-Enterprise	(8-63 ASCII or 6
	- onon passinora	
PMF:	O Not Required Capab	le 🔾 Required
Wireless Isolation within SSID: 🕑 Enable		
WMM:	Enable	
WPS:	Enable Configure	

Étape 8. Si vous avez choisi WEP-64, WEP-128, WPA2-Personal et WPA-WPA2-Personal, saisissez un mot de passe ou une phrase de passe dans le champ fourni.

Note: Dans cet exemple, VeryPassword est la phrase de passe créée pour WPA2-Personal.

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:	•	
Actively applied to Radio:	Both ¢	
SSID Broadcast:	C Enable	
Security Mode:	WPA2-Personal \$	
Passphrase:	VeryPassword (8-63 ASCII or 64 I	
	Show password	
PMF:	Not Required Capable Required	
Wireless Isolation within SSID:	C Enable	
WMM:	C Enable	
WPS:	Enable Configure	

<u>Étape 9.</u> Si vous avez choisi WPA2-Enterprise ou WPA-WPA2-Enterprise, suivez les étapes 9 à 11. Dans le champ Radius Server IP Address, saisissez l'adresse IP du serveur RADIUS que le routeur contacte pour l'authentification.

Note: Dans cet exemple, 192.168.3.100 est utilisé.

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:	•	
Actively applied to Radio:	Both 🔻	
SSID Broadcast:	C Enable	
Security Mode:	WPA2-Enterprise	
Radius Server IP Address:	192.168.3.100 (x000.0000.0000)	
Radius Server Port:	(Range : 1 - 65535)	
Radius Secret:	(1-64 ASCII)	
	Show password	
PMF:	○ Not Required ● Capable ○ Required	
Wireless Isolation within SSID:	C Enable	
WMM:	C Enable	
WPS:	Enable Configure	

Étape 10. Dans le champ *Port du serveur RADIUS*, saisissez le numéro de port du serveur RADIUS.

Note: Dans cet exemple, 5003 est utilisé comme numéro de port.

Add/Edit Wireless SS	SID Settings	
SSID Name:	Network_Find	
Enable:	•	
Actively applied to Radio:	Both V	
SSID Broadcast:	Enable	
Security Mode:	WPA2-Enterprise	
Radius Server IP Address:	192.168.3.100	(xxxx.xxxx.xxxx)
Radius Server Port:	5003	(Range : 1 - 65535
Radius Secret:		(1-64 ASCII)
	Show password	
PMF:	O Not Required Capab	le 🔾 Required
Wireless Isolation within SSID:	Enable	
WMM:	Enable	
WPS:	Enable Configure	

Étape 11. Dans le champ *Secret Radius*, saisissez le secret ou le mot de passe du serveur RADIUS.

Add/Edit Wireless SSID Settings				
SSID Name:	Network_Find			
Enable:				
Actively applied to Radio:	Both T			
SSID Broadcast:	C Enable			
Security Mode:	WPA2-Enterprise			
Radius Server IP Address:	192.168.3.100 (x000.000.000)			
Radius Server Port:	5003 (Range : 1 - 65535)			
Radius Secret:	(1-64 ASCII)			
	Show password			
PMF:	○ Not Required ● Capable ○ Required			
Wireless Isolation within SSID:	C Enable			
WMM:	C Enable			
WPS:	Enable Configure			

Étape 12. (Facultatif) Cochez la case **Afficher le mot de passe** pour afficher le mot de passe en texte brut.

Add/Edit Wireless SS	SID Settings	
SSID Name:	Network_Find	
Enable:		
Actively applied to Radio:	Both 🔻	
SSID Broadcast:	Enable	
Security Mode:	WPA2-Enterprise V	
Radius Server IP Address:	192.168.3.100	(x000,x000,x000)
Radius Server Port:	5003	(Range : 1 - 65535)
Radius Secret:	SuchSecret	(1-64 ASCII)
(Show password	
PMF:	O Not Required Capable Capable	le 🔾 Required
Wireless Isolation within SSID:	Enable	
WMM:	Enable	
WPS:	Enable Configure	

Étape 13. Cliquez sur une case d'option dans la zone PMF pour autoriser les trames de gestion protégées (PMF) pour les trames de monodiffusion et de multidiffusion. Les options sont les suivantes :

- Not Required : désactive la prise en charge du client pour le PMF.
- Capable : permet aux clients compatibles PMF et aux clients qui ne prennent pas en charge PMF de rejoindre le réseau. Il s'agit du paramètre PMF par défaut.
- Obligatoire Les clients ne peuvent s'associer que si le PMF est négocié. Si les périphériques ne prennent pas en charge le PMF, ils ne seront pas autorisés à s'associer au réseau.

Note: Dans cet exemple, Capable est sélectionné.

Add/Edit Wireless SS	SID Settings	
SSID Name:	Network_Find	
Enable:		
Actively applied to Radio:	Both ▼	
SSID Broadcast:	Enable	
Security Mode:	WPA2-Enterprise	
Radius Server IP Address:	192.168.3.100	(3000300030003000)
Radius Server Port:	5003	(Range : 1 - 65535)
Radius Secret:	SuchSecret	(1-64 ASCII)
	Show password	
PMF:	O Not Required O Capable	e 🔾 Required
Wireless Isolation within SSID:	Enable	
WMM:	Enable	
WPS:	Enable Configure	

Étape 14. Cochez la case **Enable** Wireless Isolation within SSID (Activer l'isolation sans fil dans le SSID) pour autoriser l'isolation sans fil dans le SSID. Lorsque l'isolation sans fil est activée, les clients connectés au même SSID ne peuvent pas s'envoyer des requêtes ping. Dans cet exemple, l'isolation sans fil avec SSID est activée.

Add/Edit Wireless SSID Settings				
SSID Name:	Network_Find			
Enable:	•			
Actively applied to Radio:	Both ▼			
SSID Broadcast:	Enable			
Security Mode:	WPA2-Enterprise			
Radius Server IP Address:	192.168.3.100	(2000.2000.2000.2000)		
Radius Server Port:	5003	(Range : 1 - 65535)		
Radius Secret:	SuchSecret	(1-64 ASCII)		
	Show password			
PMF:	O Not Required Capable Capable	e 🔾 Required		
Wireless Isolation within SSID:	O Enable			
WMM:	Enable			
WPS:	Enable Configure			

Étape 15. Cochez la case **Activer** WMM pour activer WMM (Wi-Fi Multimedia). Cette fonctionnalité vous permet d'affecter différentes priorités de traitement à différents types de trafic. Vous pouvez configurer la qualité de service (QoS) pour fournir des priorités et des niveaux de performances différentes à différentes applications, utilisateurs ou flux de données.

Add/Edit Wireless SS	SID Settings
SSID Name:	Network_Find
Enable:	×
Actively applied to Radio:	Both ▼
SSID Broadcast:	C Enable
Security Mode:	WPA2-Enterprise
Radius Server IP Address:	192.168.3.100 (X00.300.300.300)
Radius Server Port:	5003 (Range : 1 - 65535)
Radius Secret:	SuchSecret (1-64 ASCII)
	Show password
PMF:	○ Not Required
Wireless Isolation within SSID:	C Enable
WMM:	O Enable
WPS:	Enable Configure

Étape 16. (Facultatif) Cochez la case **Activer** WPS pour permettre au client de se connecter via Wi-Fi Protected Setup (WPS). Pour savoir comment configurer WPS, cliquez <u>ici</u>.

Note: Dans cet exemple, le WPS est désactivé.

Add/Edit Wireless SSID Settings			
SSID Name:	Network_Find		
Enable:			
Actively applied to Radio:	Both 🔻		
SSID Broadcast:	Enable		
Security Mode:	WPA2-Enterprise V		
Radius Server IP Address:	192.168.3.100	(x000,x000,x000)	
Radius Server Port:	5003	(Range : 1 - 65535)	
Radius Secret:	SuchSecret	(1-64 ASCII)	
	Show password		
PMF:	O Not Required Capable Capable	e 🔾 Required	
Wireless Isolation within SSID:	Enable		
WMM:	C Enable		
WPS:	Enable Configure		

Étape 17. Sélectionnez le VLAN associé au SSID dans la liste déroulante.

Note: Dans cet exemple, il reste au paramètre par défaut, VLAN 1.

VLAN	(1)
Time of Day Access:	Always On \$
MAC Filtering:	Enable Configure
Captive portal:	Enable Default_Portal_Profile
Apply Ca	incel

Étape 18. Choisissez une heure dans le menu déroulant Accès à l'heure du jour pour que le SSID fonctionne.

Note: Dans cet exemple, Always On est sélectionné.

VLAN	1 🔻	
Time of Day Access:	Always On Always On	
MAC Filtering:	ANYTIME BUSINESS	e
Captive portal:	EVENINGHOURS WORKHOURS	rtal_Profile ▼
Apply Cancel]	

Configurer le filtrage MAC

Étape 19. Cochez la case **Enable** MAC Filtering pour permettre au routeur de filtrer les hôtes en fonction de leur adresse MAC (Media Access Control).

VLAN	1 \$
Time of Day Access:	Always On 💠
MAC Filtering:	Configure
Captive portal:	Enable Default_Portal_Profile \$
Apply Cano	cel

Étape 20. (Facultatif) Cliquez sur Configurer pour configurer le filtrage MAC.

VLAN	1 🖨
Time of Day Access:	Always On 💠
MAC Filtering:	Enable Configure
Captive portal:	Enable Default_Portal_Profile
Apply Canc	el

Étape 21. Sélectionnez une case d'option pour autoriser ou refuser l'accès des utilisateurs au réseau sans fil en fonction de leur adresse MAC.

Note: Dans cet exemple, Empêcher les ordinateurs répertoriés ci-dessous d'accéder au réseau sans fil est sélectionné.



Étape 22. (Facultatif) Cliquez sur le bouton **Afficher la liste des clients** pour afficher la liste des clients sans fil connectés.



Le tableau ci-dessous présente les éléments suivants :

- No : numéro ou séquence de l'hôte connecté.
- MAC Address : adresse MAC de l'hôte connecté.
- IP Address : adresse IP attribuée à l'hôte connecté.
- Radio : bande radio par laquelle l'hôte est connecté.
- Mode : mode dans lequel l'hôte sans fil est connecté.
- Authentication : méthode que l'hôte a authentifiée sur le réseau.
- Signal Strength : force de la connexion entre le routeur et l'hôte.
- Niveau de bruit : niveau auquel le périphérique provoque des interférences.
- Time Connected : heure à laquelle l'hôte sans fil s'est connecté au SSID.

Note: Dans cet exemple, il n'y a aucun client dans la liste des clients sans fil.

Wire	less Client List	t						
Conr	ected Clients							
No	MAC Address	IP Address	Radio	Mode	Authentication	Signal Strength	Noise Level	Time Connected
CI	050							
,	_							

Étape 23. Cliquez sur Close.

Wire	less Client List									
Conn	ected Clients									
No	MAC Address	IP Address	Radio	Mode	Authentication	Signal Strength	Noise Level	Time Connected		
Ck	Ciose									

Étape 24. Entrez l'adresse MAC du client que vous souhaitez autoriser ou refuser l'accès au réseau dans le champ *Adresse MAC*.

MA	C List						
SSID:	Network_Find						
Connection Control: Prevent PC listed below from accessing the wireless network Permit PC listed below to access the wireless network Show Client List							
MAG	C Address Table						
No	MAC Address	No MAC Address					
1	00:00:00:00:00:00	23					

Étape 25. Cliquez sur Apply. Vous revenez à la page Add/Edit Wireless SSID Settings.



Étape 26. (Facultatif) Dans la zone Captive Portal, cochez la case **Enable** si vous souhaitez activer la fonctionnalité de portail captif pour le SSID. Le portail captif dévie les utilisateurs vers un portail vers lequel se connecter avant qu'ils n'aient accès. Cela est généralement mis en oeuvre dans les centres commerciaux, les centres commerciaux, les cafés, les aéroports et d'autres endroits qui fournissent un accès Internet sans fil public.

VLAN	1 \$
Time of Day Access:	Always On 🗘
MAC Filtering:	Enable Configure
Captive portal:	Contract Con
Apply Cancel	

Étape 27. (Facultatif) Choisissez un profil de portail captif dans la liste déroulante Profil du portail.

Note: Dans cet exemple, Default_Portal_Profile est sélectionné.

VLAN	1 \$
Time of Day Access:	Always On 🗘
MAC Filtering:	Enable Configure New
Captive portal:	Enab Default_Portal_Profile
Apply Cancel	

Étape 28. Cliquez sur Apply.

Add/Edit Wireless SS	SID Settings
SSID Name:	Network_Find
Enable:	✓
Actively applied to Radio:	Both ¢
SSID Broadcast:	C Enable
Security Mode:	WPA2-Personal
Passphrase:	(8-63 ASCII or 64 H
	Show password
PMF:	Not Required Capable Required
Wireless Isolation within SSID:	C Enable
WMM:	C Enable
WPS:	Enable Configure
VLAN	1 \$
Time of Day Access:	Always On 🗘
MAC Filtering:	Enable Configure
Captive portal:	Enable Default_Portal_Profile \$
Apply Cancel	

Vous devriez voir le message de confirmation que les paramètres de configuration ont été enregistrés avec succès. La table sans fil est maintenant mise à jour avec le réseau nouvellement configuré.

E	Basic Settings												
Success. To permanently save the configuration. Go to Configuration Management page or click Save icon.													
	Wir	eless Tabl	•										
		Enable	SSID Name	Radio	SSID Bro	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isol	WMM	WPS	Capt	ive Portal
			Network_F	Both		WPA2-Personal	Enable	1					Default_Portal_Profile \$
			ciscosb2	Both		WPA2-Personal	Enable	1					Default_Portal_Profile \$
			ciscosb3	Both		None	Enable	1					Default_Portal_Profile \$
			ciscosb4	Both	2	None	Enable	1					Default_Portal_Profile \$
		Add											

Vous avez maintenant correctement configuré les paramètres sans fil de base sur le routeur RV340W.

Si vous apprenez encore à connaître votre routeur RV34x, cet article peut vous être utile : <u>Routeurs de la gamme RV34x - Forum aux questions (FAQ)</u>