Configurer IPv4 et IPv6 sur un point d'accès sans fil

Objectif

Le protocole Internet version 4 (IPv4), qui est la forme d'adressage IP couramment utilisée pour identifier les hôtes sur un réseau, utilise un format 32 bits. Internet Protocol version 6 (IPv6) est la norme d'adresse IP de prochaine génération destinée à remplacer le format IPv4. IPv6 résout le problème de la rareté des adresses grâce à l'utilisation d'un adressage de 128 bits au lieu de l'adressage de 32 bits utilisé dans IPv4.

Cette configuration permet d'attribuer une adresse IP via le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ou manuellement. Par défaut, le WAP demande automatiquement des informations sur le réseau par le biais d'une diffusion. En l'absence de serveur DHCP sur le réseau, il utilise son adresse IP par défaut. Si vous souhaitez utiliser une adresse IP statique, vous devez désactiver le client DHCP et attribuer manuellement l'adresse IP et d'autres informations réseau.

L'objectif de ce document est d'indiquer comment configurer les paramètres IPv4 et IPv6 sur l'appareil de point d'accès sans fil.

Périphériques pertinents

- Série WAP100
- Série WAP300
- Série WAP500

Version du logiciel

- 1.0.1.4 WAP131, WAP351
- 1.0.6.2 WAP121, WAP321
- 1.2.1.3 WAP371, WAP551, WAP561
- 1.0.1.2 WAP150, WAP361
- 1.0.0.17 WAP571, WAP571E

Configurer IPv4 :

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web et sélectionnez LAN > IPv4 Setting ou LAN > VLAN and IPv4 Address. selon votre modèle WAP.

WAP131, WAP150, WAP351, WAP361, WAP571, WAP571E	WAP121, WAP321, WAP371, WAP551, WAP561
V LAN Port Settings	LAN Port Settings VLAN and IPv4 Address
VLAN Configuration	vo (tupo do connovion), cliquoz o

e (type de connexion), cliquez sur le bouton radio DHCP pour obtenir automatiquement une adresse IP. II s'agit du paramètre par défaut.

IPv4 Setting			
Connection Type:	DHCP Static IP		
Static IP Address:	192 . 168 . 1 . 245		
Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0		
Default Gateway:	192 . 168 . 1 . 1		
Domain Name Servers: Dynamic Manual			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Save			

Étape 3. Choisissez votre configuration DNS préférée dans les boutons radio des serveurs de noms de domaine (Domain Name Servers). DNS est un protocole qui aide les périphériques à atteindre d'autres ordinateurs et réseaux privés sur Internet en traduisant les noms de domaine en leurs adresses IP respectives.

Remarque : Si DHCP est activé, la configuration DNS est facultative.



Les options disponibles sont définies comme suit :

- Dynamic (dynamique) : le WAP acquiert les adresses du serveur de noms de domaine (DNS) à partir d'un serveur DHCP sur le réseau local (LAN). Si cette option est choisie, passez à l'<u>étape 4</u>.
- Manual (manuelle) : vous permet de configurer manuellement une ou plusieurs adresses de serveur DNS dans les champs Domain Name Servers.

Étape 4. Cliquez sur Save.

Configurer l'adresse IPv4 statique

Étape 1. Cliquez sur le bouton radio pour IP statique.



Étape 2. Saisissez une adresse IP pour le point d'accès dans le champ Static IP Address (adresse IP statique). L'adresse IP doit être unique et n'a pas été attribuée à d'autres périphériques dans le même réseau.



Étape 3. Saisissez le masque de sous-réseau du réseau dans le champ Subnet Mask (masque de sous-réseau). Le masque par défaut est basé sur la classe d'adresses IP que vous choisissez ou sur le nombre de sous-réseaux que vous utilisez pour le réseau.

Note : Le masque par défaut est 255.255.255.0.



Étape 4. Saisissez l'adresse IP de la passerelle par défaut dans le champ Default Gateway. Une passerelle par défaut est un nœud sur l'ordinateur qui est utilisé lorsqu'une adresse IP ne correspond pas à une route dans la table de routage. Elle transmet ensuite le trafic de manière appropriée. Ce périphérique est généralement un routeur. Pour savoir comment trouver l'adresse IP de la passerelle par défaut de votre appareil connecté à l'aide d'une invite de commande Windows, cliquez <u>ici</u>.



Étape 5. Entrez l'adresse IP du DNS dans le champDomain Name Server. DNS est un protocole qui aide les périphériques à atteindre d'autres ordinateurs et réseaux privés sur Internet en traduisant les noms de domaine en leurs adresses IP respectives.

Remarque : Vous pouvez également ajouter une autre adresse IP de serveur DNS dans l'autre champ fourni, mais cela est facultatif. Avoir deux serveurs DNS peut être utile dans le cas où l'un des serveurs tombe en panne ou devient indisponible.



Étape 6. Cliquez sur Save.



Étape 7. Si vous avez déjà préconfiguré des paramètres, une fenêtre contextuelle apparaîtra pour confirmer que les paramètres sans fil sont sur le point d'être mis à jour et que des déconnexions possibles peuvent se produire. Click OK.



Vous devriez maintenant avoir configuré statiquement l'adresse IPv4.

Configurer IPv6

Configurer le DHCP IPv6

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web et sélectionnez LAN > IPv6 Setting ou LAN > IPv6 Addresses.



Étape 2. Cliquez sur DHCPv6 comme type de connexion IPv6. Le type de connexion IPv6 indique au périphérique comment obtenir l'adresse IPv6.

IPv6 Setting		
IPv6 Address		
IPv6 Connection Type:	•	DHCPv6 Static IPv6
IPv6 Administrative Mode:		Enable
IPv6 Auto Configuration Administrative Mode:		Enable

Étape 3. Pour autoriser l'accès de gestion IPv6 au point d'accès, cochez la case Enable (activer) pour le mode administratif IPv6.

IPv6 Addresses	
IPv6 Connection Type:	DHCPv6 Static IPv6
IPv6 Administrative Mode:	Enable
IPv6 Auto Configuration Administrative Mode:	Enable
Static IPv6 Address:	
Static IPv6 Address Prefix Length:	0 (Range: 0 - 128, Default: 0)
Static IPv6 Address Status:	
IPv6 Autoconfigured Global Addresses:	
IPv6 Link Local Address:	fe80::ceef:48ff:fe87:4970/64
Default IPv6 Gateway:	
IPv6 Domain Name Servers:	 Dynamic
	Manual
Save	

Étape 4. Pour connaître les adresses IPv6 et la passerelle par le biais des annonces de routeur reçues sur le port LAN, cochez la case Enable pour le mode administratif de configuration automatique IPv6. Les points d'accès peuvent avoir plusieurs adresses IPv6 configurées automatiquement.

IPv6	Add	resses
------	-----	--------

II VO Addresses	
IPv6 Connection Type:	DHCPv6 Static IPv6
IPv6 Administrative Mode:	Enable
IPv6 Auto Configuration Administrative Mode:	Enable
Static IPv6 Address:	
Static IPv6 Address Prefix Length:	0 (Range: 0 - 128, Default: 0)
Static IPv6 Address Status:	
IPv6 Autoconfigured Global Addresses:	
IPv6 Link Local Address:	fe80::ceef:48ff:fe87:4970/64
Default IPv6 Gateway:	
IPv6 Domain Name Servers:	• Dynamic
	Manual
	27 27
Save	

Étape 5. Cliquez sur Save.

IPv6 Connection Type:	DHCPv6 Static IPv6
IPv6 Administrative Mode:	Enable
IPv6 Auto Configuration Administrative Mode:	Enable
Static IPv6 Address:	
Static IPv6 Address Prefix Length:	0 (Range: 0 - 128, Default: 0)
Static IPv6 Address Status:	
IPv6 Autoconfigured Global Addresses:	
IPv6 Link Local Address:	fe80::ceef:48ff:fe87:4970/64
Default IPv6 Gateway:	
IPv6 Domain Name Servers:	Dynamic
	Manual
Save	

Configurer l'adresse IPv6 statique

Étape 1. Cliquez sur Static IPv6 (IPv6 statique) comme type de connexion IPv6 pour attribuer manuellement une adresse IPv6 au point d'accès.

IPv6 Connection Type:	DHCPv6 Static IPv6
IPv6 Administrative Mode:	Enable
IPv6 Auto Configuration Administrative Mode:	Enable
Static IPv6 Address:	2001:DB8:0:ABCD::1
Static IPv6 Address Prefix Length:	48 (Range: 0 - 128, Default: 0)
Static IPv6 Address Status:	
IPv6 Autoconfigured Global Addresses:	
IPv6 Link Local Address:	fe80::ceef:48ff:fe87:4970/64
Default IPv6 Gateway:	2001:DB8:0:0:E000::F/64
IPv6 Domain Name Servers:	O Dynamic
	Manual
Save	

Étape 2. Cochez la case IPv6 administrative Mode pour activer l'accès de gestion IPv6. Cela permet d'accéder à l'interface de gestion des périphériques via une adresse IPv6.



Étape 3. Cochez la case IPv6 Auto Configuration Administrative Mode pour activer la configuration automatique de l'adresse IPv6 sur le périphérique. Ceci est activé par défaut.



Étape 4. Saisissez l'adresse IPv6 du point d'accès dans le champ Static IPv6 Address (adresse IPv6 statique). Il s'agit d'une adresse IPv6 unique et aucun autre périphérique du réseau ne doit l'utiliser. Il s'agit d'une adresse IPv6 routable globale.

IPv6 Connection Type:	 DHCPv6 Static IPv6
IPv6 Administrative Mode:	Enable
IPv6 Auto Configuration Administrative Mode:	Enable
Static IPv6 Address:	2001:DB8:0:ABCD::1
Static IPv6 Address Prefix Length:	48 (Range: 0 - 128, Default: 0)
Static IPv6 Address Status:	
IPv6 Autoconfigured Global Addresses:	
IPv6 Link Local Address:	fe80::ceef:48ff:fe87:4970/64
Default IPv6 Gateway:	2001:DB8:0:0:E000::F/64
IPv6 Domain Name Servers:	DynamicManual
Save	

Étape 5. Saisissez la longueur de préfixe de l'adresse statique dans le champ Static IPv6 Address Prefix Length. La longueur du préfixe est un nombre entier compris entre 0 et 128 qui spécifie la partie réseau de l'adresse IP IPv6. Dans cet exemple, 48 est utilisé.

Remarque : Ceci est similaire au masque de sous-réseau dans IPv4. La longueur de préfixe par défaut est 0.

IPv6 Connection Type:	 DHCPv6 Static IPv6
IPv6 Administrative Mode:	Enable
IPv6 Auto Configuration Administrative Mode:	Enable
Static IPv6 Address:	2001:DB8:0:ABCD::1
Static IPv6 Address Prefix Length:	48 (Range: 0 - 128, Default: 0)
Static IPv6 Address Status:	
IPv6 Autoconfigured Global Addresses:	
IPv6 Link Local Address:	fe80::ceef:48ff:fe87:4970/64
Default IPv6 Gateway:	2001:DB8:0:0:E000::F/64
IPv6 Domain Name Servers:	Dynamic Manual
Save	

Étape 6. Saisissez l'adresse IPv6 de la passerelle par défaut dans le champ Default IPv6 Gateway.

IPv6 Connection Type:	DHCPv6 Static IPv6
IPv6 Administrative Mode:	Enable
IPv6 Auto Configuration Administrative Mode:	Enable
Static IPv6 Address:	2001:DB8:0:ABCD::1
Static IPv6 Address Prefix Length:	48 (Range: 0 - 128, Default: 0)
Static IPv6 Address Status:	
IPv6 Autoconfigured Global Addresses:	
IPv6 Link Local Address:	fe80::ceef:48ff:fe87:4970/64
Default IPv6 Gateway:	2001:DB8:0:0:E000::F/64
IPv6 Domain Name Servers:	O Dynamic
	Manual
Save	

Étape 7. Saisissez l'adresse du serveur DNS IPv6 dans les champs IPv6 Domain Name Servers.

in vo / du occoo	
IPv6 Connection Type:	DHCPv6Static IPv6
IPv6 Administrative Mode:	Enable
IPv6 Auto Configuration Administrative Mode:	Enable
Static IPv6 Address:	2001:DB8:0:ABCD::1
Static IPv6 Address Prefix Length:	48 (Range: 0 - 128, Default: 0)
Static IPv6 Address Status:	
IPv6 Autoconfigured Global Addresses:	
IPv6 Link Local Address:	fe80::ceef:48ff:fe87:4970/64
Default IPv6 Gateway:	2001:DB8:0:0:E000::F/64
IPv6 Domain Name Servers:	O Dynamic
	Manual
	2001:DB8:0:1:FFFF:1234::5/64
	2001:DB8:0:1:FFFF:5678:5/64
Save	

Étape 8. Cliquez sur Save.

IPv6 Connection Type:	 DHCPv6 Static IPv6
IPv6 Administrative Mode:	Enable
IPv6 Auto Configuration Administrative Mode:	Enable
Static IPv6 Address:	2001:DB8:0:ABCD::1
Static IPv6 Address Prefix Length:	48 (Range: 0 - 128, Default: 0)
Static IPv6 Address Status:	
IPv6 Autoconfigured Global Addresses:	
IPv6 Link Local Address:	fe80::ceef:48ff:fe87:4970/64
Default IPv6 Gateway:	2001:DB8:0:0:E000::F/64
IPv6 Domain Name Servers:	DynamicManual
	2001:DB8:0:1:FFFF:1234::5/64
	2001:DB8:0:1:FFFF:5678:5/64
Save	

Vous devriez maintenant avoir configuré les paramètres de l'adresse IPv6 statique.

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.