Configurer une carte réseau sans fil Intel pour se connecter à un réseau compatible MFP (Management Frame Protection)

Objectif

Management Frame Protection (MFP) est une fonctionnalité sans fil qui améliore la sécurité des trames de gestion. Sa norme sans fil est la norme IEEE 802.11w-2009 ou les trames de gestion protégées (PMF) qui vise à assurer la confidentialité des données des trames de gestion et à protéger la connectivité sans fil. Cette fonctionnalité ne fonctionne que si le point d'accès et le client ont la MFP activée.

Certaines restrictions s'appliquent à certains clients sans fil pour communiquer avec des périphériques d'infrastructure compatibles MFP. La MFP ajoute un long ensemble d'éléments d'information à chaque requête de sonde ou balise SSID. Certains clients sans fil, tels que les assistants numériques personnels (PDA), les smartphones, les scanners à codes barres, etc., ont une mémoire et un processeur limités, de sorte que vous ne pouvez pas traiter ces demandes ou balises. Par conséquent, vous ne voyez pas entièrement le SSID (Service Set Identifier), ou vous ne pouvez pas vous associer à ces périphériques d'infrastructure en raison d'une non-correspondance des capacités SSID. Ce problème n'est pas spécifique à MFP. Cela se produit également avec tout SSID qui a plusieurs éléments d'information (IE). Il est toujours recommandé de tester les SSID MFP sur l'environnement avec tous les types de clients disponibles avant de les déployer en temps réel.

Cet article explique comment configurer la carte réseau sans fil Intel de votre système d'exploitation Windows pour la connexion à votre point d'accès MFP.

Note: Votre client ou système d'exploitation sans fil peut prendre en charge ou non cette fonctionnalité. Pour plus d'informations, contactez le fabricant de votre périphérique sans fil ou de votre système d'exploitation. Dans ce scénario, la carte sans fil utilisée est Intel® Dual Band Wireless-N 7265 avec la version 17.13.0.9 sur le système d'exploitation Windows 7.

Périphériques pertinents

- Gamme WAP300 WAP361, WAP371
- Gamme WAP500 WAP561, WAP571, WAP571E

Version du logiciel

- 1.2.1.3 WAP371, WAP561
- 1.0.0.17 WAP571, WAP571E
- 1.0.1.6 WAP361

Configurer une carte réseau Intel Wireless pour se connecter à un réseau MFP

Important : Avant de poursuivre les étapes de configuration, assurez-vous que le pilote et le

système d'exploitation de votre carte réseau sans fil sont mis à jour.

Étape 1. Sur votre ordinateur sans fil Windows, accédez à **Démarrer > Panneau de** configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage > Gérer les réseaux sans fil.



Étape 2. Dans l'écran Gérer les réseaux sans fil, cliquez sur Ajouter.



Étape 3. Choisissez Créer manuellement un profil réseau.

How do you want to add a network?

Manually create a network profile This creates a new network profile or locates an existing network and saves a profile for the network on your computer. You need to know the network name (SSID) and security key (if applicable).



Cancel

Étape 4. Entrez votre SSID dans le champ Nom du réseau.

Manually connect to a wireless network

Enter information for the wireless network you want to add

| Network name: | WAP2.4ghz | |
|---|--|----------------------|
| Security type: | [Choose an option] | |
| Encryption type: | Ţ | |
| Security Key: | | Hide characters |
| Start this connection a Connect even if the ne Warning: If you select | utomatically twork is not broadcasting this option, your computer's privad | :y might be at risk. |



Étape 5. Sélectionnez un type de sécurité dans la liste déroulante Type de sécurité.

Note: Dans cet exemple, WPA2-Personal est sélectionné.

Manually connect to a wireless network

Enter information for the wireless network you want to add

| Security type: | [Choose an option] | - |
|------------------|--|-------------------------|
| Encryption type: | No authentication (Open) WEP | |
| Security Key: | WPA2-Personal WPA-Personal WPA2-Enterprise | Hide characters |
| Start this conn | ection at 802.1x | |
| Connect even | if the network is not broadcasting | |
| Warning: If yo | u select this option, your computer's pri | ivacy might be at risk. |



Étape 6. (Facultatif) Choisissez un type de chiffrement dans la liste déroulante Type de chiffrement. La valeur par défaut est AES.

Étape 7. Saisissez votre mot de passe réseau sans fil dans le champ Security Key.

Enter information for the wireless network you want to add

| Security Kara | AES 👻 | |
|----------------|---------------|--|
| Security type: | WPA2-Personal | |
| Network name: | WAP2.4ghz | |

- Start this connection automatically
- Connect even if the network is not broadcasting

Warning: If you select this option, your computer's privacy might be at risk.

| Next Can |
|----------|
|----------|

Étape 8. Cliquez sur Next (Suivant).

Étape 9. Une fois le réseau ajouté, cliquez sur Fermer.

Successfully added WAP2.4ghz

Change connection settings Open the connection properties so that I can change the settings.

Close

Étape 10. Cliquez avec le bouton droit sur le profil réseau créé, puis cliquez sur Propriétés.

| 😋 🗢 🖬 🕨 Cor | ntrol Panel 🔸 Netwo | rk and Intern | et ▶ Manage\ | Wireless Networks |
|-------------------------------------|--|------------------------------|---------------|----------------------|
| Manage wirele Windows tries to c | ess networks tha onnect to these netw | t use (Wir orks in the or | eless Netwo | ork Connection) " |
| Add Remove M | ove down Adapter | properties | Profile types | Network and Shari |
| Networks you can view | v, modify, and reorde | r (3) | | |
| WAP2.4ghz | Sec | urity: WPA2- | Personal | Type: An |
| | P | operties | | |
| My Home Ne | twork Re | emove netwo | ork | Type: An |
| | R | name | | |
| linwifi | M | ove down | | Type: An |

Étape 11. Cliquez sur l'onglet Sécurité.

| WAP2.4ghz Wireless Net | work Properties | × |
|------------------------|-----------------|--------|
| Connection Security | | |
| | | |
| Security type: | WPA2-Personal | ▼ |
| Encryption type: | AES | • |
| Network security key | ••••• | |
| 9 | Show characters | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Advanced eattings | | |
| Advanced setungs | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | ОК | Cancel |

Étape 12. Sélectionnez le type de sécurité 802.11w dans la liste déroulante Type de sécurité.

Note: Dans cet exemple, Intel - WPA2/PSK - 802.11w est choisi.

| WAP2.4ghz Wireless Net | twork Properties | × |
|------------------------|-----------------------------------|--------|
| Connection Security | | |
| | | |
| Security type: | WDAD December | |
| Security type. | No authentication (Open) | |
| Encryption type: | Shared | |
| Network security key | WPA2-Personal WPA-Personal | |
| | WPA2-Enterprise WPA-Enterprise | |
| | 802.1X | |
| | Intel - WDA2 - 902 11m | |
| | Intel - WPA2/PSK - 802.11w | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Advanced settings | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | ОК | Cancel |

Étape 13. (Facultatif) Choisissez un type de chiffrement dans la liste déroulante Type de chiffrement. La valeur par défaut est AES - CCMP.

Étape 14. Cliquez sur **Configure**.

| W | AP2.4ghz Wireless Ne | twork Properties |
|---|----------------------|----------------------------|
| | Connection Security | |
| | | |
| | Security type: | Intel - WPA2/PSK - 802.11w |
| | Encryption type: | AES - CCMP |
| | | Configure |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | OK Cancel |
| | | |

Étape 15. Une fois la fenêtre Sécurité affichée, saisissez le mot de passe du réseau sans fil, puis cliquez sur **OK**.

| WAP2.4ghz Wireless Net | work Properties | 23 |
|--|--|------|
| Connection Security | | |
| Security type: Encryption type: | Intel - WPA2/PSK - 802.11w AES - CCMP Configure | |
| Security Please enter Ps ********* | SK key: | |
| | OK Cancel | |
| | ОК Са | ncel |

Étape 16. Click OK.

| WAP2.4ghz Wireless Net | twork Properties | × |
|------------------------|------------------------------|-------|
| Connection Security | | |
| | | |
| Security type: | Intel - WPA2/PSK - 802.11w 🔹 | |
| Encryption type: | AES - CCMP | |
| | Configure | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | OK Ca | incel |

Étape 17. Cliquez sur l'icône sans fil de votre ordinateur. Il doit indiquer que vous êtes déjà connecté au SSID que vous avez configuré.

| Currently connected to: | ^ |
|---------------------------------|----------|
| WAP2.4ghz Internet access | Ш |
| Wireless Network Connection | |
| WAP2.4ghz Connected | |
| belebc all | |
| linwifi and | |
| Genesis_5GHz | |
| Genesis | |
| Kent_Test5 | |
| EAnt_Test5 | |
| EASET | Ŧ |
| Open Network and Sharing Center | |
| 2:17 P ▲ ▶ ♥ ■ 0 4/27/20 | M)16 |

Vous devez maintenant avoir configuré votre carte réseau sans fil Intel pour vous connecter à votre point d'accès MFP.