Configuration et dépannage de PLAR pour téléphone analogique (ATA 190)

Contenu

Introduction Conditions préalables Conditions requises Components Used Informations générales Configuration Diagramme du réseau Configurations Vérification Dépannage

Introduction

Ce document décrit comment configurer et dépanner la sonnerie automatique de ligne publique (PLAR) pour l'adaptateur de téléphone analogique Cisco (ATA) 190 dans la solution Cisco Unified Communication Manager (CUCM).

Contribué par Sachin Kalekar, ingénieur TAC Cisco.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Configuration de base ATA
- Configuration de base CUCM

Components Used

- Cisco Unified Communications Manager 11.5.1.12018-1
- ATA 190 version ATA190.1-2-2-003

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Informations générales

Les adaptateurs de téléphone analogique de la gamme Cisco ATA 190 sont des périphériques de

communication normalisés qui transforment les périphériques de communication téléphoniques et de télécopie traditionnels en périphériques IP. Les adaptateurs sont gérés à partir de votre réseau et répondent aux besoins des utilisateurs qui se connectent aux réseaux d'entreprise, aux petits bureaux ou aux services VoIP (voix sur IP) à partir du cloud.

ATA 190 est un périphérique SIP (Session Initiation Protocol). PLAR est une fonctionnalité courante pour les périphériques ATA.

PLAR est une fonctionnalité qui envoie un appel à un poste préconfiguré une fois décroché, appelé configuration de numérotation à chaud.

Configuration

Diagramme du réseau



Configurations

Étape 1. Entrez la valeur PT-Hotdial afin de créer une nouvelle partition.

- Dartition Info	rmation	
Name*	PT-Hotdial	
Description	PT-Hotdial	
Time Schedule	< None >	
Time Zone	Originating Device	
	Specific Time Zone (GMT) Etc/GMT ▼	
Save Del	ete Reset Apply Config Add New	

Étape 2. Entrez la nouvelle valeur CSS (Calling Search Space) **CSS-Hotdial** et ajoutez la partition **PT-Hotdial** dans **CSS-Hotdial**, comme indiqué dans l'image :

Calling Search Space Information			
Name*	CSS-Hotdial		
Description			

Route Partitions for this Calling Search Space –

Available Partitions**	Directory URI	A
	Global Learned E164 Numbers	
	Global Learned E164 Patterns	
	Global Learned Enterprise Numbers	
	Global Learned Enterprise Patterns	-
	* *	
Selected Partitions	PT-Hotdial	A
		~
		Å
		-
Save Delete	Copy Add New	

Étape 3. Créer un modèle de traduction avec un modèle vide.

Pattern Definition		
Translation Pattern		
Partition	PT-Hotdial	•
Description		1
Numbering Plan	< None >	-
Route Filter	< None >	•
MLPP Precedence*	Default	•
Resource Priority Namespace Network Domain	< None >	•
Route Class*	Default	•
Calling Search Space	CSS-Hotdial	•
Use Originator's Calling Search Space		
External Call Control Profile	< None >	•
Route Option	Route this pattern	
	Block this pattern No Error	
✓ Provide Outside Dial Tone		
✓ Urgent Priority		

Comme l'illustre l'image, conservez le **masque de transformation de l'appelé** comme numéro de destination.

-Called Party Transformation		
called Farty Hallstormation		
Discard Digits	< None >	-
Called Party Transform Mask	7777	
Prefix Digits (Outgoing Calls)		
Called Party Number Type*	Cisco CallManager	
Called Party Numbering Plan *	Cisco CallManager 🔹	
Save Delete Copy	Add New	

Étape 4. Pour utiliser la configuration PLAR/Hotdial, vous devez créer la règle de numérotation SIP.

Dans Administration de Cisco Unified Communications Manager, accédez à **Routage des appels > Règles de numérotation > Règles de numérotation SIP.**

System 🔻	Cal	Routing 🔻	Media Resources	▼ A	dvar	nced Features 🔻	Device 🔻	Applicati	on 🔻	User Management	в	ulk Administration	,	Help 🔻
Find and		AAR Group												
占 Add N		Dial Rules		→		Application Dial	Rules							
		Route Filter				Directory Looku	p Dial Rules		-					
Status —		Route/Hunt		•		SIP Dial Rules							-	
i) 3 red		SIP Route F	Pattern		Г		-							
<u> </u>		Class of Co	ntrol	•	\vdash									
Translat		Intercom		•										

Maintenant Ajouter nouveau, sous Motif de numérotation sélectionnez 7940_7960_AUTRE et cliquez sur Suivant, comme indiqué dans l'image :

SIP Dial Rule Configuration
Next
Status Status: Ready
SIP Dial Rule Information Dial Pattern* 7940_7960_OTHER
Next

Entrez un nom pour le modèle et cliquez sur **Enregistrer**. Par exemple, PLAR, comme l'illustre l'image :

SIP Dial Ru	le Configuration
Save	
Status	Ready
SIP Dial Ru	le Information
Name*	PLAR
Description	Hotline Configuration
Dial Pattern	7940_7960_OTHER

Comme l'illustre l'image, tapez une description et cliquez sur **Ajouter une palette** et cliquez sur **Enregistrer**.

Pattern Addition
Pattern Description ATA Add Plar
Save Delete Reset Apply Config Add New
atus
Status: Ready
P Dial Rule Information
ime* PLAR
escription
al Pattern 7940_7960_OTHER
ttern Information
Description Delete Pattern Dial Parameter Value Delete Parameter
Pattern ▼ Add New Parameter Delete Selected
ttern Addition
ttern Description Add Pattern Add Plar
Save Delete Reset Apply Config Add New

Note: Assurez-vous de ne rien taper sous **Valeur**. Il doit être vide et, sous Paramètre de numérotation, il doit être un modèle

Étape 5. Attribuez les règles de numérotation SIP et CSS sur le périphérique ATA.

• Attribuer le CSS sur le périphérique ATA (DN - CSS de ligne)

- Directory Number Inform	ation	
Directory Number*	3010	Urgent Priority
Route Partition	PT-CUG	~
Description	Phone B	
Alerting Name	Phone B	
ASCII Alerting Name	Phone B	
External Call Control Profile	< None >	▼
Associated Devices	ATA34DBFD180825	Edit Device Edit Line Appearance
	**	
Dissociate Devices		▲ ▼
Directory Number Setting	15	
Voice Mail Profile	< None >	✓ (Choose <none> to use system default)</none>
Calling Search Space	CSS-Hotdial	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
BLF Presence Group*	Standard Presence group	

• Affectez la règle de numérotation SP à la page de configuration du périphérique.

Protocol Specific Information—		
Packet Capture Mode*	None	•
Packet Capture Duration	0	
BLF Presence Group*	Standard Presence group	•
SIP Dial Rules	PLAR	•
MTP Preferred Originating Codec*	711ulaw	•
Device Security Profile*	Cisco ATA 190 - Standard SIP Non-Secure Profile	•

Vérification

Décrochez le téléphone analogique connecté à l'ATA et vous devriez voir le téléphone de destination sonner. Vous devez également entendre la sonnerie sur le téléphone analogique.

Dépannage

- Vérifiez le micrologiciel ATA pris en charge pour la configuration PLAR.
- Vérifiez le périphérique ATA enregistré et le DN envoie/reçoit l'appel.
- Si la PLAR ne fonctionne toujours pas, supprimez la règle de numérotation SIP de la page de configuration du téléphone et réaffectez-la.