Fonctionnalité d'auto-approvisionnement -Expérience hors de portée

Contenu

Introduction Expérience hors boîtier Configuration requise Vérification du modèle de périphérique universel Modèle de ligne universelle Inscription automatique Mode d'authentification Exiger l'authentification Aucune authentification requise Profil utilisateur Utilisateur final Expérience utilisateur sur le téléphone Dépannage

Introduction

Ce document décrit la fonctionnalité d'auto-approvisionnement, qui permet à un utilisateur final ou à un administrateur d'ajouter un téléphone non provisionné à un système Cisco Unified Communications Manager (CUCM) avec un minimum d'effort administratif. Pour ajouter le téléphone, branchez-le sur le réseau et suivez quelques instructions afin d'identifier l'utilisateur.

XPS est une nouvelle application Web. Jusqu'à présent, l'auto-approvisionnement est la seule ressource XPS. L'objectif de l'auto-approvisionnement XPS est de rendre la configuration du téléphone aussi simple que possible pour l'administrateur. L'auto-approvisionnement provisionne le téléphone sous le poste principal de l'utilisateur authentifié. Une fois la configuration terminée, entrez un ID utilisateur et un code PIN sur le téléphone et confirmez le numéro de poste à provisionner.

Afin de rendre cela aussi simple que possible, certaines des étapes de configuration nécessaires à l'auto-approvisionnement ont été ajoutées à l'installation de CallManager (CM), mais il reste des étapes qui doivent être effectuées par un administrateur.

Expérience hors boîtier

Cette fonctionnalité améliore l'expérience des utilisateurs finaux car elle leur permet d'ajouter directement leur téléphone de bureau ou leur client logiciel sans avoir à contacter l'administrateur. Lorsque le téléphone est pointé sur le CM, il s'enregistre automatiquement et son URL inactive est configurée. Lorsque l'utilisateur entre son ID utilisateur et son PIN, ils sont authentifiés avec le CM et leur poste principal est déterminé. L'utilisateur est ensuite invité à confirmer qu'il souhaite mettre le téléphone en service sous son poste principal. S'ils le confirment, le téléphone est provisionné et réinitialisé.

Configuration requise

Vérification du modèle de périphérique universel

Le modèle UDT (Universal Device Template) affecté à l'enregistrement automatique doit être l'UDT nommé « Modèle d'enregistrement automatique ». Cet UDT est créé après l'installation spécifiquement pour l'auto-approvisionnement et possède une URL inactive qui pointe vers le service d'auto-approvisionnement XPS. Par défaut, l'URL inactive contient le nom d'hôte au cas où il n'y aurait aucun DNS actif dans le réseau. Vous pouvez modifier l'adresse IP du nom d'hôte.

Universal Device Templat	e Configurati	on	
🔚 Save 🗙 Delete 🛛 Ex	pand All 🕂	Add New	
Template Information			
Name * Auto-registration	Template		
 Required and Frequently Enter 	ered Settings		
Device Description	#FirstName#	#LastName# (#Prc	1
Device Pool *	Default	*	View Details
Device Security Profile *	Universal Devi	ce Template - Mo 🔻	
SIP Profile *	Standard SIP	Profile 🔹	
Phone Button Template *	Universal Devi	ce Template Butt 🔻	
Device Settings			
Device Routing			
Phone Settings			
 Protocol Settings 			
 Phone Buttons Configuration 			
IP Phone Services Subscription	n		
 Security Settings 			
 Service Configuration Setting 	5		
Information	Default 🔻		
Directory	Default 🔻		
Messages	Default 🔻		
Services	Default 🔻		
Authentication Server	Default 🔻		
Proxy Server	Default 🔻		
Idle	Override 🔻	s://publisher:443/c	ucm-uds/xps/selfProvision
Idle Timer (seconds)	Override 🔻	1	

Modèle de ligne universelle

Cette capture d'écran montre comment configurer les privilèges d'appel sous la forme de Partition de route et d'Espace de recherche d'appels (CSS) et d'autres paramètres de ligne sur le modèle de ligne universelle.



Inscription automatique

Pour que les utilisateurs finaux puissent utiliser le service d'auto-approvisionnement afin d'associer des téléphones, le téléphone doit d'abord être enregistré automatiquement. Par défaut, la fonction d'enregistrement automatique de CM est désactivée.

Les configurations d'enregistrement automatique peuvent être effectuées sur la page Cisco Unified CM Configuration. L'administrateur doit fournir le modèle de périphérique universel, le modèle de ligne universelle et une plage de numéros de répertoire valide. Une fois configuré, chaque fois que l'utilisateur/l'administrateur branche le téléphone (avec le TFTP défini sur ce CM), le téléphone s'enregistre automatiquement et obtient un numéro de répertoire dans la plage mentionnée.

-Auto-registration Information			
Universal Device Template*	Auto-registration Template	-	
Universal Line Template*	Sample Line Template with TAG usage examples	•	
Starting Directory Number *	5000		
Ending Directory Number*	6000		
Auto-registration Disable	d on this Cisco Unified Communications Manager]

Mode d'authentification

Cette section vous donne la possibilité de décider si l'authentification est requise ou non afin de provisionner des périphériques pour les utilisateurs. Deux types de modes sont donnés.

Exiger l'authentification

Dans ce mode, les utilisateurs peuvent utiliser leur mot de passe ou leur code PIN pour authentifier et provisionner les périphériques en fonction des autorisations de leur profil utilisateur. En outre, les administrateurs peuvent définir un code d'authentification ci-dessous afin de s'authentifier au nom d'un utilisateur final.

- Autoriser l'authentification pour les utilisateurs uniquement (par mot de passe/code PIN) : dans ce mode, les utilisateurs peuvent authentifier et provisionner les périphériques en fournissant un mot de passe ou un code PIN.
- Autoriser l'authentification pour les utilisateurs (via le mot de passe/code confidentiel) et les administrateurs (via le code d'authentification) : dans ce mode, les administrateurs peuvent authentifier et provisionner des périphériques au nom d'un utilisateur final lorsqu'ils définissent un code d'authentification.

Aucune authentification requise

Dans ce mode, l'authentification est désactivée lorsque le périphérique est auto-provisionné. L'administrateur ou l'utilisateur final peut entrer un ID utilisateur ou un ID d'autoapprovisionnement dans un point de terminaison et le point de terminaison est associé au compte de l'utilisateur. Ce mode n'est pas recommandé pour le fonctionnement quotidien.

Self-Provisioning
Save
_ Status
i Status: Ready
Authentication Mode
Require Authentication
In this mode, users may use their password or PIN to authenticate and provision devices based on the permissions in their User Pr
Allow authentication for users only(via Password/PIN)
Illow authentication for users(via Password/PIN) and Administrators(via Authentication Code)
Authentication Code
No Authentication Required
In this mode, authentication is disabled during device self-provisioning. The administrator or end user can enter a user ID or self-provisioning.

Profil utilisateur

L'administrateur peut configurer le comportement d'auto-approvisionnement de l'utilisateur dans le profil utilisateur associé à l'utilisateur. Ici, le modèle de périphérique universel et le modèle de ligne universel sont spécifiés. Assurez-vous également que la case Autoriser l'utilisateur final à provisionner ses propres téléphones est cochée afin d'activer la fonctionnalité pour l'utilisateur final. Vous pouvez également choisir d'utiliser le profil utilisateur comme profil utilisateur système par défaut.

User Profile		
Name* Selfpro		
Description		
Make this the default User Pro	ile for the system	
- Universal Device Template		
Desk Phones	Auto-registration Template	✓ View Details
Mobile and Desktop Devices 🗧	Auto-registration Template	✓ <u>View Details</u>
Remote Destination/Device Profile	S Auto-registration Template	✓ <u>View Details</u>
- Universal Line Template		
Universal Line Template Sample	Line Template with TAG usage examples	<u>View Details</u>
-Self-Provisioning		
Allow End User to Provision the	eir own phones	
Limit Provisioning once End User h	as this many phones 10	

Utilisateur final

L'utilisateur doit être un utilisateur final Cisco CallManager standard (CCM) doté d'un poste principal et d'un profil d'utilisateur (avec auto-approvisionnement autorisé).

-User Information	•
User Status	Active Local User
User ID*	self
Password	•••••
Confirm Password	•••••
Self-Service User ID	1013
PIN	••••••
Confirm PIN	••••••
Last name*	pro
User Profile	Selfpro . 🗸
-Service Settings	
- Parmissions Informat	ion
Groups Cheederd CCM	
Groups Standard CCM	ind Users
	T
Roles Standard CCM	ind Users
Standard CCMU	SER Administration
	-

Afin de gagner du temps, les utilisateurs finaux peuvent également être créés via un ajout rapide d'utilisateurs/de téléphones. Sélectionnez Gestion des utilisateurs > Ajouter utilisateur/téléphone rapide. Ici, le profil utilisateur est associé à l'utilisateur final via le modèle de groupe de fonctions.

Choisissez **User Management > User/phone add > Feature Group Template** afin de créer un modèle de groupe de fonctions. Plusieurs paramètres peuvent être configurés en fonction des besoins, mais ce qui importe pour la fonctionnalité d'auto-approvisionnement est le profil utilisateur.

Feature Gro	up Template
Name *	self_fg
Description	
Features	
Home Clu	ster
Enable Us	er for Unified CM IM and Presence (Configure IM and
Include m	eeting information in Presence(Requires Exchange Pr
Services Prof	ile Use System Default View Details
User Profile	Selfpro 💌 View Details

Une fois le modèle de groupe de fonctions configuré, créez un nouvel utilisateur par téléphone rapide/utilisateur.

		•
User Information		•
First Name		
Middle Name		
Last Name *	Jain	
User ID *	Sankalp	
Feature Group Template *	self_fg 🔹	View Details
Access Control Group Me	embership	
User is a member of:	andard CCM End Users	▼ 🕂 😑
Credentials		
Use default credential		
Password	••••	
Confirm Password	••••	
PIN	••••	
Confirm PIN	••••	
Extensions		
Order Extension		
1 777 (available	e) 🔻 New	

Le nom, l'ID utilisateur, l'appartenance au groupe, les postes et les informations d'identification sont requis. Vous pouvez également choisir d'utiliser les informations d'identification détaillées, qui sont configurées dans Gestion des utilisateurs > Paramètres utilisateur > Stratégie d'informations d'identification par défaut.

Expérience utilisateur sur le téléphone

Une fois que le téléphone s'enregistre automatiquement, l'URL inactive configurée sur le téléphone appelle cette invite de connexion.



L'utilisateur entre son ID utilisateur et son code PIN.

Login	00/28	2015 14 06	
Log in to provision	this device.		
UserID		target	
PIN		****	
	W. W.		
ıbmit	X	Exit	Help

Si l'utilisateur a été configuré pour l'auto-provisionnement, le téléphone a été configuré avec succès avec l'ID utilisateur libre-service sur la page de l'utilisateur final ou le numéro de poste configuré sur la page d'ajout rapide d'utilisateur/téléphone.



Appuyez sur **Continuer**. Le périphérique est correctement provisionné et cet écran s'affiche.



Dépannage

Voici quelques-uns des messages d'erreur courants renvoyés par le client téléphonique :

- SELFPROV_NOT_ALLOWED Vérifiez si la case à cocher Self-Provisioning est cochée dans le profil utilisateur de l'utilisateur.
- SELFPROV_DEVICE_LIMIT Le périphérique appartenant à l'utilisateur a déjà atteint la limite.
- MODÈLE_PÉRIPHÉRIQUE NON VALIDE Le modèle de périphérique fourni n'est pas valide.
- MODÈLE_PHONÉTEMPELATE_NON_TROUVÉ L'UDT requis n'est pas configuré.
- échec de connexion ! DB-239 Impossible d'insérer une nouvelle ligne valeur dupliquée dans une colonne INDEX UNIQUE (Index unique : assigner) Une entrée dupliquée est présente dans la base de données du téléphone. Supprimez-le via la racine de la base de données. Même si un autre message est observé sur le téléphone, prenez toujours note de celui-ci car il est utile lorsque vous dépannez le problème. Afin de dépanner davantage le service UDS (User Data Service), les tracés de procédure stockés Cisco peuvent être téléchargés à partir de l'outil de surveillance en temps réel (RTMT).