Téléchargement du micrologiciel des téléphones IP Cisco sur Callmanager via Cisco Prime Collaboration Deployment (PCD)

Contenu

Introduction Conditions préalables Conditions requises Components Used Informations générales Configuration Découvrir le cluster Télécharger le fichier de microprogramme sur PCD Ajouter une tâche de mise à niveau Vérification Dépannage

Introduction

Ce document décrit comment télécharger un micrologiciel de téléphone IP sur plusieurs noeuds du cluster Cisco Unified Communications Manager (CUCM) via Prime Collaboration Deployment (PCD).

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de logiciel suivantes :

- CUCM version 10.5.2.11900-3
- PCD version 11.0.1.2000-2
- Microprogramme du téléphone IP 78xx.11-5-1-18

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Informations générales

Cisco PCD est une application de migration/mise à niveau pour les applications de communications unifiées. Grâce à PCD, vous pouvez mettre à niveau la version des applications Unified Communications qui existe ou vous pouvez également migrer le cluster complet vers un nouveau cluster de même version ou de version différente. En outre, vous pouvez également installer le pack de périphériques, les fichiers COP (Cisco Options Package) et le fichier du micrologiciel du téléphone au gestionnaire d'appels.

Cisco PCD est très utile si vous téléchargez le micrologiciel du téléphone IP sur CallManager, en particulier dans un cluster à plusieurs noeuds, car il réduit le nombre d'étapes à effectuer et supprime également les dépendances sur les serveurs SFTP (Simple Filw Transfer Protocol) tiers. Il permet également aux utilisateurs de planifier le téléchargement du fichier du microprogramme en fonction de leur fenêtre de maintenance.

Configuration

Découvrir le cluster

Afin de découvrir le cluster auquel le fichier du micrologiciel du téléphone doit être téléchargé, accédez à **Inventory > Clusters > Discover Cluster**, comme indiqué dans l'image :

al) ci	Cisco Prime Collaboration De	ployment		🏠 Monitoring	Task	Inv	entory 🔽	Administration -			
😁 Clu	S Clusters										
🗙 Dele	te 🙀 Discover Cluster	窖 Define Migration Destination	Cluster	👷 Define New UC Clu	ster						
	Cluster Name	•	Product	and Version		Nodes	Cluster Type	Discovery Status	Actions		
►	11.0_new		CUCM - I IM&P - r	null null		2	Migration		Edit Delete		
►	8.6_old		IM&P - 8 CUCM - 8	3.6.4.11900-1 8.6.2.24900-17		2	Discovered	Successful	Edit Delete		
	CCM11x		CUCM -	11.0.1.21005-1		2	Discovered	Successful	Edit Delete		
►	CUCM_cups11		CUCM - 1 IM&P - 1	10.5.2.13900-12 10.5.2.10000-9		2	Discovered	Successful	Edit Delete		
►	CUCM_cups8.6		IM&P - 8 CUCM - 8	3.6.4.11900-1 8.6.2.24097-1		2	Discovered	Successful	Edit Delete		
	Sankalp_10.x		CUCM -	10.0.1.10000-24		1	Discovered	Successful	Edit Delete		
►►	cucm8.5.1		CUCM - 8	8.5.1.14900-5		1	Discovered	Successful	Edit Delete		
►	new1		CUCM - I	null		2	Migration		Edit Delete		

Spécifiez le nom d'hôte/adresse IP et les informations d'identification d'administrateur du système d'exploitation pour le cluster à découvrir.

Le surnom de ce cluster n'a pas besoin d'être identique au nom d'hôte.

Une fois terminé, cliquez sur Suivant, comme l'illustre l'image :

Discover Cluster

Step 1 of 3		
Cluster Access		
Provide a unique cluster nickname and the ne to identify the other nodes in the cluster.	work information for the cluster publisher. If a CUCM/IM&P cl	uster, use the CUCM Publisher. The node will be contacted
Choose a Nickname for this Cluster	Megacluster	
Hostname/IP Address of Cluster Publisher	10.106.103.15	
OS Admin Username	ccmadmin	
OS Admin Password	••••••• •	
Enable NAT		
		Previous Next Finish Cancel
Cluster Discovery Progress		S.
Cluster Settings		\$

La découverte de cluster peut prendre plusieurs minutes. Cela dépend de la taille et de l'emplacement du cluster .

Une fois le cluster correctement découvert, cliquez sur Suivant, comme illustré dans l'image :

Discover Cluster

Step 2 of 3								
Cluster Access								 Image: A start of the start of
Cluster Discovery F	Progress							
During discovery, the	e list of cluster nodes will be retrieved a	and each of the nodes	contacted.					
Cluster Name	Megacluster							
Contacting cluster	nodes and updating cluster data The p	ocess could take seve	ral minutes to complete.	111 m				
Cluster Nodes								
Hostname	▲ Contact Status	Product	Active Version		Inactive Version		Hardware	
labsetup	Contacting							
labsetup10	Contacting							
labsetup2	Contacting							
labsetup3	Contacting							
labsetup4	Contacting							
labsetup5	Contacting							
labsetup6	Contacting							
labsetup7	Contacting							
labsetup8	Contacting							
labsetup9	Contacting							
					Previous	Next	Finish Car	ncel
Cluster Settings								V

Affectez des rôles de serveur ici si nécessaire lorsque vous cliquez sur **Modifier les paramètres.** Une fois terminé, cliquez sur **Terminer**, comme l'illustre l'image :

Discover Cluster

Step 3 of 3

•	
Cluster Access	V
Cluster Discovery Progress	V
Cluster Settings	

Optional - Assign the server role(s) to each cluster node to identify its functional role(s) in the cluster and to help determine the proper sequence of a task performed on the cluster.

				Total 10
👥 Edit Settings			Show All	- 8
Hostname	Product	Functions	SFTP Server Notes	
labsetup4	CUCM		localhost	
labsetup2	CUCM		localhost	
labsetup3			localhost	
labsetup5	CUCM		localhost	
labsetup7	CUCM		localhost	
labsetup6			localhost	
labsetup10	CUCM		localhost	
labsetup9	CUCM		localhost	
labsetup8	CUCM		localhost	
labsetup	CUCM	Publisher	localhost	
			Previous Next Finish	Cancel

Télécharger le fichier de microprogramme sur PCD

Avant de spécifier le fichier de mise à niveau, téléchargez le fichier du micrologiciel du téléphone sur le PCD.

Le fichier doit être un fichier COP (Cisco Options Package).

Afin de télécharger, SFTP à l'adresse IP du serveur PCD avec le nom d'utilisateur **adminsftp** et le mot de passe de connexion PCD. Modifiez le répertoire pour mettre à niveau et télécharger le fichier.

Voici l'exemple de téléchargement de fichier :

SANKALJA-M-H02V:sankalja sankalja\$ sftp adminsftp@10.127.227.100 adminsftp@10.127.227.100's password: Connected to 10.127.227.100. sftp> sftp> cd upgrade sftp> put /sankalja/cmterm-78xx.11-5-1-18.k3.cop.sgn Uploading /sankalja/cmterm-78xx.11-5-1-18.k3.cop.sgn to /upgrade/cmterm-78xx.11-5-1-18.k3.cop.sgn /sankalja/cmterm-78xx.11-5-1-18.k3.cop.sgn

100% 68MB 11.4MB/s 00:06

Ajouter une tâche de mise à niveau

Une fois le cluster détecté et le fichier du micrologiciel du téléphone téléchargé dans le répertoire de mise à niveau de PCD, ajoutez la tâche de mise à niveau.

Accédez à **Tâche > Mise à niveau > Ajouter une tâche de mise à niveau** comme indiqué dans l'image :

սիս	III. Cisco Prime								
CIS	co Collaboration Depic	lyment		🏠 Monito	ring	Task 🛛 🔻	Inventory	•	Administration •
	Refreshing Enabl	e Disable		Migrate 8.	6_olo	Tasks Upgrad	<u>le</u>		
🥶 Task	List	Tota	al 3 🛞	Chatture	_	Switch	Versions		liow Log
	Show All	,	8	Status	VA Tas	Server Readd	Restart ress	tion f	failures.
Status	Task	Start Time		Start Time	Apr	Install			
	Migrate 8.6_old	Apr 22, 2016 02:51				Migrat	е		
 Image: A set of the set of the	Migrate CUCM_cups8.6	Apr 25, 2016 04:48	}						
×	Upgrade Sankalp_10.x	May 12, 2016 07:1	3	Task Statu	IS				
ahah cisco	Cisco Prime Collaboration Deployment		🏡 Mon	itoring Task 🛛 🔻	Inven	tory 🗐 🔻 Adı	ninistration 🔻		
Upgrade									
🥶 Schedu	uled Tasks and History								
🗙 Delete	👷 Add Upgrade Task								
Status		Start Time	- Last Sta	atus Report Time	Clus	ster		N	otes
Succes	ssful	May 12, 2016 07:13 PDT	May 12	, 2016 07:26 PDT	San	kalp_10.x			

Choisissez le cluster de destination, où le fichier du micrologiciel du téléphone doit être téléchargé.

Sélectionnez ensuite le noeud dans lequel vous voulez télécharger le fichier du micrologiciel du téléphone.

Une fois terminé, cliquez sur Suivant, comme indiqué dans l'image :

boose Cluster					
hoose the cluster to be up	pgraded.The selected vers	ion will be installated over	inactive version i	nstalled on the server	5
Cluster Megacluster	*				
Product CUCM	-				
luster Nodes: Megacluster					
Hostname	Active Version	Inactive Version	Product	Function	▲ SFTP Server
labsetup9	10.5.2.11900-3		CUCM		PCD1053_Upgra
Iabsetup10	10.5.2.11900-3		CUCM		PCD1053_Upgra
labsetup7	10.5.2.11900-3		CUCM		PCD1053_Upgra
Iabsetup5	10.5.2.11900-3		CUCM		PCD1053_Upgra
labsetup2	10.5.2.11900-3		CUCM		PCD1053_Upgra
_				Previous	ext Finish Cancel
oose Upgrade File					
t Start Time & Upgrade C	Options				
ecify Run Sequence					
aview.					

Cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fichier du micrologiciel du téléphone, comme illustré dans l'image :

Le fichier requis doit être présent dans le répertoire de mise à niveau de PCD.

Add Upgrade Task

Step 2 of 5

Choose Cluster	V
Choose Upgrade File	
Choose the upgrade file for each product being upgraded.	
 The .iso and .cop images will need to be uploaded to the SFTP server(s) and related directory being used.To use the Cisco Prime Collaboration Deployment local SFTP server, upload the files to the /upgrade directory using the 'adminsftp' account. Unified CM Upgrade file Previous Next Finish 	ncel
Set Start Time & Upgrade Options	~
Specify Run Sequence	S
Review	Ś

Le fichier requis doit être présent dans le répertoire de mise à niveau de PCD.

Sélectionnez le fichier requis et cliquez sur Choisir un fichier, comme indiqué dans l'image :

Choose Upgrade File

By default, only files that are valid for the selected nodes are displayed. To see the complete list of files, choose Show All from the menu. File locations :

localhost: /upgrade/

Available Files

Files are retrieved from SFTP server

		Show V	alid Files Only	•
	File Name	Kind	Validity	
۲	cmterm-78xx.11-5-1-18.k3.cop.sgn	сор	true	
Ο	po-locale-ar_AE-k3-11.5.1.1000-1.cop.sgn	сор	true	
Ο	po-locale-es_ES-k3-11.5.1.1000-1.cop.sgn	сор	true	
		Cho	oose File Close	

Cliquez sur Suivant, comme illustré dans l'image :

×

Add Upgrade Task

Step 2 of 5

Choose Cluster		✓
Choose Upgrade File		
Choose the upgrade file for	each product being upgraded.	
The .iso and .cop imag Collaboration Deploym	es will need to be uploaded to the SFTP server(s) ent local SFTP server, upload the files to the /upg	and related directory being used. To use the Cisco Prime rade directory using the 'adminsftp' account.
Unified CM Upgrade file	cmterm-78xx.11-5-1-18.k3.cop.sgn	Browse
		Previous Next Finish Cancel
Set Start Time & Upgrade Op	ptions	Ś
Specify Run Sequence		\$
Review		Ś

Spécifiez l'heure de début en fonction des besoins. Vous pouvez choisir de démarrer la tâche immédiatement après la fin de l'Assistant ou manuellement ou de planifier l'installation du fichier, pour une date ultérieure.

Une fois l'heure de début spécifiée, cliquez sur Suivant, comme illustré dans l'image :

Add Upgrade Task									х
Step 3 of 5									
Choose Cluster									V
Choose Upgrade File									V
Set Start Time & Upgrade Options									
Select a start time for the task and set upgrade options. The time zone shown here corresponds to the time zone of this Cisco Prime Collaboration Deployment server and not necessarily that of the target servers or cluster. Start Time Schedule for a specific time (PDT) Start task manually									
 Start task immediately upon c 	< 1	Jul	*	20:	16	*	•		
Upgrade Options Automatically switch to new ve	26 3	M 27 4	T 28 5	W 29 3 6	T 30 7	F 1 8	s 2 9	Previous Next Finish Cancel	
Specify Run Sequence	10	11	12	20 2	21	22	23		S
Review	24	25	26	27	28	29	30		s/
	31	1 2	2	3 50	4 • [5 PM	6 • ancel		

Spécifiez la séquence dans laquelle la mise à niveau est traitée par le serveur.

-

Examinez la tâche de mise à niveau avant de l'initier et une fois le processus terminé, cliquez sur **Terminer**, comme l'illustre l'image :

Add	Upgrad	e Task						×
Ste	p 4 of 5							
Ch	oose Clu	ster						V
Ch	oose Upg	grade File						<i></i>
Se	t Start Ti	me & Upgrade Options						<i></i>
> Sp	ecify Ru	In Sequence						
Sp op	ecify the ptionally a	e sequence in which upgrade is proces also pause the task when a step comp	sed by the servers. If pletes.	there is an error du	ring the process, the ta	isk will be st	copped. You car	า
	Step	Description			Upon Completion	Actions		
►	1	Upgrade the following node(s): labsetup10, labsetup5, labsetup4			Continue	/ 🖻		
				Sequence				
					Previous	Next	Finish Car	ncel
Re	view							Ś

Examinez la tâche de mise à niveau avant de l'initier.Une fois le processus terminé, cliquez sur **Terminer**, comme illustré dans l'image :

Add Upgrade Task

Step 5 of 5

Choose Cluster	V
Choose Upgrade File	 Image: A start of the start of
Set Start Time & Upgrade Options	<i></i>
Specify Run Sequence	V
Review .	

Review the settings summarized below and press Finish to create the task

Task type	e Upgrade	
Cluster	Megacluster	
Unified CM upgrade file	e cmterm-78xx.11-5-1-18.k3.cop.sgn	
Nodes	absetup10 (Step 1) labsetup5 (Step 1) labsetup4 (Step 1)	
Start Time	7/13/2016 14:50 (PDT)	
Switch Versions	5 False	
Notes	5	
		Previous Next Finish Cancel

Ces notifications apparaissent en bas à droite de l'écran.



Vérification

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Afin de vérifier l'état du fichier d'installation du microprogramme, accédez à **Tâche > Mise à niveau** > **Tâches planifiées et historique > Afficher les détails**.

S'il est nécessaire de modifier le paramètre, cliquez sur **Modifier** pour apporter les modifications nécessaires, comme indiqué dans l'image :

х

Jpgrade						
🥙 Scheduled Tasks and History Selected 0 Total 2 😵						
🔀 Delete 🛛 👷 Add Upgrade Task					Show All	
Status	Start Time 🗸	Last Status Report Time	Cluster	Notes	Actions	
Scheduled	Jul 13, 2016 14:50 PDT		Megacluster		View Details Validate Task Edit Cancel Delete	

En fonction de la configuration ci-dessus, l'installation du fichier du microprogramme commence selon l'heure prévue .

Lorsque l'installation du micrologiciel démarre, vous pouvez le voir ci-dessous sur le gestionnaire d'appels .

Accédez à Administration du système d'exploitation > Mise à niveau logicielle > Installation/Mise à niveau du logiciel > Assume Control, comme illustré dans l'image :

Show - Settings - Security - Software Upgrades - Service	ces 👻 Help 👻					
Software Installation/Upgrade						
Assume Control						
Status Warning: Another session is installing software, click Assume Control to take over the installation						
Assume Control						

Comme l'illustre l'image, l'état est **Terminé** sur le gestionnaire d'appels, une fois l'installation terminée.

Software Installation/Upgrade
Install Another
┌ Installation Status
File cmterm-78xx.11-5-1-18.k3.cop.sgn
Start Time Wed Jul 13 18:51:51 IST 2016
Status Complete
┌ Installation Log
/bin/chown ctftp:ccmbase kern2.78xx.11-5-1-18.sbn kern78xx.11-5-1-18.sbn rootfs2.78xx.11-5-1-18.sbn rootfs78xx.11-5-1-18.sbn sboot2.78xx.11-5-1-18.sbn sboot2.78xx.11-5-1-18.sbn sboot78xx.11-5-1-18.sbn sip78xx.11-5-1-18.loads
/bin/cp -fp kern2.78xx.11-5-1-18.sbn kern78xx.11-5-1-18.sbn rootfs2.78xx.11-5-1-18.sbn rootfs78xx.11-5-1-18.sbn
sboot2.78xx.11-5-1-18.sbn sboot78xx.11-5-1-18.sbn sip78xx.11-5-1-18.loads /usr/local/cm/tftp
/bin/chown database:ccmbase load36213.txt load621.txt load622.txt load623.txt
/bin/cp -fp load36213.txt load621.txt load622.txt load623.txt /usr/local/cm/db/loadinfo
[16/07/13_18:51:58] locale_install.sh: Not running installdb.
[[16/07/13_18:51:58] locale_install.sh: Successful running of copstart for /common/download//cmterm-78xx.11-5-1-18.k3.cop

Après l'installation, afin de rechercher des fichiers, accédez à Administration du système d'exploitation > Mise à niveau logicielle > Gestion des fichiers TFTP.

TFTP Files (1 - 7 of 7)		
Find TFTP Files where File Name	e 🗘 contains 🗘 78xx.11-5 Find Clear Filter 🕂	
	File Nat	me 🕈
	kern2.78xx.11-5-1-18.sbn	
	kern78xx.11-5-1-18.sbn	
	rootfs2.78xx.11-5-1-18.sbn	
	rootfs78xx.11-5-1-18.sbn	
	sboot2.78xx.11-5-1-18.sbn	
	sboot78xx.11-5-1-18.sbn	
	sip78xx.11-5-1-18.loads	

Comme l'illustre l'image, sur PCD après l'installation, l'état est reflété comme **Réussite**, comme l'illustre l'image :

ah									About Logout Help
CISCO Collaboration Deployment								0 P	
Auto Refresh: Enable Disable				Upgrade Megacluster				Delete	
🤭 Tasl	k List	Total 4 😵		Status	Successful View Log	Cluster	Menacluster		
	Show All	- 8		Status	The task completed successfully.	CUCM Upgrade File	cmterm-78xx.11-5-1-18	3.k3.cop.sgn	
Status	Task	Start Time	5	Start Time	Jul 13, 2016 06:05 PDT				
	Migrate 8.6_old	Apr 22, 2016 02:51			,				
 	Migrate CUCM_cups8.6	Apr 25, 2016 04:48							
 Image: A second s	Upgrade Sankalp_10.x	May 12, 2016 07:13	1	Task Status					
 Image: A set of the set of the	Upgrade Megacluster	Jul 13, 2016 06:05							
				Step	Description		Upon Completion	Status	
			►	1	Upgrade the following node(s): labsetup10, labsetup5, labsetup4		Continue	Successful	

Une fois les fichiers du micrologiciel téléchargés dans le gestionnaire d'appels, le **service TFTP** doit être redémarré sur les serveurs respectifs pour que le nouveau micrologiciel reflète sous **CM** Administration > Device > Device Settings > Device Defaults .

Les téléphones doivent être réinitialisés, pour qu'ils téléchargent le fichier du micrologiciel.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.