Configurer la fonctionnalité d'autoapprovisionnement sur CUCM (basée sur les URL)

Contenu

Introduction Conditions préalables Conditions requises Components Used Qu'est-ce que l'auto-approvisionnement ? Configuration Services associés à l'auto-approvisionnement Expérience de l'utilisateur final sur le téléphone Dépannage Journaux à collecter Erreurs courantes observées dans les journaux UDS et leurs solutions : Défauts connus Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment configurer la fonctionnalité d'auto-approvisionnement sur Cisco Unified Communications Manager (CUCM) (basée sur les URL).

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Cisco Unified Communication Manager.
- VoIP (Voice over Internet Protocol)
- Processus d'enregistrement du téléphone.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur Cisco Unified Communications Manager 10.5

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Qu'est-ce que l'auto-approvisionnement ?

Self-Provisioning est une fonctionnalité introduite dans la version 10.x de Cisco Unified Communications Manager (CUCM). Il fournit un type de fonctionnalité **Plug and Play** qui simplifie le processus de déploiement du téléphone. Grâce à **l'enregistrement automatique**, à certaines configurations de modèles et de profils, ainsi qu'à un service IVR, les administrateurs CUCM peuvent déployer des téléphones avec une configuration initiale minimale.

Note: L'auto-approvisionnement fonctionne uniquement pour les téléphones enregistrés automatiquement.

Configuration

1. Créer un modèle de périphérique universel (UDT)

Étape 1. Accédez à **Gestion des utilisateurs > Téléphone utilisateur > Modèle de périphérique universel** et Ajouter un nouveau modèle.



Étape 2. Appliquez la configuration que vous attendez des téléphones après l'enregistrement automatique au nouvel UDT (pool de périphériques/profil Sip/profil de sécurité de périphérique/modèle de bouton de téléphone)

System Call Routing	Media Resources 👻 Advanced Features 👻 Device 👻 Application 👻 User Management 👻 Bulk Administration 👻 Help 👻									
Universal Device Template Configuration										
🔚 Save 🗙 Delete Expand All 🕂 Add New										
 Template Information 										
Name * Auto-registration	Name * Auto-registration Template									
 Required and Frequently En 	tered Settings									
Device Description	#FirstName# #LastName# (#Prov 🥖									
Device Pool *	Default View Details									
Device Security Profile *	Universal Device Template - Moc -									
SIP Profile *	Standard SIP Profile									
Phone Button Template *	Universal Device Template Butto -									

Étape 3. Ajoutez l'URL Self Provisioning à CUCM, comme illustré dans l'image.

System - Call Routing -	Media Resources	Advanced Features -	Device 🔻 🖌	Application -	User Managemer	nt 🔻	Bulk Administration 👻	Help 🔻
Universal Device Temple	ate Configurat	tion						
🔚 Save 🗙 Delete Exp	and All 🕂 Add	d New						
Device Settings								
Device Routing								
Phone Settings								
 Protocol Settings 								
Phone Buttons Configuration	n							
► IP Phone Services Subscript	tion							
 Security Settings 								
 Service Configuration Setting 	igs							
Information	Default 🔻							
Directory	Default 🔻							
Messages	Default 🔻							
Services	Default 🔻							
Authentication Server	Default 🔻							
Proxy Server	Default 🔻							
Idle	Override 🔻	https://10.106.114.151/cu	icm-uds/private	e/selt				
Idle Timer (seconds)	Override 🔻	1						
Secure Authentication URL	Default 🔻							
Secure Directory URL	Default 🔻							
Secure Idle URL	Default 🔻							
Secure Information URL	Default 🔻							
Secure Messages URL	. Default 🔻							
Secure Services URL	. Default 🔻							
Services Provisioning *		Default		*				

Note: Le format d'URL d'auto-approvisionnement est https://<callManager>/cucm-uds/private/selfProvisioning

2. Créer Universal LineTemplate (ULT)

Étape 1. Accédez à Gestion des utilisateurs » Ajouter utilisateur/téléphone » Modèle de ligne utilisateur.



Étape 2. Ajoutez la partition de routage et le CSS attendus sur le téléphone après l'enregistrement automatique.

Syst	em 👻	Call Routing -	Media Resourc	ces 🕶	Advanced Features 👻	Device	- Applic	ation 👻	User Management	- 6	Bulk Administrat	tion 👻	н	leip 👻	
Uni	versal	Line Template	Configurati	ion											
	Save	e 🗙 Delete	Expand All	ı 🕂	Add New										
	- Ter	mplate Infor	mation												
	Nam	ne * Sample	Line Templ	ate w	ith TA Urgent Pr	iority									
	- Re	quired and F	requently	/ Ent	ered Settings										
	Line	Description:		#Fir	stName# #LastNan	ne# (#	/	_							
	Rou	te Partition:		PT-I	intra	-									
	Voic	e Mail Profile:				-									
	Calli	ng Search Spa	ce:	CSS	-Inter	-									
	Aler	ting Name:		#Fir	stName# #LastNan	ne#]/								
	Exte	ernal Call Contro	ol Profile:			-									

Étape 3. Ce modèle de périphérique universel et ce modèle de ligne universelle doivent être liés à l'enregistrement automatique afin que les téléphones puissent prendre la configuration lors de l'enregistrement automatique.

3. Ajoutez le noeud Modèles à CUCM pour la configuration **de l'enregistrement automatique** et accédez à **System > Cisco Unified CM**, comme illustré dans l'image.

cisco	Cisco Ur For Cisco Uni	fied Commu	Administ	ration ^s					
System 👻	Call Routing 🔻	Media Resour	ces - Advanced I	eatures 👻	Device 🔻	Application -	User Management 🔻	Bulk Administration \bullet	Help 🔻
Server									
Cisco l	Unified CM								
Cisco L	Unified CM Group		dministr	ation					

System - Call Routing - M	ediaResources 🔻	Advanced Features 🔻	Device 🔻	Application 🔻	User Management 🔻	Bulk Administration -	Help 🔻		
Cisco Unified CM Configur	ation								
🔜 Save 睯 Reset 🥖	Apply Config								
┌ Status ────									
i Status: Ready									
Cisco Unified Communicat	ions Manager Inf	ormation							
Cisco Unified Communication	s Manager: CM_UC	M-PUB10 (used by 74	4 devices)						
Server Information									
CTI ID		1							
Cisco Unified Communication	s Manager Server*	10.106.114.151							
Cisco Unified Communication	s Manager Name*	CM_UCM-PUB10							
Description		10.106.114.151							
Location Bandwidth Manager	Group	< None >			0				
- Auto-registration Information									
Universal Device Template*	Auto-registration	Template		0					
Universal Line Template*	Sample Line Tem	plate with TAG usage	examples	0					
Starting Directory Number* 1000									

4. Ajoutez un nouveau profil utilisateur pour l'auto-approvisionnement.

Étape 1. Accédez à **User Management > User Settings > User Profile**, comme illustré dans l'image.

Cisco Unified CM Administration For Cisco Unified Communications Solutions					
System Call Routing Media Resources Advanced Features Device Application	r U	ser Management 👻 Bulk Administrat	ion 👻	Help 👻	
		Application User			
		End User			
Cisco Unified CM Administration		User/Phone Add	•		
		SIP Realm			
System version: 10.5.2.13901-2		User Settings	•	Credential Policy Default	
VMware Installation: 2 vCPU Intel(R) Xeon(R) Platinum 8176 CPU @ 2.10GHz		Self-Provisioning		Credential Policy	
WARNING: DNS unreachable		Assign Presence Users		Role	
Last Successful Backup: 514 day(s) ago				Access Control Group	
				Application User CAPF Profile	
Iser administrator last logged in to this cluster on Friday, February 15, 2019 8:57:30 PM CST,	to no	de 10.106.114.151, from 10.142.1	.8	End User CAPF Profile	
anvright @ 1999 - 2015 Cisco Systems, Inc.				UC Service	
Il rights reserved.				Service Profile	
his product contains cryptographic features and is subject to United States and local country laws g isers are responsible for compliance with U.S. and local country laws. By using this product you agr	oven ee to	ning import, export, transfer and use comply with applicable laws and reg		User Profile	oes not imply third-party authority S. and local laws, return this prod

Étape 2. Ajoutez le modèle de périphérique utilisateur, le modèle de ligne utilisateur et cochez la case Autoriser l'utilisateur final à provisionner son propre téléphone.

System - Call Routing - Media Resol	urces - Advanced Features -	Device 🔻 Applica	tion 👻 User Manage	ment 👻	Bulk Administration $~ imes~$	Help 🔻
User Profile Configuration						
🔚 Save 🗶 Delete 🕂 Add New						
– Status						
(i) Status: Ready						
User Profile						
Name* selfpro						
Description						
Make this the default licer Brefile F	ior the cyctom					
-Universal Device Template				7		
Desk Phones	Auto-registration Template		📀 View Details			
Mobile and Desktop Devices	Auto-registration Template		🗿 View Details			
Remote Destination/Device Profiles 🛛	Auto-registration Template		View Details			
- Universal Line Template						
Universal Line Template Sample Line	Template with TAG usage exa	mples 🔗 View D	etails			
				_		
- Self-Provisioning				_		
Allow End User to Provision their or	wn phones					
Limit Provisioning once End User has t	this many phones 10					

Note: Ces paramètres sont appliqués lorsque les utilisateurs essaient d'approvisionner euxmêmes les périphériques avec leurs propres extensions.

Note: Vous pouvez également définir une limite maximale pour les utilisateurs pour le nombre de périphériques après lesquels l'auto-approvisionnement ne fonctionnerait pas pour les utilisateurs.

Par exemple : si 9 périphériques sont déjà affectés à l'utilisateur Puisque la limite maximale dans la capture d'écran ci-dessus est définie sur 10, l'utilisateur ne peut provisionner qu'un seul périphérique.

Note: Si la case **Autoriser l'utilisateur final à provisionner son propre téléphone** n'est pas cochée. L'auto-approvisionnement ne fonctionnerait pas pour les utilisateurs.

5. Créez un modèle de groupe de fonctions et attribuez le profil utilisateur. Accédez à User Management > User/Phone Add > Feature Group Template, puis cliquez sur Add New.



System Call Routing Media Resources Advanced Features Device Application
Feature Group Template Configuration
🔚 Save 🗙 Delete 🕂 Add New
Feature Group Template
Name * self_fg
Description
Features
✓ Home Cluster
Enable User for Unified CM IM and Presence (Configure IM and Presence in the associated UC Service
Include meeting information in Presence(Requires Exchange Presence Gateway to be configured on
Services Profile Use System Default View Details
User Profile selfpro View Details
Allow Control of Device from CTI
Enable Extension Mobility Cross Cluster
Enable Mobility
Enable Mobile Voice Access
Maximum Wait Time for Desk Pickup * 10000

6. Créez un utilisateur à partir de la page **d'ajout rapide utilisateur/téléphone** et ajoutez le **modèle de groupe de fonctions**.

Étape 1. Accédez à Gestion des utilisateurs > Ajout de téléphone utilisateur > Ajout d'utilisateur rapide /Ajout de téléphone, comme illustré dans l'image.

Cisco Unified CM Administration For Cisco Unified Communications Solutions	
System Call Routing Media Resources Advanced Features Device Application	User Management 👻 Bulk Administration 👻 Help 👻
	Application User
	End User
Cisco Unified CM Administration	User/Phone Add Page Layout Preference
Sustem version: 10 5 2 12001-2	SIP Realm Universal Device Template
System version: 10.5.2.13901-2	User Settings Universal Line Template
VMware Installation: 2 vCPU Intel(R) Xeon(R) Platinum 8176 CPU @ 2.10GHz, WARNING: DNS upreachable	Self-Provisioning Feature Group Template
	Assign Presence Users Quick User/Phone Add
Last Successful Backup E14 day(s) and	

Étape 2. Ajoutez les **utilisateurs finaux CCM standard** sous l'appartenance au groupe de contrôle d'accès.

System Call Routing	🔹 Media Resources 👻 Advanced Features 👻 Device 👻 Application 👻 User Management 👻 Bulk Administration 👻 Help 👻
Quick User/Phone Ad	ld
🔚 Save	
User Information	
First Name	akash
Middle Name	
Last Name *	sethi
User ID *	aksethi
Feature Group Template	self_fg View Details
Access Control Group	Membership
User is a member of:	
Access Control	Group Membership
User is a member	of: Standard CCM End Users

Étape 3. Ajoutez un poste dans le champ de poste à l'utilisateur, cliquez sur + Icône sous Action pour activer le champ.

Access Control Group	Membership			
User is a member of:	Standard CCM End Users	v 🕂 💻		
Credentials				
Use default credential				
Password				
Confirm Password				
PIN				
Confirm PIN				
Extensions				
Order Extension		Line Primary URI/Partition		Actio
	* New		1	÷

Étape 3. Si une nouvelle extension doit être créée, cliquez sur **Nouveau** et ajoutez un nouveau DN. (Comme indiqué dans l'option d'image 1). Si l'extension existe déjà sur CUCM et doit être

affectée à l'utilisateur, choisissez-la dans le menu déroulant illustré à l'option 2 de l'image ici.

Access Control Group I	Membership			
User is a member of:	Standard CCM End Users	• + -		
Credentials				
Use default credential Password				
Confirm Password				
PIN				
Confirm PIN				
Extensions				
Order Extension	21	Line Primary URI/Partition		Action
	▼ New		/	-

Note: Une fois l'utilisateur créé, il prend la ligne principale comme ID utilisateur libre-service par défaut.

7. Vérifiez que l'utilisateur final a reçu le **poste principal**, l'**ID utilisateur libre-service, le profil utilisateur** et le **rôle utilisateur final standard CCM**. Accédez à **User Management > End User** et accédez à l'utilisateur nouvellement créé, comme illustré dans l'image.

cisco	Cisco Unified CM Administration For Cisco Unified Communications Solutions					
System 👻	Call Routing - Media Resources - Advanced Features - Device -	Application \bullet	User Management 👻 Bulk Administration 👻 H		✓ Help ✓	
				Application User		
				End User		
Cisco Unified CM Administration				Linor/Dhone Add		

Save X Delete 🕂 Add New									
abled Local User									
þksethi									
Edit Credential									
04									
	Edit Credential								
••••••									
thi									
akash									
nced Features Device Application User Mana	agement Bulk Administration Help								
•••••									
elfpro 🗘	View Details								
thiakash									
Number of Digits needed for the Unique AA Name 2									
	bled Local User sethi 04 04 bled Local User sethi 04 04 04 04 04 04 04 0								

System Call Routing Media Resources Advanced Features Device Application User Management Bulk Administration Help					
End User Configuration					
Save 🗙 Delete 🕂 Add New					
Allow Control of Device from C11					
Enable Extension Mobility Cross Cluster					
- Directory Number Associations					
Primary Extension 1004					
IPCC Extension < None >					

Note: L'utilisateur doit disposer d'un poste principal et d'un ID utilisateur libre-service, du rôle **Utilisateurs finaux CCM standard**, pour que l'auto-approvisionnement fonctionne.

8. Le service d'auto-approvisionnement peut être configuré au niveau du système pour utiliser le mode sécurisé et un mot de passe peut être défini.

Cette fonctionnalité est définie sur **Non Authentication Required** Mode (Mode **non requis d'authentification**), qui **ne** nécessite aucun code PIN pour utiliser l'autoapprovisionnement. Accédez à **User Management > Self-Provisioning**

Self-Provisioning				
Save				
_ Status				
Status: Ready				
C Authentication Mode				
Require Authentication				
In this mode, users may use their password or PIN to authenticate and provision devices based on the permissions in their User Profile. Additionally, administrators may authenticate on behal				
Allow authentication for users only(via Password/PIN)				
Allow authentication for users(via Password/PIN) and Administrators(via Authentication Code)				
Authentication Code				
S No Authentication Required				
In this mode, authentication is disabled during device self-provisioning. The administrator or end user can enter a user ID or self-provisioning ID into an endpoint and the endpoint will associ				

Note: Même si l'étape 8 n'est pas configurée, l'auto-approvisionnement fonctionnerait toujours, car elle choisit la valeur par défaut à Aucune authentification requise.

Services associés à l'auto-approvisionnement

Cisco Call Manager

Ce service est associé à l'enregistrement du téléphone et doit être activé sur le noeud auquel

l'enregistrement est tenté.

Services de données utilisateur Cisco

Ce service est activé par défaut et ne peut pas être désactivé.

Ce service se trouve sous **Services CM** sur la page **Services réseau** dans **Cisco Unified Serviceability**.

Expérience de l'utilisateur final sur le téléphone

1. Après un délai d'attente de 1 seconde, le téléphone accède à l'URL IDLE, qui invite la fenêtre Login.



2. L'utilisateur entre l'ID utilisateur et le code PIN (pas le mot de passe).



3. L'utilisateur est affiché dans l'écran Login Success (Réussite de la connexion) et le numéro qui sera provisionné, qui sera la ligne principale ajoutée à l'utilisateur.



Après avoir cliqué sur Continuer, le périphérique se redémarre et s'affiche avec les paramètres spécifiés dans le modèle et avec la ligne principale associée à l'utilisateur.

Dépannage

Voici quelques-uns des messages d'erreur courants renvoyés par le client téléphonique :

« Error Code	Solution/Cause			
SELFPROV_NOT_ALLOWED	Vérifiez si la case à cocher Self-Provisioning est cochée le profil utilisateur de l'utilisateur.			
SELFPROV_DEVICE_LIMIT	Le périphérique appartenant à l'utilisateur a déjà atteint limite. Le modèle de périphérique fourni n'est pas valide. É L'UDT requis n'est pas configuré.			
MODÈLE_PÉRIPHÉRIQUE NON VALIDE MODÈLE_PHONÉTEMPELATE_NON_TROUVÉ				

Journaux à collecter

Afin de dépanner plus avant le service UDS (User Data Service), collectez le journal " **User Data Services** " **Cisco** à partir de RTMT.

Les noms de fichiers sont au format cucm-uds####.log. (# représente un nombre.)

Les suivis sont définis sur Niveau d'information par défaut.

La taille maximale du fichier est de 1 Mo par défaut. Par défaut, le nombre maximal de fichiers stockés est de 250.

Note: Lorsque vous modifiez le nombre maximal de fichiers ou les paramètres de taille maximale de fichier dans la fenêtre Configuration du suivi, le système supprime tous les fichiers journaux de service, à l'exception du fichier actif, c'est-à-dire si le service s'exécute. Si le service n'a pas été activé, le système supprime les fichiers immédiatement après l'activation du service.

Erreurs courantes observées dans les journaux UDS et leurs solutions :

2013-07-23 23:47:43,016 ERROR [http-bio-443-exec-177] handlers.SelfProvisionHandler - Model phone template is not available.

Solution: Ensure the User Profile has a UDT assigned (the default sample is fine)

2013-07-23 23:48:25,852 ERROR [http-bio-443-exec-181] handlers.SelfProvisionHandler - Device Self-Provision is not allowed.

Solution: Ensure the User Profile has "Allow End User to Provision their own phones" checked.

2013-07-23 23:54:06,039 ERROR [http-bio-443-exec-220] handlers.SelfProvisionHandler - Device Self-Provision has reached its device limit.

Solution: Ensure the Usure Profile has a non-zero value in "Limit Provisioning once End User has this many phones" field.

Défauts connus

- <u>CSCuq00358</u>
- <u>CSCve52657</u>
- <u>CSCun77515</u>
- <u>CSCun13382</u>

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems