Définir les alertes et surveiller l'utilisation des ressources dans un cluster CUCM

Contenu

Introduction <u>Conditions préalables</u> <u>Conditions requises</u> <u>Components Used</u> <u>Configuration de RTMT avec courrier électronique</u> <u>Configuration des alertes</u>

Introduction

Ce document fournit des informations sur la façon de surveiller les paramètres d'utilisation des ressources sur un cluster Cisco Unified Communications Manager (CUCM) à l'aide de l'outil de surveillance en temps réel (RTMT).

Un administrateur réseau d'une organisation doit surveiller le nombre d'appels simultanés en cours dans le cluster. Cependant, il n'existe aucune base MIB Cisco Call Manager (CCM) qui aide l'administrateur réseau à surveiller le nombre d'appels actifs, l'utilisation des ressources multimédias et d'autres paramètres pour le cluster.

L'administrateur réseau peut surveiller ces appels de deux manières :

- Utilisez les compteurs de performance. Les compteurs de performances peuvent être continuellement vidés pour des paramètres tels que CallsActive vers un fichier .csv sur un ordinateur.
- Programmez une collection de suivi de journal Perfmon à intervalles réguliers et vérifiez le paramètre CallsActive dans les journaux des différents serveurs.

Les alertes peuvent également être configurées pour envoyer des e-mails ou imprimer des alertes dans les journaux système (Syslogs) lorsque le compteur de performances particulier dépasse une limite. L'administrateur peut ensuite utiliser ces informations d'alerte pour analyser si d'autres ressources sont nécessaires dans le cluster.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de connaître CUCM et de comprendre le fonctionnement de RTMT.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions logicielles et matérielles suivantes :

- CUCM version 8.X
- Le plug-in RTMT

Remarque : téléchargez le plug-in RTMT depuis la page CCMAdmin sous **Applications > Plugins**.

Configuration de RTMT avec courrier électronique

Utilisez un serveur de messagerie fonctionnel dans un domaine, tel qu'un serveur Exchange, avec le serveur SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) appelé **mail.xyz.com**.

Il est simple de configurer le courrier électronique sur RTMT est très simple.

1. Choisissez System > Tools > Alert > Config Email Server.



- 2. Saisissez le nom d'hôte du serveur de messagerie dans le champ Mail Server et le numéro de port dans le champ Port.
- Saisissez l'ID de courrier électronique à partir duquel vous souhaitez obtenir les courriers.

S	Configure Mail Server to send Email alert: Mail Server:
	mail.xyz.com
	Port:
	25
	Sender User Id:
	RTMT_Admin

4. Click OK. Les e-mails sont envoyés aux adresses e-mail. À présent, les adresses de messagerie du destinataire sont configurées dans la section Alertes. Vous le verrez dans la section suivante.

Configuration des alertes

Cliquez sur l'onglet **Performances** dans RTMT. Le RTMT charge les serveurs du cluster avec leurs adresses IP. Sous chacun de ces serveurs figure une liste des services exécutés par les serveurs, tels que le service Cisco CallManager ou le service Cisco IP Voice Media Streaming App.

Sous chacun des services se trouve une liste de paramètres. Dans cette capture d'écran, il y a le service Cisco CallManager, et sous celui-ci, il y a de nombreux paramètres tels que CallsActive, CallsAttempted et CallsCompleted. Pour afficher l'un de ces paramètres en temps réel, vous devez cliquer et faire glisser ce paramètre sur le côté droit de la zone et un graphique s'affiche.

1. Cliquez avec le bouton droit sur la fenêtre **CallsActive** et cliquez sur le bouton **Définir les** alertes/Propriétés.



2. Entrez une description dans le champ **Description** et choisissez la gravité dans la liste déroulante **Gravité**. Cliquez sur **Next** (Suivant).

06.120.8\Cisco CallManag	er/CallsActive		
ert	Severity Critical	•	
ceeded 01			
		1:02	:00 10:00:00 10:00:00
ed Action:		mpt	ed
	06.120.8%Cisco CallManag lert xceeded 01 led Action:	06.120.8/Cisco CallManager/CallsActive lert Seventy: Critical sceeded 0/	06.120.8/Cisco CallManager/CallsActive lert Severity: Critical

3. Cochez la case Valeur dépassée/inférieure et saisissez une valeur pour définir la limite de ce compteur. Cliquez sur **Next** (Suivant).

	4-				
	Alert Properties: Threshold & Duration				
	Threshold:				
	Trigger alert when following condition is met: Value: ✓ Over 1 OR □ Under □				
	Value Calculated As:				
8:32:30 18:3	Absolute	8:33:30			
	O Delta (curr - prev)	mpted			
	O Delta Percentage ((curr - prev)/prev)	-			
10.106.120	Duration:				
	Trigger alert only when value constantly below				
	or over threshold for 0 seconds				
	Trigger alert immediately				
	d Back Next Canad				
	<back next=""> Cancel</back>				

4. Définissez la planification du déclencheur d'alerte.

	Alert Properties: Frequency & Schedule	
	Frequency When value exceed/below configured threshold: Trigger alert on every poll Trigger up to 0 alerts within 0 minutes 	
.120	Schedule Alert will be triggered in following period: Trigger Alert when it occurs. (Non-Stop Monitoring) Trigger Alert everyday (Scheduled Monitoring) between: Start Time: 06:34 PM = and End Time: 06:34 PM = and End Time:	3:34:30 mpted
	<back next=""> Cancel</back>	

Si le courrier électronique a déjà été configuré et que RTMT utilise SMTP pour envoyer les alertes critiques habituelles à l'administrateur, vous pouvez également configurer des alertes par courrier électronique pour ce compteur.

- 5. Définissez le texte du message à afficher. Cliquez sur **Configure.** Cette option définit une nouvelle adresse de messagerie.
- Click Save. Le courrier électronique est envoyé à l'ID de courrier configuré ici à partir de l'ID de courrier que vous avez configuré dans la section précédente (RTMT_Admin). Voir cette capture d'écran.



7. Reportez-vous à la section Alertes personnalisées sur les syslogs avec la balise PERSONNALISÉE.

06 31 32 PM 04/14/14	10.106.120.15	Critica:ServiceDown	Critical
08 31:32 PM 04/14/14	10.106.120.8	510 108.120 BiCisco CallManager/CallsA.	Critical
06.31.02 PM 04/14/14	10,106,120,18	CriticalServiceDown	Critical
06/31/02 PM 04/14/14	10.106.120.15	CriticalServiceDown	Critical
06.31/02 PM 64/14/14	10.108.120.18	SyslogSavarit/MatchFound	Critical
06.31:02 PM 04/14/14	10.106.120.15	SyslogSeverit/MatchFound	Critical
06:31:02 PM 04/14/14	10.106.120.8	SyslogSeventyWatchFound	Critical
06:31:02 PM 04/14/14	10.106.120.8	110.105.120.8/Cisco.CallVanager/CallsA.	Critical
00:30:32 PM 04/14/14	10.106.120.15	CriticalServiceDown	Critical

Service operational status is DOWN Claco DRF Local .	System
On Mon Apr 14 18 31 32 IST 2014; alert 010 106 120	CUSICID
Service operational status is DOWN. Ciaco DRF Locat	System
Service operational status is DOAN, Cisco DRF Local.	System
Al Mon Apr 14 18 31:02 IST 2014 on node 10.106.120	System
At Mon Apr 14 18 31:02 IST 2014 on node 10.105.120	System
At Man Apr 14 18 31:02 (ST 2014 on node 10.106.120	System
On Mon Apr 14 18:31:02 IST 2014; alert 910.106.120	CUSTOM
Service operational status is DOWN, Claco DRF Local .	System

8. Cliquez avec le bouton droit sur la fenêtre **Performances** de la base (Compteurs Perfmon), puis définissez l'intervalle d'interrogation et les options de journal. Vous pouvez être très précis quant à la valeur qui sera vidée dans le fichier .csv. Si la session RTMT est ouverte, les statistiques de ce paramètre particulier sont vidées dans le fichier .csv de l'ordinateur.

