Exemple de configuration d'un point d'accès Remote-Edge (REAP) avec des points d'accès légers et des contrôleurs de réseau local sans fil

Contenu

Introduction Conditions préalables **Conditions requises Components Used** Conventions Informations générales Configuration Diagramme du réseau Configurer le WLC pour le fonctionnement de base et configurer les WLAN Prime du point d'accès pour l'installation sur le site distant Configurer les routeurs 2800 pour établir la liaison WAN Déployer le point d'accès REAP sur le site distant Vérification Dépannage Dépannage des commandes Informations connexes

Introduction

Les fonctionnalités REAP (Remote Edge Access Point) introduites avec Cisco Unified Wireless Network permettent le déploiement à distance des LAP (Lightweight Access Points) Cisco à partir du contrôleur WLC (LAN sans fil). Elles sont donc idéales pour les succursales et les petits commerces. Ce document explique comment déployer un réseau local sans fil basé sur l'architecture REAP à l'aide des contrôleurs de réseau local sans fil de la série Cisco 4400 et des points d'accès allégés de la série Cisco 1030.

Conditions préalables

Conditions requises

Assurez-vous que vous répondez à ces exigences avant d'essayer cette configuration :

- Connaissance des WLC et configuration de leurs paramètres de base
- Connaissance du mode de fonctionnement REAP dans un LAP Cisco 1030
- Connaissance de la configuration d'un serveur DHCP externe et/ou d'un serveur DNS

(Domain Name System)

• Connaissance des concepts du WPA (Wi-Fi Protected Access)

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- WLC de la gamme Cisco 4400 qui exécute la version 4.2 du micrologiciel
- LAP Cisco 1030
- Deux routeurs de la gamme Cisco 2800 qui exécutent le logiciel Cisco IOS® version 12.2(13)T13
- Adaptateur client Cisco Aironet 802.11a/b/g qui exécute la version 3.0 du micrologiciel
- Utilitaire de bureau Cisco Aironet version 3.0

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à <u>Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.</u>

Informations générales

Le mode REAP permet à un LAP de résider sur une liaison WAN, tout en étant capable de communiquer avec le WLC et de fournir la fonctionnalité d'un LAP normal. Le mode REAP est pris en charge uniquement sur les LAP 1030 à ce stade.

Afin de fournir cette fonctionnalité, le 1030 REAP sépare le plan de contrôle LWAPP (Lightweight Access Point Protocol) du plan de données sans fil. Les WLC Cisco sont toujours utilisés pour le contrôle et la gestion centralisés de la même manière que les points d'accès LWAPP ordinaires, tandis que toutes les données utilisateur sont pontées localement sur le point d'accès. L'accès aux ressources du réseau local est maintenu pendant les pannes de réseau étendu.

Les points d'accès REAP prennent en charge deux modes de fonctionnement :

- Mode REAP normal
- Mode autonome

Le LAP est défini en mode REAP normal lorsque la liaison WAN entre le point d'accès REAP et le WLC est active. Lorsque les LAP fonctionnent en mode REAP normal, ils peuvent prendre en charge jusqu'à 16 WLAN.

Lorsque la liaison WAN entre le WLC et le LAP est interrompue, le LAP activé par REAP passe en mode autonome. En mode autonome, les LAP REAP peuvent prendre en charge un seul WLAN indépendamment sans le WLC, si le WLAN est configuré avec le WEP (Wired Equivalent Privacy) ou une méthode d'authentification locale. Dans ce cas, le WLAN pris en charge par le point d'accès REAP est le premier WLAN configuré sur le point d'accès, WLAN 1. En effet, la plupart des autres méthodes d'authentification doivent transmettre des informations au contrôleur et à

partir de celui-ci et, lorsque la liaison WAN est arrêtée, cette opération n'est pas possible. En mode autonome, les LAP prennent en charge un ensemble minimal de fonctionnalités. Ce tableau présente l'ensemble des fonctionnalités prises en charge par un LAP REAP lorsqu'il est en mode autonome par rapport aux fonctionnalités prises en charge par un LAP REAP en mode normal (lorsque la liaison WAN est active et que la communication avec le WLC est active) :

		REAP	REAP
		(normal mode)	(standalone mode)
	IPv4	Yes	Yes
	IPv6	Yes	Yes
Protocols	All other protocols	Yes (only if client is also IP enabled)	Yes (only if client is also IP enabled)
	IP Proxy ARP	No	No
	Number of SSIDs	16	l (the first one)
WLAN	Dynamic channel assignment	Yes	No
	Dynamic power control	Yes	No
	Dynamic load balancing	Yes	No
VI AN	Multiple interfaces	No	No
VLAIN	802.1Q Support	No	No
	Rogue AP detection	Yes	No
WLAN Security	Exclusion list	Yes	Yes (existing members only)
	Peer-to-Peer blocking	No	No
	Intrusion Detection System	Yes	No
	MAC authentication	Yes	No
	802.1X	Yes	No
	WEP (64/128/152bits)	Yes	Yes
Layer 2 Security	WPA-PSK	Yes	Yes
	WPA2-PSK	No	No
	WPA-EAP	Yes	No
	WPA2-EAP	Yes	No
	Web Authentication	No	No
	IPsec	No	No
Layer 3 Security	L2TP	No	No
	VPN Pass-through	No	No
	Access Control Lists	No	No
	QoS Profiles	Yes	Yes
	Downlink QoS (weighted round-robin queues)	Yes	Yes
	802.1p support	No	No
QoS	Per-user bandwidth contracts	No	No
	WMM	No	No
	802.11e (future)	No	No
	AAA QoS Profile override	Yes	No
Mahilin	Intra-subnet	Yes	Yes
Mobility	Inter-subnet	No	No
DHCP	Internal DHCP Server	No	No
	External DHCP Server	Yes	Yes
Topology	Direct connect (2006)	No	No

Fonctionnalités prises en charge par un LAP REAP en mode REAP normal et en mode autonome

Le tableau montre que plusieurs VLAN ne sont pas pris en charge sur les LAP REAP dans les deux modes. Plusieurs VLAN ne sont pas pris en charge, car les LAP REAP ne peuvent résider que sur un seul sous-réseau, car ils ne peuvent pas effectuer d'étiquetage VLAN IEEE 802.1Q. Par conséquent, le trafic sur chacun des identificateurs de série de services (SSID) se termine sur

le même sous-réseau que le réseau câblé. Par conséquent, le trafic de données n'est pas séparé du côté câblé, même si le trafic sans fil peut être segmenté entre les SSID.

Reportez-vous au <u>Guide de déploiement REAP de la succursale</u> pour plus d'informations sur le déploiement REAP, et comment gérer REAP et ses limites.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Afin de configurer les périphériques pour mettre en oeuvre la configuration du réseau, procédez comme suit :

- 1. Configurez le WLC pour le fonctionnement de base et configurez les WLAN.
- 2. Prime le point d'accès pour l'installation sur le site distant.
- 3. Configurez les routeurs 2800 pour établir la liaison WAN.
- 4. Déployez le LAP REAP sur le site distant.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :



Le bureau central se connecte à la succursale à l'aide d'une ligne louée. La ligne louée se termine

sur les routeurs de la gamme 2800 à chaque extrémité. Cet exemple utilise le protocole OSPF (Open Shortest Path First) pour acheminer les données sur la liaison WAN avec encapsulation PPP. Le WLC 4400 se trouve au bureau central et le LAP 1030 doit être déployé au bureau distant. Le LAP 1030 doit prendre en charge deux WLAN. Voici les paramètres des WLAN :

- WLAN 1SSID : SSID1Authentification OuvrirCryptage : Protocole TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) (Clé prépartagée WPA [WPA-PSK])
- WLAN 2SSID : SSID2Authentification : protocole EAP (Extensible Authentication Protocol)Chiffrement : TKIPRemarque : pour WLAN 2, la configuration de ce document utilise WPA (authentification 802.1x et TKIP pour le chiffrement).

Vous devez configurer les périphériques pour cette configuration.

Configurer le WLC pour le fonctionnement de base et configurer les WLAN

Vous pouvez utiliser l'assistant de configuration initiale sur l'interface de ligne de commande (CLI) afin de configurer le WLC pour le fonctionnement de base. Pour configurer le WLC, vous pouvez également utiliser l'interface graphique (GUI). Ce document explique la configuration sur le WLC avec l'utilisation de l'assistant de configuration de démarrage sur l'interface de ligne de commande.

Lors du premier démarrage du WLC, celui-ci ouvre directement l'assistant de configuration de démarrage. Vous utilisez l'assistant de configuration pour configurer les paramètres de base. Vous pouvez exécuter l'assistant sur le CLI ou l'interface graphique (GUI). Voici un exemple de l'assistant de configuration initiale :

Welcome to the Cisco Wizard Configuration Tool Use the '-' character to backup System Name [Cisco_33:84:a0]: WLC_MainOffice Enter Administrative User Name (24 characters max): admin Enter Administrative Password (24 characters max): ***** Management Interface IP Address: 172.16.1.50 Management Interface Netmask: 255.255.0.0 Management Interface Default Router: 172.16.1.60 Management Interface VLAN Identifier (0 = untagged): Management Interface Port Num [1 to 4]: 1 Management Interface DHCP Server IP Address: 172.16.1.1 AP Manager Interface IP Address: 172.16.1.51 AP-Manager is on Management subnet, using same values AP Manager Interface DHCP Server (172.16.1.1): Virtual Gateway IP Address: 1.1.1.1 Mobility/RF Group Name: Main Network Name (SSID): SSID1 Allow Static IP Addresses [YES] [no]: Yes Configure a RADIUS Server now? [YES][no]: no Warning! The default WLAN security policy requires a RADIUS server. Please see documentation for more details. Enter Country Code (enter 'help' for a list of countries) [US]: Enable 802.11b Network [YES] [no]: Yes Enable 802.11a Network [YES][no]: Yes Enable 802.11g Network [YES][no]: Yes Enable Auto-RF [YES] [no]: Yes Configuration saved! Resetting system with new configuration ...

Cet exemple configure ces paramètres sur le WLC :

- Nom du système
- Interface de gestion des adresses IP
- Adresse IP de l'interface du gestionnaire d'AP
- Numéro de port d'interface de gestion
- Identificateur VLAN de l'interface de gestion
- Nom du groupe de mobilité
- SSID
- Beaucoup d'autres paramètres

Ces paramètres sont utilisés pour configurer le WLC pour le fonctionnement de base. Comme le montre le résultat du WLC dans cette section, le WLC utilise 172.16.1.50 comme adresse IP de l'interface de gestion et 172.16.1.51 comme adresse IP de l'interface du gestionnaire AP. Afin de configurer les deux WLAN pour votre réseau, complétez ces étapes sur le WLC :

- Dans l'interface utilisateur graphique du WLC, cliquez sur WLAN dans le menu en haut de la fenêtre.La fenêtre de WLAN s'affiche. Cette fenêtre répertorie les WLAN configurés sur le WLC. Étant donné que vous avez configuré un WLAN à l'aide de l'assistant de configuration initiale, vous devez configurer les autres paramètres de ce WLAN.
- 2. Cliquez sur Edit pour le SSID 1 WLAN.Voici un exemple

÷ • ⇒ • ② ② ③ △ ◎	693	S- 3							10 - 6 ×
Cisco Statem								onfiguration	Ping Logout Refresh
A. A.	MONITOR	WLANS	CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	
WLANS	WLANs								New
WLANS WLANS	WLAN ID	WLAN SSI	D		Admin Status	Security Polici	ies		
AF GEORGE FLORE	1	SSID1			Enabled	802.1×		Ldr	Romeye Anchors
	* WLAN D	Ds 9-16 will ;	not be pushed to 1	130,1200 and 3	1240 AP model	5.			

La fenêtre WLAN > Edit [WLAN > Modifier] s'affiche. Dans cette fenêtre, vous pouvez configurer les paramètres spécifiques au WLAN, qui incluent les stratégies générales, les stratégies de sécurité, le serveur RADIUS et d'autres.

 Effectuez ces sélections dans la fenêtre WLANs > Edit :Dans la zone Stratégies générales, activez la case à cocher Activé en regard de Statut Admin afin d'activer ce WLAN.Choisissez WPA dans le menu déroulant Layer 2 Security afin d'utiliser WPA pour WLAN 1.Définissez les paramètres WPA en bas de la fenêtre.Afin d'utiliser WPA-PSK sur WLAN 1, cochez la case **Enabled** en regard de Pre-Shared Key dans la zone WPA Parameters et saisissez la phrase de passe pour WPA-PSK. WPA-PSK utilisera TKIP pour le chiffrement.**Remarque :** la phrase de passe WPA-PSK doit correspondre à la phrase de passe configurée sur l'adaptateur client pour que WPA-PSK fonctionne.Cliquez sur Apply.Voici un exemple

**** 🔘 🗄 🖄 🔘	E @ 3 S - 3							10	- 6 ×
Cinco Searcas							onfiguration Pin	g Logout	Refresh
AA	MONITOR WLANS C	ONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP		1
WLANS WLANS WLANS WLANS AP Groups VLAN	MONITOR WLANS O WLAN ID WLAN SSID General Policies Radio Policy Admin Status Session Timeout (secs) Quality of Service (QoS WMM Policy 7920 Phone Support Broadcast SSID Allow AAA Override Client Exclusion DHCP Server DHCP Addr. Assignmen	I SSID1 All Enabled Silver (bes Silver (bes Client C Enabled Enabled Client C Enabled Client C Enabled Client C Enabled	t effort)	SECURITY	MANAGEMENT Securit Layer Layer * Web and L3 ** Wh zero n reset of	COMMANDS y Policies 2 Security 3 Security Policy cannot be TP. en client exclusion prants infinity(will excluded clients)	HELP	e an with IPse	rc of to
	Interface Name Radius Servers Server 1 Server 2 Server 3 WPA Parameters 802.11 Data Encryption Pre-Shared Key	Authentication none w none w none w TKIP-MIC R Enabled Set Pass	nt x an Servers f sphrase ****	Accounting Ser	rvers				

Vous avez configuré le WLAN 1 pour le cryptage WPA-PSK.

1

- 4. Afin de définir WLAN 2, cliquez sur **New** dans la fenêtre WLANs.La fenêtre WLAN > New apparaît.
- 5. Dans la fenêtre WLAN > New, définissez l'ID WLAN et le SSID WLAN, puis cliquez sur **Apply**.Voici un exemple



La fenêtre WLAN > Edit pour le deuxième WLAN apparaît.

:

6. Effectuez ces sélections dans la fenêtre WLANs > Edit :Dans la zone Stratégies générales, activez la case à cocher Activé en regard de Statut Admin afin d'activer ce WLAN.Choisissez WPA dans le menu déroulant Layer 2 Security afin de configurer WPA pour ce WLAN.Dans la zone Serveurs Radius, sélectionnez le serveur RADIUS approprié à utiliser pour l'authentification des clients.Cliquez sur Apply.Voici un exemple

수···································	0, 11 (9 (3 12 - 3)						10 - 0 ×	
Cinco Statema							Logout Refresh	
A.A.	MONITOR WLANS CO	INTROLLER WIRELESS SECURITY	MANAG	EMENT	COMMANDS	HELP	-11-1-1-1	
WLANS	WLANs > Edit					< Back	Apply	
WLANS WLANS AP Groups VLAN	WLAN ID WLAN SSID	2 SSID2						
	General Policies			Securi	ity Policies			
	Radio Policy	All	\subset	Laye	r 2 Security	WPA		
	Admin Status Session Timeout (secs)	Enabled				MAC Filtering		
	Quality of Service (QoS)	Silver (best effort)		Laye	r 3 Security	None	×	
	7920 Phone Support	Client CAC Limit CAP CAC Limit				Web Policy *		
	Broadcast SSID	F Enabled						
	Allow AAA Override	Enabled	* Web Policy cannot be used in combination with IPsec and L2TP.					
	Client Exclusion	Enabled ** 60 Timeout Value (secs)	** When client exclusion is enabled, a timeout value of zero means infinity(will require administrative override t					
	DHCP Server	Override		reset	t excluded client	s)		
	DHCP Addr. Assignment	Required						
	Interface Name	management .						
	Radius Servers							
		Authentication Servers Accounting	Servers					
	Server 1	IP:172.16.1.1, Port:1812 · none ·	>					
	Server 2	none none ·						
	Server 3	none 💌 none 💌						
	WPA Parameters							
	802.11 Data Encryption	TKIP-MIC						
	Pre-Shared Key	Enabled						

Remarque : Ce document n'explique pas comment configurer les serveurs RADIUS et l'authentification EAP. Pour plus d'informations sur la façon de configurer l'authentification EAP avec les WLC, référez-vous à <u>Exemple de configuration de l'authentification EAP avec les</u> <u>contrôleurs WLAN (WLC)</u>.

Prime du point d'accès pour l'installation sur le site distant

L'établissement de connexion est un processus par lequel les LAP obtiennent une liste de contrôleurs auxquels ils peuvent se connecter. Les LAP sont informés de tous les contrôleurs du groupe de mobilité dès qu'ils se connectent à un contrôleur unique. De cette manière, les LAP apprennent toutes les informations dont ils ont besoin pour rejoindre n'importe quel contrôleur du groupe.

Afin de créer un point d'accès compatible REAP, connectez le point d'accès au réseau câblé du bureau central. Cette connexion permet au point d'accès de découvrir un contrôleur unique. Une fois que le LAP se connecte au contrôleur au bureau central, le point d'accès télécharge la version du système d'exploitation AP qui correspond à l'infrastructure WLAN et à la configuration. Les adresses IP de tous les contrôleurs du groupe de mobilité sont transférées au point d'accès. Lorsque le point d'accès dispose de toutes les informations dont il a besoin, il peut être connecté à l'emplacement distant. Le point d'accès peut ensuite détecter et joindre le contrôleur le moins utilisé de la liste, si la connectivité IP est disponible.

Remarque : Assurez-vous de définir les points d'accès en mode REAP avant de les désactiver afin de les expédier aux sites distants. Vous pouvez définir le mode au niveau du point d'accès via l'interface de ligne de commande ou l'interface utilisateur graphique du contrôleur, ou à l'aide de modèles de système de contrôle sans fil (WCS). Les points d'accès sont configurés pour exécuter une fonctionnalité locale régulière par défaut. Les LAP peuvent utiliser l'une de ces méthodes afin de détecter le contrôleur :

- Détection de couche 2
- Détection de couche 3Avec l'utilisation d'une diffusion de sous-réseau localAvec l'utilisation de l'option DHCP 43Avec l'utilisation d'un serveur DNSAvec l'utilisation du provisionnement en vol (OTAP)Avec l'utilisation d'un serveur DHCP interneRemarque : Pour utiliser un serveur DHCP interne, le LAP doit se connecter directement au WLC.

Ce document suppose que le LAP s'enregistre auprès du WLC avec l'utilisation du mécanisme de détection de l'option DHCP 43. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'option DHCP 43 pour enregistrer le LAP au contrôleur, ainsi que sur les autres mécanismes de détection, référez-vous à <u>Enregistrement d'AP léger (LAP) à un contrôleur LAN sans fil (WLC)</u>.

Une fois que le LAP a détecté le contrôleur, vous pouvez voir que l'AP est enregistré au contrôleur dans la fenêtre Wireless du WLC. Voici un exemple :

ו÷:© ⊡ ₫	0	691	B- 🗿							18 - 0 ×
Cinco Station									figuration Ping	Logout Refresh
A. A.		MONITOR	WLANS	CONTROLLER	WIRELE	SS SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	
Wireless		All APs								
Access Points All APs		Search by	Ethernet	MAC		Search				
802.11a Radios 802.11b/g Radios Bridging		AP Name			AP ID	Ethernet MAC	Admin	Status Operatio	nal Port	
Rogues	<	ap:51:5a:e	0		s	00:0b:05:51:5a	e0 Enable	REG	1	Detail
Rogue APs Known Rogue APs							1 11 I			
Rogue Clients										
Clients										
Global RF										
802.11a Network 802.11b/o Network										
802.11h										
Country										
Timers										
	+									

Complétez ces étapes afin de configurer le LAP pour le mode REAP normal :

- 1. Depuis la GUI du WLC, cliquez sur **Wireless**.La fenêtre Tous les AP s'affiche. Cette fenêtre répertorie les points d'accès enregistrés auprès du WLC.
- 2. Sélectionnez l'AP que vous devez configurer pour le mode REAP et cliquez sur Detail.La fenêtre All APs > Detail de l'AP spécifique s'affiche. Dans cette fenêtre, vous pouvez configurer les différents paramètres de l'AP, qui incluent :Nom du point d'accèsAdresse IP (que vous pouvez changer en adresse statique)État de l'administrateurParamètres de sécuritéMode APListe des WLC auxquels le point d'accès peut se connecterAutres

paramètres

- 3. Choisissez **REAP** dans le menu déroulant Mode AP.Ce mode est uniquement disponible sur les AP compatibles REAP.
- 4. Définissez les noms de contrôleur que les AP utiliseront pour s'enregistrer et cliquez sur Apply.Vous pouvez définir jusqu'à trois noms de contrôleur (principal, secondaire et tertiaire). Les AP recherchent le contrôleur dans le même ordre que celui que vous fournissez dans cette fenêtre. Comme cet exemple n'utilise qu'un seul contrôleur, il définit le contrôleur comme contrôleur principal.Voici un exemple

÷•••• © ⊇ ⊴ (0. El 9 0 E- S							19 - 0 ×
Anex States	HOUTOD HEAL	CONTROLLER	WIEG 555	RECURITY.		Save	Configuration Ping	Logout Refrest
	MONITOR WEARS (CONTROLLER	WIRELESS	SECORT	MANAGEMENT	COMMANDS	HED	
Wireless	All APs > Details						< Back	Apply
Access Points All APs	General				Versions			
802.11a Radios 802.11b/g Radios	AP Name	ap:51:5a:e0			S/W Version	3.2.3	78.0	
Bridging	Ethernet MAC Address	00:0b:85:51:5	a:e0		Boot Version	2.1.3	78.0	
Rogues Rogue APs	Base Radio MAC Regulatory Domain	00:05:85:51:5	a:e0 0211a:-A		Inventory Inf	ormation		
Known Rogue APs Roque Clients	AP IP Address	172.16.1.80			AP Model	AP1	030	
Adhoc Rogues	AP Static IP	3			AP Serial Num	ber WCN	092201RT	
Clients		AP Static IP 19	2.168.1.5		AP Certificate	Type Man	ufacture Installed	
Global RF		Netmask 25	5.255.255.0		REAP Mode su	pported Yes		
802.11b/g Network 802.11h	40.15	Gateway 19	2.168.1.1					
Country	AF 10	D Frankla						
Timers	ADMin Status	DEAD						
	Operational Status	REG	-					
	Port Number	1						
	AP Group Name	-						
	Location	Remote Office			-			
	Primary Controller	WLC MainOffic	e		-			
	Name Secondary Controller	1	-1		i l			
	Name Tertiary Controller							
	Name Statistics Times	140			<u> </u>			
	aldusuus nimer	1100						
	Radio Interfaces							
	Number of Radio Inter	faces	2					
	Radio Interface Typ	pe Admin Stat	us Op	er Status	Regulator	y Domain		
	802.114	Enable	UP		Supported			

Vous avez configuré l'AP pour le mode REAP et vous pouvez le déployer sur le site distant.

Remarque : Dans cette fenêtre d'exemple, vous pouvez voir que l'adresse IP du point d'accès est modifiée en statique et qu'une adresse IP statique 192.168.1.5 est attribuée. Cette affectation se produit car il s'agit du sous-réseau à utiliser au bureau distant. Ainsi, vous utilisez l'adresse IP du serveur DHCP, 172.16.1.80, uniquement pendant l'amorçage. Une fois l'AP enregistré sur le contrôleur, vous modifiez l'adresse en adresse IP statique.

Configurer les routeurs 2800 pour établir la liaison WAN

Afin d'établir la liaison WAN, cet exemple utilise deux routeurs de la gamme 2800 avec OSPF pour acheminer les informations entre les réseaux. Voici la configuration des deux routeurs pour l'exemple de scénario dans ce document :

Bureau principal	

```
MainOffice#show run
Building configuration...
Current configuration : 728 bytes
1
version 12.2
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname MainOffice
1
ip subnet-zero
interface Ethernet0
ip address 172.16.1.60 255.255.0.0
!--- This is the interface which acts as the default
gateway to the WLC. ! interface Virtual-Template1 no ip
address ! interface SerialO no ip address ! interface
Seriall !--- This is the interface for the WAN link. ip
address 10.0.0.1 255.0.0.0 encapsulation ppp !--- This
example uses PPP. Use the appropriate !--- encapsulation
for the WAN connection. ! router ospf 50 !--- Use OSPF
to route data between the different networks. log-
adjacency-changes network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0 ! ! ip classless
ip http server ! ! ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4
! end
Succursale
BranchOffice#show run
Building configuration...
Current configuration : 596 bytes
version 12.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
1
hostname BranchOffice
!
!
ip subnet-zero
interface Ethernet0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
!--- This is the interface which acts as the default
gateway to the LAP. ! interface Serial0 no ip address !
interface Serial1 !--- This is the interface for the WAN
link. ip address 10.0.0.2 255.0.0.0 encapsulation ppp
clockrate 56000 ! router ospf 50 !--- Use OSPF to route
data between the different networks. log-adjacency-
changes network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0 network
192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 ! ip classless ip http
```

Déployer le point d'accès REAP sur le site distant

Maintenant que vous avez configuré des WLAN sur les WLC, amorcé le LAP et établi la liaison WAN entre le bureau central et le bureau distant, vous êtes prêt à déployer l'AP sur le site distant.

Une fois que vous avez mis le point d'accès sur le site distant, le point d'accès recherche le contrôleur dans l'ordre que vous avez configuré à l'étape d'amorçage. Une fois que le point d'accès a trouvé le contrôleur, le point d'accès s'enregistre auprès du contrôleur. Voici un exemple. À partir du WLC, vous pouvez voir que l'AP a rejoint le contrôleur sur le port 1 :

\$•••• © € ∰	Q. L. C () () () ()				10 - 8 ×
Cinco Statems					ion Ping Logout Refresh
A. A.	MONITOR WLANS CONTRO	OLLER WIRELESS SECURITY MA	NAGEMENT COM	IMANDS HELP	10,00 10,00 10,00 10,00
Wireless	All APs				
Access Points All APs 802.11a Radios	Search by Ethernet MAC	Search			
B02.11b/g Radios Bridging	AP Name	AP ID Ethernet MAC	Admin Status	Operational Status	Port
Rogues	ap:\$1:\$a:e0	5 00:0b:85:51:5a:e0	Enable	REG	1 Detail
Known Rogue APs Rogue Clients Adhoc Rogues Clients Global RF 002.11a Network 002.11b/g Network 002.11b/ Rogues Timers					

Les clients qui ont le SSID **SSID1**, et pour lesquels WPA-PSK est activé, s'associent au point d'accès sur le WLAN 1. Les clients qui ont le SSID **SSID2**, et qui ont l'authentification 802.1x activée, s'associent au point d'accès sur WLAN 2. Voici un exemple qui montre deux clients. Un client est connecté au WLAN 1 et l'autre au WLAN 2 :

÷·⇒ - © 2 2 3 0	B & 3 B - 3								12	- 8 ×
Cinco Statem						Save Co	nfiguration	Ping	Logout	Ref Close
All	MONITOR WLAN	CONTROLLER	WIRELESS SEC	URITY MANAGE	MENT CO	MMANDS	HELP	_		
Monitor	Clients					1	tems 1	to 2	of 2	
Summary	Search by MAC as	Idress	Search	h						
Statistics Controller Ports	Client NAC Addr	AP Name	AP MAC Addr	WLAN	Туре	Status	Auth	Port		
Wireless Regue APs Known Boous APs	00:40:96:ac:dd:05	ap:S1:Sa:e0	00:0b:85:51:5a:e0	SSID1	802.11a	Associated	Yes	1	Detail LinkTest Disable Remove	
Rogue Clients Adhoc Rogues 802.11a Radios	00:40:96:ac:e6:57	ap:51:5a:e0	00:0b:85:51:5a:e0	SSID2	802.11a	Associated	Yes	1	Detail LinkTest Disable Remove	
Clients RADIUS Servers										

Vérification

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration REAP fonctionne correctement.

Remarque : Consulter les <u>renseignements importants sur les commandes de débogage</u> avant d'utiliser les commandes de **débogage**.

Désactivez la liaison WAN. Lorsque la liaison WAN est interrompue, le point d'accès perd la connectivité avec le WLC. Le WLC désinscrit ensuite l'AP de sa liste. Voici un exemple :

(Cisco Controller) >debug lwapp events enable Wed May 17 15:04:22 2006: Did not receive heartbeat reply from AP 00:0B:85:51:5A:E0 Wed May 17 15:04:22 2006: Max retransmissions reached on AP 00:0B:85:51:5A:E0 (CONFIGURE_COMMAND, 1) Wed May 17 15:04:22 2006: apfSpamProcessStateChangeInSpamContext: Down LWAPP event for AP 00:0b:85:51:5a:e0 slot 0 Wed May 17 15:04:22 2006: apfSpamProcessStateChangeInSpamContext: Deregister LWAPP event for AP 00:0b:85:51:5a:e0 slot 0 Wed May 17 15:04:22 2006: apfSpamProcessStateChangeInSpamContext: Down LWAPP event for AP 00:0b:85:51:5a:e0 slot 1 Wed May 17 15:04:22 2006: apfSpamProcessStateChangeInSpamContext: Deregister LWAPP event for AP 00:0b:85:51:5a:e0 slot 1 Wed May 17 15:04:22 2006: spamDeleteLCB: stats timer not initialized for AP 00:0b:85:51:5a:e0 Wed May 17 15:04:22 2006: Received LWAPP Down event for AP 00:0b:85:51:5a:e0 slot 0! Wed May 17 15:04:22 2006: Deregister LWAPP event for AP 00:0b:85:51:5a:e0 slot 0

Wed May 17 15:04:22 2006: Received LWAPP Down event for AP 00:0b:85:51:5a:e0 slot 1! Wed May 17 15:04:22 2006: Deregister LWAPP event for AP 00:0b:85:51:5a:e0 slot 1 Àpartir de la sortie de commande debug lwapp events enable, vous pouvez voir que le WLC désinscrit l'AP parce que le WLC n'a pas reçu de réponse de pulsation de la part de l'AP. Une réponse de pulsation est similaire aux messages keepalive. Le contrôleur tente cinq pulsations consécutives, à une seconde d'intervalle. Si le WLC ne reçoit pas de réponse, le WLC désinscrit l'AP.

Lorsque le point d'accès est en mode autonome, le voyant d'alimentation du point d'accès clignote. Les clients qui s'associent au premier WLAN (WLAN 1) sont toujours associés au point d'accès car les clients du premier WLAN sont configurés uniquement pour le cryptage WPA-PSK. Le LAP gère le chiffrement lui-même en mode autonome. Voici un exemple qui montre l'état (lorsque la liaison WAN est désactivée) d'un client connecté au WLAN 1 avec SSID1 et WPA-PSK :

🛜 Cisco Aironet Desktop Utility -	Current Profile: SSID1	2	×
Action Options Help			
Current Status Profile Management	Diagnostics		
CISCO SYSTEMS Profile Name:	SSID1		
Link Status:	Authenticated		
Wireless Mode:	5 GHz 54 Mbps	IP Address: 192.168.1.24	
Network Type:	Infrastructure	Current Channel: 64	
Server Based Authentication:	None	Data Encryption: TKIP	
Signal Strength:		Excellent	
		Advanced	

Remarque : TKIP est le chiffrement utilisé avec WPA-PSK.

Les clients connectés au WLAN 2 sont déconnectés car le WLAN 2 utilise l'authentification EAP. Cette déconnexion se produit parce que les clients qui utilisent l'authentification EAP doivent communiquer avec le WLC. Voici un exemple de fenêtre qui montre que l'authentification EAP échoue lorsque la liaison WAN est désactivée :

LEAP Authentication	n Status						?_□×
Card N	LEAP Aut	hentication				×	
Steps -> 1. Startinc	⚠	Card Name: Profile Name:	Cisco Aironel SSID2	t 802.11a/b/g V	Vireless Adapt	er	
2. Checking 3. Renewing 4. Detecting 5. Finding D		Message:	Unable to LE user in the s Network infr may also wai value for this	AP authenticate pecified amoun astructure migh nt to increase th s profile.	e the wireless t of time, t be down, Yo he LEAP timeo	ou ut	
			OK				Cancel

Une fois la liaison WAN activée, le point d'accès revient au mode REAP normal et s'enregistre auprès du contrôleur. Le client qui utilise l'authentification EAP apparaît également. Voici un exemple :

🛜 Cisco Aironet Desktop Utility - Currei	nt Profile: 55ID2	<u>? ×</u>
<u>A</u> ction <u>O</u> ptions <u>H</u> elp		
LEAP Authentication Status		? <u> </u>
Card Name: Cisco Aironet 802.1	1a/b/g Wireless Adapter	
Profile Name: SSID2		
Steps	Status	
1. Starting LEAP Authentication	Success	
2. Checking Link Status	Success	
3. Renewing IP address	Success	
 Detecting IPX Frame Type 	Success	
5. Finding Domain Controller	Success	
n Sh	now minimized next time	Cancel
Auto Select Profiles		

Cet exemple de sortie de la commande **debug lwapp events enable** sur le contrôleur affiche les résultats suivants :

```
(Cisco Controller) >debug lwapp events enable
Wed May 17 15:06:40 2006: Successful transmission of LWAPP Discovery-Response
to AP 00:0b:85:51:5a:e0 on Port 1
Wed May 17 15:06:52 2006: Received LWAPP JOIN REQUEST from AP 00:0b:85:51:5a:e0to
00:0b:85:33:84:a0 on port '1'
Wed May 17 15:06:52 2006: LWAPP Join-Request MTU path from AP 00:0b:85:51:5a:e0is 1500,
```

remote debug mode is 0 Wed May 17 15:06:52 2006: Successfully added NPU Entry for AP 00:0b:85:51:5a:e0(index 51) Switch IP: 172.16.1.51, Switch Port: 12223, intIfNum 1, vlanId 0AP IP: 192.168.1.5, AP Port: 5550, next hop MAC: 00:d0:58:ad:ae:cb Wed May 17 15:06:52 2006: Successfully transmission of LWAPP Join-Reply to AP 00:0b:85:51:5a:e0 Wed May 17 15:06:52 2006: Register LWAPP event for AP 00:0b:85:51:5a:e0 slot 0 Wed May 17 15:06:52 2006: Register LWAPP event for AP 00:0b:85:51:5a:e0 slot 1 Wed May 17 15:06:54 2006: Register LWAPP event for AP 00:0b:85:51:5a:e0 slot 1 Wed May 17 15:06:54 2006: Received LWAPP CONFIGURE REQUEST from AP 00:0b:85:51:5a:e0 to 00:0b:85:33:84:a0 Wed May 17 15:06:54 2006: Updating IP info for AP 00:0b:85:51:5a:e0 -- static 1, 192.168.1.5/255.255.255.0, gtw 192.168.1.1

Dépannage

Utilisez cette section pour dépanner votre configuration.

Dépannage des commandes

Vous pouvez utiliser ces commandes debug pour dépanner la configuration.

Remarque : Consulter les <u>renseignements importants sur les commandes de débogage</u> avant d'utiliser les commandes de **débogage**.

- debug lwapp events enable : affiche la séquence des événements qui se produisent entre le LAP et le WLC.
- **debug lwapp errors enable** : affiche les erreurs qui se produisent dans la communication LWAPP.
- debug lwapp packet enable : affiche le débogage d'une trace de paquet LWAPP.
- debug mac addr Active le débogage MAC pour le client que vous spécifiez.

Informations connexes

- Guide de déploiement des points d'accès REAP au niveau de la filiale
- Exemple de configuration de l'authentification EAP avec des contrôleurs de réseau local sans fil (WLC)
- Exemple de configuration de base d'un contrôleur LAN sans fil et d'un point d'accès léger
- Exemple de configuration du basculement du contrôleur de réseau local sans fil pour les points d'accès légers
- Page de prise en charge du mode sans fil
- Support et documentation techniques Cisco Systems