Gestion des contrôleurs sans fil Catalyst 9800 avec Prime Infrastructure avec SNMP V2 et V3 et NetCONF

Table des matières

Introduction Conditions préalables **Exigences** Composants utilisés Configurer Ports utilisés Configuration SNMPv2 sur WLC Cat 9800 Configuration SNMPv3 sur WLC Cat 9800 Configuration Netconf sur le WLC Cat 9800 Configurer (Prime Infrastructure 3.5 et versions ultérieures) Vérifier Vérifier l'état de télémétrie Dépannage Dépannage de l'infrastructure Prime Dépannage du WLC Catalyst 9800 Supprimer tous les abonnements de télémétrie de la configuration WLC Rechercher l'ID d'abonnement pour les informations AP Migration de PI vers DNA-Center

Introduction

Ce document décrit comment intégrer les contrôleurs sans fil de la gamme Catalyst 9800 (C9800 WLC) avec Prime Infrastructure (3.x).

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- WLC C9800
- Prime Infrastructure (PI) version 3.5
- Protocole de gestion de réseau simple (SNMP)

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- WLC C9800
- Cisco IOS XE Gibraltar 16.10.1 à 17.3

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre lâ€TMincidence possible des commandes.

Remarque : Prime Infra 3.8 prend uniquement en charge les WLC 17.x 9800. Les clients n'apparaissent pas sur Prime Infrastructure si vous essayez de gérer un WLC 16.12 avec Prime Infra 3.8.

Configurer

Pour que l'infrastructure Prime puisse configurer, gérer et surveiller les contrôleurs LAN sans fil de la gamme Catalyst 9800, elle doit pouvoir accéder à C9800 via CLI, SNMP et Netconf. Lorsque vous ajoutez C9800 à Prime Infrastructure, vous devez spécifier les informations d'identification Telnet/SSH, ainsi que la chaîne de communauté SNMP, la version, etc. PI utilise ces informations pour vérifier l'accessibilité et inventorier le WLC C9800. Il utilise également le protocole SNMP pour transmettre les modèles de configuration et prendre en charge les déroutements pour les événements de point d'accès (AP) et de client. Cependant, pour que PI puisse collecter des statistiques AP et Client, Netconf est utilisé. Netconf n'est pas activé par défaut sur le WLC C9800 et doit être configuré manuellement via CLI sur la version 16.10.1 (GUI disponible dans 16.11.1).

Ports utilisés

La communication entre C9800 et Prime Infrastructure utilise différents ports.

- Toutes les configurations et tous les modèles disponibles dans Prime Infra sont envoyés via SNMP et CLI. Il utilise le port UDP 161.
- Les données opérationnelles pour le WLC C9800 lui-même sont obtenues via SNMP. Il utilise le port UDP 162.
- Les données opérationnelles du point d'accès et du client exploitent la télémétrie en continu.

Prime Infrastructure vers WLC : port TCP 830 - Il est utilisé par Prime Infra pour pousser la configuration de télémétrie vers 9800 périphériques (à l'aide de Netconf). WLC vers Prime Infrastructure : port TCP 20828 (pour Cisco® IOS XE 16.10 et 16.11) ou 20830 (pour Cisco IOS XE 16.12, 17.x et versions ultérieures).

Remarque : les messages de test d'activité sont envoyés toutes les 5 secondes, même en l'absence de télémétrie à signaler.

Remarque : si un pare-feu est installé entre Prime Infrastructure et C9800, assurez-vous d'ouvrir ces ports pour établir la communication.

Configuration SNMPv2 sur WLC Cat 9800

IUG:

Étape 1. Naviguez jusqu'à Administration > SNMP > Slide to Enable SNMP.

Cisco Cat	talyst 9800–CL Wirele	ss Controller		
Q Search Menu Items	SNMP			
📷 Dashboard	SNMP Mode	Community Strings V2 Liears	Hoete	
Monitoring >	General	Community Strings VS Osers	HUSIS	
Configuration >	System Location			
O Administration	System Contact			
💥 Troubleshooting	SNMP Traps			
		Available (82)		Enabled (0)
		aaa_server	÷	
		adslline	÷	
		alarms	<i>></i>	
		atm	<i>></i>	
		auth-framework	÷ .	
			Enable All	

Étape 2. Cliquez sur Community Strings et créez un nom de communauté en lecture seule et en lecture-écriture.



CLI:

(config)#snmp-server community <snmpv2-community-name> (optional)(config)# snmp-server location <site-location> (optional)(config)# snmp-server contact <contact-number>

Configuration SNMPv3 sur WLC Cat 9800

IUG:

Remarque : depuis la version 17.1 de Cisco IOS XE, l'interface utilisateur Web vous permet uniquement de créer des utilisateurs v3 en lecture seule. Vous devez exécuter la procédure CLI pour créer un utilisateur v3 en lecture-écriture.

Cliquez sur V3 userset créer un utilisateur. Choisir authPriv, SHA et AES protocolset choisissez des mots de passe longs. MD5 et DES/3DES sont des protocoles non sécurisés et bien qu'ils soient encore une option dans le 9800, ils ne doivent pas être sélectionnés et ne sont plus entièrement testés.

Cisco Ca	italyst 9800-80	Wireless Co	ontroller		
Q Search Menu Items	SNMP Mode			۲	
📰 Dashboard					
Monitoring >	General	Com	munity Strings	V3 Users	Hosts
Configuration	+ Add	X Delete	V3 Users		
() Administration		User Name	User Name*	snmp	ouser
Troubleshooting		Nico	Security Mode*	AuthF	Priv 🔹
©® Ū	≪ 1	▶ N 10	Authentication Protoc	ol SHA	•
			Authentication Password*		
			Privacy Protocol	AES1	28 🗸
			Privacy Password*		
			Cancel		

Remarque : la configuration utilisateur SNMPv3 n'est pas reflétée dans la configuration en cours. Seule la configuration de groupe SNMPv3 est visible.

CLI :

(config)#snmp-server view primeview iso included (config)#snmp-server group <v3-group-name> v3 auth write primeview (config)#snmp-server user <v3username> <v3-group-name> v3 auth {md5 | sha} <AUTHPASSWORD> priv {3des | a

9800#show snmp user

User name: Nico Engine ID: 80000090300706D1535998C storage-type: nonvolatile active Authentication Protocol: SHA Privacy Protocol: AES128 Group-name: SnmpAuthPrivGroup

Configuration Netconf sur le WLC Cat 9800

GUI (à partir de 16.11) :

Naviguez jusqu'à Administration > HTTP/HTTPS/Netconf.

Administration * > Management * > HTTP/HTTPS/Netconf

HTTP/HTTPS Access Config	uration
HTTP Access	ENABLED
HTTP Port	80
HTTPS Access	ENABLED
HTTPS Port	443
Personal Identity Verification	DISABLED
HTTP Trust Point Configurati	on
Enable Trust Point	DISABLED
Netconf Yang Configuration	
Status	ENABLED
SSH Port	830

CLI:

(config)#netconf-yang

Attention : si un nouveau modèle est activé sur C9800, vous devez également configurer : (config)#aaa authorization exec default <local ou radius/tacacs group> (config)#aaa authentication login default <local ou radius/tacacs group> Netconf sur C9800 utilise la méthode par défaut (et vous ne pouvez pas la modifier) pour l'authentification aaa login ainsi que pour aaa authorization exec. Si vous souhaitez définir une méthode différente pour les connexions SSH, vous pouvez le faire sous la line vty ligne de commande. Netconf continue à utiliser les méthodes par défaut.

Attention : l'infrastructure Prime, lors de l'ajout d'un contrôleur 9800 à son inventaire, écrase les méthodes par défaut de connexion d'authentification aaa et d'exécution d'autorisation aaa que vous avez configurées et les pointe vers l'authentification locale uniquement dans le cas où Netconf n'est pas déjà activé sur le WLC. Si Prime Infrastructure est en mesure de se connecter avec Netconf, il ne modifie pas la configuration. Cela signifie que si vous utilisiez TACACS, vous perdez l'accès CLI après avoir ajouté le 9800 à Prime. Vous pouvez revenir à ces commandes de configuration par la suite et les faire pointer vers TACACS si vous le souhaitez.

Configurer (Prime Infrastructure 3.5 et versions ultérieures)

Étape 1. Capturez l'adresse IP de gestion sans fil configurée sur le WLC Catalyst 9800.

IUG:

Naviguez jusqu'à Configuration > Interface: Wireless.

Cisco	Cata	alyst 9	800-CL Wir	eless Cont	roller
Q Search Menu Items			Interface		G
			Logical		
Dashboard			Ethernet		
			Wireless		
Monitoring	>	뷺	Layer2		
			VLAN		
	>		VTP		
O Administration	>		Radio Config	urations	
			CleanAir		
X Troubleshooting			High Throughp	ut	

CLI:

show wireless interface summary

Étape 2. Capturez les informations d'identification de 15 utilisateurs avec privilège et activez le mot de passe.

IUG:

Naviguez jusqu'à Administration > User Administration.





show run | inc username
show run | inc enable

Étape 3. Obtenez les chaînes de communauté SNMPv2 et/ou l'utilisateur SNMPv3, le cas échéant.

IUG:

Pour SNMPv2, accédez à Administration > SNMP > Community Strings.



Pour SNMPv3, accédez à Administration > SNMP > V3 Users.

Q Search Menu Items	SNMP	
🔜 Dashboard	SNMP Mode ENABLED	۲
Monitoring >	General	Community Strings
Configuration	+ Add X Dele	
() Administration	User Name 🖂	Security Mode 🖂 Authentication
X Troubleshooting	<pre>v3username ◀ ◀] 1 ▼] ►</pre>	AuthPriv SHA Image: Non-state Image: Non-state



Étape 4. Sur l'interface utilisateur graphique Prime Infrastructure, accédez à Configuration > Network: Network Devices, cliquez sur le menu déroulant en regard de + et choisissez Add Device.

B '	
Configuration / Network / Netw	vorkDevices ★
Device Groups	Device Groups All Devices
< i≣ +	$+$ \times
Search All	Add Device
All Devices (i)	Bulk Import
▼ Device Type (j)	
Switches and Hubs (j)	
Unified AP (i)	
Wireless Controller (i)	
Location (i)	
User Defined (j)	

Étape 5. Sur la page Add Device, saisissez l'adresse ip de l'interface sur le 9800 qui est utilisée pour établir la communication avec l'infrastructure Prime.

		* General Parameters	
* General		IP Address	
		O DNS Name	
" SNMP		License Level	Full
Telnet/SSH	•	Credential Profile	Select
	•	Device Role	Select
HTTP/HTTPS		Add to Group	Select
Civic Location			

Étape 6. Accédez à la page SNMP et indiquez SNMPv2 Read-Only and Read-Write Community Strings configuré sur le WLC C9800.

Add

Verify Cre



Étape 7. Si vous utilisez SNMPv3, dans la liste déroulante, sélectionnez v3et fournissez le nom d'utilisateur SNMPv3. Expéditeur Auth-Type correspondent au type d'authentification précédemment configuré et à partir de Privacy Type sélectionnez la méthode de cryptage configurée sur le WLC C9800.



Add Verify Cre

Étape 8. Naviguez jusqu'à Telnet/SSH onglet de Add Device, fournissez le nom d'utilisateur et le mot de passe Privilège 15 ainsi que le mot de passe Activer. Cliquez sur Verify Credentials pour garantir le bon fonctionnement des identifiants CLI et SNMP. Cliquez ensuite sur Add.

	Telnet/SSH Parameters	
* General	Protocol	Telnet 🔻
* SNMP 🗸		CLI Port 23 Timeout 60
Telnet/SSH 🗸	Username	admin
	Password	•••••
HTTP/HTTPS	Confirm Password	•••••
	Enable Password	•••••
Civic Location	Confirm Enable Password	•••••
	* Note:Not providing Telnet/SSH credentia	als may result in partial collection of i

Vérifier

Vérifier l'état de télémétrie

Étape 1. Vérifiez que Netconf est activé sur C9800.

```
#show run | inc netconf
netconf-yang
```

S'il n'est pas présent, entrez la section « NETCONF configuration on the Cat 9800 WLC ».

Étape 2. Vérifiez la connexion de télémétrie à Prime à partir du C9800.

#show telemetry internal connection
Telemetry connection

Address Port Transport State Profile

Remarque : x.x.x.x est l'adresse IP de Prime Infrastructure et l'état doit être Actif. Si l'état n'est pas Actif, reportez-vous à la section Dépannage.

Dans la version 17.9, vous devez utiliser une commande légèrement différente :

9800- Telem	17-9-2#show telemetry connec etry connections	ction a	all			
Index	Peer Address	Port	VRF	Source Address	State	State Description
0	10.48.39.25	25103	0	10.48.39.228	Active	Connection up
9800-	17-9-2#					

Étape 3. Sur Prime Infrastructure, accédez à Inventory > Network Devices > Device Type: Wireless Controller.

Device Groups / Device Type / Wireless Controller Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controllers

+	· / X	Admin S	state 🔻	Sync Groups & Site	es 🔻 Reboot	t 🔻 Downlo	ad 🔻 Configur	re 🔻 📔 E
\checkmark	Reachability		IP	Device Type	AP Discove	Telemetry	Software Ver	Inventory C
\checkmark		1.2	1(j)	Cisco Catalyst 9800-80	Completed	Success	16.10.1	12-MAR-19

Étape 4. Pour afficher les détails de la connexion de télémétrie à l'infrastructure Prime, exécutez ceci :

#show telemetry internal protocol cntp-tcp manager x.x.x.x 20828
Telemetry protocol manager stats:

Con str	:	x.x.x.x:20828::
Sockfd	:	79
Protocol	:	cntp-tcp
State	:	CNDP_STATE_CONNECTED
Table id	:	0
Wait Mask	:	
Connection Retries	:	0
Send Retries	:	0
Pending events	:	0
Source ip	:	<9800_IP_ADD>
Bytes Sent	:	1540271694
Msgs Sent	:	1296530
Msgs Received	:	0

Étape 5. Vérifiez l'état de l'abonnement de télémétrie à partir du C9800 et le fait qu'ils s'affichent comme « Valide ».

#show telemetry ietf subscription configured Telemetry subscription brief ID Type State Filter type -----68060586 Configured Valid transform-na 98468759 Configured Valid tdl-uri 520450489 Configured Valid transform-na 551293206 Configured Valid transform-na 657148953 Configured Valid transform-na 824003685 Configured Valid transform-na 996216912 Configured Valid transform-na 1072751042 Configured Valid tdl-uri 1183166899 Configured Valid transform-na 1516559804 Configured Valid transform-na 1944559252 Configured Valid transform-na 2006694178 Configured Valid transform-na

Étape 6 : les statistiques d'abonnement peuvent être affichées par ID d'abonnement ou pour tous les abonnements à l'aide de ce qui suit :

#show telemetry internal subscription { all | id } stats
Telemetry subscription stats:

Subscription ID	Connection Info	Μ	lsgs Sent	Msgs Drop	Records	Sent
865925973	x.x.x.x:20828::	2	0	2		
634673555	x.x.x.x:20828::	0	0	0		
538584704	x.x.x.x:20828::	0	0	0		
1649750869	x.x.x.x:20828::	1	0	2		
750608483	x.x.x.x:20828::	10	0	10		
129958638	x.x.x.x:20828::	10	0	10		
1050262948	x.x.x.x:20828::	1369	0	1369		
209286788	x.x.x.x:20828::	15	0	15		
1040991478	x.x.x.x:20828::	0	0	0		
1775678906	x.x.x.x:20828::	2888	0	2889		
1613608097	x.x.x.x:20828::	6	0	6		
1202853917	x.x.x.x:20828::	99	0	99		
1331436193	x.x.x.x:20828::	743	0	743		
1988797793	x.x.x.x:20828::	0	0	0		
1885346452	x.x.x.x:20828::	0	0	0		
163905892	x.x.x.x:20828::	1668	0	1668		
1252125139	x.x.x.x:20828::	13764	0	13764		
2078345366	x.x.x.x:20828::	13764	0	13764		
239168021	x.x.x.x:20828::	1668	0	1668		
373185515	x.x.x.x:20828::	9012	0	9012		
635732050	x.x.x.x:20828::	7284	0	7284		
1275999538	x.x.x.x:20828::	1236	0	1236		
825464779	x.x.x.x:20828::	1225711	. 0	12257	80	
169050560	x.x.x.x:20828::	0	0	0		

229901535	x.x.x.x:20828::	372	0	372
592451065	x.x.x.x:20828::	8	0	8
2130768585	x.x.x.x:20828::	0	0	0

Dépannage

Dépannage de l'infrastructure Prime

- La première chose à vérifier sur l'infrastructure Prime est l'adresse IP et les interfaces. Prime Infrastructure ne prend pas en charge le double hébergement et n'écoute pas la télémétrie sur son deuxième port.
- L'adresse IP du WLC que vous ajoutez dans Prime Infrastructure doit être l'adresse IP utilisée comme « interface de gestion sans fil ». L'adresse IP de l'infrastructure Prime doit être accessible à partir de cette interface de gestion sans fil côté contrôleur.
- Si vous utilisez le port de service (gig0/0 sur les appareils) pour la détection, le WLC et les AP apparaissent dans l'état Managed dans Inventory mais la télémétrie pour le WLC et les points d'accès associés ne fonctionne pas.
- Si vous voyez que l'état de télémétrie est un « succès » sur l'infrastructure Prime, mais que le nombre d'AP est 0, il se peut que l'infrastructure Prime puisse atteindre le WLC sur le port 830 mais que le contrôleur ne puisse pas atteindre l'infrastructure Prime sur le port 20830.

Pour tout problème SNMP ou de configuration de périphérique, collectez ces journaux auprès de Prime Infrastructure :

cd /opt/CSCOlumos/logs/

[root@prime-tdl logs]# ncs-0-0.log

Tdl.logs

Pour les problèmes de télémétrie/corail, la première chose est de vérifier l'état du corail :

shell

cd /opt/CSCOlumos/coralinstances/coral2/coral/bin

./coral version 1

./coral status 1

./coral stats 1

Si tout va bien, collectez ces journaux à partir du dossier des journaux de corail principal.

Remarque : selon la version de l'infrastructure Prime et la quantité de version de Cisco IOS XE prise en charge, il peut y avoir plusieurs instances Coral sur l'infrastructure Prime. Consultez les notes de version pour plus de détails, par exemple : <u>https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-</u> <u>7/release/notes/bk_Cisco_Prime_Infrastructure_3_7_0_Release_Notes.html</u>

Étape 1.

cd /opt/CSCOlumos/coral/bin/

[root@prime-tdl bin]# ./coral attach 1

Attached to Coral instance 1 [pid=8511]

Coral-1#cd /tmp/rp/trace/

Coral-1#ls

Collect the $\hat{a} \in \mathbb{C}$ Prime_TDL_collector_R0- $\hat{a} \in \mathbb{O}^*$ logs

Coral-1# cd /tmp/rp/trace/ Coral-1# btdecode P* > coralbtlog.txt Coral-1# cat coralbtlog.txt

Ces journaux se trouvent également dans ce répertoire :

 * Les fichiers de trace décodés sont disponibles dans le chemin/opt/CSCOlumos/coralinstances/coral2/coral/run/1/storage/harddisk
 * ade# cd /opt/CSCOlumos/coralinstances/coral2/coral/run/1/storage/harddisk

* ade# cp coraltrace.txt /localdisk/defaultRepo

Étape 2. Pour activer Coral en mode débogage, le niveau de débogage doit être défini dans debug.conf fichier.

Soit à partir du conteneur :

echo "rp:0:0:tdlcold:-e BINOS_BTRACE_LEVEL=DEBUG;" > /harddisk/debug.conf

Ou sur Prime 3.8, le service Coral peut être redémarré en dehors du conteneur à l'aide de :

Si le redémarrage n'aide pas, vous pouvez les utiliser pour effacer l'instance de corail et la démarrer en douceur :

```
sudo /opt/CSCOlumos/coralinstances/coral2/coral/bin/coral stop 1
sudo /opt/CSCOlumos/coralinstances/coral2/coral/bin/coral purge 1
```

sudo /opt/CSCOlumos/coralinstances/coral2/coral/bin/coral start 1

Redémarrez Coral, c'est obligatoire. Vous pouvez laisser l'instance de corail si vous tapez 'Exit' alors :

./coral/bin/coral restart 1

Remarque : sur Prime 3.8, le service Coral peut être redémarré en dehors du conteneur à l'aide de « sudo /opt/CSCOlumos/coralinstances/coral2/coral/bin/coral restart 1 »

Si vous devez décoder les fichiers journaux Coral, vous pouvez les décoder à l'intérieur du conteneur Coral avec :

btdecode Prime_TDL_collector_*.bin

Remarque : après avoir activé le niveau de débogage de Coral, le redémarrage de Coral est obligatoire.

Dépannage du WLC Catalyst 9800

Pour surveiller la configuration transmise par Prime Infra au WLC C9800, vous pouvez exécuter une applet EEM.

```
#config terminal
#event manager applet catchall
#event cli pattern ".*" sync no skip no
#action 1 syslog msg "$_cli_msg"
```

Supprimer tous les abonnements de télémétrie de la configuration WLC

Il peut arriver que vous souhaitiez annuler la configuration de tous les abonnements de télémétrie configurés

sur le WLC. Pour ce faire, utilisez simplement les commandes suivantes :

```
WLC#term shell
WLC#function removeall() {
for id in `sh run | grep telemetry | cut -f4 -d' '`
do
conf t
no telemetry ietf subscription $id
exit
done
}
WLC#removeall
```

Pour activer les suivis :

debug netconf-yang level debug

Pour vérifier :

```
WLC#show platform software trace level mdt-pubd chassis active R0 | inc Debug

pubd Debug

WLC#show platform software trace level ndbman chassis active R0 | inc Debug

ndbmand Debug
```

Pour afficher les résultats du suivi :

show platform software trace message mdt-pubd chassis active R0 show platform software trace message ndbman chassis active R0

Rechercher l'ID d'abonnement pour les informations AP

Cliquez sur DB Query. Accédez à tohttps://<Prime IP>/webacs/ncsDiag.do.

Choisir *expéditeur ewlcSubscription où OWNINGENTITYID comme '%Controller_IP' et

CLASSNAME='UnifiedAp'.

À partir du WLC :

Vérifiez que l'ID d'abonnement envoie des informations et qu'aucun abandon n'est détecté sur les compteurs cntp.

show tel int sub all stats show telemetry internal protocol cntp-tcp connector counters drop show telemetry internal protocol cntp-tcp connector counters queue show telemetry internal protocol cntp-tcp connector counters rate show telemetry internal protocol cntp-tcp connector counters sub-rate show telemetry internal protocol cntp-tcp connector counters reset

Remarque : le WLC 9800 prend en charge 100 abonnements télémétriques avant 17.6 et jusqu'à 128 abonnements après 17.6 (car la version récente de DNA center peut utiliser plus de 100 abonnements.

Migration de PI vers DNA-Center

Le C9800 ne peut pas être géré simultanément par PI et DNA Center en lecture-écriture (le fait que DNAC ne fasse que l'assurance et qu'il utilise Prime Infra pour pousser des gabarits est très bien, par exemple). Par conséquent, s'il est prévu de passer à DNAC en tant que solution de gestion de réseau, le C9800 doit être retiré de Prime Infrastructure avant d'être ajouté à DNA Center. Lorsque C9800 est supprimé de PI 3.5, toutes les configurations qui ont été transmises à C9800 au moment de l'inventaire par PI ne sont pas restaurées et elles doivent être supprimées manuellement du système. Plus précisément, les canaux d'abonnement établis pour le WLC C9800 pour publier des données de télémétrie en continu ne sont pas supprimés.

Pour identifier cette configuration spécifique :

#show run | sec telemetry

Pour supprimer cette configuration, exécutez la commande no forme de la commande :

```
(config) # no telemetry ietf subscription <Subscription-Id>
Repeat this CLI to remove each of the subscription identifiers.
```

(config) # no telemetry transform <Transform-Name>
Repeat this CLI to remove each of the transform names

Remarque : si vous gérez le contrôleur 9800 avec DNAC et Prime Infrastructure, la conformité de l'inventaire DNAC échoue normalement en raison de la gestion Prime.

Dans les versions récentes, Prime Infrastructure et DNAC utiliseront un trop grand nombre d'abonnements de télémétrie pour le WLC pour que les deux serveurs puissent gérer le 9800 simultanément. Vous ne pouvez donc pas gérer le 9800 à la fois avec DNAC et Prime Infrastructure et disposer de la télémétrie et des statistiques. La migration de PI vers DNAC doit donc s'effectuer le plus rapidement possible, car DNAC ne peut pas recevoir de données de télémétrie du 9800 tant que Prime Infrastructure gère le contrôleur 9800.

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.