# Configura portata numero singolo per CallManager

### Sommario

Introduzione
Prerequisiti
Requisiti
Componenti usati
Premesse
Configurazione
Configurazione utente
Configurazione profilo destinazione remota
Configurazione destinazione remota
<u>Verifica</u>
Risoluzione dei problemi

### Introduzione

In questo documento vengono descritti gli input e le modifiche comunemente utilizzati durante la configurazione dell'applicazione Cisco Unified Mobility, nota come Mobile Connect.

# Prerequisiti

### Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Il telefono di destinazione remota non può essere un telefono registrato nello stesso cluster. Potrebbe trattarsi di un telefono in un cluster diverso o di un telefono PSTN nel trunk/gateway.
- Il telefono di destinazione remoto può essere raggiungibile dal cluster del telefono da tavolo.

### Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software:

Cisco Unified call manager 11.0.1.21900-11

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata

ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

# Premesse

L'applicazione Cisco Unified Mobility, nota come Mobile Connect, comunemente nota come Single Number Reach (SNR), consente agli utenti di Cisco Unified Communications di essere raggiunti tramite un singolo numero di telefono aziendale che squilla contemporaneamente sul telefono da tavolo IP e sul telefono cellulare (destinazione remota). Gli utenti di Mobile Connect possono ricevere una chiamata in arrivo sulla propria scrivania o sul telefono cellulare e in qualsiasi momento possono spostare la chiamata in corso da uno di questi telefoni all'altro senza interruzioni.

# Configurazione

Quando si utilizza CUCM, le attività eseguite sono correlate alle seguenti attività:

- Configurazione utente
- Configurazione profilo destinazione remota
- Configurazione destinazione remota

### Configurazione utente

End User Configuration	
Save 🗙 Delete 🕂 Add New	
Controlled Devices	Device Association Line Appearance Association for Presence

Viene visualizzata la pagina Associazione dispositivo utente, in cui è possibile selezionare il dispositivo da associare come telefono da tavolo dell'utente, quindi fare clic su Salva selezionati/modifiche, come mostrato nell'immagine:

User Device	Association	]				Re
Select All	Clear A	II Select All In Search Clear All In Se	arch Asve Selected/Ch	nanges 🙀 Remove All Associated		
Find User Dev	vice Associatio	n where Name ᅌ begins with	0	Find Clear Filter 💠 👄		
🗹 Show the	devices alread	ly associated with user				
			Device Name		Directory Number	
	2	вотмотод		1234		
	7975	SEP0026CB3DC691		9998		SEP0026CB3DC691
	7975	SEP0026CB3DC691		\+61388710958		SEP0026CB3DC691
	9971	SEP006440B57B06		\+61388710959		SEP006440B57B06
	7975	SEP04C5A44C15BD		\+61388710957		SEP04C5A44C15BE
	7975	SEP04C5A44C15BD		9998		SEP04C5A44C15BE
	() 6961	SEP0C27245472A0		1005		Auto 1005
		SEP1C1D862F4170		1001		Auto 1001
	8	SEP28C7CED7E0FA		1007		Auto 1007
	8	SEP503DE57D6C04		1003		Auto 1003
	1	SEP5067AEE361AC		\+61388710956		Auto 1004
	8	SEP74A02FC0AEB1		8120		Auto 1008
	(C)	SEPACA016FDC201		1012		Auto 1012
	1	SEPB000B4BA090B		1011		Auto 1011
	1	SEPB8386156E7BA		\+61388710955		SEPB8386156E7BA
	8811	SEPBC16F51668F6		1006		Auto 1006
	8851NR	SEPBCF1F2E97CF4		5678		Auto 1009
	9971	SEPD0C282D0B3B9		1000		Auto 1000
	7975	SEPDC7B94F8EE28		123456789		Auto 1002
	() 7975	SEPDC7B94F8EE28		1002		Auto 1002
Select All	Clear All	Select All In Search Clear All In Search	Save Selected/Changes	Remove All Associated		

Al termine, come mostrato nell'immagine, è necessario visualizzare il nome della periferica nella sezione periferiche controllate.

End User Configuration		
🕞 Save 🗶 Delete 🕂	Add New	
Device Information		
Controlled Devices	SEP0026CB3DC691	
		Device Association
		Line Appearance Association for Presence
Available Profiles	A =1=	

Scegliere l'estensione Primary per il dispositivo come mostrato nell'immagine:

- Directory Number Associations				
Primary Extension	9998			

Selezionare la casella di controllo Abilita mobilità. Se necessario, è inoltre possibile modificare il tempo massimo di attesa per il ritiro dalla scrivania e il limite di destinazione remota. Inoltre, i valori predefiniti possono essere visualizzati nell'immagine:

- Mobility Information		
Enable Mobility		
Enable Mobile Voice Access		
Maximum Wait Time for Desk Pickup $^{st}$	10000	
Remote Destination Limit*	4	

### Configurazione profilo destinazione remota

Creare un profilo RDP (Remote Destination Profile) per l'utente finale.

Per creare un nuovo profilo RDP, selezionare Dispositivo > Impostazioni dispositivo > Profilo destinazione remota > Aggiungi nuovo.

#### **Remote Destination Profile Configuration**

Save

#### - Status

(i) Status: Ready

Remote Destination Profile Inf	ormation
Name*	RDP-Sankalp
Description	
User ID*	sankalp
Device Pool*	Default 🗘
Calling Search Space	None >
AAR Calling Search Space	< None >
User Hold Audio Source	None >
Network Hold MOH Audio Source	< None >
Privacy*	Default
Rerouting Calling Search Space	< None >
Calling Party Transformation CSS	None >
✓ Use Device Pool Calling Party 1	Transformation CSS
User Locale	< None >
Network Locale	None >
Ignore Presentation Indicators	(internal calls only)
De Net Disturk	
DO NOT DISTURD	
Do Not Disturb	
DND Option* Call Reject	
Save	

Fare clic su Save (Salva). È ora disponibile un'opzione per aggiungere un nuovo numero di directory (DN).

Fare clic su Aggiungi un nuovo DN per passare alla configurazione di un numero di directory in cui è necessario specificare il numero di directory del telefono da tavolo a cui associare il RDP. Fare clic su Save (Salva).

Remote Destination Profile Configuration				
Save 🗙 Delete 📄 Copy 🕂	Add New			
(i) Add successful				
Association Information	-Remote Destination Profile Inf	ormation		
1 <u>Eine [1] - Add a new DN</u>	Name*	RDP-Sankalp		
	Description			
	User ID*	sankalp		
	Device Pool*	Default 📀		
	Calling Search Space	test 📀		
	AAR Calling Search Space	< None >		
	User Hold Audio Source	1-SampleAudioSource		
	Network Hold MOH Audio Source	1-SampleAudioSource		
	Privacy*	Default 📀		
	Rerouting Calling Search Space	test		
	Calling Party Transformation CSS	test		
	✓ Use Device Pool Calling Party T	Transformation CSS		
	User Locale	< None >		
	Network Locale	< None >		
	Ignore Presentation Indicators	(internal calls only)		
	-Associated Remote Destination	15		
	Add a New Remote Destination			
	- Do Not Disturb			
	Do Not Disturb			
	DND Option* Call Reject			

È inoltre importante sapere che il CUCM tenta di raggiungere la destinazione remota attraverso lo spazio di ricerca delle chiamate di reindirizzamento.

Directory Number Config	guration	
Save 🗶 Delete 🍄	Reset 🧷 Apply Config 🕂 Add New	
- Status		
Update successful		
- Directory Number Inform	nation	
Directory Number*	9998 Urgent Priority	

Dopo aver salvato il numero di directory, specificare il foglio di stile CSS corretto per il reindirizzamento dello spazio di ricerca. Fare clic su Add a New Remote Destination (Aggiungi nuova destinazione remota), come mostrato nell'immagine:

Remote Destination Profile Configuration	ion		
🕞 Save 🗙 Delete 🗋 Copy 🕂 Ad	dd New		
⊂ Status			
i Status: Ready			
Association Information	┌ Remote Destination Profile Inf	ormation	
1 erns Line [1] - 9998 (no partition)	Name*	RDP-Sankalp	
2 <u>erns Line [2] - Add a new DN</u>	Description		
	User ID*	sankalp	$\bigcirc$
	Device Pool*	Default	$\bigcirc$
	Calling Search Space	test	$\bigcirc$
	AAR Calling Search Space	< None >	$\bigcirc$
	User Hold Audio Source	1-SampleAudioSource	$\diamond$
	Network Hold MOH Audio Source	1-SampleAudioSource	$\diamond$
	Privacy*	Default	$\bigcirc$
	Rerouting Calling Search Space	test	$\bigcirc$
	Calling Party Transformation CSS	test	$\bigcirc$
	Use Device Pool Calling Party 1	Transformation CSS	
	User Locale	< None >	$\bigcirc$
	Network Locale	< None >	$\diamond$
	Ignore Presentation Indicators	(internal calls only)	
	Associated Remote Destination	15	
	Add a New Remote Destination		

### Configurazione destinazione remota

Specificare il numero di Destinazione, in quanto si tratta del numero della destinazione remota.

Verificare che la casella di controllo Abilita funzionalità di mobilità unificata, Abilita portata con numero singolo, Abilita spostamento su dispositivo mobile sia selezionata.

La policy di messaggistica vocale Reach con numero singolo fornisce due opzioni:

- Controllo timer (predefinito)
- Controllo utente

Nella sezione Informazioni sul timer, specificare il ritardo che deve trascorrere prima che la destinazione remota possa squillare.

Nel caso in cui la destinazione remota debba squillare immediatamente, è possibile impostare Wait\* su zero.

È inoltre importante calibrare l'ora in cui il provider di servizi della destinazione remota invia la chiamata alla segreteria telefonica della destinazione remota. Il valore Interrompi squillo telefono dopo può essere impostato su un valore inferiore per garantire che la chiamata non venga recapitata nella casella vocale del telefono cellulare. Questo valore temporale è specificato per non interrompere la chiamata del telefono dopo.

Nella versione precedente del gestore chiamate, questi parametri avevano nomi diversi:

- Ritardo prima della chiamata al timer
- Rispondi al timer troppo presto
- Rispondi al timer troppo tardi

Remote Destination Configuration		
Save		
- Status		
(i) Status: Ready		
•		
Remote Destination Information		
Name	RDP-Sankalp	
Destination Number*	9008815186	
Owner User ID*	sankalp	$\diamond$
Enable Unified Mobility features		
Remote Destination Profile*	RDP-Sankalp	$\diamond$
Single Number Reach Voicemail Policy*	Use System Default	
Enable Single Number Reach		
Ring this phone and my business phone at th	ie same time when my business line(s) is	dialed.
Enable Move to Mobile		
If this is a mobile phone, transfer active calls	to this phone when the mobility button o	on your Cisco IP Phone is pressed.
Allow this phone to be controlled by CTI applicatio	ns (e.g. Jabber)	
CTI Remote Device*	Not Selected	٢
☐ Timer Information		
Wait* 4.0 seconds before ringing this phone who	en my business line is dialed.*	_
Prevent this call from going straight to this phone's vo	bicemail by using a time delay of $^{*}$ 1.5	seconds to detect when calls go straight to voicemail. $^{st}$
Stop ringing this phone after* 19.0 seconds to av	oid connecting to this phone's voicemail.	*

Se il criterio della segreteria telefonica SNR è configurato per il controllo utente, le informazioni del timer cambiano, come mostrato nell'immagine:

Single Number Reach Voicemail Policy*	User Control	$\diamond$			
Enable Single Number Reach Ring this phone and my business phone at the sam	e time when my business line(s) is dialed.				
Enable Move to Mobile If this is a mobile phone, transfer active calls to thi	s phone when the mobility button on your Cisco IP F	Phone is p	ressed.		
<ul> <li>Enable Extend and Connect</li> <li>Allow this phone to be controlled by CTI applications (e.g. Jabber)</li> </ul>					
CTI Remote Device*	Not Selected	\$			
Timer Information					
Wait* 4.0 seconds before ringing this phone when my	business line is dialed.*				
Prevent this call from going straight to this phone's voicema	il by requiring you to respond to a prompt to be con	nnected.			
Stop ringing this phone after $^{*}$ 19.0 seconds to avoid co	nnecting to this phone's voicemail. $st$				

Se la configurazione dell'SNR deve essere limitata in base all'ora e al giorno, queste opzioni

vengono modificate in base alle esigenze. Se non è necessario applicare alcuna restrizione, la programmazione squilli può essere impostata su Tutto il tempo e Quando si riceve una chiamata durante la programmazione squilli può essere impostata su Chiamare sempre questa destinazione.

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0
<b>○</b>
0
<b>\$</b>

Dopo aver completato la configurazione della destinazione remota, fare clic su Salva.

Selezionare la casella di spunta accanto alla riga e fare clic su Salva.

Remote Destination Configuration			Relate
🔜 Save 🗶 Delete 🗋 Copy 🕂 Add New			
Status			
(i) Add successful			
Remote Destination Profile	Remote Destination Information		
Line Line Association	Name	RDP-Sankalp	
Line [1] - 9998 (no partition)	Destination Number*	9008815186	
	Owner User ID*	sankalp	0
	Enable Unified Mobility features		
	Remote Destination Profile*	RDP-Sankalp	٥
	Single Number Reach Voicemail Policy*	Use System Default	٥
	Enable Single Number Reach Ring this phone and my business phone at t	he same time when my business line(s) is	dialed.
	Enable Move to Mobile If this is a mobile phone, transfer active call	s to this phone when the mobility button o	n your Cisco IP Phone is pressed.
	Enable Extend and Connect     Allow this phone to be controlled by CTI application	ons (e.g. Jabber)	
	CTI Remote Device*	Not Selected	0
	Timer Information		
	Wait* 4.0 seconds before ringing this phone wh	nen my business line is dialed.*	
	Prevent this call from going straight to this phone's y	voicemail by using a time delay of* 1.5	seconds to detect when calls on straight to voicemail *
	Chan clocked this change offers* 10.0	used assessment to the share a use set in the	seconds to detect mich cans go straight to volteman
	Stop ringing this phone after 19.0 seconds to a	void connecting to this phone's voicemail.*	

### Verifica

Fare riferimento a questa sezione per verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Verificare il nome del profilo di destinazione remota, visualizzato nella pagina Utente finale.

- Mobility Information			
Enable Mobile Voice Access			
Maximum Wait Time for Desk Pickup*	10000		
Remote Destination Limit*	4	_	
Remote Destination Profiles	RDP-Sankalp		
			View Details

Nella pagina del numero di directory è necessario visualizzare il nome del profilo di destinazione remota nella sezione Dispositivi associati.

Directory Number Configuration					
🔚 Save 🗙 Delete 🎦 Reset 🧷 Apply Config 🕂 Add New					
- Status					
i Status: Ready					
- Directory Number Information					
Directory Number*	9998		Urgent Priority		
Route Partition	< None >				
Description					
Alerting Name					
ASCII Alerting Name					
External Call Control Profile	< None >	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
Allow Control of Device f	rom CTI				
Associated Devices	SEP0026CB3DC69				
	SEP04C5A44C15BE RDP-Sankalp		Edit Device		
			Edit Line Appearance		

Eseguire un test tramite l'analisi del numero composto per verificare se il gestore chiamate indirizza o meno la chiamata alla destinazione remota in base alla configurazione.

Per eseguire l'analisi dei numeri composti, selezionare Cisco Unified Serviceability > Tools > Dialed Number Analyzer > Analysis > Phones > Find > Choose the calling phone (Strumenti > Analizzatore numeri composti > Analisi > Telefoni > Trova > Scegli il telefono che esegue la chiamata).

Specificare il numero di directory del telefono da tavolo e fare clic su Esegui analisi.

	Analyzer Input —					
1	and yzer input					
	Dialed Digit Settings					
	Directory URI					
	Dialed Digits	9998				
	Pattern Analysis	SIP Analysis				
		Domain Route				
,	-Date and Time Se	ettings				
	Time Zene					
	Time Zone	(GMT) Etc/GMT				
	Date	2016 📀 - Apr 📀 - 15 📀 (YYYY - MMM - DD)				
	Time	$10 \bigcirc -23 \bigcirc -12 \bigcirc -0 \bigcirc (HH \cdot MM \cdot SS \cdot MS)$				
П.	Do Analysis C	lear				

Nell'output dell'analisi, la chiamata viene estesa al RDP insieme al telefono da tavolo, il che conferma gli eventuali effetti della configurazione SNR.

DNA Analysis Output		
Cisco Unified Communications Manager Dialed Number Analyzer Results		
Expand All Collapse All		
Results Summary		
Calling Party Information		
Calling Party = 1002		
• Partition =		
• Device CSS =		
Line CSS =		
• AAR Group Name =		
$\bigcirc$ AAR CSS =		
<ul> <li>Dialed Digits = 9998</li> <li>Match Result = RouteThisPattern</li> </ul>		
Matched Pattern Information		
• <b>Pattern</b> = 9998		
• Partition =		
O Time Schedule =		
Called Party Number = 9998		



### Risoluzione dei problemi

Non sono attualmente disponibili informazioni specifiche per risolvere i problemi relativi a questa configurazione.

#### Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).