# WLC ";フローエクスポータ数が最大制限に達 した";エラーの修正

内容		
<u>はじめに</u> 前提条件		
<u>要件</u> 生中+		
<u>使用するコンホーネント</u> 問題		
<u>解決方法</u> 检試		

### はじめに

このドキュメントでは、Cisco Catalyst Centerを使用したWLCのテレメトリタスクのエラー「 Reached Max Limit for Number of Flow Exporters」を修正する方法について説明します。

# 前提条件

### 要件

次の機能にアクセスする必要があります。

- ・ SUPER-ADMINロールを持つCisco Catalyst Center GUI。
- ・管理者ロールを持つAirOSワイヤレスコントローラCLIおよびGUI。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな(デフォルト)設定で作業を開始していま す。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認して ください。

### 問題

AirOSを搭載したCiscoワイヤレスコントローラWLC 5520ですでにフローエクスポータが設定さ れている場合、そのデバイスでは設定するフローエクスポータが1つしかサポートされないため、 Cisco Catalyst Centerテレメトリプロビジョニングは失敗すると考えられます。したがって、 Cisco Catalyst Centerでは、2つ以上のフローエクスポータを設定するというWLCの制限のためこ の設定を上書きできないため、プロビジョニングタスクの失敗が発生します。

#### NetFlow設定の展開が開始されました。

不合格:デバイス10.88.244.161で新しいNetFlowコレクタサーバの構成設定IP: [10.10.10.10]とポート: [6007]を構成できませんでした。例外: XDEプロシージャの実行エラー。エラーメッセージ:コマンドconfig flow create exporter 10.10.10 10.10.10 port 6007の実行中にエラーが発生しました。コマンド出力: config flow create exporter 10.10.10.10 10.10.10 port 6007 Reached Max limit for Number of Flow Exporters

	Provision - Network Devices - Inventory Preview New Pr	Page
NLC-5520		
Management IP     10.8       Vevice Type     Cisc       Vevice Role     ACC	8.244.161 5520 Series Wireless Controllers ESS	
	COMPLETED: Deconfiguring old SNMP Trap Server Configurations Settings IP: [ 10.10.10.10 ] on the device: 10.88.244.161 completed successfully. COMPLETED: Configuring new SNMP Trap Server Configurations Settings IP: [ 10.10.10.10 ] on the device: 10.88.244.161 completed successfully.	
•	Deployment of dns setting SUCO No change in setting, so no operation was performed Process success on all devices.	CESS
•	Deployment of netflow setting       FA         Deployment of netflow setting initiated       Re         FAILED: Configuring new Netflow Collector Server Configuration Settings IP: [ 10.10.10.10 ] and Port: [6007] on the device: 10.88.244.161 failed with exception: Error in running XDE Procedure, Error Message::Error occured while executing the command 'config flow create exporter 10.10.10.10         10.10.10.10       port 6007'.Command Output : config flow create exporter 10.10.10.10       10.10.10.10       port 6007 Reached Max limit for Num of Flow Exporters.	<b>VILED</b> etry h
•	Application telemetry SUC	CESS

テレメトリタスクエラーの詳細



注:Cisco Catalyst Centerは、フローエクスポータの数に制限があるため、ワイヤレスコン トローラの最初のNetFlowコレクタサーバのみをプッシュできます。

Cisco Catalyst CenterがフローエクスポータをWLCにプッシュしようとしていますが、デバイス にはCLI出力で確認したとおりに設定されていることがわかります。

#### <#root>

(Cisco Controller) >

show flow exporter summary

Exporter-name: fer\_exporter Total Flows Sent: 1147297289 Total Pkts Sent: 81828210 Total Pkts Dropped:

Cisco Catalyst Centerは、ネットワーク設定で設定されたNetFlowコレクタの設定をWLCにプッシュしようとしますが、デバイスは1つしか設定されていないというフローエクスポータの制限を回避します。これにより、フローエクスポータが同じ場合でもタスクが失敗します。

## 解決方法

1- WLC CLIでコマンドを実行して、AirOS WLCがフローエクスポータの最大数に達していることを確認します。

#### <#root>

(Cisco Controller) >

show flow exporter summary

Exporter-Name	Exporter-IP	Port
		=====
fer_exporter	10.10.10.10	6007

このCLI出力では、WLCにはfer\_exporterという名前のフローエクスポータがすでに設定されており、テレメトリプロビジョニングタスク中にCisco Catalyst Centerとの競合を引き起こしている ことがわかります。

2- Cisco Catalyst Centerメニュー>設計>ネットワーク設定>テレメトリタブに移動し、Netflowコ レクタサーバが設定されていることを確認します。Cisco Catalyst Centerまたは外部サーバを Flow Collectorサーバとして設定できます。

	01 1 101100	VVII CIC35	relementy
Configure Syslo are assigned to	g, Traps and NetF a site or provision	low properties ned.	for your devices. The system will deploy these settings when devices
Cisco DNA Cent metrics gathere	er is your default d and the frequer	SNMP collecto acy with which t	r. It polls network devices to gather telemetry data. View details on the hey are collected.
✓ NetFlow <sup>1</sup>	-		
Choose Cisc	o DNA Center to	be your NetFlow	N collector server, and/or add any external
NetFlow colle	ector server. This	is the destinati	on server for NetFlow export from network
devices. Cisc	o DNA Center wi	Il only push the	first NetFlow collector server for Wireless
Controller as	it has a restrictio	on on the number	er of flow exporters.
🔽 Use Cisc	o DNA Center as	NetFlow collect	ctor server
INTERFACES	S FOR APPLICAT	TON TELEMET	RY
To enable tel	emetry on a devi	ce , select the d	device from the Provision table and choose
"Actions->Er	able Application	Telemetry" By a	default, All access interfaces on a switch OR all
LAN-facing i	nterfaces on a ro	uter will be prov	visioned. To override this default behavior, tag
specific inter	faces to be desig	nated as LAN i	nterface, by putting the keyword "lan" in the
interface des	cription.	annod these int	orferen will be mentered
Once specin	c interfaces are ta	agged those int	erfaces will be monitored.
🗌 Add an e	xternal NetFlow of	collector server	
Only the extern	nal server destinatio	on will be configu	red on network devices. Flow records will not be configured.

3- AirOS WLC GUIにログインし、Wireless > Netflow > Exporterに移動して、デバイスで設定さ れているフローエクスポータのリストを表示します。

	iiliilii cisco	MONITOR	<u>W</u> LANs	CONTROLLER	WIRELESS	<u>S</u> ECURITY	MANAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP
W	ireless	Exporter	List						
•	Access Points All APs	Exporter	Name		Б	cporter Ip	Port Numb	er	
	<ul> <li>Direct APs</li> <li>Radios</li> <li>802.11a/n/ac/ax</li> <li>802.11b/g/n/ax</li> <li>Dual-Band Radios</li> <li>Dual-5G Radios</li> <li>Global Configuration</li> </ul>	fer_export	<u>er</u>		10	.10.10.10	6007		
۶	Advanced								
	Mesh								
Þ	AP Group NTP								
Þ	ATF								
	RF Profiles								
	FlexConnect Groups								
Þ	FlexConnect ACLs								
	FlexConnect VLAN Templates								
	Network Lists								
Þ	802.11a/n/ac/ax								
Þ	802.11b/g/n/ax								
Þ	Media Stream								
Þ	Application Visibility And Control								
	Lync Server								
	Country								
	Timers								
•	Netflow Monitor Exporter								
Þ	QoS								

4 – フローエクスポータ名を検索し、矢印ドロップダウンメニューからRemoveを選択します。こ の例では、すでに設定されているフローエクスポータの名前は、ステップ1で確認したように fer\_exporterという名前になっています。

WLC GUIのNetFlowの設定

	MONITOR	<u>W</u> LANs	CONTROLLER	WIRELESS	<u>S</u> ECURITY	MANAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP
Wireless	Exporter	List						
Access Points     All APs	Exporter I	lame		E	porter Ip	Port Numb	er	
Direct APs Radios 802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax Dual-Band Radios Dual-5G Radios Global Configuration	fer_exporte	er		10	.10.10.10	6007	Remove	
<ul> <li>Advanced</li> <li>Mesh</li> </ul>								
エクスポータの削除								

5 – 削除するときにフローエクスポータが使用中の場合、エクスポータがフローモニタに関連付 けられていることを示す警告メッセージが表示されます。フローモニタを削除するには、まずフ ローモニタを削除して関連付けを削除する必要があります。

ity m <u>a</u> nagement c	10.88.244.161 says	
	Flow Exporter is associated to a Flow Monitor.	
	o	к

フローエクスポータ

6- Flow monitorを削除するには、Wireless > Netflow > Monitorの順に移動し、fer\_exporterに関連 付けられているFlow Monitorを選択します。これにより、次のフローモニタを削除できます。

	،، ،،، ،، cısco	MONITOR	<u>W</u> LANs	<u>C</u> ONTROLLER	WIRELESS	<u>S</u> ECURITY	MANAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP	<u>F</u> EEDBACK		
Wi	reless	Monitor I	_ist page	)								
	Access Points											
	All APs	Monitor N	ame		Record Nan	ne	Ex	porter Name		ExporterIp	Port Number	
	■ Radios	fer Monitor	c		none		fer	exporter		10.10.10.10	6007	Remove
	802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax Dual-Band Radios Dual-5G Radios Global Configuration											Kenove
	Advanced											
	Mesh											

フローモニタ

この例では、フローエクスポータに関連付けられているフローモニタの名前はfer\_Monitorです。 フローモニタがWLANに関連付けられている場合、フローモニタを削除すると、WLANへの関連 付けのために、フローエクスポータと同様のメッセージを受け取る場合があります。

ITY M <u>A</u> NAGEMENT C	10.88.244.161 says	
	Flow Monitor is associated to one of the Wlan.	
	ОК	

WLC GUIのNetFlowの設定

7- WLANsタブに移動し、WLANsセクションを展開して、WLCで設定されているWLANを表示します。

uluilu cisco	MONITOR Y	<u>v</u> lans <u>c</u> on	ITROLLER	WIRELESS	<u>S</u> ECURITY	MANAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP				
WLANs	WLANs											
WLANS WLANS	Current Filter	None	1	[Change Filter	r] [Clear Filter]						Create New	♥ Go
Advanced	WLAN ID	Туре	Profile Nam	ne		WLAN SSID			Admin Status	Security Policie	5	
		WLAN	testt			test			Disabled	[WPA2][Auth(802	2.1X)]	
	2	WLAN	CiscoSensor	Provisioning		CiscoSensorProv	isioning		Enabled	[WPA2][Auth(802	2.1X)]	
	<u>17</u>	WLAN	San_Angel_	_Global_F_aa	afacd3	San_Angel_Oper	1		Disabled	None		
	<u>18</u>	WLAN	aaa_profile			aaa			Enabled	[WPA2][Auth(802	2.1X)]	
	<u>19</u>	WLAN	San Angel G	uest_profile		San Angel Guest			Enabled	MAC Filtering		
	20	WLAN	San Angel PS	SK_profile		San Angel PSK			Enabled	None		

WLC GUI WLANの設定

8- Flow MonitorフィールドのQoSタブでfer\_Monitorが選択されているかどうかを確認するため、 すべてのWLAN設定を開きます。ここで、オプションnoneを選択すると削除できます。

ıı ıı ı، cısco	<u>M</u> ONITOR <u>W</u> LANS <u>C</u> ONTROLLER W <u>I</u> RELESS <u>S</u> ECURITY M <u>A</u> NAGEMENT C <u>O</u> MMANDS HE <u>L</u> P
WLANs	WLANs > Edit 'San_AngelGlobal_F_aaafacd3'
WLANs WLANs	General Security QoS Policy-Mapping Advanced
▶ Advanced	Quality of Service (QoS)     Platinum (voice)       Application Visibility     Image: Constraint of the service of
	Netflow Monitor     fer_Monitor V       Fastlane     Disable V

WLC GUIのNetFlowの設定

uluili. cisco	<u>M</u> ONITOR <u>W</u> LANS <u>C</u> ONTROLLER W <u>I</u> RELESS <u>S</u> ECURITY M <u>A</u> NAGEMENT C <u>O</u> MMANDS HE <u>L</u> P
WLANs	WLANs > Edit 'San_AngelGlobal_F_aaafacd3'
WLANS	General Security QoS Policy-Mapping Advanced
Advanced	Quality of Service (QoS) Platinum (voice)
	Application Visibility 🗹 Enabled
	AVC Profile none 🗸
	Flex AVC Profile none 🗸
	Netflow Monitor none 🗸
	Fastlane Disable 🗸
	Override Per-licer Randwidth Contracts (khns) 16

WLC GUIのNetFlowの設定

9-WLANからフローモニタを削除したら、ステップ5の説明に従ってフローモニタを削除し、最後にステップ4の説明に従ってフローエクスポータを削除します。

	ဂျကျက cisco	MONITOR	<u>W</u> LANs	CONTROLLER	WIRELESS	<u>S</u> ECURITY	M <u>A</u> NAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP
Wireless		Exporter List							
•	Access Points All APs Direct APs ▼ Radios 802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax Dual-Band Radios Dual-5G Radios Global Configuration	Exporter N	lame		Ex	porter Ip	Port Number	-	
Þ	Advanced								
	Mesh								
•	AP Group NTP								

WLC GUIのNetFlowの設定

10- Cisco Catalyst CenterインベントリのWLCを再同期する必要があります。同期が完了したら 、テレメトリプロビジョニングタスクを開始できます。今回は、WLCに設定されているフローエ クスポータがないため、タスクが成功する可能性があります。

	Activities - Tasks	Q	0	٢	Q	
DEVICE CONTRO	ALLABILITY AND TELEMETRY				>	ç
Starts: Feb 15, 2	023 1:35 PM   Status: Success Last updated:	1:36:5	4 PM		efresh	
۲	Deployment of snmp setting         SUCCESS           Deployment of snmp setting initiated         COMPLETED: Deconfiguring old SNMP Trap Server Configurations Settings IP: [ 10.10.10.10 ] on the device:           10.88.244.161 completed successfully.         COMPLETED: Configuring new SNMP Trap Server Configurations Settings IP: [ 10.10.10.10 ] on the device: 10.88.244.161 completed successfully.					
۰	Deployment of dns setting SUCCESS No change in setting, so no operation was performed Process success on all devices.					
٠	Deployment of netflow setting         SUCCESS           Deployment of netflow setting initiated         COMPLETED: Configuring new Netflow Collector Server Configuration Settings IP: [ 10.10.10.10 ] and Port: [6007] on the device: 10.88.244.161 completed successfully.					
٠	Application telemetry SUCCESS Configuration of application telemetry is only applicable upon enable/disable application telemetry action, so no operation was performed					
۰	Install of Swim Certificate SUCCESS Setting does not apply to device, so no operation was performed					
٠	Deployment of WSA certificate SUCCESS ICAP port configured Successfully Telematry Subscriptions Configured Successfully					



注:ソリューションに記載されているすべての手順は、WLC GUIを使用しなくても、 WLC CLIから実行することもできます。

# 検証

テレメトリタスクが正常に完了したら、フローエクスポータとアシュアランスにWLC CLIコマン ドを使用して検証できます。また、WLCおよびAPのCisco Catalyst Center Assuranceヘルスペー ジをチェックします。

#### <#root>

(Cisco Controller) >

show flow exporter summary

Exporter-Name \_\_\_\_\_

Exporter-IP ===========

Port

\_\_\_\_

dnacexporter 10.10.10.10

6007



注:Cisco Catalyst Centerで設定されるフローエクスポータは、dnacexporterと呼ぶように ハードコードされています。 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。