CPAR AAA VMの導入

内容

概要 背景説明 CPAR VMインスタンスの導入手順 RHELイメージのホライズンへのアップロード <u>新しいフ</u>レーバーの作成 ホスト集約/可用性ゾーンの作成 <u>新しいインスタンスの起動</u> フローティングIPアドレスの作成と割り当て SSH の有効化 SSHセッションの確立 CPARソフトウェアおよびライセンスのアップロード RHEL/CentOSイメージのアップロード Yumリポジトリの作成 必要なRPMのインストール 3.10.0-693.1.1.el7バージョンへのカーネルアップグレード ネットワークパラメータの設定 ホスト名の変更 ネットワークインターフェイスのセットアップ CPARのインストール SNMPの設定 CPAR SNMPの設定 OS SNMPの設定 NTP の設定 CPAR設定のバックアップ/復元手順(オプション) 既存のCPARインスタンスからCPAR設定バックアップファイルを取得する 新しいVM/サーバでのCPAR設定バックアップファイルの復元

概要

このドキュメントでは、Cisco Prime Access Registrar(CPARの)認証、許可、アカウンティング (AAA)VM導入 この手順は、ESCがCPARを管理せず、CPARがOpenStackに導入された仮想マシ ン(VM)に直接インストールされるNEWTONバージョンを使用するOpenStack環境に適用されます 。

著者:シスコアドバンスドサービス、Karthikeyan Dachanamoorthy

背景説明

Ultra-Mは、VNFの導入を簡素化するために設計された、パッケージ化および検証済みの仮想化モ バイルパケットコアソリューションです。OpenStackは、Ultra-M向けの仮想化インフラストラク チャマネージャ(VIM)で、次のノードタイプで構成されています。 •計算

- オブジェクトストレージディスク コンピューティング(OSD コンピューティング)
- ・コントローラ
- OpenStackプラットフォーム Director(OSPD)

Ultra-Mのアーキテクチャと関連するコンポーネントを次の図に示します。



このドキュメントは、Cisco Ultra-Mプラットフォームに精通しているシスコ担当者を対象として おり、OpenStackおよびRedhat OSで実行する必要がある手順の詳細を説明しています。

注:このドキュメントの手順を定義するために、Ultra M 5.1.xリリースが検討されています 。

CPAR VMインスタンスの導入手順

Horizon Interfaceにログインします。

VMインスタンスの導入手順を開始する前に、これらを確実に達成してください。

•VMまたはサーバへのセキュアシェル(SSH)接続

- ・ホスト名を更新し、同じホスト名が/etc/hostsに存在する必要があります
- このリストには、CPAR GUIのインストールに必要なRPMが含まれています Required 64-bit rpms for Relevant RHEL OS Versions

rpm	RHEL OS Version 6.6	RHEL OS Version 7.0	RHEL OS Version 7.2
glibc	Yes	Yes	Yes
gdome2	Yes	Yes	Yes
glib	Yes	Yes	Yes
glib2	Yes	Yes	Yes
libgcc	Yes	Yes	Yes
libstdc++	Yes	Yes	Yes
libxml2	Yes	Yes	Yes
ncurses	No	No	No
nspr	Yes	Yes	Yes
nss	No	No	No
zlib	Yes	Yes	Yes
nss-softokn-freebl	Yes	Yes	Yes
ncurses-libs	Yes	Yes	Yes
nss-util	Yes	Yes	Yes
gamin	Yes	Yes	Yes
libselinux	Yes	Yes	Yes

ステップ1:任意のインターネットブラウザと、対応するIPアドレスをホライズンインターフェイ スから開きます。

ステップ2:適切なユーザー資格情報を入力し、[接続]ボタンをクリックします。

RED HAT OPENSTACK PLATFORM

RHELイメージのホライズンへのアップロード

ステップ1:[Content Repository]に移動し、rhel-imageという名前のファイルをダウンロードします。これは、CPAR AAAプロジェクト用にカスタマイズされたQCOW2 Red Hatイメージです。

ステップ2:[Horizon]タブに戻り、図に示すように[Admin] > [Images]の順に進みます。

\leftrightarrow \rightarrow	C	(i) 10.145.0.20	1/dashboard/admin/i	mages							☆ 🖸 🕄 :
🚺 Арр	s CA	Cisco CALO	Cisco CALO checkout	200-125-CCNA-Exam	CCENT/	CONA IOND1	CCNA Routing and Sv	CCNP Routing	g and Sv 📄 CCNP Swit	ch 🗋 CCNP Route	CCNP TS »
RED HA	TOPE	NSTACK PLATFORM	Project Admin Ider	ntity						Project	✓ Help
Syster	n										
Overv	iew	Hypervisors	Host Aggregates	Instances	Volumes	Flavors	Images Network	s Routers	Floating IPs	Defaults Metada	ata Definitions
Syster	n Info	ormation									
Ima	ag	es									
Q	Click	here for filters.							×	+ Create Image	🛍 Delete Images
	c	Dwner N	ame 🕈		Туре	Status	Visibility	Protected	Disk Format	Size	
	> (Core A	AA-CPAR-June082017-	-Snapshot	Image	Active	Private	No	QCOW2	150.00 GB	Launch
	> (Core at	tlaaa09-snapshot-July00	62017	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch 💌

ステップ3:「イメージの作成」ボタンをクリックします。イメージ名とイメージの説明のラベル が付いたファイルを入力して、ステップ1.でダウンロードしたQCOW2ファイルを選択して、「 形式」セクションで「QCOW2-QUEMUEmulator」 次に、図に示すように[Create Image]をクリックします。

Create Image

Ũ		
Image Details	Image Details	0
Metadata	Specify an image to upload to the Image Service. Image Name*	Image Description
	Rhel-guest-image-testing	QCOW2 image from RHEL 7.0
	Image Source source Type File	
	File* Browse rhel-guest-image-7.0-20140930.0.x86	
	Format*	
	Image Requirements	•
× Cancel		< Back Next > Create Image

新しいフレーバーの作成

フレーバーは、各インスタンスのアーキテクチャで使用されるリソーステンプレートを表します。

ステップ1:[Horizon]トップメニューで、図に示すように[Admin] > [Flavors]に移動します。

RED HAT OPEN	NSTACK PLATFORM	Project Admin Identity											Project ¥	Help	1 core ~
System															
Overview	Hypervisors	Host Aggregates	Instances	Volumes	Flavors	Images	Networks	Routers	Floating IPs	Defaults	Metadata Definitions	System Information			
Admin / Sys	stem / Flavors														

Flavors

図4 [Horizon Flavors]セクション

×

ステップ2:[Create Flavor]ボタンをクリックします。

ステップ3:「フレーバーの作**成」ウィ**ンドウで、対応するリソース情報を入力します。CPARフ レーバーに使用される設定を次に示します。

vCPUs 36

RAM (MB) 32768

Root Disk (GB) 150

Ephemeral Disk (GB) 0

Swap Disk (MB) 29696

Create Flavor

Flavor Information *

Flavor Access

Name *

AAA-Cpar-testing

ID 🚱

auto

VCPUs*

36

RAM (MB)*

32768

ο

Root Disk (GB) *
150
Ephemeral Disk (GB)
0
Swap Disk (MB)
29696
RX/TX Factor
1

ステップ4:同じウィンドウで、[Flavor Access]をクリックし、このフレーバー構成を使用するプロジェクト(コアなど)を選択します。

ステップ5:[Create Flavor]をクリ**ックします**。

ホスト集約/可用性ゾーンの作成

ステップ1:[Horizon]トップメニューで、図に示すように[Admin] > [Host Aggregates]に移動します

Flavors define the sizes for RAM, disk, number of cores, and other resources and can be selected when users

deploy instances.

RED HAT OPEN	NSTACK PLATFORM	Project Admin Identity	2												Project ~	Help	1 core ~
System																	
Overview	Hypervisors	Host Aggregates	Instances	Volumes	Flavors	Images	Networks	Routers	Floating IPs	Defaults	Metadat	a Definitions	System Infor	mation			
Admin / Sys	stem / Host Aggre	egates															
Host	Aggreg	gates															
Host A	ggregates											Filter	c	+ Create Host Aggregate	📋 Delete	Host Agg	regates
Nam	e	Availability Zone		Hosts							Metad	data			Actions		
🗆 aaa		AZ-aaa		 newtor newtor newtor newtor newtor 	locovs-comput locovs-comput locovs-comput locovs-comput locovs-comput	e-5.localdomair e-6.localdomair e-7.localdomair e-8.localdomair e-9.localdomair	n n n n				 availa 	bility_zone = A	Z-aaa		Edit Host	Aggregal	te 💌

ステップ2:[Create Host Aggregate]ボタンをクリックします。

ステップ3: ラベルの[Host Aggregate Information*]には、[Name]フィールドと[Availability Zone]フィールドに対応する情報を入力します。実稼働環境では、次の情報が図のように現在使用 されています。

×

- [Name] : [AAA]
- 可用性ゾーン:AZ-aaa

Create Host Aggregate

Host Aggregate Information *	Manage Hosts within Aggregate
Name *	Host aggregates divide an availability zone into logical
aaa	units by grouping together hosts. Create a host aggregate then select the hosts contained in it.
Availability Zone	
AZ-aaa	
	Cancel Create Host Aggregate

ステップ4:[Manage Hosts within Aggregate]タブをクリックし、新しい可用性ゾーンに追加する必 要があるホストのボタンを+クリックします。

Create Host Aggregate

Host Aggregate Information *

Manage Hosts within Aggregate

Add hosts to this aggregate. Hosts can be in multiple aggregates.

All available hosts	Selected hosts Filter Q
newtonocovs-	newtonocovs-
compute-	compute-
0.localdomain	5.localdomain
newtonocovs-	newtonocovs-
compute-	compute-
1.localdomain	6.localdomain
newtonocovs-	newtonocovs-
compute-	compute-
2.localdomain	7.localdomain
newtonocovs-	newtonocovs-
compute-	compute-
3.localdomain	8.localdomain
newtonocovs-	newtonocovs-
compute-	compute-
4.localdomain	9.localdomain
	Cancel Create Host Aggregate

ステップ5:最後に、[Create Host Aggregate]ボタンをクリックします。

新しいインスタンスの起動

ステップ1:[Horizon]トップメニューで、図に示すように[Project] > [インスタンス]に移動します。

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Project Adm	a Identity			Project - Help 1 core -
Compute Network ~ Orchestral	on 🗸 Object Store 🤟			
Overview Instances Volumes	Images Access & Security			
Project / Compute / Instances				
Instances				
			Instance Name = -	Filter Launch Instance Delete Instances More Actions -
Instance Name	Image Name	IP Address Size	Key Pair Status Availability Zone	Task Power State Time since created Actions

ステップ2:[Launch Instance]ボタンをクリックします。

ステップ3:[Details]タブで、新しい仮想マシンに対して適切なインスタンス名を入力し、対応する

×

アベイラビリティーゾーン(AZ-aaa)を選択し、図に示すようにCountを1に設定します。

Launch Instance		ж
Details	Please provide the initial hostname for the instance, the availability zone where count. Increase the Count to create multiple instances with the same settings.	it will be deployed, and the instance
Source *	Instance Name *	Total Instances (100 Max)
F I*	AAA-CPAR-testing instance	
Flavor	Availability Zone	29%
Networks	AZ-aaa 🔹	20. Current Lleage
Network Ports	Count *	1 Added 71 Remaining
Security Groups	1	U U
Key Pair		
Configuration		
Server Groups		
Scheduler Hints		
Metadata		
× Cancel	< Bac	k Next > A Launch Instance

ステップ4:[Source]タブをクリックし、次のいずれかの手順を選択して実行します。

1. RHELイメージに基づいてインスタンスを起動します。

設定パラメータを次のように設定します。

・ブートソースの選択 ・新しいボリュームの ・[利用可能なメニュー Launch Instance	∶画像 作 成:No ∙(redhat-imag	le)など)から求	寸応するイ <i>ン</i>	≺ージを選扷	します	×
Details *	Instance source is th image, or a volume (ne template used to cre (if enabled). You can al	eate an instance. Yo so choose to use p	ou can use a snapsh ersistent storage by	ot of an existing instance, creating a new volume.	an 😧
Source *	Select Boot Source	>		Create New Volume	2	
Flavor *	Image		T	Yes No		
Networks *	Allocated					
	Name	Updated	Size	Туре	Visibility	
Network Ports		Selec	ct an item from Ava	ilable items below		
Security Groups					c	Select one
Key Pair	V Avaliable 9					
Noj i Mi	Q Click here for	r filters.				×

Configuration	Name	Updated	Size	Туре	Visibility	
Server Groups	> redhat-image	6/12/17 3:10 PM	422.69 MB	qcow2	Private	-
Scheduler Hints	✓ Available 10					Select one
Metadata	Q Click here for filters	S.				×
	Name	Updated	Size	Туре	Visibility	
	> pcrf_Kelly_test	7/7/17 12	:13 PM 2.47 GB	qcow2	Private	+
	> ESC_image_test	7/7/17 12	:10 PM 927.88 M	B qcow2	Private	+
	> tmobile-pcrf-13.1.0.ac	cow2 7/8/17 11:	49 AM 2.46 GB	acow2	Public	+ •
× Cancel			< E	Back	t > 🚹 La	unch Instance

2.スナップショットに基づいてインスタンスを起動します。

設定パラメータを次のように設定します。

- ・ブートソースの選択:インスタンススナップショット
- •新しいボ**リュームの作**成:No
- [Available]メニューから対応するスナップショット(例:aaa09-snapshot-June292017)を選 択します

Launch Instance					×
Details *	Instance source is the template used to a image, or a volume (if enabled). You can	create an instance. You a also choose to use per	can use a snapsh rsistent storage by	ot of an existing insta creating a new volum	nce, an e.
Source *	Select Boot Source	Cr	reate New Volume	÷	
Flavor *	Image	v	Yes No		
Networks *	Allocated				
	Name Updated	Size	Туре	Visibility	
Network Ports	Se	elect an item from Availa	able items below		
Security Groups	-				
Koy Doir	✓ Available 9				Select one
Key Fair	Q Click here for filters.				×
Configuration	Name	Updated	Size	Type Visibility	/
	> atlaaa09-snapshot-June292017	6/29/17 12:16 PM	150.00 GB	raw Private	-
Server Groups					
Scheduler Hints	✓ Available 3				Select one
Metadata	Q Click here for filters.				×
Wetadata	Name	Updated	Size Typ	e Visibility	
	testing2_july102017_2	7/10/17 6:06 PM	0 bytes qcc	ow2 Private	+
	> testing2_july102017	7/10/17 6:04 PM	0 bytes qcc	ow2 Private	+
		7/0//7 0 00 51/	0 hutaa	Drivete	
	atlaaa09-snapshot-Julv062017	7/6/17 2:33 PM	U DVIES dCC	owz Private	т

ステップ5:「フレーバー」タブをク**リック**し、「新規フレーバーの作**成」セクションで作成した** フレーバーを選択します。

Launch Instance								×
Details	Flavors manage Allocated	the sizing for the	e compute, m	emory and s	torage capacity of	of the instance.		0
Source	Name	VCPUS	RAM Tot	tal Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Flavor	> AAA-CPAR	12 3	32 GB 150	0 GB	150 GB	0 GB	Yes	-
Networks *	V Available 9						s	elect one
Network Ports	Q Click here	e for filters.						×
Security Groups	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Key Pair	> pcrf-atp-cm	4	16 GB	100 GB	<u> 100</u> GB	0 GB	Yes	+
	> pcrf-atp-pd	12	16 GB	100 GB	🛕 100 GB	0 GB	Yes	+

ステップ6:[Networks] タブをクリックし、新しいインスタンス/VMの各イーサネットインターフェイスに使用する対応するネットワークを選択します。この設定は現在、実稼働環境で使用されています。

- eth0 = **tb1-mgmt**
- eth1 = diameter-routable1
- eth2 = radius-routable1

Launch Instance							×
Details	Networks provide the co Allocated ③	mmunication channels for i	nstances in the	cloud. Se	elect networks from	n those listed	d below.
Source	Network	Subnets As	sociated	Shared	Admin State	Status	
Flavor	♦ 1 > tb1-mgmt	tb1-subnet-n	ngmt	Yes	Up	Active	-
Networks	¢2 > diameter-	outable1 sub-diamete	r-routable1	Yes	Up	Active	-
Network Ports	♦ 3 > radius-rou	table1 sub-radius-re	outable1	Yes	Up	Active	-
Security Groups							_
Key Pair	✓ Available 16				Select	at least one i	network
Configuration	Q Click here for filt	ers.					×
Conngulation	Network	Subnets Associated	Shared	Admir	n State S	tatus	
Server Groups	> Internal	Internal	Yes	Up	A	ctive	+
Scheduler Hints							
Metadata	pcrf_atp1_idap	pcrt-atp1-idap	Yes	Up	A	ctive	T
	> pcrf_atp1_sy	pcrf-atp1-sy	Yes	Up	A	ctive	+
	> pcrf_atp2_gx	pcrf-atp2-gx	Yes	Up	A	ctive	+
	> tb1-orch	tb1-subnet-orch	Yes	Up	A	ctive	+
× Cancel				< Ba	ck Next >	🚯 Launch	Instance

ステップ7:最後に、[Launch Instance]ボタンをクリックして、新しいインスタンスの展開を開始 します。

フローティングIPアドレスの作成と割り当て

フローティングIPアドレスは、ルーティング可能なアドレスです。これは、Ultra M/OpenStackア ーキテクチャの外部から到達可能であり、ネットワークの他のノードと通信できることを意味し ます。

ステップ1:[Horizon]トップメニューで、[Admin] > [Floating IPs]に移動します。

ステップ2:[プロジェクトにIPを割り当て]**ボタンをクリックします**。

ステップ3:「フローティングIPの割り当て」ウィ**ンドウで、新しいフローティン**グIPが属するプ ール、割り当て先のプロジェク**ト、新しいフローティングIPアドレスを選択し**ます。

以下に、いくつかの例を示します。

Allocate Floating IP			×
Pool *			
10.145.0.192/26 Management		Description:	
Project *		From here you can allocate a floating IP to a specific project.	
Core	•		
Floating IP Address (optional) 🚱			
10.145.0.249			
		Cancel Allocate Floating	Р

ステップ4:[Allocate Floating IP]ボタンをクリックします。

ステップ5:[Horizon]トップメニューで、[**Project**] > [イ**ンスタンス]に移動します。**

ステップ6:[アクション]列で、[スナップショットの作成]ボタンを下に向く矢印をクリックすると、メニューが表示されます。[Associate Floating IP]オプションを選択します。

ステップ7:IP Addressフィールドで使用する対応するフローティングIPアドレスを選択し、図に 示すように、このフローティングIPが関連付けられるポートで割り当てられる新しいインスタン スから対応する管理インターフェイス(eth0)を選択します。

Address		Select the ID address you wish to apposite with the	
10.145.0.249 ◄		Select the IP address you wish to associate with the selected instance or port.	
AAA-CPAR-testing instance: 172.16.181.17	•		

ステップ8:最後に、[Associate]ボタンをク**リック**します。

SSH の有効化

ステップ1:[Horizon]トップメニューで、[**Project**] > [イ**ンスタンス]に移動します。**

ステップ2:「新規インスタンスの起動」セクションで作成したインスタンス/VMの名**前をクリッ クします**。

ステップ3:[Console]タブをク**リック**します。これにより、VMのコマンドラインインターフェイス が表示されます。

ステップ4:CLIが表示されたら、適切なログインクレデンシャルを入力します。

ユーザ名:xxxxx

パスワード:xxxxx

Red Hat Enterprise Linux Server 7.0 (Maipo) Kernel 3.10.0-514.el7.x86_64 on an x86_64 aaa-cpar-testing-instance login: root Password: Last login: Thu Jun 29 12:59:59 from 5.232.63.159 [rootQaaa-cpar-testing-instance ~]#

ステップ5:CLIでvi /etc/ssh/sshd_configコマンドを入力して、SSH設定を編集します。

ステップ6:SSH設定ファイルが開いたら、Iを押して編集します。次に、ここに示すセクションを 探し、最初の行をPasswordAuthentication noからPasswordAuthentication **yesに**変更します。

To disable tunneled clear text passwords, change to no here! PasswordAuthentication yes_ #PermitEmptyPasswords no PasswordAuthentication no

ステップ7: Escキーを押して:wq!sshd_configファイルの変更を保存します。

ステップ8:コマンドservice sshd restartを実行します。

ステップ9:SSH設定の変更が正しく適用されたことをテストするために、任意のSSHクライアン

トを開き、インスタンス(10.145.0.249など)に割り当てられたフローティングIPとユーザ**rootとの リモートセキュア接続を確立します**。

[2017-07-13 12:12.09] ~ [dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] ≻ ssh root@10.145.0.249 Warning: Permanently added '10.145.0.249' (RSA) to the list of known hosts
root@10.145.0.249's password: X11 forwarding request failed on channel 0 Last login: Thu Jul 13 12:58:18 2017 [root@aaa-cpar-testing-instance ~]# [root@aaa-cpar-testing-instance ~]#

SSHセッションの確立

アプリケーションがインストールされる対応するVM/サーバのIPアドレスを使用して、SSHセッ ションを開きます。

[dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] ➤ ssh root@10.145.0.59
(11 forwarding request failed on channel 0
_ast login: Wed Jun 14 17:12:22 2017 from 5.232.63.147
[root@dalaaa07 ~]#

CPARソフトウェアおよびライセンスのアップロード

ステップ1:対応するCPARバージョンのインストールスクリプト(CSCOar-x.x.x.x-Inx26_64install.sh)をシスコソフトウェアプラットフォームからダウンロードします。 <u>https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=286309432&flowid=&softwareid=284671</u> 441&release=7.2.2.3&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest

Cisco Prime Access Registrar for RHEL

CSCOar-7.2.2.3-Inx26_64-install.sh

ステップ2:CSCOar-x.x.x.rlnx26_64-install.shファイルをVM/Serverの/tmpディレクトリにアップ ロードします。

ステップ3 : 対応するライセンスファイルを/tmpディレクトリの新しいVM/サーバにアップロ**ード** しま**す**。

[cloud-user@rhel-instance tmp]\$ ls
CSCOar-7.2.2.2.lnx26 64-install.sh PAR201703171741194350.lic

RHEL/CentOSイメージのアップロード

[cloud-user@rhel-instance tmp]\$ ls | grep rhel rhel-server-7.2-source-dvd1.iso

Yumリポジトリの作成

YumはLinuxのツールで、新しいRPMをインストールする際にユーザーがすべての依存関係を確 認できます。このツールは、CPAR必須RPMのインストール時およびカーネルアップグレード時 に使用されます。

ステップ1:コマンド**cd/mnt**を使用してディレクトリ/mntに移動し、**disk1**という名前の新しいディレクトリを作成し、コマンド**mkdir disk1**を実行します。

ステップ2:コマンドcd /tmpを使用して/tmpディレクトリに移動します。ここでは、RHELまたは CentOS .isoファイルが以前にアップロードされ、セクション3.3で説明した手順に従います。

ステップ3:ステップ1.で作成したディレクトリにRHEL/CentOSイメージをマウントします。コマンドmount -o loop <name of the iso file> /mnt/disk1を使用します。

ステップ4:/tmpで、コマンドmkdir repoを使用してrepoという名前の新しいディレクトリを作成します。次に、このディレクトリの権限を変更し、chmod -R o-w+r repoコマンドを実行します。

ステップ5:コマンド**cd /mnt/disk1を使用して**RHEL/CentOSイメージのPackagesディレクトリ (ステップ3.でマウント)に移動します。コマンド**cp -v * /tmp/repoを使用して、すべての** Packagesディレクトリを/tmp/repoにコピーします。

ステップ6:repoディレクトリに戻り、cd /tmp/repoを実行し、次のコマンドを使用します。

rpm -Uhvdeltarpm-3.6-3.el7.x86_64.rpm

rpm-Uvh python-deltarpm-3.6-3.el7.x86_64.rpm

rpm -Uvh createrepo-0.9.9-26.el7.noarch.rpm

これらのコマンドは、Yumをインストールして使用するために3つの必要なRPMをインスト ールします。前述のRPMのバージョンが異なる場合があり、RHEL/CentOSのバージョンに よって異なります。これらのRPMのいずれかが/Packagesディレクトリに含まれていない場 合は、https://rpmfind.netのWebサイトを参照し<u>てダウンロード</u>してください。

ステップ7:createrepo /tmp/repoコマンドを使用して、新しいRPMレポジトリを作成します。

ステップ8:cd /etc/yum.repos.d/コマンドを使用して、ディレクトリ/etc/yum.repos.d/に移動します 。次のコマンドを使用して、myrepo.repoという名前の新しいファイルを作成します。このファ イルを含むものは、vi myrepo.repo:

[local]

enabled=1

^{gpgcheck=0} Iキーを押**して**、挿入モードを有効にします。保存して閉じるには、Escキーを押し、「:wq!」と 入力します。 Enterキーを押します。

必要なRPMのインストール

ステップ1:コマンドcd /tmp/repoで/tmp/repoディレクトリに移動します。

ステップ2:CPARの必要なRPMをインストールし、次のコマンドを実行します。

yum install bc-1.06.95-13.el7.x86_64.rpm

yum install jre-7u80-linux-x64.rpm

yum install sharutils-4.13.3-8.el7.x86_64.rpm

yum install unzip-6.0-16.el7.x86_64.rpm

注: RPMのバージョンが異なる場合があり、RHEL/CentOSのバージョンによって異なりま す。これらのRPMのいずれかが/Packagesディレクトリに含まれていない場合は、ダウンロ ード可能な<u>https://rpmfind.net</u>のWebサイトを参照してください。Java SE 1.7 RPMをダウン ロードするには、http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archivedownloads-javase7-521261.htmlを参照して、jre-**7u80-**linux-**x64.rpmをダウンロードしてく** ださい。

3.10.0-693.1.1.el7バージョンへのカーネルアップグレード

ステップ1:コマンドcd /tmp/repoを使用して/tmp/repoディレクトリに移動します。

ステップ2:kernel-3.10.0-514.el7.x86_64 RPMをインストールし、コマンドyum install kernel-3.10.0-693.1.1.el7.x86_64.rpmを実行します。

ステップ3:コマンドrebootを使用して、VM/サーバをリブートアップします。

ステップ4:マシンが再起動したら、カーネルのバージョンが更新されたことを確認し、コマンド uname -rを実行します。出力は3.10.0-693.1.1.el7.x86_64である必要があります。

ネットワークパラメータの設定

ホスト名の変更

ステップ1:ファイル/etc/hostsを書き込みモードで開き、コマンドvi /etc/hostsを実行します。

ステップ2:挿入モードを有効にし、対応するホストネットワーク情報を書き込むには、Iを押し 、次の形式に従います。 <Diameter interface IP>

以下に、いくつかの例を示します。10.178.7.37 aaa07.aaa.epc.mnc30.mcc10.3gppnetwork.org aaa07

ステップ3:変更を保存し、Escキーを押してファイルを閉じ、「**:wq**!」と書き込みます Enterキーを押します。

ステップ4:コマンドhostnamectl set-hostname <Host's FQDN>を実行します。以下に、いくつかの例を示します。hostnamectl set-hostname aaa.epc.mnc.mcc.3gppnetwork.org。

ステップ5:service network restartコマンドを使用して、ネットワークサービスを再起動します。

ステップ6:ホスト名の変更が適用されたことを確認し、次のコマンドを実行します。hostname - a、hostname -f。VM/サーバのホスト名とそのFQDNが表示されます。

ステップ7:コマンドvi /etc/cloud/cloud_configで/etc/cloud/cloud_configを開きて、「- update hostname」の行の前に「#」を挿入します。これは、リブート後にホスト名が変更されるのを防 ぐためです。ファイルは次のようになります。

c٦	oud_init_modules:
	• migrator
	bootcmd
	write-files
	growpart
	resizefs
	<pre>set_hostname</pre>
#	 update_hostname
	<pre>update_etc_hosts</pre>
	• rsyslog
	users-groups
	ssh

ネットワークインターフェイスのセットアップ

ステップ1:ディレクトリ/etc/sysconfig/network-scriptsに移動し、cd /etc/sysconfig/network-scriptsを使用します。

ステップ2:コマンドvi ifcfg-eth0**を使用してifcfg-eth0**を開きます。**これは管理インタフェー**スで す。設定は次のようになります。

IPADDR= <eth2 IP>

USERCTL="yes"

TYPE="Ethernet"

DEVICE="eth2"

ONBOOT="yes"

BOOTPROTO="none"

PEERDNS="yes"

IPV6INIT="no"

ステップ4:コマンドviifcfg-eth2を使用してeth2ネットワーク構成ファイルを作成します。これ はRADIUSインターフェイスです。Iを押してモードを挿入するに入力し、次の設定に入ります。

PERSISTENT_DHCLIENT="1" このインスタンスに対応する直径のIPに対して<eth1 IP>を変更します。すべての設定が完了した ら、ファイルを保存して閉じます。

IPADDR= <eth1 IP>

PREFIX=28

IPV6INIT="no"

PEERDNS="yes"

USERCTL="yes"

TYPE="Ethernet"

ONBOOT="yes"

BOOTPROTO="none"

DEVICE="eth1"

ステップ3:コマンドviifcfg-eth1を使用してeth1ネットワーク構成ファイルを作成します。これ は直径インターフェイスです。Iを押して挿入モードにアクセスし、次の設定に入ります。

PERSISTENT_DHCLIENT="1" 必要な変更を行い、ファイルを保存して閉じ、Escキーを押してwq!と入力します。

IPV6INIT="no"

PEERDNS="yes"

USERCTL="yes"

TYPE="Ethernet"

ONBOOT="yes"

BOOTPROTO="dhcp"

PERSISTENT_DHCLIENT="1"

このインスタンスに対応するradius IPの<eth2 IP>を変更します。すべての設定が完了したら、ファイルを保存して閉じます。

ステップ5:service network restartコマンドを使用して、ネットワークサービス**を再起動します**。 ifconfigコマンドを使用して、ネットワーク構成の変更が適用されたことを確**認しま**す。各ネット ワークインターフェイスには、そのネットワーク設定ファイル(ifcfg-ethx)に従ってIPが**必要**です 。 eth1またはeth2が自動的に起動しない場合は、ifup ethxコマンドを実**行します**。

CPARのインストール

ステップ1:コマンドcd /tmpを実行して、/tmpディレクトリに移動します。

ステップ2:chmod 775 ./CSCOar-x.x.x.-Inx26_64-install.shコマンドを使用して、./CSCOarx.x.x.x.-Inx26_64-install.shファイルの権限を変更します。

ステップ3:コマンド./CSCOar-x.x.x.-Inx26_64-install.shを使用して、インストールスクリプト を開始します。

[cloud-user@rhel-instance tmp]\$ sudo ./CSCOar-7.2.2.2.lnx26_64-install.sh					
./CSCOar-7.2.2.2-lnx26_64-install.sh:	line 343: [: 148:	unary operator expected			
Name : CSCOar	Relocations:	/opt/CSC0ar			
Version : 7.2.2.2	Vendor:	Cisco Systems, Inc.			
Release : 1491821640	Build Date:	Mon Apr 10 04:02:17 2017			
Install Date: (not installed)	Build Host:	nm-rtp-view4			
Signature : (none)					
<pre>build_tag: [Linux-2.6.18, official]</pre>					

Copyright (C) 1998-2016 by Cisco Systems, Inc. This program contains proprietary and confidential information. All rights reserved except as may be permitted by prior written consent.

Where do you want to install <CSCOar>? [/opt/CSCOar] [?,q]

ステップ4:「Where do you want to install <CSCOar>?」という質問に対して、[/opt/CSCOar] [?,q]を押して、デフォルトの場所(/opt/CSCOar/)を選択します。

ステップ5:「FLEXImライセンスファイル**はどこにありますか?」という質問の後[] [?,q]ライセン ス**の場所を指定します。この場所は/tmpです。

ステップ6:質問J2REの**インストール場所を教えてください。[] [?,q]** Javaがインストールされて いるディレクトリを入力します。以下に、いくつかの例を示します。/usr/java/jre1.8.0_144/ にア クセスしてください。

これが現在のCPARバージョンに対応するJavaバージョンであることを確認します。

ステップ7:この配置ではOracleが使用されていないため、**Enterを押**してOracle入力をスキップ します。

ステップ8:Enterキーを押して、SIGTRAN-M3UA機能のステップをスキップします。この機能は、この展開には必要ありません。

ステップ9:質問**CPARを非ルートユーザとして実行しますか?[n]:[y,n,?,q]デフォルトの答え**であ るn**を使用**するには、Enterキーを押します。

ステップ10:質問「**Do you want to install the example configuration now?」[n]:[y,n,?,q]デフォル** トの答えであるnを使用するには、Enterキーを押します。

ステップ11:CPARのインストールプロセスが完了するまで待ってから、すべてのCPARプロセス が実行されていることを確認します。ディレクトリ/opt/CSCOar/binに移動し、コマンド ./arstatusを実行します。出力は次のようになります。

[root@dalaaa06	bin]# ./arstatus	
Cisco Prime AR	RADIUS server running	(pid: 1192)
Cisco Prime AR	Server Agent running	(pid: 1174)
Cisco Prime AR	MCD lock manager running	(pid: 1177)
Cisco Prime AR	MCD server running	(pid: 1191)
Cisco Prime AR	GUI running	(pid: 1194)
SNMP Master Age	ent running	(pid: 1193)

SNMPの設定

CPAR SNMPの設定

ステップ1:必要なSNMPコミュニティ、トラップコミュニティ、およびトラップレシーバのIPア ドレスを含むため、コマンド/cisco-ar/ucd-snmp/share/snmp/snmpd.confを使用してsnmpd.conf**フ ァイルを開きます。**trap2sink xxx.xxx.xxx cparaasnmp 162の行を挿入します。

ステップ2:コマンドcd /opt/CSCOar/binを実行し、コマンド./aregcmdを使用してCPAR CLIにロ グインし、管理者クレデンシャルを入力します。

ステップ3:/**Radius/Advanced/SNMPに移動し、コ**マンドset **MasterAgentEnabled TRUEを発行し ます**。saveコマンドを使用して変更を保存し、exitを発行して**CPAR CLIを終了する**と、CLIが終 了します。





OSがsnmpwalkコマンドを認識しない場合は、/tmp/repoに移動し、yum install net-snmp-libs-5.5-49.el6.x86_64.rpmを実行します。

OS SNMPの設定

ステップ1:ファイル/**etc/sysconfig/snmpdを編集し**て、OS SNMPリスナーのポート50161を指定 します。それ以外の場合は、CPAR SNMPエージェントで現在使用されているデフォルトのポー ト161が使用されます。

[root@snqaaa06 snmp]# cat /etc/sysconfig/snmpd
snmpd command line options
'-f' is implicitly added by snmpd systemd unit file
OPTIONS="-LS0-6d"
OPTIONS="-LS0-5d -Lf /dev/null -p /var/run/snmpd.pid -x TCP:50161 UDP:50161"

ステップ2:コマンドservice snmpd restartを使用して、SNMPサービスを再起動します。

[root@snqaaa06 bin]# service snmpd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart snmpd.service

ステップ3:snmpwalk -v2c -c public 127.0.0.1:50161.1コマンドを発行して、OS OIDが照会できる ことを確認します。

[root@sngaaa06 snmp]# snmpwalk -v2c -c public 127.0.0.1:50161 .1
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Linux snqaaa06.aaa.epc.mnc300.mcc310.3gppnetwork.org 3.10.0-514.el7.x86 64 #1 SMP Tue Nov 22 16:42:41 UTC 2016 x86 64
SNMFv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: NET-SNMP-MIB::netSnmpAgentOIDs.10
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (3466) 0:00:34.66
SNMFv2-MIB::sysContact.0 = STRING: Root <root@localhost> (configure /etc/snmp/snmp.local.conf)</root@localhost>
SNMFv2-MIB::sysName.0 = STRING: sngaaa06.aaa.epc.mnc300.mcc310.3gppnetwork.org
SNMFv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Unknown (edit /etc/snmp/snmpd.conf)
SNMFv2-MIB::sysORLastChange.0 = Timeticks: (1) 0:00:00.01
SNMFv2-MIB::sysORID.1 = OID: SNMP-MPD-MIB::snmpMPDCompliance
SNMPv2-MIB::sysORID.2 = OID: SNMP-USER-BASED-SM-MIB::usmMIBCompliance
SNMPv2-MIB::sysORID.3 = OID: SNMP-FRAMEWORK-MIB::snmpFrameworkMIBCompliance
SNMPv2-MIB::sysORID.4 = OID: SNMPv2-MIB::snmpMIB
SNMFv2-MIB::sysORID.5 = OID: TCP-MIB::tcpMIB
SNMPv2-MIB::sysORID.6 = OID: IP-MIB::ip
$SNMP \pi^2 - MTB + sygORTD = OTD + UDP - MTB + udp MTB$

NTP の設定

ステップ1:NTP RPMがすでにインストールされていることを確認し、rpm -qa | grep ntp。出力は 次のようになります。

[root@dalaaa06 repo]# rpm -qa | grep ntp
ntp-4.2.6p5-25.el7.centos.x86_64
ntpdate-4.2.6p5-25.el7.centos.x86_64

RPMがインストールされていない場合は、cd /tmp/repoを使用して/tmp/repoディレクトリに移動 し、次のコマンドを実行します。

yum install ntp-4.2.6p5-25.el7.centos.x86_64

yum install ntpdate-4.2.6p5-25.el7.centos.x86:64 ステップ2:コマンド**vi /etc/ntp.conf**を使用して/etc/ntp.confファイルを開き、このVM/サーバの NTPサーバの対応するIPを追加します。

ステップ3:ntp.confファイルを閉**じ、コマンド**service ntpd restartを使用してntpdサービスを**再起** 動します。

ステップ4:コマンド**ntpq -p**を発行して、VM/サーバがNTPサーバに接続されていることを確認し ます。

CPAR設定のバックアップ/復元手順(オプション)

注:このセクションは、既存のCPAR設定がこの新しいVM/サーバで複製される場合にのみ 実行してください。この手順は、送信元と宛先の両方のインスタンスで同じCPARバージョ ンが使用されるシナリオでのみ機能します。

既存のCPARインスタンスからCPAR設定バックアップファイルを取得する

ステップ1:ルートクレデンシャルを使用してバックアップファイルを取得する、対応するVMで 新しいSSHセッションを開きます。

ステップ2:コ**マンドcd /opt/CSCOar/bin**を使用して、ディレクトリ/opt/CSCOar/binに移動します。

ステップ3:CPARサービスを停止し、コマンド./arserver stopを実行して、停止します。

ステップ4:コマンド./arstatusを使用してCPARサービスが停止したことを確認し、Cisco Prime Access Registrar Server Agent not runningというメッセージを探します。

ステップ5:新しいバックアップを作成するには、コマンド./mcdadmin -e /tmp/config.txtを実行します。要求されたら、CPAR管理者クレデンシャルを入力します。

ステップ6:コマンド**cd** /tmp**を使用**して、ディレクトリ/tmpに移動します。config.txtという名前 のファイルは、このCPARインスタンス設定のバックアップです。

ステップ7:バックアッ**プが復元される**新しいVM/サーバにconfig.txtファイルをアップロードします。scp config.txt root@<new VM/Server IP>:/tmpコマンドを使用します。

ステップ8:コマンドcd /opt/CSCOar/binを使用してディレクトリ/opt/CSCOar/binに戻り、コマンド./arserver startを使用してCPARを再び起動します。

新しいVM/サーバでのCPAR設定バックアップファイルの復元

ステップ1:新しいVM/Serverで、コマンドcd/tmpを使用してディレクトリ/tmpに移動して、「既

存のCPARインスタンスからCPAR設定バックアップファイルを取得する」のセクションStep 7.でアップロードされたconfig.txtファイルがあることを確認します。ファイルがない場合は、そ のセクションを参照し、scpコマンドが正しく実行さ**れたこと**を確認してください。

ステップ2:コマンドcd /opt/CSCOar/binを使用してディレクトリ/opt/CSCOar/binに移動して、 ./arserver stopコマンドを実行してCPARサービスをオフにします。

ステップ3:バックアップを復元するには、コマンド./mcdadmin -coi /tmp/config.txtを実行します。

ステップ4:コマンド./arserver startを発行して、CPARサービスを再びオンにします。

ステップ5:最後に、コマンド**./arstatus**を使用してCPARステータスを確認**します**。出力は次のようになります。

[root@dalaaa06	bin]# ./arstatus	
Cisco Prime AR	RADIUS server running	(pid: 1192)
Cisco Prime AR	Server Agent running	(pid: 1174)
Cisco Prime AR	MCD lock manager running	(pid: 1177)
Cisco Prime AR	MCD server running	(pid: 1191)
Cisco Prime AR	GUI running	(pid: 1194)
SNMP Master Age	nt run <u>n</u> ing	(pid: 1193)