セカンダリ RJ45 ポートを介した MX シリーズ 、C シリーズおよび SX80 コーデックへのアク セス

内容

<u> 概要</u>
<u>必要なコンポーネント</u>
<u>関連製品</u>
コーデックへのアクセス

概要

このドキュメントでは、コーデックへのアクセスについて説明します。ネットワークを介してコ ーデックにアクセスできない場合は、そこに直接接続してアクセスすることが必要になるかもし れません。ネットワーク構成の変更のほとんどは、接続されたタッチ パネルで行うこともできま すが、それがダウンしているか利用可能でない場合は、コーデックに接続してアクセスする必要 があります。コーデックの内部 DHCP サーバは、セカンダリ イーサネット ポートを介してラッ プトップに Web GUI または CLI にアクセスするための IP アドレスを割り当てます。このように コーデックにアクセスすることで、ネットワークおよびコーデックのアクセスに関する問題を解 決できます。

必要なコンポーネント

- ・ラップトップ
- イーサネット ケーブル

関連製品

このドキュメントの情報は、次のハードウェアおよび任意のソフトウェアに適用できます。

- C40
- C60
- C90
- SX80
- MX200 G2
- MX300 G2
- MX700
- MX800

コーデックへのアクセス

まず、ラップトップが、DHCP 経由で IP アドレスを取得するように設定されていることを確認 します。

Microsoft Windows で、次の手順を実行します。

- 1. [Control Panel] > [Network and Internet] > [Network Connections] の順に選択します。
- 2. [Local Area Connection] を右クリックして、[Properties] > [Internet Protocol Version 4] > [Properties] の順に選択します。
- 3. [Obtain an IP address automatically] オプション ボタンをクリックします。

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Properties		? ×	
General Alternate Configuration				
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.				
Obtain an IP address automatically				
OUse the following IP address: —				
IP address:				
Subnet mask:				
Default gateway:				
IP address: Subnet mask: Default gateway:	•	• •		

OS Xで、[Network] > [Ethernet] > [Configure IPv4] を選択します。これは[Using DHCP] に設定す る必要があります。

次に、ラップトップの LAN ポートとコーデックのいずれかのセカンダリ ポート(ネットワーク ポートではありません)をイーサネット ケーブルで接続します。 コーデック上のすべてのイーサ ネット ポートが使用されている場合は、一時的に周辺機器の接続を外す必要があるかもしれませ ん。



注:C シリーズ コーデック上のセカンダリ ポートは、DirectPairing 用に設定する必要があ り、非アクティブになっていてはなりません。この設定は、[System Configuration] > [NetworkPort] ですでに行われているはずです。このように設定されていなければ、内部 DHCP サーバは IP アドレスを割り当てません。これが非アクティブである場合、コーデッ クにアクセスするには、タッチ パネルを使用する方法しかありません。

ケーブルを接続すると、コンピュータはコーデックから自動的に IP アドレスを取得するはずです 。割り当てられた IP アドレスを確認するには、Windows のコマンドラインで ipconfig コマンド を使用するか、OS X ターミナルで ifconfig コマンドを使用します。

Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : Link-local IPv6 Address : fe80::25a8:aa8:dace:de5d%11 IPv4 Address. : 169.254.1.45 Subnet Mask : 255.255.255.0 Default Gateway : 169.254.1.1

注:このIPアドレスは、Windowsの自己割り当てIPアドレス1**69.254.1.4X**(DHCPサーバの IPアドレス)に似ています。これは正常な動作です。内部 DHCP の範囲は 169.254.1.40 か ら始まります。

IP アドレスを受信した後は、アドレス範囲 169.254.1.1 のデフォルト ゲートウェイに ping でき るようになるはずです。これで、コーデックの Web インターフェイスまたはコマンドラインに アクセスできるようになります。 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。