背面SSDのVMFSパーティションをクリアする ための手動ステップ:(HX C240のみ)

内容

<u>概要</u> <u>手順</u>

概要

このドキュメントでは、Elastic Sky X Integrated(ESXi)Command Line Interface(CLI)からの Springpathデータストアのクリーニングについて説明します。

HXクラスタのクリーンアップ中に、240M4サーバは背面のソリッドステートドライブ(SSD)の仮 想マシンファイルシステム(VMFS)パーティションをクリアする必要があります。

手順

次に、背面SSDのVMFSパーティションをクリアするための手動の手順を示します。

ステップ1:ESXi上のパーティションを表示するには、図に示すようにesxcli storage core device partition listを実行します。

<pre>[root@HX-ESXi-2:~] [root@HX-ESXi-2:~] esycli storage core device partition list</pre>					
Device	Partition	Start Sector	End Sector	Type	Size
mpx.vmhba32:C0:T0:L0	0	0	124727295	0	63860375040
mpx.vmhba32:C0:T0:L0		64	8192		4161536
mpx.vmhba32:C0:T0:L0		8224	520192		262127616
mpx.vmhba32:C0:T0:L0		520224	1032192		262127616
mpx.vmhba32:C0:T0:L0		1032224	1257472	fc	115326976
mpx.vmhba32:C0:T0:L0		1257504	1843200		299876352
mpx.vmhba32:C0:T0:L0		1843200	7086080	fc	2684354560
t10.ATA INTEL SSDSC2BB120G6K00000000000000000000000000000000000			234441648		120034123776
t10.ATA INTEL SSDSC2BB120G6K00000000000000000000000000000000000		34	234441615	fb	120034089472
[root@HX-ESXi-2:~]					

ステップ2:コアダンプファイルを削除するには、図に示すようにesxcli system coreddump file remove —forceを実行します。



ステップ3:ダンプパーティションを非アクティブにするには、図に示すようにesxcfg-dumppart -dを実行します。



ステップ4:/scratchパーティションを削除するには、図に示すようにrm /scratchを実行します。

ステップ5:プロセスvmsyslogdのプロセスIDを識別するには、psを実行します | grep vmsyslogdを使用します。

[root@HX-	ESXi-2:~]]		
[root@HX-	ESXi-2:~]	ps	grep	vmsyslogd
33317	33317	vmsys.	logd	
33318	33317	vmsys	logd	
33319	33317	vmsys	logd	
[root@HX-	ESXi-2:~]]		

ステップ6:vmsyslogdプロセスを強制終了するには、図に示すようにkill -9 <vmsyslogdのPID>を 実行します。

[root@HX-ESXi-2:~]	
[root@HX-ESXi-2:~]	kill -9 33317
[root@HX-ESXi-2:~]	
[root@HX-ESXi-2:~]	
[root@HX-ESXi-2:~]	ps grep vmsyslogd
14508016 14508016	vmsyslogd
14508017 14508016	vmsyslogd
14508018 14508016	vmsyslogd
[root@HX-ESXi-2:~]	

ステップ7: Springpathボリュームをアンマウントするには、図に示すようにesxcli storage filesystem unmount -p /vmfs/volumes/Springpath-<xxx>を実行します。

[root@HX-ESXi-2:~]
[root@HX-ESXi-2:~] esxcli storage filesystem unmount -p /vmfs/volumes/SpringpathDS-FCH1950V2AA/
[root@HX-ESXi-2:~]

ステップ8:Springpathデータストアを削除するには、

partedUtil delete /vmfs/devices/disks/t10.ATA____INTEL_SSDSC2BB120G4_____PHWL535601 R6120LGN__1(図を参照)。

注:partedUtilコマンドラインユーティリティを実行して、ESXiおよびESX上のローカルお よびリモートSANディスクのパーティションテーブルを直接操作できます。

ステップ9 : コアダンプパーティションをリストするには、次の図に示すようにesxcli system coredump partition listを実行します。

[root@HX-ESX1-2:~] [root@HX-ESX1-2:~] esxc	li system coredump partition list		
Name	Path	Active	Configured
mpx.vmhba32:C0:T0:L0:7	/vmfs/devices/disks/mpx.vmhba32:C0:T0:L0:7	false	false
mpx.vmhba32:C0:T0:L0:9	/vmfs/devices/disks/mpx.vmhba32:C0:T0:L0:9	true	true
[root@HX-ESXi-2:~]			

ステップ10:ESXiホストをリブートするには、図に示すようにrebootを実行します。

ステップ11:ESXiがリロードされたら、図に示すように、Springpathデータストアがユーザインタ ーフェイス(UI)からマウントされていないことを確認します。

SpringpathDS-FCH1950V2AA (inactive)... Local ATA Disk (t... SSD N/A N/A N/A 4/3/2018 3:56:42 AM Unknown

ステップ12:ESXi上のパーティションを表示するには、図に示すようにesxcli storage core device partition listを実行します。

[root@HX-ESXi-2:~]					
<pre>[root@HX-ESXi-2:~] esxcli storage core device partition list</pre>					
Device	Partition	Start Sector	End Sector	Type	Size
mpx.vmhba32:C0:T0:L0			124727295		63860375040
mpx.vmhba32:C0:T0:L0		64	8192		4161536
mpx.vmhba32:C0:T0:L0		8224	520192		262127616
mpx.vmhba32:C0:T0:L0		520224	1032192		262127616
mpx.vmhba32:C0:T0:L0		1032224	1257472	fc	115326976
mpx.vmhba32:C0:T0:L0		1257504	1843200		299876352
mpx.vmhba32:C0:T0:L0		1843200	7086080	fc	2684354560
t10.ATAINTEL_SSDSC2BB120G6K00000000000000000000000000000000000			234441648		120034123776
[root@HX-ESXi-2:~]					

ステップ13:削除されたパーティションは表示されなくなります。