firepowerアプライアンスでのFTD HAペアのアッ プグレード

内容
<u>はじめに</u>
前提条件
<u>要件</u>
<u>使用するコンポーネント</u>
<u>ネットワーク図</u>
<u>タスク 1.前提条件の確認</u>
<u>タスク2.ソフトウェアイメージのアップロード</u>
<u>タスク 3.最初のFXOSシャーシのアップグレード</u>
<u>タスク 4. FTD フェールオーバーの状態のスワップ</u>
<u>タスク 5.2つ目のFXOSシャーシのアップグレード</u>
<u>タスク 6.FMC ソフトウェアのアップグレード</u>
<u>タスク 7.FTD HA ペアのアップグレード</u>
<u>タスク 8.FTD HA ペアへのポリシーの展開</u>
<u>関連情報</u>

はじめに

このドキュメントでは、Firepowerアプライアンスのハイアベイラビリティ(HA)モードでの Firepower Threat Defense(FTD)のアップグレードプロセスについて説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Firepower Management Center (FMC)
- FTD
- Firepowerアプライアンス(FXOS)

使用するコンポーネント

- FPR4150 X 2
- 1 X FS4000
- PC X 1

アップグレード前のソフトウェアイメージのバージョン

- FMC 6.1.0-330
- FTD プライマリ 6.1.0-330
- FTD セカンダリ 6.1.0-330
- FXOS プライマリ 2.0.1-37
- FXOS セカンダリ 2.0.1-37

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな(デフォルト)設定で作業を開始していま す。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認して ください。

設定

ネットワーク図



アクション プラン

作業1:前提条件の確認

タスク2:FMCおよびSSPへのイメージのアップロード

タスク3:最初のFXOSシャーシのアップグレード(2.0.1-37-> 2.0.1-86)

タスク4:FTDフェールオーバーの切り替え

タスク5:2番目のFXOSシャーシのアップグレード(2.0.1-37 -> 2.0.1-86)

タスク6:FMCのアップグレード(6.1.0-330 -> 6.1.0.1)

タスク7:FTD HAペアのアップグレード(6.1.0-330 -> 6.1.0.1)

タスク8:FMCからFTD HAペアへのポリシーの導入

タスク 1.前提条件の確認

次の間の互換性を確認するには、『FXOS Compatibility Guide』を参照してください。

- ・ ターゲット FTD ソフトウェア バージョンと FXOS ソフトウェア バージョン
- ・ Firepower HW プラットフォームと FXOS ソフトウェア バージョン

<u>CiscoFirepower4100/9300 FXOSの互換性</u>

💊 注:この手順は、FP21xx以前のプラットフォームには適用されません。

FXOSのアップグレードパスを確認するには、ターゲットバージョンのFXOSリリースノートを確認します。

<u>CiscoFirepower4100/9300 FXOSリリースノート、2.0(1)</u>

💊 注:この手順は、FP21xx以前のプラットフォームには適用されません。

FTDのアップグレードパスを確認するには、FTDターゲットバージョンのリリースノートを参照 してください。

Firepower システム リリース ノート、バージョン 6.0.1.2

タスク 2.ソフトウェアイメージのアップロード

2つのFCMで、FXOSイメージ(fxos-k9.2.0.1.86.SPA)をアップロードします。

FMCで、FMCとFTDのアップグレードパッケージをアップロードします。

- ・ FMCのアップグレード: Sourcefire_3D_Defense_Center_S3_Patch-6.1.0.1-53.sh
- ・FTDのアップグレード:Cisco_FTD_SSP_Patch-6.1.0.1-53.sh

タスク 3.最初のFXOSシャーシのアップグレード

◆ 注:FXOSを1.1.4.xから2.xにアップグレードする場合は、最初にFTD論理アプライアンスを シャットダウンし、FXOSをアップグレードしてから再度有効にします。

💊 注:この手順は、FP21xx以前のプラットフォームには適用されません。

アップグレード前:

```
FPR4100-4-A /system #
show firmware monitor

FPRM:
    Package-Vers: 2.0(1.37)
    Upgrade-Status: Ready

Fabric Interconnect A:
    Package-Vers: 2.0(1.37)
    Upgrade-Status: Ready

Chassis 1:
    Server 1:
    Package-Vers: 2.0(1.37)
    Upgrade-Status: Ready
```

FXOS アップグレードを開始します。

Overview	Interfaces	Logical Devices	Security Engine	Platform S	Settings			System	Tools	Help	admin
						Configuration	Licensing	Updates	Use	r Mana	gement
Available	Updates					C Refres	sh Upload	Image			×
Image Name		Туре	2	Version	Status		Build Date				
fxos-k9.2.0.1.	37.SPA	platf	orm-bundle	2.0(1.37)	Installed		06/11/2016			ii	
fxos-k9.2.0.1.	86.SPA	platf	orm-bundle	2.0(1.86)	Not-Insta	lled	10/15/2016		- 15	i	

FXOSのアップグレードには、シャーシのリブートが必要です。



FXOS CLI から FXOS アップグレードをモニタできます。3つのコンポーネント(FPRM、ファブ リックインターコネクト、およびシャーシ)はすべてアップグレードする必要があります。

<#root>

FPR4100-4-A#

scope system

FPR4100-4-A /system #

show firmware monitor

FPRM:

Package-Vers: 2.0(1.37) Upgrade-Status:

Upgrading

Fabric Interconnect A: Package-Vers: 2.0(1.37) Upgrade-Status: Ready

Chassis 1: Server 1: Package-Vers: 2.0(1.37) Upgrade-Status: Ready ✤ 注:FXOSアップグレードプロセスを開始してから数分後に、FXOS CLIとGUIの両方から切 断されます。数分後に再度ログインできます。

約5分後に、FPRMコンポーネントのアップグレードが完了します。

<#root>

FPR4100-4-A /system #

show firmware monitor

FPRM:

Package-Vers:

2.0(1.86)

Upgrade-Status:

Ready

Fabric Interconnect A: Package-Vers: 2.0(1.37) Upgrade-Status:

Upgrading

```
Chassis 1:
Server 1:
Package-Vers: 2.0(1.37)
Upgrade-Status:
```

Upgrading

約10分後に、FXOSアップグレードプロセスの一部として、Firepowerデバイスが再起動します。

<#root>

```
Please stand by while rebooting the system...
```

Restarting system.

再起動後にアップグレード プロセスが再開します。

<#root>

FPR4100-4-A /system #

show firmware monitor

FPRM:

Package-Vers:

2.0(1.86)

Upgrade-Status:

Ready

```
Fabric Interconnect A:
Package-Vers: 2.0(1.37)
Upgrade-Status:
```

Upgrading

```
Chassis 1:
Server 1:
Package-Vers: 2.0(1.37)
Upgrade-Status:
```

Upgrading

合計で約30分が経過すると、FXOSのアップグレードが完了します。

<#root>

FPR4100-4-A /system #

show firmware monitor

FPRM:

Package-Vers:

2.0(1.86)

Upgrade-Status:

Ready

Fabric Interconnect A: Package-Vers:

2.0(1.86)

Upgrade-Status:

Ready

```
Chassis 1:
Server 1:
Package-Vers:
```

2.0(1.86)

,2.0(1.37) Upgrade-Status:

Ready

タスク 4. FTD フェールオーバーの状態のスワップ

💊 注:この手順は、FP21xx以前のプラットフォームには適用されません。

フェールオーバーの状態を切り替える前に、シャーシのFTDモジュールが完全にUPになっている ことを確認します。

<#root>

FPR4100-4-A#

connect module 1 console

Firepower-module1>

connect ftd

Connecting to ftd console... enter exit to return to bootCLI

>

show high-availability config

Failover On Failover unit Secondary Failover LAN Interface: FOVER Ethernet1/8 (up) Reconnect timeout 0:00:00 Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds Interface Policy 1 Monitored Interfaces 3 of 1041 maximum MAC Address Move Notification Interval not set failover replication http Version: Ours 9.6(2), Mate 9.6(2) Serial Number: Ours FLM2006EQFW, Mate FLM2006EN9U Last Failover at: 15:08:47 UTC Dec 17 2016

This host: Secondary - Standby Ready

Active time: 0 (sec) slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.6(2)) status (Up Sys) Interface inside (192.168.75.112):

Normal

(Monitored)

Interface outside (192.168.76.112):

Normal

(Monitored)		
	Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal	(Waiting)
	slot 1: snort rev (1.0)	

status

(

up

```
)
                slot 2: diskstatus rev (1.0)
status
 (
up
)
      Other host: Primary - Active
                Active time: 5163 (sec)
                  Interface inside (192.168.75.111):
Normal
 (Monitored)
                  Interface outside (192.168.76.111):
Normal
 (Monitored)
                  Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)
                slot 1: snort rev (1.0)
status
 (
up
)
                slot 2: diskstatus rev (1.0)
status
 (
up
)
Stateful Failover Logical Update Statistics
        Link : FOVER Ethernet1/8 (up)
        Stateful Obj
                        xmit
                                    xerr
                                                rcv
                                                           rerr
        General
                         65
                                    0
                                                68
                                                           4
        sys cmd
                        65
                                    0
                                               65
                                                           0
      . . .
```

FTD フェールオーバーの状態をスワップします。アクティブな FTD CLI から次のコマンドを入力 します。

<#root>

>

no failover active

タスク 5.2つ目のFXOSシャーシのアップグレード

タスク2と同様に、新しいスタンバイFTDがインストールされているFXOSアプライアンスをアップグレードします。この処理には約30分以上かかります。

💊 注:この手順は、FP21xx以前のプラットフォームには適用されません。

タスク 6.FMC ソフトウェアのアップグレード

このシナリオでは、FMC を 6.1.0-330 から 6.1.0.1 にアップグレードします。

タスク 7.FTD HA ペアのアップグレード

アップグレード前:

<#root>

>

>

show high-availability config

Failover On

Failover unit Primary

Failover LAN Interface: FOVER Ethernet1/8 (up) Reconnect timeout 0:00:00 Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds Interface Policy 1 Monitored Interfaces 3 of 1041 maximum MAC Address Move Notification Interval not set failover replication http

Version: Ours 9.6(2), Mate 9.6(2)

Serial Number: Ours FLM2006EN9U, Mate FLM2006EQFW Last Failover at: 15:51:08 UTC Dec 17 2016

This host: Primary - Standby Ready

Active time: 0 (sec) slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.6(2)) status (Up Sys) Interface inside (192.168.75.112): Normal (Monitored) Interface outside (192.168.76.112): Normal (Monitored) Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting) slot 1: snort rev (1.0) status (up) slot 2: diskstatus rev (1.0) status (up)

Active	time: 1724	(sec)				
Interface inside (192.168.75.111): Normal (Monitored)						
Inter	Interface outside (192.168.76.111): Normal (Monitored)					
Inter	face diagn	ostic (0.0.0).0): Normal	(Waiting)		
slot 1:	snort rev	(1.0) stat	cus (up)			
slot 2:	diskstatu	is rev (1.0)	status (up))		
Stateful Failover Logic	al Update	Statistics				
Link : FOVER Et	hernet1/8	(up)				
Stateful Obj	xmit	xerr	rcv	rerr		
General	6	0	9	0		
sys cmd	6	0	6	0		

FMCのSystem > Updatesメニューから、FTD HAアップグレードプロセスを開始します。

Overview	Analysis	Policies	Devices	6 Objec	ts AMP		Deploy	Syst	tem Help 🔻	admin 🔻
	Configurat	tion Use	ers Do	mains	Integration	Updates	Licenses 🔻	Health 🔻	Monitoring 🔻	Tools ▼
Product	Updates	Rule Up	dates	Geoloca	tion Update	s				
									🔾 Uplo	ad Update
Currently run	Currently running software version: 6.1.0									
Updates										
Туре					Version	Date		Release N	lotes Reboot	:
Sourcefire \	/ulnerability A	nd Fingerprir	nt Database	Updates	275	Wed Nov 16 16	:50:43 UTC 2016		No	¥ 🗑
Cisco FTD P	atch				6.1.0.1-53	Fri Dec 2 17:36	:27 UTC 2016		Yes	14
Cisco FTD S	SP Patch				6.1.0.1-53	Fri Dec 2 17:37	:52 UTC 2016		Yes	🐞 🗑

✓ Vngrouped (1 total)	
✓	
✓ FTD4150-4 (active) 10.62.148.125 - Cisco Firepower 4150 Threat Defense v6.1.0	Health Policy Initial Health Policy 2016-11-21 💥 🥝 12:21:09
FTD4150-3 10.62.148.89 - Cisco Firepower 4150 Threat Defense v6.1.0	Health Policy <u>Initial Health Policy 2016-11-21</u> 💥 🥝 <u>12:21:09</u>
	Launch Readiness Check Install Cancel

まず、プライマリ/スタンバイFTDがアップグレードされます。



スタンバイ FTD モジュールが新しいイメージでリブートされます。

1 total 0 waiting 1 running	0 retrying 0 success 0 failures	
Remote Install Apply to FTD4150-HA. 10.62.148.89 : Last Message : communication)	System will now reboot. (no	7m 50s

FXOS BootCLI モードから FTD のステータスを確認できます。

<#root>
FPR4100-3-A#
connect module 1 console
Firepower-module1>
show services status
Services currently running:
Feature | Instance ID | State | Up Since
ftd | 001_JAD201200R4WLYCW06 |
RUNNING
| :00:00:33

セカンダリ/アクティブFTD CLIは、FTDモジュール間のソフトウェアバージョンの不一致による 警告メッセージを表示します。

<#root>

firepower#

Mate version 9.6(2) is not identical with ours 9.6(2)4

FMC には、FTD デバイスが正常にアップグレードされたことが表示されます。

1 total 1 waiting	0 running	0 retrying	0 success	0 failures	
C Remote Install Apply to FTD415 10.62.148.89 : De	0-HA. vice success	ully upgraded	ł		16m 1s

セカンダリ FTD モジュールのアップグレードが開始されます。

1 total 0 waiting	1 running	0 retrying	0 success	0 failures		
🔅 Remote Install					17m 22s	
Apply to FTD4150-HA. 10.62.148.125 : [1%] Running script 000_start/101_run_pruning.pl						

プロセスの最後に、FTDは新しいイメージでブートします。

	Deploy	System	Help 🔻	admin	
Deployments Health	Tasks			\$?	
2 total 0 waiting 1	running 0 retrying 1 success	0 failures			
Remote Install			24	m 55s	
Apply to FTD4150-HA. 10.62.148.125 : Last Message : System will now reboot. (no communication)					

バックグラウンドでは、FMCは内部ユーザenable_1を使用してFTDフェールオーバー状態をスワ ップし、FTDからフェールオーバー設定を一時的に削除します。

<#root>

firepower#

show logging

Dec 17 2016 16:40:14: %ASA-5-111008: User 'enable_1' executed the '

no failover active

' command. Dec 17 2016 16:40:14: %ASA-5-111010: User 'enable_1', running 'N/A' from IP 0.0.0.0, executed 'no failo Dec 17 2016 16:41:19: %ASA-5-111008: User 'enable_1' executed the ' clear configure failover

' command. Dec 17 2016 16:41:19: %ASA-5-111010: User 'enable_1', running 'N/A' from IP 0.0.0.0, executed 'clear co Dec 17 2016 16:41:19: %ASA-5-111008: User 'enable_1' executed the 'copy /noconfirm running-config disk0 Dec 17 2016 16:41:19: %ASA-5-111010: User 'enable_1', running 'N/A' from IP 0.0.0.0, executed 'copy /no disk0:/modified-config.cfg'

firepower#

Switching to Standby

firepower#

この場合、FTDのアップグレード全体(両方のユニット)に約30分かかりました。

検証

次の例は、プライマリFTDデバイスからのFTD CLIの検証を示しています。

<#root>

>

show high-availability config

Failover On Failover unit Primary Failover LAN Interface: FOVER Ethernet1/8 (up) Reconnect timeout 0:00:00 Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds Interface Policy 1 Monitored Interfaces 3 of 1041 maximum MAC Address Move Notification Interval not set failover replication http

Version: Ours 9.6(2)4, Mate 9.6(2)4

Serial Number: Ours FLM2006EN9U, Mate FLM2006EQFW Last Failover at: 16:40:14 UTC Dec 17 2016

This host: Primary - Active

Active time: 1159 (sec) slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.6(2)4) status (Up Sys) Interface inside (192.168.75.111): Normal (Monitored) Interface outside (192.168.76.111): Normal (Monitored) Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting) slot 1: snort rev (1.0) status (up) slot 2: diskstatus rev (1.0) status (up)

Other host: Secondary - Standby Ready

Active time: 0 (sec) slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.6(2)4) status (Up Sys) Interface inside (192.168.75.112): Normal (Monitored) Interface outside (192.168.76.112): Normal (Monitored) Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)

slot 1: snort rev (1.0) status (up)						
	slot 2:	diskstatus	rev (1.0)	status	(up)	
Stateful	Failover Logic Link : FOVER Et	al Update S hernet1/8 (tatistics up)			
	Stateful Obj	xmit	xerr	rcv	rerr	
	General	68	0	67	0	
>						

次の例は、セカンダリ/スタンバイFTDデバイスからのFTD CLIの検証を示しています。

<#root>

>

show high-availability config

Failover On

Failover unit Secondary

Failover LAN Interface: FOVER Ethernet1/8 (up) Reconnect timeout 0:00:00 Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds Interface Policy 1 Monitored Interfaces 3 of 1041 maximum MAC Address Move Notification Interval not set failover replication http Version: Ours 9.6(2)4, Mate 9.6(2)4 Serial Number: Ours FLM2006EQFW, Mate FLM2006EN9U Last Failover at: 16:52:43 UTC Dec 17 2016

This host: Secondary - Standby Ready

Active time: 0 (sec) slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.6(2)4) status (Up Sys) Interface inside (192.168.75.112): Normal (Monitored) Interface outside (192.168.76.112): Normal (Monitored) Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting) slot 1: snort rev (1.0) status (up) slot 2: diskstatus rev (1.0) status (up)

Other host: Primary - Active

Active time: 1169 (sec) Interface inside (192.168.75.111): Normal (Monitored) Interface outside (192.168.76.111): Normal (Monitored) Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting) slot 1: snort rev (1.0) status (up) slot 2: diskstatus rev (1.0) status (up)

Stateful Failover Logical Update Statistics

Link : FOVER Ethernet1/8 (up)						
Stateful Obj	xmit	xerr	rcv	rerr		
General	38	0	41	0		

>

アップグレードが完了したら、HAペアにポリシーを導入する必要があります。FMC UI にその旨 が表示されます。

			De	eploy		System	Help 🔻	admin
Deployments	Health	Tasks						\$?
(2 total) 0 waiting 0 running 0 retrying 2 success						0 failures		
✔ Remote Instal	I						2	8m 14s 🗙
Apply to FTD4150-HA. Please reapply policies to your managed devices.								

ポリシーを展開します。

Deploy Policies Version: 2016-12-17 06:08 PM								
V		Device						
	Э	FTD4150-HA						
	NGFW Settings: FTD4150							
	Access Control Policy: FTD4150							
	Intrusion Policy: Balanced Security and Connectivity							
	DNS Policy: Default DNS Policy							
	Prefilter Policy: Default Prefilter Policy							
		D Network Discovery						
		Device Configuration(<u>Details</u>)						

検証

FMC UI に表示されたアップグレード済みの HTD HA ペア:

Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	AMP			
Device Management		NAT	VPN Qo	S Platfor	m Settings			
Name						Group		
▲ 🧐 Ungrouped (1)								
FTD4150-HA Cisco Firepower 4150 Threat Defense High Availability								
FTD4150-3(Primary, Active) 10.62.148.89 - Cisco Firepower 4150 Threat Defense - v6.1.0.1 - routed								
FTD4150-4(Secondary, Standby) 10.62.148.125 - Cisco Firepower 4150 Threat Defense - v6.1.0.1 - routed						ed		

FCM UI に表示されたアップグレード済みの FTD HA ペア:

С	verview	Interfaces	Logical Devices	Security Engine	Platform Settings			System	Tools	Help	admin
								C Refr	esh 📀	Add (Device
	FTD4150	-3	Standalone	Status: ok						8	2
	Applica	tion	Version	Mana	agement IP	Gateway	Management Port	Status			
6	FTD		6.1.0.1.53	10.62	2.148.89	10.62.148.1	Ethernet1/7	🕜 online	Enabled		÷
	Ports	:			Attributes:						
	Dat	a Interfaces:	Ethernet1/6 Ethern	et1/8	Cluster Operational Status Firepower Management IP Management URL UUID	: 10.62.148.89 : https://fs4k : 13fbcb60-c378					

関連情報

- <u>Cisco Firepower NGFW</u>
- <u>テクニカル サポートとドキュメント Cisco Systems</u>

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。