Firepower FDMでのSNMPの設定およびトラブル シューティング

内容
<u>はじめに</u>
前提条件
<u>要件</u>
<u>使用するコンポーネント</u>
<u>背景説明</u>
<u>設定</u>
SNMP v3
SNMP v2c
<u>SNMP設定の削除</u>
<u>SNMP v3の確認</u>
<u>SNMP v2cの検証</u>
トラブルシュート
Q&A
関連情報

はじめに

このドキュメントでは、REST APIを使用してバージョン6.7のFirepowerデバイス管理(FMC)で簡 易ネットワーク管理プロトコル(SNMP)を有効にする方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- バージョン6.7のFirepower Device Management(FDM)で管理されるFirepower Threat Defense(FTD)
- ・ REST APIの知識
- SNMPの知識

使用するコンポーネント

Firepower Threat Defense(FTD)は、バージョン6.7のFirepower Device Management(FDM)で管理 されます。 このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな(デフォルト)設定で作業を開始していま す。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認して ください。

背景説明

6.7の新機能

FTD Device REST APIは、SNMPサーバ、ユーザ、ホスト、およびホストグループの設定と管理 をサポートします。FP 6.7でSNMP FTD Device REST APIがサポートされている場合:

- ・ ユーザはFTD Device REST APIを使用してSNMPを設定し、ネットワークを管理できます
- SNMPサーバ、ユーザ、およびホスト/ホストグループは、FTD Device REST APIを使用して追加/更新または管理できます。

このドキュメントに含まれる例では、FDM APIエクスプローラで実行される構成手順について説 明します。

✤ 注:FTDがバージョン6.7を実行し、FDMによって管理されている場合、SNMPはREST API経由でのみ設定できます

機能の概要: SNMP FTD Device REST APIのサポート

- この機能は、SNMPに固有の新しいFDM URLエンドポイントを追加します。
- これらの新しいAPIを使用して、システムを監視するためのポーリングおよびトラップ用に SNMPを設定できます。
- APIを介したSNMP設定後、FirepowerデバイスのManagement Information Base (MIB;管理情報ベース)は、NMS/SNMPクライアントでのポーリングまたはトラップ通知に使用できます。

SNMP API/URLエンドポイント

URL	方式	モデル
/devicesettings/default/snmpservers	GET	SNMPサーバ
/devicesettings/default/snmpservers/{objld}	PUT、GET	SNMPサーバ
/object/snmphosts	投稿、取得	SNMPHost
/object/snmphosts/{objId}	PUT、DELETE、 GET	SNMPHost

/object/snmpusergroups	投稿、取得	SNMPUserGroup(トンネ ルグループ)
/object/snmpusergroups/{objId}	PUT、DELETE、 GET	SNMPUserGroup(トンネ ルグループ)
/object/snmpusers	投稿、取得	SNMPUser
/object/snmpusers/{objId}	PUT、DELETE、 GET	SNMPUser

設定

• SNMPホストには3つのプライマリバージョンがあります

- SNMP V1

- SNMP V2C
- SNMP V3
 - これらはそれぞれ、「securityConfiguration」に固有の形式を持ちます。
 - V1およびV2Cの場合:設定をV1またはV2Cとして識別する「コミュニティストリング」および「タイプ」フィールドが含まれます。
 - SNMP V3の場合:有効なSNMP V3ユーザと、設定をV3として識別する「type」フィールド が含まれます。

SNMP v3

1. FDM APIエクスプローラにアクセスします

FDM GUIからFDM REST APIエクスプローラにアクセスするには、3つのドットを選択してから、APIエクスプローラを選択します。または、URL <u>https://FDM_IP/#/api-explorer:</u>

Firepower Device Manager	Monitoring	Ø Policies	Objects	Device: FP1120-1	0	?	admin Administrator
Device Summary Interfaces					¢.	API Explorer	

2.ネットワークオブジェクトの設定

SNMPホストの新しいネットワーク・オブジェクトを作成します。FDM APIエクスプローラで「 NetworkObject」を選択し、次に「/object/networks」を選択します。



SNMPホストのJSON形式は次のとおりです。このJSONを本文セクションに貼り付け、「 value」のIPアドレスをSNMPホストのIPアドレスに一致するように変更します。

```
{
    "version": "null",
    "name": "snmpHost",
    "description": "SNMP Server Host",
    "subType": "HOST",
    "value": "192.168.203.61",
    "isSystemDefined": false,
    "dnsResolution": "IPV4_ONLY",
    "type": "networkobject"
}
```



下にスクロールしてTRY IT OUT!ボタンを選択し、API呼び出しを実行します。コールが成功すると、応答コード200が返されます。



レスポンス本文のJSONデータをメモ帳にコピーします。後で、SNMPホストに関する情報を入力 する必要があります。

FTD REST API +	https://10.62.148.231/api/fdm/v6/object/networks
	Response Body
API Explorer	
Error Catalog	<pre>{ "version": "bsha3bhghu3vm", "name": "snmpHost", "description": "SNMP Server Host", "subType": "HOST", "value": "192.168.203.61", "isSystemDefined": false, "dnsResolution": "IPV4_ONLY", "id": "1d10ec6d-49de-11eb-a432-e320cd56d5af", "type": "networkobject", "links": { "self": "https://10.62.148.231/api/fdm/v6/object/networks/1d10ce6d-49de-11eb-a432-e320cd56d5af" } } Response Code 200</pre>

3.新しいSNMPv3ユーザを作成する

FDM APIエクスプローラで「SNMP」を選択し、次に「POST /object/snmpusers」を選択します

cisco. Fire	power Dev	ice Manager	Monitoring	© Policies	 Objects	Device: FP1120-1
) 4	SNMP				
FIDRESTA	-1	GET	/devicesettings/de	efault/snmps	ervers	
API Explorer		GET	/devicesettings/de	efault/snmps	ervers/{objld}	
Error Catalog		РИТ	/devicesettings/de	efault/snmps	ervers/{objld}	
		GET	/object/snmpusers	5		
		POST	/object/snmpusers	5		

このJSONデータをメモ帳にコピーし、目的のセクションを変更します(たとえば、「 authenticationPassword」、「encryptionPassword」、またはアルゴリズム)。

```
{
    "version": null,
    "name": "snmpUser",
    "description": "SNMP User",
    "securityLevel": "PRIV",
    "authenticationAlgorithm": "SHA",
    "authenticationPassword": "cisco123",
    "encryptionAlgorithm": "AES128",
    "encryptionPassword": "cisco123",
    "id": null,
    "type": "snmpuser"
}
```

▲ 注意:この例で使用されているパスワードは、デモ用です。実稼働環境では、強力なパスワードを使用してください

変更されたJSONデータをbodyセクションにコピーします。

cisco. Firepower Device Mana	ger Mo	mitoring Policies Obj	ects Devi	ce: FP1120-1	(Σ)	۵	?	ədmin Administrator
FTD REST API +	Response Conte Parameters Parameter	ent Type application/json Value		Description	Parameter Type	Data Type		
Error Catalog	body	<pre>{ "version": null, "name": "simpUse", "description": "SNUP Use" "securityLeval: "PRTV", "suthenticationAlgorithm": "authenticationPassword": Parameter content type: applic </pre>	, "SMA", " "ciscol23", " ation/json ~		body	Model ("versio "name": "descri "securi "authen "encryp "fd": "type": }	Example Value on": "string", "string", iption": "string", iptioni: "string", iticationAlgorithm": iticationPassword": "str itionAlgorithm": "At itionPassword": "str istring", "smpuser"	- "SHA", "string", Siz28", 'ing",

下にスクロールしてTRY IT OUT!ボタンを選択し、APIコールを実行します。コールが成功すると 、応答コード200が返されます。レスポンス本文のJSONデータをメモ帳にコピーします。後で、 SNMPユーザに関する情報を入力する必要があります。

CISCO. Firepower Device Mar	nager Monitoring Policies Objects Device: FP1120-1
FTD REST API 🔶	Request URL https://10.62.148.231/api/fdm/v6/object/snmpusers
API Explorer	Response Body
Error Catalog	<pre>{ "version": "bmwzw4iw7php7", "name": "snmpUser", "description": "SNMP User", "securityLevel": "PRIV", "authenticationAlgorithm": "SHA", "authenticationPassword": "cisco123", "encryptionAlgorithm": "AES128", "encryptionPassword": "cisco123", "id": "65da6c50-49df-11eb-a432-e7823944dabc", "type": "snmpuser", "links": { "self": "https://10.62.148.231/api/fdm/v6/object/snmpusers/65da6c50-49df-11eb-a432-e7823944dabc" } }</pre>
	Response Code
	200

4.インターフェイス情報の取得

FDM APIエクスプローラで、「インタフェース」を選択し、次に「/devices/default/interfaces」 を選択します。SNMPサーバに接続するインターフェイスから情報を収集する必要があります。



下にスクロールしてTRY IT OUT!ボタンを選択し、APIコールを実行します。コールが成功すると、応答コード200が返されます。レスポンス本文のJSONデータをメモ帳にコピーします。後で、 インターフェイスに関する情報を入力する必要があります。



。インターフェイス内部のJSONデータの例:

JSONデータのインターフェイス「version」、「name」、「id」、および「type」をメモします

<#root>

```
{
"version": "kkpkibjlu6qro",
"name": "inside",
"description": null,
"hardwareName": "Ethernet1/2",
"monitorInterface": true,
"ipv4": {
"ipType": "STATIC",
"defaultRouteUsingDHCP": false,
"dhcpRouteMetric": null,
"ipAddress": {
"ipAddress": "192.168.203.71",
"netmask": "255.255.255.0",
"standbyIpAddress": null,
"type": "haipv4address"
},
"dhcp": false,
"addressNull": false,
"type": "interfaceipv4"
},
"ipv6": {
```

```
"enabled": false,
"autoConfig": false,
"dhcpForManagedConfig": false,
"dhcpForOtherConfig": false,
"enableRA": false,
"dadAttempts": 1,
"linkLocalAddress": {
"ipAddress": "",
"standbyIpAddress": "",
"type": "haipv6address"
},
"ipAddresses": [
{
"ipAddress": "",
"standbyIpAddress": "",
"type": "haipv6address"
}
],
"prefixes": null,
"type": "interfaceipv6"
},
"managementOnly": false,
"managementInterface": false,
"mode": "ROUTED",
"linkState": "UP",
"mtu": 1500,
"enabled": true,
"macAddress": null,
"standbyMacAddress": null,
"pppoe": null,
"speedType": "AUTO",
"duplexType": "AUTO",
"present": true,
"tenGigabitInterface": false,
"gigabitInterface": false,
"id": "fc3d07d4-49d2-11eb-85a8-65aec636a0fc",
"type": "physicalinterface",
```

```
"links": {
    "self": "https://10.62.148.231/api/fdm/v6/devices/default/interfaces/fc3d07d4-49d2-11eb-85a8-65aec636a0
}
},
```

JSONデータから、インターフェイス「inside」にSNMPサーバと関連付ける必要のある次のデー タがあることがわかります。

- "バージョン": "kkpkibjlu6qro"
- "名前": "内部",
- "id": "fc3d07d4-49d2-11eb-85a8-65aec636a0fc",
- "type": "physicalinterface",

FDM APIエクスプローラで「SNMP」を選択し、SNMPで/object/snmphosts/を入力します



このJSONをテンプレートとして使用します。前の手順のデータをコピーし、それに応じてテン プレートに貼り付けます。

```
۰
"version": null,
"name": "snmpv3-host",
"description": null,
"managerAddress": {
"version": "bsha3bhghu3vmk",
"name": "snmpHost",
"id": "1d10ce6d-49de-11eb-a432-e320cd56d5af",
"type": "networkobject"
},
"pollEnabled": true,
"trapEnabled": true,
"securityConfiguration": {
"authentication": {
"version": "bmwzw4iw7php7",
"name": "snmpUser",
"id": "65da6c50-49df-11eb-a432-e7823944dabc",
"type": "snmpuser"
},
"type": "snmpv3securityconfiguration"
},
"interface": {
"version": "kkpkibjlu6qro",
"name": "inside",
"id": "fc3d07d4-49d2-11eb-85a8-65aec636a0fc",
"type": "physicalinterface"
},
"id": null,
"type": "snmphost"
}
```

```
注:
```

- managerAddress id、type、version、およびnameの値を、手順1で取得した情報で置き換え ます
- ・ authenticationの値を、ステップ2で取得した情報で置き換えます

- interfaceの値を、手順3で取得したデータで置き換えます
- SNMP2の場合、認証はなく、タイプはsnmpv3securityconfigurationではなく snmpv2csecurityconfigurationです

変更されたJSONデータを本文セクションにコピーします



下にスクロールしてTRY IT OUT!ボタンを選択し、APIコールを実行します。コールが成功すると、応答コード200が返されます。



FDM GUIに移動し、変更を配置します。SNMP設定の大部分を確認できます。

Pe	ending Changes				0	×	
0	Last Deployment Completed Successfully 29 Dec 2020 02:32 PM. See Deployment History						
	Deployed Version (29 Dec 2020 02:32 PM)	Pending Version			G	LEGEND	,
0	Network Object Added: snmpHost					i i	
		<pre>subType: Host value: 192.168.203.61 isSystemDefined: false dnsResolution: IPV4_ONLY description: SNMP Server name: snmpHost</pre>	Y r Host				
0	snmphost Added: snmpv3-host						
	-	udpPort: 162 pollEnabled: true trapEnabled: true name: snmpv3-host					
	snmpInterface:	incida					
	- managerAddress:	Inside					
	- securityConfiguration.authentication: -	snmpHost					
М	ORE ACTIONS V	CANC	CEL	DEPLOY NOW		~	

SNMP v2c

v2cの場合、ユーザを作成する必要はありませんが、次の操作を実行する必要があります。

1. ネットワークオブジェクト構成の作成(「SNMPv3」セクションの説明と同じ)

2. インターフェイス情報の取得(「SNMPv3」セクションでの説明と同じ)

3. 新しいSNMPv2cホストオブジェクトの作成

次に、SNMPv2cオブジェクトを作成するJSONペイロードの例を示します。

```
{
    "version": null,
    "name": "snmpv2-Host",
    "description": null,
    "managerAddress": {
    "version": "bsha3bhghu3vmk",
    "name": "snmpv4hostgrp",
    "id": "ldl0ce6d-49de-11eb-a432-e320cd56d5af",
    "type": "networkobject"
    },
    "pollEnabled": true,
    "trapEnabled": true,
    "trapEnabled": true,
    "securityConfiguration": {
    "community": "cisco123",
    "type": "snmpv2csecurityconfiguration"
```

```
},
"interface": {
"version": "kkpkibjlu6qro",
"name": "inside",
"id": "fc3d07d4-49d2-11eb-85a8-65aec636a0fc",
"type": "physicalinterface"
},
"id": null,
"type": "snmphost"
}
```

POSTメソッドを使用して、JSONペイロードを配置します。

Firepower Device Man	ager N	Monitoring Policies	Objects	Device	: FP1120-1
FTD REST API 🛛 🔶	Response Cor Parameters	ntent Type application/js	on 🗸		
API Explorer	Parameter	Value			Description
Error Catalog	body	<pre>{ "version": null, "name": "snmpv2-Ho: "description": null "managerAddress": { "version": "bsha3bl "name": "snmpv4host Parameter content b; } </pre>	st", , ghu3vmk", ;grp", ne: annlication/iso	•	

下にスクロールしてTRY IT OUT!ボタンを選択し、API呼び出しを実行します。コールが成功すると、応答コード200が返されます。

ETD REST API ←	Request URL
	https://10.62.148.231/api/fdm/v6/object/snmphosts
API Explorer	Response Body
Error Catalog	<pre>"udpPort": 162, "pollEnabled": true, "trapEnabled": true, "securityConfiguration": { "community": "***********************************</pre>
	Response Code
	200

SNMP設定の削除

ステップ1:

SNMPホスト情報を取得します(SNMP > /object/snmphosts)。



下にスクロールしてTRY IT OUT!ボタンを選択し、API呼び出しを実行します。コールが成功す ると、応答コード200が返されます。

オブジェクトのリストが表示されます。削除するsnmphostオブジェクトのidをメモします。

```
<#root>
{
"items": [
{
"version": "ofaasthu26ulx",
"name": "snmpv2-Host",
"description": null,
"managerAddress": {
"version": "bsha3bhghu3vm",
"name": "snmpHost",
"id": "1d10ce6d-49de-11eb-a432-e320cd56d5af",
"type": "networkobject"
},
"udpPort": 162,
"pollEnabled": true,
"trapEnabled": true,
"securityConfiguration": {
"community": "********
"type": "snmpv2csecurityconfiguration"
},
"interface": {
"version": "kkpkibjlu6qro",¬
"name": "inside",
"hardwareName": "Ethernet1/2",
"id": "fc3d07d4-49d2-11eb-85a8-65aec636a0fc",
"type": "physicalinterface"
},
"id": "
1bfbd1f0-4ac6-11eb-a432-e76cd376bca7
۳.
"type": "snmphost",
"links": {
"self": "https://10.62.148.231/api/fdm/v6/object/snmphosts/1bfbd1f0-4ac6-11eb-a432-e76cd376bca7"
```

ステップ 2:

SNMP > /object/snmphosts{objId}でDELETEオプションを選択します。手順1で収集したIDを貼り 付けます。



下にスクロールしてTRY IT OUT!ボタンを選択し、API呼び出しを実行します。コールは応答コ ード400を返します。

Response Code
400
Response Headers
<pre>{ "accept-ranges": "bytes", "cache-control": "no-cache, no-store", "connection": "close", "content-type": "application/json;charset=UTF-8", "date": "Wed, 30 Dec 2020 18:00:41 GMT", "expires": "0, "pragma": "no-cache", "server": "Apache", "strict-transport-security": "max-age=63072000; includeSubdomains; preload, max-age=31536000 ; includeSubDomains", "transfer-encoding": "chunked", "x-content-type-options": "nosniff", "x-frame-options": "SAMEORIGIN, SAMEORIGIN", "x-xss-protection": "1; mode=block" }</pre>

ステップ 3:

変更を展開します。

Pending Changes				×	
Deployment is in progress It may take a few minutes to complete. Go to Deployment History to see what is deployed					
	Deployed Version (30 Dec 2020 06:42 PM)	Pending Version	0	LEGE	ND
0	snmphost Removed: snmpv2-Host				
	<pre>securityConfiguration.community.masked: false securityConfiguration.community.encryptedString: *** udpPort: 162 pollEnabled: true trapEnabled: true name: snmpv2-Host snmpInterface: inside managerAddress: snmpHost</pre>				
			ОК		Y

展開によってホスト情報が削除されます。

<#root>

FP1120-1#

show run snmp-server

snmp-server group AUTH v3 auth
snmp-server group PRIV v3 priv
snmp-server group NOAUTH v3 noauth
snmp-server location null
snmp-server contact null
snmp-server community *****

v2cのsnmpwalkが失敗します。

<#root>

root@kali2:~#

snmpwalk -v2c -c cisco123 -OS 192.168.203.71

Timeout: No Response from 192.168.203.71

v3では、この順序でオブジェクトを削除する必要があります。

1. SNMPホスト(成功したリターンコードは204)

2. SNMPユーザ(成功したリターンコードは204)

オブジェクトを誤った順序で削除しようとすると、次のエラーが発生します。

<#root>

```
{
"error": {
"severity": "ERROR",
"key": "Validation",
"messages": [
{
"description": "You cannot delete the object because it contains SNMPHost: snmpv3-host2, SNMPHost: snmp
```

You must remove the object from all parts of the configuration before you can delete it.",

```
"code": "deleteObjWithRel",
"location": ""
}
]
}
```

確認

SNMP v3の確認

展開後、FTD CLIに移動してSNMP設定を確認します。enginelD値は自動生成されることに注意 してください。

<#root>

FP1120-1#

connect ftd

>

```
system support diagnostic-cli
```

Attaching to Diagnostic CLI ... Press 'Ctrl+a then d' to detach. Type help or '?' for a list of available commands.

FP1120-1>

enable

Password: FP1120-1#

show run all snmp-server

```
snmp-server group AUTH v3 auth
snmp-server group PRIV v3 priv
snmp-server group NOAUTH v3 noauth
snmp-server user snmpUser PRIV v3
engineID 80000009febdf0129a799ef469aba2d5fcf1bfd7e86135a1f8
encrypted auth sha ca:1b:18:f3:62:b1:63:7e:92:34:92:b3:cf:54:86:f9:8e:2a:4c:fd priv aes 128 ca:1b:18:f3
snmp-server listen-port 161
snmp-server host inside 192.168.203.61 version 3 snmpUser udp-port 162
snmp-server location null
snmp-server contact null
snmp-server community *****
snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart warmstart
no snmp-server enable traps syslog
no snmp-server enable traps ipsec start stop
no snmp-server enable traps entity config-change fru-insert fru-remove fan-failure power-supply power-s
no snmp-server enable traps memory-threshold
no snmp-server enable traps interface-threshold
no snmp-server enable traps remote-access session-threshold-exceeded
no snmp-server enable traps connection-limit-reached
no snmp-server enable traps cpu threshold rising
no snmp-server enable traps ikev2 start stop
no snmp-server enable traps nat packet-discard
no snmp-server enable traps config
no snmp-server enable traps failover-state
no snmp-server enable traps cluster-state
snmp-server enable oid mempool
snmp-server enable
snmpwalkテスト
<#root>
```

root@kali2:~#

snmpwalk -v3 -l authPriv -u snmpUser -a SHA -A ciscol23 -x AES -X ciscol23 192.168.203.71
iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "Cisco Firepower Threat Defense, Version 6.7.0 (Build 65), ASA Version 9.
iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.1.2663
iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (1616700) 4:29:27.00
iso.3.6.1.2.1.1.4.0 = STRING: "null"
iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "FP1120-1"
iso.3.6.1.2.1.1.6.0 = STRING: "null"
iso.3.6.1.2.1.1.7.0 = INTEGER: 4
...

SNMP v2cの検証

<#root>

FP1120-1#

show run snmp-server

snmp-server host inside 192.168.203.61 community ***** version 2c

```
snmp-server location null
snmp-server contact null
snmp-server community *****
```

v2cのsnmpwalk:

<#root>

```
root@kali2:~#
```

```
snmpwalk -v2c -c cisco123 -OS 192.168.203.71
```

iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "Cisco Firepower Threat Defense, Version 6.7.0 (Build 65), ASA Version 9. iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.1.2663 iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (10482200) 1 day, 5:07:02.00 iso.3.6.1.2.1.1.4.0 = STRING: "null" iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "FP1120-1" iso.3.6.1.2.1.1.6.0 = STRING: "null" iso.3.6.1.2.1.1.7.0 = INTEGER: 4

トラブルシュート

ファイアウォールでトレースによるキャプチャを有効にします。

<#root>

FP1120-1#

capture CAPI trace interface inside match udp any any eq snmp

snmpwalkツールを使用して、パケットが表示されることを確認します。

<#root>

FP1120-1#

show capture

capture CAPI type raw-data trace interface inside

[Capturing - 3137 bytes]

match udp any any eq snmp

キャプチャの内容:

<#root>

FP1120-1#

show capture CAPI

154 packets captured

1: 17:04:16.720131	192.168.203.61.51308 > 192.168.203.71.161:	udp 39
2: 17:04:16.722252	192.168.203.71.161 > 192.168.203.61.51308:	udp 119
3: 17:04:16.722679	192.168.203.61.51308 > 192.168.203.71.161:	udp 42
4: 17:04:16.756400	192.168.203.71.161 > 192.168.203.61.51308:	udp 51
5: 17:04:16.756918	192.168.203.61.51308 > 192.168.203.71.161:	udp 42

SNMPサーバの統計情報カウンタにSNMP GetまたはGet-nextの要求と応答が表示されることを確認します。

<#root>

FP1120-1#

show snmp-server statistics

62 SNMP packets input

0 Bad SNMP version errors0 Unknown community name0 Illegal operation for community name supplied0 Encoding errors

58 Number of requested variables

0 Number of altered variables
0 Get-request PDUs

58 Get-next PDUs

0 Get-bulk PDUs
0 Set-request PDUs (Not supported)

58 SNMP packets output

O Too big errors (Maximum packet size 1500) O No such name errors O Bad values errors O General errors

58 Response PDUs

0 Trap PDUs

入力パケットをトレースします。パケットは内部NLPインターフェイスに対してUN-NATです。

<#root>

```
FP1120-1#
```

show capture CAPI packet-number 1 trace

30 packets captured

1: 17:04:16.720131 192.168.203.61.51308 > 192.168.203.71.

161

: udp 39 Phase: 1 Type: CAPTURE Subtype: Result: ALLOW Config: Additional Information: MAC Access list Phase: 2

Type: ACCESS-LIST Subtype: Result: ALLOW Config: Implicit Rule Additional Information: MAC Access list

Phase: 3

Type: UN-NAT

Subtype: static Result: ALLOW Config: Additional Information: NAT divert to egress interface nlp_int_tap(vrfid:0) Untranslate 192.168.203.71/161 to 169.254.1.3/4161 Phase: 4 Type: ACCESS-LIST Subtype: Result: ALLOW Config: Implicit Rule Additional Information: Phase: 5 Type: NAT Subtype: per-session Result: ALLOW Config: Additional Information: Phase: 6 Type: IP-OPTIONS Subtype: Result: ALLOW Config: Additional Information: Phase: 7 Type: NAT Subtype: rpf-check Result: ALLOW Config: Additional Information: Phase: 8 Type: NAT Subtype: per-session Result: ALLOW Config: Additional Information: Phase: 9 Type: FLOW-CREATION Subtype: Result: ALLOW Config: Additional Information: New flow created with id 1078, packet dispatched to next module Phase: 10 Type: INPUT-ROUTE-LOOKUP-FROM-OUTPUT-ROUTE-LOOKUP Subtype: Resolve Preferred Egress interface Result: ALLOW Config: Additional Information:

Found next-hop 169.254.1.3 using egress ifc nlp_int_tap(vrfid:0)

Phase: 11 Type: ADJACENCY-LOOKUP Subtype: Resolve Nexthop IP address to MAC Result: ALLOW Config: Additional Information: Found adjacency entry for Next-hop 169.254.1.3 on interface nlp_int_tap Adjacency :Active MAC address 3208.e2f2.b5f9 hits 0 reference 1

Result:

input-interface: inside(vrfid:0)

input-status: up
input-line-status: up

output-interface: nlp_int_tap(vrfid:0)

output-status: up output-line-status: up

Action: allow

NATルールは、SNMP設定の一部として自動的に展開されます。

<#root>

FP1120-1#

show nat

Manual NAT Policies (Section 1)
1 (nlp_int_tap) to (inside) source dynamic nlp_client_0_192.168.203.61_intf4 interface destination stat
translate_hits = 0, untranslate_hits = 0

Auto NAT Policies (Section 2)

...

2 (nlp_int_tap) to (inside) source static nlp_server_0_snmp_intf4 interface service udp 4161 snmp

translate_hits = 0, untranslate_hits = 2

バックエンドポートで、UDP 4161はSNMPトラフィックをリッスンします。

<#root>

>

expert

admin@FP1120-1:~\$

```
sudo netstat -an | grep 4161
```

Password: udp 0 0 169.254.1.3:4161 0.0.0.0:* udp6 0 0 fd00:0:0:1::3:4161 :::*

設定が正しくない、または不完全な場合、UN-NATフェーズがないため、入力SNMPパケットは ドロップされます。

<#root>

FP1120-1#

show cap CAPI packet-number 1 trace

6 packets captured

1: 18:36:35.868485 192.168.203.61.50105 > 192.168.203.71.

161

: udp 42 Phase: 1 Type: CAPTURE Subtype: Result: ALLOW Config: Additional Information: MAC Access list Phase: 2 Type: ACCESS-LIST Subtype: Result: ALLOW Config: Implicit Rule Additional Information: MAC Access list Phase: 3 Type: ROUTE-LOOKUP Subtype: No ECMP load balancing Result: ALLOW Config: Additional Information: Destination is locally connected. No ECMP load balancing. Phase: 4 Type: NAT Subtype: per-session Result: ALLOW Config: Additional Information:

Phase: 5

Type: ACCESS-LIST

Subtype:

Result: DROP

Config: Implicit Rule Additional Information:

Result: input-interface: inside(vrfid:0) input-status: up input-line-status: up Action: drop

Drop-reason: (acl-drop) Flow is denied by configured rule, Drop-location: frame 0x0000557415b6347d flow

FTD LINA syslogは、入力パケットが廃棄されたことを示しています。

<#root>

FP1120-1#

show log | include 161

Dec 30 2020 18:36:38: %FTD-7-710005: UDP request discarded from 192.168.203.61/50105 to inside:192.168. Dec 30 2020 18:36:39: %FTD-7-710005: UDP request discarded from 192.168.203.61/50105 to inside:192.168.

Q&A

Q. FTD管理インターフェイスを使用してSNMPメッセージを送信できますか。

いいえ。現在はサポートされていません。

関連する機能拡張の不具合:<u>https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvu48012</u>

関連情報

- <u>Cisco Firepower Threat Defense バージョン 6.7 コンフィギュレーション ガイド</u> (Firepower Device Manager 用)
- ・ <u>Cisco Firepower Threat Defense REST APIガイド</u>
- <u>Cisco Firepowerリリースノート、バージョン6.7.0</u>

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。