# 高い MTU(サイズ超過パケット)によるパケッ ト破棄のトラブルシューティング

### 内容

#### <u>概要</u>

確認

<u>コンフィギュレーション</u>

#### 概要

あらゆるネットワーク内のパケットに、デフォルト サイズの 1518 バイトよりも大きい MTU が 設定されている可能性があります。このため、パケットが Snort で処理される前に、管理対象デ バイスのインターフェイスで破棄されることがあります。その結果として、FireSIGHT Management Center の Web ユーザ インターフェイスで対応するイベントが存在しなくなります 。このドキュメントでは、パケットのサイズ超過によるパケット ドロップを確認する方法と、 FireSIGHT システムで MTU 設定のデフォルトを変更する方法について説明します。

#### 確認

MTUサイズが原因でドロップが発生しているかどうかを確認するには、次の手順を実行します。

1.セキュアシェル(SSH)で管理対象デバイスにログインし、次のコマンドを実行します。

> show portstats 出力例:

> show portstats	
====Port: s1p1====	
LateCollisions	0
Collisions	0
BadCRC	0
RxErrorFrameReceived	0
Jabber	0
Oversize	0
Fragments	0
Undersize	0
ReceiveFIFOOverrun	0
FCReceived	0
FCSent	0
SentMultiple	0
BroadcastFramesSent	0
MulticastFramesSent	0
ExcessiveCollisions	0
UnicastFramesSent	0
Frames1024toMaxOctets	893517976
Frames512to1023Octets	386326257
Frames256to5110ctets	311216343
Frames128to2550ctets	816262625
Frames65to1270ctets	9596711850
Frames64Octets	6063772443
MulticastFramesReceived	1061719547
BroadcastFramesReceived	475460322
SentDeferred	0
GoodUnicastFramesReceived	16530627625
CRCErrorsSent	0
BadOctetsReceived	0
GoodOctetsReceived 30	52120191917
GoodOctetsSent	0

2.各ポートのオーバーサイズパケットを確認します。数値が0以上であることを確認します。上の スクリーンショットは、ポートs1p1のオーバーサイズカウンタがゼロであることを示しています 。このチェックでは、どのポートがオーバーサイズパケットを受信しているかを確認できます。

## コンフィギュレーション

管理対象デバイスのインターフェイスでサイズの大きいパケットが見つかった場合は、インター フェイスのMTUを増やす必要があります。MTUを変更するには、次の手順を実行します。

1. FireSIGHT Management CenterのWebユーザインターフェイスにログインします。

2. [Devices] > [Device Management]に移動します。

3. 「インライン・セット」**タブをクリ**ックし、変更するイン**ライン・セ**ットの横にある「編集」 をクリックします。

4. MTUフィールドを、ネットワークのトラフィックの種類に応じた適切な数値に設定します。



4.変更を保存して適用します。