致命的な障害の場合のBE6K/7KでのCIMCの設定 とESXiのインストール

内容

概要 <u>前提条件</u> <u>要件</u> <u>使用するコンポーネント</u> <u>背景説明</u> <u>従うべきプロセス</u> <u>パート1:CIMCの設定</u> <u>パート2:ESXiのインストール</u> <u>確認</u> トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、Elastic Sky X Integrated(ESXi)をインストールし、ハードウェアの完全な 障害やサーバの完全な交換が発生した場合にBE6/7KサーバにCisco Integrated Management Controller(CIMC)を設定するプロセスについて説明します。このドキュメントは、サーバを最初か らセットアップするのに役立ちます。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- •キーボードとモニタを接続するためのサーバへの物理的なアクセス
- キーボードとモニタへのアクセスが必要
- モニタとキーボードを接続するCIMCドングル
- •シスコカスタマーイメージをダウンロードするためのVMwareの無料アカウント

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるもの ではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています 。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してく ださい。

背景説明

BE6K/7Kはパッケージ化されたソリューションです。つまり、ESXiはサーバにプリインストール されています。BE6k/7Kでは、すべてのハードディスクドライブ(HDD)を交換する必要がある場 合や、データの回復や仮想ドライブ(VD)の障害やサーバの完全交換ができない場合などに、新し いハードウェアにESXiをインストールする必要があります。このドキュメントでは、ESXiをイン ストールし、このようなイベントでCIMCを設定するためのプロセスについて説明します

従うべきプロセス

手順は、次の2つの部分に分割できます。

- パート1:CIMCの設定とVDの作成
 - 1. キーボード/ビデオ/マウス(KVM)ドングルを使用して、Unified Computing System(UCS)サー バのコンソールにキーボードとモニタを接続します
 - 2. サーバの電源をオンにします
 - 3. CIMC IPの設定
 - 4. すべての物理ドライブが正常な状態であることを確認します
 - 5. RAID 5でのVDの作成
- パート2:作成したVDにESXiをインストールします。
 - 1. VMwareからCisco Custom ISO®をダウンロードします。
 - 2. CIMCにログインし、KVMコンソールを起動します。(JREがPCにインストールされている ことを確認します)
 - 3. KVMコンソールを使用した仮想ISOのマウント
 - 4. KVMからUCSサーバをリブートし、起動時にF6キーを押します
 - 5. [仮想CD/DVD]を選択し、Enterキーを押します
 - 6. ESXiのインストールに進みます
 - 7. ダイレクトコンソールユーザインターフェイス(DCUI)から**F2を押**し、ESXi IP、サブネット 、VLAN(オプション)を設定します
 - 8. Vsphere ClientからESXi IPにアクセスします

パート1:CIMCの設定

スクリーンショットの手順

ステップ1:図に示すように、KVMドングルを使用してキーボードとモニタをUCSサーバのコン ソールに接続します。

Figure B-1 KVM Cable



ステップ2:サーバの電源をオンにします。

ステップ3:図に示すように、Power Onスプラッシュ画面でF8を押します。



ステップ4:図に示すように、CIMCを接続に設定します。

CIMCユーティリティ内で、次の設定を行う必要があります。

•	CIMC	IPア	ドレス
---	------	-----	-----

- デフォルト ゲートウェイ
- CIMCのパスワードの設定

NIC Properties		
NIC mode		NIC redundancy
Dedicated:	(<u>X</u>)	None : [X]
Shared LOM:	[]	Active-standby:[]
Cisco Card:	[]	Active-active: []
IPU4 (Basic)		Factory Defaults
DHCP enabled:	[]	CIMC Factory Default:[]
CIMC IP:	10.110.9.11	Default User (Basic)
Subnetmask:	255.255.255.0	Default password:
Gateway:	10.110.9.1	Reenter password:
VLAN (Advanced)		
VLAN enabled:	[]	
VLAN ID:	1	
Priority:	θ	
******	*****	************
<up arrow="" down=""></up>	Select items	<f10> Save <space bar=""> Enable/Disable</space></f10>
<f5> Refresh</f5>		<esc> Exit</esc>

ステップ5:VDの作成

VDを作成するには、次の手順を実行する必要があります。

- 1. CIMCの起動
- 2. [ストレージ]に移動します
- 3. [Storage] > [Controller Info]に移動します。
- 4. [コントローラ情報] > [未使用の物理ドライブからの仮想ドライブの作成]に移動します
- 5. [Raid]を[**5**]に選択
- 6. HDDの選択注: Raid 5には少なくとも3つのHDDが必要です。
- 7. 名前とプロパティの設定
- 8. [仮想ドライブの作成]をクリックします

1. WebブラウザからCICMを起動し、図に示すように、取得したすべての証明書アラートを受け 入れます。

🗲 ululu Cisco	Integrated Management Controlle	er	_	🐥 🚫 7 admin@64.1
▲ / Chassis / Sum	mary 🚖		Refresh	Host Power Launch KVM P
Server Proper	ties	Cisco Integrated M	Anagement Controller (Cisc	co IMC) Information
Product Name:	UCS C220 M4S	Hostname:	C220-FCH1850V31Y	
Serial Number:	FCH1850V31Y	IP Address:	10.197.252.34	
PID:	UCSC-C220-M4S	MAC Address:	64:F6:9D:36:B2:8C	
UUID:	CA872166-B342-4C1B-A750-F841485DF926	Firmware Version:	3.0(3f)	
BIOS Version:	C220M4.3.0.3c.0.0831170216	Current Time (UTC):	Thu Apr 26 11:38:21 2018	
Description:	ESXI-Static-Ankoul-DND	Local Time:	Thu Apr 26 17:08:21 2018 IST +0530	
Asset Tag:	Unknown	Timezone:	Asia/Kolkata	Select Timezone
Chassis Statu	s	Server Utilization		
Power	r State: On	(%)		
Overall Server	Status: Severe Fault	100		Overall Utilization (%)
Tempe	rature: Good	80-		CPU Utilization (%)
Overall DIMM	Statue: 🕺 Souoro Eault			Memory Utilization (%)

2.図に示すように、[**Storage**]に移動します。

Overall DIMM Statue: 🕺 Sovoro Eault



3.図に示すように、[Storage] > [Controller Info]に移動します。



4.図に示すように、[コントロ**ーラ情報] > [未使用の物理ドライブから仮想ドライブを作**成]に移動 します。

● / / Cisco	12G SAS Modular	Raid Controller (
Controller Info	Physical Drive Info	Virtual Drive Info
Create Virtual Drive	Get Storage Firmware Log	Create Virtual Drive
✓ Health/Sta	tus	
	Composite He	alth: 🗹 Good

5.図に示すように、ドロップダウンオプションから[RAID Level]を[5]に選択します。

	RAID Level:	Ø			•	Enable
		0				
		1				
Create I	Drive Groups	5	٠			
		6				
Physica	I Drives	10				¢
10	Size(MB)	50				
-		60				
1	952720 MB		TUSHIDA	nuu	GHG	
2	952720 MB		TOSHIBA	HDD	SAS	
3	3814697 MB		TOSHIBA	HDD	SAS	
4	3814697 MB		TOSHIBA	HDD	SAS	
5	952720 MB		TOSHIBA	HDD	SAS	
_ ·	000000100		TOOLIDA			

6.図に示すようにHDDを選択します。

注:Raid 5には少なくとも3つのHDDが必要です。

Physical Drives				Selected 3 / Total 9 🌼 👻			Drive Group
	ID	Size(MB)	Model	Interface	Туре		Name
	1	952720 MB	TOSHIBA	HDD	SAS		No data availat
	2	952720 MB	TOSHIBA	HDD	SAS	>>	
¥,	3	3814697 MB	TOSHIBA	HDD	SAS	<<	
Õ	4	3814697 MB	TOSHIBA	HDD	SAS		
	5	952720 MB	TOSHIBA	HDD	SAS		
0	-	000000110	7001101		010		

7.図に示すように、名前とプロパティを設定します。

8.図に示すように、[Create Virtual Drive]をクリックします。

Virtual Drive Properties

Name:	RAID5_123		Disk Cache Policy:	Unchanged		•		
Access Policy:	Read Write	•	Write Policy:	Write Throu	gh .	Ŧ		
Read Policy:	No Read Ahead	•	Strip Size (MB):	64k		Ŧ		
Cache Policy:	Direct IO	•	Size	1905440			MB	
				[952720 : 19	905440]			
			Constate VMI ADI I	Pagement (Create Michael Dates		Class	
			Generate AMLAPT	request	Create Virtual Drive		Close	

9.図に示すようにドライブが作成されていることを確認します。

/ ... / Cisco 12G SAS Modular Raid Controller (SLC)

Controller Info	Physical Drive Info	Virtual Drive Info	Ba
Clear Boot Drive	from Unused Physical Driv	Ves Create Virtual Drive f	Dier
/ / Cisco 12G SAS Modular Raid C Controller Info Physical Drive Info Virtual	Controller (SLOT-HBA) / Virtual Drive Info *	Refresh Host Power Launch KVM P	Ping Rebo

Virtual Drives	Virtual	Virtual Drives							
VD-0	Init	Cancel Initialization	Set as Boot Drive D	elete Virtual Drive	dit Virtual Drive Hide	Drive Secure Virte	ual Drive S	iet Transport R	
		Virtual Drive Number	Name	Status	Health	Size	RAID Level	Boot Drive	
		0	RAID5_123	Optimal	Good	1905440 MB	RAID 5	false	

パート2:ESXiのインストール

ステップ1:図に示すように、VMwareからCisco Custom ISO®をダウンロードします。

	/are	Products Accounts Sup
Home / CISCO C	ustom Image for ESXI 6.0 Uts GA Install CD	
Downloa	d Product	
Version	60U1a	Product Resources
Documentation	Blade Servers	Mew My Download History
	E-Series Blades	Product Information
	Support Militix	Documentation
Release Date	2015-10-30	Community
Туре	Custom ISOs	🛃 Get Free Trial
Product Download	ds Version History	
File CISCO Custer	ds Version History Information m Image for ESXI 6.0 U1a GA Install CD	Download Now
File CISCO Custer File 353.25	Information Inform	Download Now
File CISCO Custer File size: 353.25 File type: iso	Information Information S MB	Download Now Download Manager
File CISCO Custer File size: 353.20 File type: iso Read More	Information Information Information Information S 1/8	Download Now Download Manager
File CISCO Custer File size: 353.21 File type: 150 Read More CISCO Custer	Information Inform	Download Now Download Manager Download Now

ステップ2:CIMCにログインし、KVMコンソールを起動します。(Javaベースを使用している場合は、JRE 1.7以降がPCにインストールされていることを確認します)。 この場合、図に示すようにHTMLペースのKVMを使用します。

😕 📲 Cisco Integrated Management Controller		•	87 admin@64.10
🕯 / Chassis / Summary ★		Refresh Hos	Fower Launch KVM F
Server Properties	Cisco Integrated N	Nanagement Controller (Cisco II	Java based KVM
Product Name: UCS C220 M4S	Hostname:	C220-FCH1850V31Y	
Serial Number: FCH1850V31Y	IP Address:	10.197.252.34	\square

ステップ3:図に示すように、KVMコンソールを使用して仮想ISOをマウントします。

File View	Macros Tools Po	ower Boot Device	Virtual Me Activate	dia Help Virtual Devices	
	Cisco Business Ec For your convenie	dition 7800 ence, this server h	Map CD Map Rei Map Flo	/DVD movable Disk ppy Disk	ESXi Ver Machines predeploye
	Cisco Prime Col Cisco Unified C Cisco Unity Cor Cisco Instant M Cisco Paging Se Cisco Contact C Cisco Prime Col Please refer to f	Haboration Provisi Communications Mana nnection Messaging and Prese erver Center Express Haboration Deploym the Business Editio /be7kig		Medium install 7500 user template 5000 user template 5000 user template Standard template 400 agent temlate Standard template allation Guide for fu	11.6 11.5(1)SU2 11.5(1)SU2 11.5(1)SU2 11.5(2) 11.5(1) 11.5(3) Formation on how to

Virtual Media -	CD/DVD	×
Image File :	Vmware-ESXi-6.0.0-3073146-Custom-Cie Browse	
	\checkmark	
	ImMap Drive Cancel	

ステップ4:KVMからUCSサーバをリブートし、図に示すように起動**時に**F6キーを押します。

	cisco	; ' Ci	sco Int	tegrat	ed M	anageme	nt Contr	olle	er
	File	View	Macros	Tools	Power	Boot Device	Virtual Med	dia	Help
Γ					Power	On System		ĺ	
					Power	r Off System			
			Cisco	Busines	s Reset	System (warn	n boot)		
					Power	r Cycle System	n (cold boot)		
			For ye	our convi	en rence,	THIS SERVER I	nas deen dui	и л	ith the following
			Ciso Ciso Ciso Ciso	co Prime co Unific co Unity co Insta	Collabo ed Connu Connect nt Messa	ration Provisi nications Mana ion ging and Prese	ion ing iger ince Server	Med 7500 5000 5000	ium install 8 user template 8 user template 8 user template



ステップ5:[Virtual CD/DVD Option]を選択し、図のようにEnterキーを押します。



ステップ6:図に示すように、ESXiのインストールに進みます。



 File View Macros Tools Power Boot Device Virtual Media Help
 A
 1
 3

 Loading ESX1 installer

 Loading (boot, bdl)
 Booting (boot, b

File View Macros Tools Power Boot Device Virtual Media Help



Wheare ESXi 6.0.0 Installer

Helcone to the VMware ESXI 6.0.0 Installation

Where ESXi 6.0.0 installs on most systems but only systems on Where's Compatibility Guide are supported.

Consult the Whware Compatibility Guide at: http://www.vmware.com/resources/compatibility

Select the operation to perform.

(Esc) Cancel (Enter) Continue



注:CIMCで作成したドライブを選択します。







File View Macros Tools Power Boot Device Virtual Media Help





ステップ6:DCUIから**F2を押**し、図に示すようにESXi IP、サブネット、VLAN(オプション)を設 定します。



File View Macros Tools Power Boot Device Virtual Media Help

Configure Management Network	IPv4 Configuration		
Network Adoptors VLAN (optional) IPv4 Configuration IPv6 Configuration DHS Configuration Custon DHS Suffixes	Automotic IPvd.Addness: Not set Subnet Mask: Not set Default Gatewag: Not set This host cervabisin en IPvt.addness and other networking, parameters antavalizettig if goer network includes a ONCP serven - TE unit, eskogion nofwenkradministrator for the oppropriath; settings.		



次に、Vsphere ClientまたはWebブラウザからESXi IPにアクセスし、UC ISOをデータストアにア ップロードしてVMを導入します。

確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

この検証については、この記事の第1部「CIMC設定」>「ステップ9」で説明します。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。