Cisco IP Phone 7800または8800シリーズマルチ プラットフォーム電話機でのサイレント (DND)機能の設定

目的

サイレント(DND)機能を使用すると、会議や別のコールの着信時に着信コールを禁止できます。 DNDモードでは、使用するコールコントローラに応じて、着信コールが別の番号、ボイスメール ボックス、または切断にリダイレクトされることがあります。

この記事では、DNDを有効または無効にする方法をいくつか示します。

該当するデバイス |ファームウェアのバージョン

- IP 電話 7800 シリーズ | 11.0.1 (最新のダウンロード)
- IP 電話 8800 シリーズ | 11.0.1 (最新のダウンロード)

マルチプラットフォームファームウェアを搭載した電話機

この記事で参照されている電話機は、特定のコールコントローラを使用するエンタープライズ電 話機ではありません。2種類の電話機を比較する場合は、「比較とコントラ<u>スト」を参照してくだ</u> <u>さい。Cisco IP MPP PhoneおよびCisco Unified IP Phone</u>。

MPP電話機には、インターネットテレフォニーサービスプロバイダー(ITSP)またはIP構内交換機 (PBX)コール制御サーバからのサービスが必要です。WebEx Calling、Ring Central、および VerizonはITSPの例です。Cisco MPP電話機で動作するIP PBXサービスの例には、Asterisk、 Centile、およびMetaswitchプラットフォームがあります。

これらのITSPおよびIP PBXコールコントローラは、コールパークやボイスメールなどのサービス を提供するために、電話とコールコントローラが相互に通信する別のシステムです。MPP電話機 は特定のコールコントローラを使用しないため、アクセスと手順は異なります。

各コールコントローラは異なる手順を実行できるため、動作の仕組みを正確に説明することはで きません。特定のボイスメールコマンドに関する情報とヘルプについては、選択したプロバイダ ーのヘルプサイトを参照してください。管理者がいる場合は、詳細と可能なトレーニングについ て管理者に問い合わせることができます。

可能なアスタリスクのコマンド

Asteriskでは、通常、サイレントは78をダイヤルして制御され、電話機のサイレント(DND)モード をオンにします。サイレント(DND)モードをオフにするには、通常は79がデフォルトです。

Webベースのユーティリティを使用

ステップ1:IP PhoneのWebベースのユーティリティにアクセスし、[**Admin Login**] > [**advanced**]を 選択します。



ステップ3:[Supplementary Services]で、[DND Serv]ドロップダウンリストから[**Yes**]を選択して DNDを有効にするか、[No]を選択してDNDを無効にします。

Sup	plementary Services			
	Conference Serv:	Yes 💌	Attn Transfer Serv:	Yes 👻
	Blind Transfer Serv:	Yes 💌	DND Serv:	Yes 👻
	Block ANC Serv:	Yes 💌	Block CID Serv:	Yes
	Secure Call Serv:	Yes 💌	Cfwd All Serv:	No
	Cfwd Busy Serv:	Yes 💌	Cfwd No Ans Serv:	Yes 🔻
	Paging Serv:	Yes 👻	Call Park Serv:	Yes 🔻
	Call Pick Up Serv:	Yes 🔻	ACD Login Serv:	No 🔻
	Group Call Pick Up Serv:	Yes 👻	Service Annc Serv:	No 🔻

注:この例では、[Yes]が選択されています。

ステップ4:[Submit All Changes]をクリックします。



これで、電話機のWebベースのユーティリティを使用してDNDを設定できました。

電話機のGUIを使用

ステップ1 電話機の設定ボタンを押します。



ステップ2:ナビゲーションクラスタボ**タンを使用し**て、[ユーザ設定]を選択 🌑 します。 Information and settings 0 Recents 1 Ξ(Speed dials 2 User preferences 1= 3 格 Network configuration 4 20 Device administration 5

Select

ステップ3:[Call Preferences]を**選択します**。



Select

ステップ4:[**Do not disturb]を選択します**。



または無効にします。

Call preferences					
Fwd no answer delay	20				
Voice mail	5551234				
Block caller ID		Off			
Block anonymous call		Off			
Do not disturb		On			
Set					
注:この例では、[On]が 選択 されています。					

ステップ6:[設定]ソフトキ**ーを押**します。

Call preferences					
Fwd no answer delay	20				
Voice mail	5551234				
Block caller ID	(Off			
Block anonymous call	(Off			
Do not disturb	(On			
Set これで、電話機のGUIからDNDを設定できました。					

電話機のホームページを使用する

ステップ1:[DND]ソフトキーが表示されるま 🌑 で、[ナビゲーションクラスタ]ボタンを押します。



これで、電話機のホームページからDNDを正しく設定できました。