RV34xシリーズルータの自動更新の設定

目的

ネットワークを円滑に稼働させるために、最新のファームウェアまたはバグ修正を使用してデバ イスを最新の状態に保つことが重要です。ルータは、ファームウェアとセキュリティシグニチャ を特定の時間帯にアップデートするか、利用可能になるとすぐにアップデートするように設定で きます。ネットワークの定期メンテナンスを実行するために、毎週または毎月のチェックを行う ようにルータを設定します。

この記事では、RV34xシリーズルータで自動更新を行うようにルータを設定する方法について説 明します。

該当するデバイス |ソフトウェアのバージョン

• RV34xシリーズ |1.0.03.20

自動更新の設定

ステップ1:Webベースのユーティリティにログインし、[**System Configuration**] > [**Automatic** Updates]を選択します。



ステップ2:[Check Every]ドロップダウンリストから、ルータがアップデートをチェックする頻度 を選択します。

Automatic Update	s	
Check Every: Week 🗸	Check Now	
Notify via: 🗹 Admin GUI		
Email to		Notifications will not be sent unless an email server is configured. Click here to manage email server settings.

ステップ3:[Notify via]エリアで、[Email to]チェックボ**ックスをオン**にして、電子メールで更新を 受信します。管理者GUIチェックボックスはデフォルトで有効になっており、無効にすることは できません。更新が利用可能になると、Webベースの設定に通知が表示されます。

電子メールサーバーの設定がまだ構成されていない場合は、ここをクリ<u>ックし</u>て詳細を確認して ください。

Automatic Updates	
Check Every: Week Check Now Notify via: Admin GUI	
Email to	Notifications will not be sent unless an email server is configured. Click here to manage email server settings.

ステップ4:[Email to address]フィールドに電子メールアドレスを入力します。

注:個人の電子メールを使用してプライバシーを維持するのではなく、別の電子メールアカウントを使用することを強く推奨します。

Automatic Updates	
Check Every: Week Check Now Notify via: Admin GUI	
Email to @gmail.com Notifications will not be sent unless an email server is configured. Click here to manage email server settings.	

ステップ5:[Automatically Update(自動更新)]領域で、通知する更新の種類の[**Notify(通知**)]チェ ックボックスをオンにします。次のオプションがあります。

- システムファームウェア:デバイスのメイン制御プログラム。
- USBモデムファームウェア: USBポートの制御プログラムまたはドライバ。
- セキュリティシグニチャ:アプリケーション、デバイスタイプ、オペレーティングシステム などを識別するためのApplication Controlのシグニチャが含まれます。

Automatic Updates	
Check Every: Week V Check Now	
Notify via: 🗹 Admin GUI	
Email to	Notifications will not be sent unless an Click here to manage email server set

Automatic Update

	Notify	€ Upo	date (hh:mm) 🗢		Status 🗢
System Firmware	•	N	ever	*	Version 1.0.03.20
USB Modem Firmware	•	N	ever	~	Version 1.0.00.02
Security Signature	•	2	3:00	~	Version 2.0.0.0015

ステップ6:[Update(更新)]ドロップダウンリストから、自動更新を実行する時刻を選択します 。選択した更新の種類に応じてオプションが異なる場合があります。セキュリティ署名は、即時 更新オプションを設定する唯一のオプションです。

RV345F RV345F	P-RV345P		
Automatic Updates		Never 00:00 01:00 02:00 03:00	
Check Every: Week ✓ Notify via: ☑ Admin GUI	Check Now	04:00 05:00 06:00 07:00 08:00	
☑ Email to	terizepnick@gma	09:00 10:00 11:00 12:00	nc ia
Automatic Update		13:00 14:00 15:00 16:00	
Custom Firmuna	Notify 🗢	17:00 18:00 -	
USB Modem Firmware		Never	
Security Signature		23:00 🗸	

[Status]には、ファームウェアまたはセキュリティシグニチャの現在の実行バージョンが表示され ます。

ステップ7:[Apply]をクリ**ックします**。



ステップ8:設定を永続的に保存するには、[Copy/Save Configuration(構成のコピー/保存)]ページに移動するか、ページの上部にある[**save(保存)]**アイコンをクリックします。



これで、RV34xシリーズルータの自動更新機能が正しく設定されました。