# スイッチのLink Layer Discovery Protocol(LLDP)ポートステータス情報の表示

### 目的

Link Layer Discovery Protocol(LLDP)Media Endpoint Discovery(MED)は、音声やビデオ、デ バイスロケーション検出、トラブルシューティング情報などのアプリケーションのネットワ ークポリシーのアドバタイズを可能にするなど、メディアエンドポイントデバイスをサポー トする追加機能を提供します。LLDPとCisco Discovery Protocol(CDP)はどちらも同様のプ ロトコルであり、LLDPはベンダーの相互運用性を促進し、CDPはシスコ独自のものである という違いがあります。LLDPは、ユーザがシスコ独自ではないデバイスとシスコ独自のデ バイスの間で作業する必要があるシナリオで使用できます。

LLDPプロトコルは、トラブルシューティングの目的でネットワーク管理者に役立ちます。 スイッチは、ポートの現在のLLDPステータスに関するすべての情報を提供します。ネット ワーク管理者はこの情報を使用して、ネットワーク内の接続の問題を修正できます。

**注**:スイッチでLLDPプロパティを設定する方法については、ここをクリ<u>ックし</u>てください 。

この記事では、スイッチのLLDPポートステータス情報を表示する方法について説明します。

## 該当するデバイス

- Sx250シリーズ
- •Sx300シリーズ
- Sx350シリーズ
- SG350Xシリーズ
- Sx500シリーズ
- Sx550Xシリーズ

### [Software Version]

- 1.4.7.05 Sx300、Sx500
- 2.2.8.04 Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

# LLDPポートステータス情報の表示

ステップ1:スイッチのWebベースのユーティリティにアクセスし、[Administration] > [ Discover - LLDP] > [LLDP Port Status]を選択します。

- 1	Administration				
	System Settings				
	Console Settings				
	Stack Management				
	User Accounts				
	Idle Session Timeout				
►	Time Settings				
⊧	System Log				
⊧	File Management				
	Reboot				
	Routing Resources				
	Discovery - Bonjour				
۳	Discovery - LLDP				
	Properties				
	Port Settings				
	LLDP MED Network Policy				
	LLDP MED Port Settings				
	LLDP Port Status				
	LLDP Local Information				
LLDP Neighbor Information					
	LLDP Statistics				
	LLDP Overloading				

### LLDPポートステータス グローバル情報

次の情報が表示されます。

 LLDP Port Status

 LLDP Port Status Global Information

 Chassis ID Subtype:
 MAC address

 Chassis ID:
 40:a6:e8:e6:f4:d3

 System Name:
 switche6f4d3

 System Description:
 SG350X-48MP 48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

 Supported System Capabilities:
 Bridge, Router

 Enabled System Capabilities:
 Bridge, Router

Port ID Subtype: Interface name

• [Chassis ID Subtype]:シャーシIDのタイプ。

注:この例では、[Chassis ID Subtype]は[MAC address]です。

・シャーシID:シャーシのID。シャーシIDサブタイプがメディアアクセスコントロール

(MAC)アドレスである場合、デバイスのMACアドレスが表示されます。

- [System Name]:デバイスの名前。
- [システムの説明(System Description)]:デバイスの説明(英数字)。
- サポートされるシステム機能:ブリッジ、ワイヤレスローカルエリアネットワーク (WLAN)アクセスポイント(AP)、ルータなどのデバイスの主な機能。
- [Enabled System Capabilities]: デバイスの主な機能。
- [Port ID Subtype]:表示されるポートIDのタイプ。

#### LLDPポートステータステーブル

ステップ2:[Interface Type]ドロップダウンリストから目的のインターフェイスタイプを選択し、[Go]をクリ**ックします**。



注:この例では、ユニット1のポートが選択されています。

#### 次の情報が表示されます。

Interface	LLDP Status	LLDP MED Status	Local PoE (Power Type, Power Source, Power Priority, Power Value)	Remote PoE(Power Type, Power Source, Power Priority, Power Value)	# of neighbors	Neighbor capability of 1st device
GE1	Tx & Rx	Enabled	Power Sourcing Entity, Primary Power Source, Unknown, 0 Watts		0	
GE2	Tx & Rx	Enabled	Power Sourcing Entity, Primary Power Source, Unknown, 0 Watts		0	
GE3	Tx & Rx	Enabled	Power Sourcing Entity, Primary Power Source, Unknown, 0 Watts	N/A, N/A, N/A, N/A	1	Bridge
GE4	Tx & Rx	Enabled	Power Sourcing Entity, Primary Power Source, Low, 0 Watts		0	
GE5	Tx & Rx	Enabled	Power Sourcing Entity, Primary Power Source, Unknown, 0 Watts		0	

- Interface : ポートID。
- LLDP Status:LLDPパブリッシングオプション。
- [LLDP MED Status]:有効または無効。
- ローカルPoE(電源タイプ、電源、電力優先度、電力値):ローカルPower over Ethernet(PoE)情報がアドバタイズされます。
- リモートPoE(電源タイプ、電源、電力優先度、電力値):ネイバーによってアドバタ イズされたPoE情報。
- # of neighbors:検出されたネイバーの数。
- •1番目のデバイスのネイバー機能:ネイバーの主な機能を表示します。たとえば、次の コマンドを入力します。ブリッジまたはルータ。

ステップ3:(オプション)[LLDP Local Information Detail]ボタンをク**リックして、LLDP** Local Informationを表示します。この機能の詳細については、ここをクリックし<u>て手順を</u>参 照してください。

	LLDP Local Information Detail		formation Detail	LLDP Neighbor Information Detail	
	0	XG4	Tx & Rx	Enabled	Power Sourcing Entity, Primary Power Source, Unknown, 0 Watts
	0	XG3	Tx & Rx	Enabled	Power Sourcing Entity, Primary Power Source, Unknown, 0 Watts
Γ	0	XG2	Tx & Rx	Enabled	Power Sourcing Entity, Primary Power Source, Unknown, 0 Watts
	•	XG1	Tx & Rx	Enabled	Power Sourcing Entity, Primary Power Source, Unknown, 0 Watts
	0	GE48	Tx & Rx	Enabled	Power Sourcing Entity, Primary Power Source, Unknown, 0 Watts

ステップ4: (オプション) [LLDP Neighbor Information Detail]ボタンをクリックして、LLDP

Local Informationを表示します。この機能の詳細については、ここをクリックし<u>て手順を</u>参 照してください。

0	XG4	Tx & Rx	Enabled	Power Sourcing Entity, Primary Power Source, Unknown, 0 Watts
0	XG3	Tx & Rx	Enabled	Power Sourcing Entity, Primary Power Source, Unknown, 0 Watts
0	XG2	Tx & Rx	Enabled	Power Sourcing Entity, Primary Power Source, Unknown, 0 Watts
0	XG1	Tx & Rx	Enabled	Power Sourcing Entity, Primary Power Source, Unknown, 0 Watts
0	GE48	Tx & Rx	Enabled	Power Sourcing Entity, Primary Power Source, Unknown, 0 Watts

これで、スイッチのポートステータス情報が表示されるはずです。