# ワイヤレスアクセスポイント(WAP)を使用した 既存の有線ネットワークへのワイヤレスネット ワークの追加

目的

ワイヤレスアクセスポイント(WAP)は、ワイヤレス対応デバイスが有線ネットワークに接続でき るようにするネットワークデバイスです。既存の有線ネットワークにWAPを追加すると、ワイヤ レス接続のみが可能なデバイスに対応できます。これは、ワイヤレスデバイス専用に別のネット ワークを作成するのと同じですが、次の図に示すように、既存の有線ネットワークの一部です。

```
WIRED NETWORK
```

#### WIRELESS NETWORK



上記のネットワークダイアグラムでは、左側に既存の有線ネットワークが示されています。スイ ッチに接続された4台の有線コンピュータで構成され、ルータに接続されています。右側の部分で は、無線ネットワークは、WAPに接続された2台の無線コンピュータを示しています。

この記事の目的は、ワイヤレスアクセスポイントを使用して、既存の有線ネットワークにワイヤ レスネットワークを追加する方法を説明することです。

### 該当するデバイス

- •WAP100シリーズ
- •WAP300シリーズ
- •WAP500シリーズ

### [Software Version]

- 1.0.6.5 WAP121、WAP321
- 1.0.2.8 WAP131、WAP351
- 1.0.1.7 WAP150、WAP361
- 1.3.0.3 WAP371
- 1.2.1.3 WAP551、WAP561
- 1.0.0.17 WAP571、WAP571E

#### 既存の有線ネットワークへのワイヤレスネットワークの追加

#### ワイヤレスネットワークのセットアップ

注:イメージは、WAPの正確なモデルによって異なります。この記事で使用されている画像は、 WAP361から取得したものです。

ステップ1:付属のイーサネットケーブルを使用して、WAPをルータまたはスイッチに接続しま す。

**注**:WAPにPower over Ethernet(PoE)機能がない場合は、AC電源アダプタをWAPに接続し、電源コンセントに接続します。

ステップ2:WAPがブロードキャストしているワイヤレスネットワークにワイヤレスコンピュータ を接続します。

**注**: CiscoアクセスポイントのデフォルトのService Set Identifier(SSID)またはワイヤレスネット ワーク名はciscosbです。



ステップ3:ワイヤレスコンピュータで、Webブラウザを起動し、アドレスバーにWAPのIPアド レスを入力して、WAPのWebベースのユーティリティにアクセスします。

注:WAPのIPアドレスがわからない場合は、Cisco FindIT Discovery ToolまたはCisco FindIT Network Managementツール(これらのアプリケーションがネットワークにインストールされて いる場合)を使用できます。これらのアプリケーションは、ネットワーク内のアクセスポイント やその他のシスコデバイスのIPアドレスやその他の情報を確認するのに役立ちます。詳細につい ては、ここをクリックしてください。



**注:**上の図では、IPアドレスの例として192.168.1.245が使用されています。これは、シスコアク セスポイントのデフォルトIPアドレスです。

ステップ4:認証ウィンドウで、WAPのユーザ名とパスワードをそれぞれ[Username]フィールド と[*Password*]フィールドに入力します。

注:ネットワークに追加する各アクセスポイントには、最大5人のユーザを設定できます。これら のユーザは、認証キーを使用してWebベースのユーティリティにアクセスする権限を持つユーザ ですが、読み取り/書き込み権限レベルを持つことができるのは、これらのユーザの1人だけです 。また、ユーザごとに異なるユーザ名とパスワードを作成することもできます。詳しくは、ここ をクリックしてください。



注:シスコアクセスポイントのデフォルトユーザのデフォルトのユーザ名とパスワードは、 cisco/ciscoです。

#### ステップ5:[ログイン]をク**リックします**。

սիսիս	Wireless Access Point		
cisco		Username:	cisco
		Password:	
			Log In

ステップ6:ナビゲーション領域で、[LAN] > [IPv4 Setting]を選択します。



注:WAP121、WAP321、WAP371、WAP551、またはWAP561を使用している場合は、[LAN] > [VLAN and IPv4 Address]を選択します。



注:代わりにIPv6アドレスを使用する場合は、ここをクリックして<u>手順を</u>確認してください。

ステップ7:オプションボタンをクリックして、[Connection Type]を選択します。

- DHCP:アクセスポイントは、ネットワーク上のダイナミックホストコンフィギュレーショ ンプロトコル(DHCP)サーバからIPアドレスを取得します。
- •スタティックIP:IPv4アドレスを手動でWAPに割り当てるIPアドレスになります。





**注**:この例では、DHCPが選択されています。これがデフォルト設定です。この手順を実行した 場合は、手順12に<u>進みます</u>。

ステップ8:(オプション)前のステップで[Static IP]を選択した場合は、[Static IP Address]フィー ルドにWAPに割り当てるスタティックIPアドレスを入力しま*す*。割り当てるIPアドレスがネット ワークと同じ範囲にあることを確認します。

Static IP Address:	192	. 168	. 1	. 112
Subnet Mask:	0	. 0	. 0	. 0
Default Gateway:	0	. 0	. 0	. 0

注:この例では、使用されているIPアドレスは192.168.1.112です。

ステップ9:(オプション)[Subnet Mask]フィールドにサブネットマスクを入力します。

Static IP Address:	192	. 168	. 1	. 112
Subnet Mask:	255	. 255	. 255	. 0
Default Gateway:	0	. 0	. 0	. 0

注:この例では、255.255.255.0が使用されています。

ステップ10:[Default Gateway]フィールドにルータのIPアドレスを入力します。

Static IP Address:	192	. 168	. 1	. 112
Subnet Mask:	255	. 255	. 255	. 0
Default Gateway:	192	. 168	. 1	. 1

注:この例では、デフォルトゲートウェイとして192.168.1.1が使用されています。

ステップ11:[ドメインネームサーバ(DNS)(Domain Name Servers (DNS))]領域で、[接続タイプ (Connection Type)]が[スタティックIP(Static IP)]に設定されると、[手動(Manual)]のオプションボ タンが自動的に選択されます。表示されるフィールドには、最大2つのDNSアドレスを入力でき ます。

Domain Name Servers:	O Dyn	iamic nual		
	192	. 168	. 1	. 1
			].[	

注:この例では、192.168.1.1が使用されています。

<u>ステップ12:[保存]</u>をクリッ**クします**。

Connection Type:	DHCP     Static IP
Static IP Address:	192 · 168 · 1 · 112
Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default Gateway:	192 · 168 · 1 · 1
Domain Name Servers:	<ul><li>Dynamic</li><li>Manual</li></ul>
	192 · 168 · 1 · 1
Save	

## ワイヤレス設定の設定

ステップ1:[Wireless] > [Networks]を選択します。

_	Getting Started
	Run Setup Wizard
۲	Status and Statistics
۲	Administration
۲	LAN
ŀ	Wireless
	Radio
	Rogue AP Detection
	Networks
	Wireless Multicast Forward

ステップ2:(オプション)デュアルバンドアクセスポイントを使用している場合は、オプション ボタンをクリックして、設定する無線インターフェイスを選択します。

- 無線1(2.4 GHz):2.4 GHzの周波数で動作するワイヤレスクライアント用。
- 無線2(5 GHz):5 GHzの周波数で動作するワイヤレスクライアント用。



注:この例では、無線1(2.4 GHz)が選択されています。

ステップ3:[Virtual Access Points (SSIDs)]領域で、デフォルトの仮想アクセスポイント(VAP)の横 にあるチェックボックスをオンにし、その下の[**Edit**]ボタンをクリックします。

Virtual Access Points (SSIDs)						
	VAP No.	Enable	VLAN I Add Ne	D W VLAN	S	SID Name
0		•	1 🔻		4	ciscosb
	Add	- E	Edit	Delete		]

**注**: [Add]ボタンをクリックすると、デバイスの正確なモデルに応じて、WAPで複数のVAPを追加または作成できます。WAP361では、さらに7つのVAPを作成できます。

ステップ4:[SSID Name]で、表示されたフィールドにワイヤレスネットワークの新しい名前を作成します。

Virtual Access Points (SSIDs)					
	VAP No.	Enable	VLAN ID Add New VLAN	SSID Name	
~		×.	1 🔻	WireNet	

注:この例では、WireNetが使用されています。

ステップ5:(オプション)[SSID Broadcast]で、設定に応じてチェックボックスをオンまたはオフ にします。このボックスをオンにすると、ワイヤレスネットワークはSSIDをブロードキャストし たり、範囲内のすべてのワイヤレスデバイスに表示したりできます。チェックボックスをオフに すると、すべてのワイヤレスデバイスから非表示になります。

Vir	Virtual Access Points (SSIDs)					
	VAP No.	Enable	VLAN ID Add New VLAN	SSID Name	SSID Broadcast	
		×.	1 🔻	WireNet	$\odot$	

注:この例では、SSIDブロードキャストがチェックされています。

ステップ6:[Security]で、ドロップダウンメニューをクリックして、ワイヤレスネットワークに設 定するセキュリティの種類を選択します。次のオプションがあります。

- [なし(None)]:このオプションは、セキュリティをオープンに設定し、パスワードや認証を要求されることなく、すべてのワイヤレスデバイスがワイヤレスネットワークに接続できるようにします。
- WPA Personal:Wi-Fi Protected Access(WPA)は、Wired Equivalent Privacy(WEP)のセキュリティ機能を改善するように設計されたセキュリティプロトコルです。WPAでは、より高い256ビットキーを使用し、データ暗号化とユーザ認証が向上します。このセキュリティモードでは、Temporal Key Integrity Protocol(TKIP)アルゴリズム、または最新の高度なAdvanced Encryption Security(AES)アルゴリズム(デバイスが新しく、WPAでサポートされている場合)のいずれかを使用できます。ただし、どちらのオプションも、より強力なセキュリティ標準を実装します。
- WPA Enterprise:エンタープライズモードでは、Remote Authentication Dial-In User Service(RADIUS)サーバ認証とともにWi-Fi Protected Access(WPA)が使用されます。

Vir	Virtual Access Points (SSIDs)					
	VAP No.	Enable	VLAN ID Add New VLAN	SSID Name	SSID Broadcast	Security
		<b>V</b>	1 🔻	WireNet	2	WPA Personal 🔻
	: :				:	None
						WPA Personal
	Add Edit Delete				WPA Enterprise	
		Aud				

**注**:この例では、[WPA Personal]が選択されています。[Security details]ウィンドウが表示されます。

ステップ7:[WPA Versions]領域のチェックボックスをオンにして、サポートするクライアントス テーションのタイプを選択します。

- WPA-TKIP:このオプションを使用すると、元のWPAおよびTKIPセキュリティプロトコルの みをサポートするワイヤレスクライアントがネットワークに接続できるようになります。
- WPA2-AES:このWPAバージョンは、IEEE 802.11i規格に準拠した最高のセキュリティを提供します。最新のWi-Fi Alliance要件に従って、WAPはこのモードを常にサポートする必要があります。

注:ネットワークにクライアントが混在している場合は、両方のチェックボックスをオンにしま す。この設定では、WPAとWPA2のクライアントステーションの両方が関連付けと認証を行うこ とができますが、これをサポートするクライアントには、より堅牢なWPA2が使用されます。こ のWPA設定により、一部のセキュリティに代わる相互運用性が向上します。

WPA Versions:	WPA-TKIP	WPA2-AES
Key:		(Range: 8-63 Characters)
	Show Key as Cl	ear Text
Key Strength Meter:		Session Key Refresh Rate
Broadcast Key Refresh Rat	e 300	Sec (Range: 0-86400,0 = Disable, Default: 300)

#### ステップ8:[キー]フィールドに、8 ~ 63文字のパスワードを入力します。このワイヤレスネット ワークに接続しようとする各ワイヤレスデバイスに、この認証キーが要求されます。

WPA Versions:	WPA-TKIP	WPA2-AES					
Key:		(Range: 8-63 Characters)					
	Show Key as Clear Text						
Key Strength Meter:	Stro	ng					
Broadcast Key Refresh Rate	300	Sec (Range: 0-86400,0 = Disable, Default: 300)					

#### ステップ9:(オプション)作成したパスワードを表示するには、[Show Key as Clear Text]ボック スをオンにします。

WPA Versions:	WPA-TKIP	WPA2-AES				
Key:	Str0ngPassw0rd!	(Range: 8-63 Characters)				
	Show Key as Clear Text					
Key Strength Meter:	Stro	ng				
Broadcast Key Refresh Rate	300	Sec (Range: 0-86400,0 = Disable, Default: 300)				

**注**:[キー強度メーター]領域には、作成したキーの強度に基づいて色付きのバーが表示されます。 この例では、Str0ngPassw0rd!認証キーとして使用されます。

ステップ10:[Broadcast Key Refresh Rate]フィールドに、0~ 86400秒の値を入力します。これは

、このVAPに関連付けられているクライアントのブロードキャスト(グループ)キーが更新され る間隔です。

WPA Versions:	WPA-TKIP	WPA2-AES					
Key:	Str0ngPassw0rd!	(Range: 8-63 Characters)					
	Show Key as Clear Text						
Key Strength Meter:	Stro	ng					
Broadcast Key Refresh Rate	300	Sec (Range: 0-86400,0 = Disable, Default: 300)					

注:この例では、300秒が使用されています。これがデフォルト値です。

ステップ11:(オプション)[MAC Filter]の下で、ドロップダウンリストをクリックしてMAC Filterを無効にするか、このVAPにアクセスできるステーションを設定したMACアドレスのグロー バルリストに制限するかどうかを指定します。次のオプションがあります。

- Disabled:MACフィルタリングを使用しません。
- [Local]:[MAC Filtering]ページで設定したMAC認証リストを使用します。
- RADIUS:外部RADIUSサーバのMAC認証リストを使用します。

注:MACフィルタリングの設定方法については、ここをクリックしてください。

SSID Name	SSID Broadcast	Security	MAC Filter	
WireNet	2	WPA Personal 🔻	Local 🔻	
	Disabled			
	Local			
	RADIUS			

注:この例では、[Local]が選択されています。

ステップ12:(オプション)[Channel Isolation]のチェックボックスをオンまたはオフにして、設 定に応じて有効または無効にします。有効にすると、WAPは同じVAP上のワイヤレスクライアン ト間の通信をブロックします。WAPでは、無線クライアントとネットワーク上の有線デバイス間 、Wireless Distribution System(WDS)リンク経由、および別のVAPに関連付けられている他の無 線クライアントとの間でデータトラフィックが許可されますが、無線クライアント間では許可さ れません。無効にすると、ワイヤレスクライアントはWAPを介してトラフィックを送信すること で、正常に相互に通信できます。

SSID Name	SSID Broadcast	Security	MAC Filter	Channel Isolation		
WireNet		WPA Personal 🔻	Local 🔻	0		
		Show Details				

注:この例では、[Channel Isolation]は無効になっています。これがデフォルト設定です。

ステップ13:(オプション)[Band Steer]のチェックボックスをオンまたはオフにして、設定に応 じて有効または無効にします。この機能は、デュアルバンドWAP専用です。両方の無線がアップ 状態のときに、デュアルバンド対応クライアントを2.4 GHz帯域から5 GHz帯域に切り替えること で、バンドステアを有効に利用します。

SSID Broadcast	Security	MAC Filter	Channel Isolation	Band Steer	
	WPA Personal 🔻	Local 🔻		$\odot$	
	Show Details				

注:この例では、[Band Steer]が有効になっています。

### ステップ14:[Save]をクリ**ックします**。

Ν	Networks									
Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters. Radio:  Radio 1 (2.4 GHz) Radio 2 (5 GHz)										
	Virtua	al Acces	ss Poi	nts (SSID	s)					
	VAP No.	Enable	VLAN Add N	ID Iew VLAN	SSID Name	SSID Broadcast	Security	MAC Filter	Channel Isolation	Band Steer
2		2	1 🔻		WireNet	2	WPA Personal <b>V</b>	Local 🔻		2
	Show Details									
	Add Edit Delete									
C	Save									

次の図に示すように、ワイヤレスアクセスポイントを使用して、既存の有線ネットワークにワイ ヤレスネットワークを正常に追加できました。

