# Nexus 5000 と UCS 間の FCoE を使用した NPIV と NPV の設定例

## 内容

<u>概要</u> <u>前提条件</u> <u>要件</u> 使用するコンポーネント</u> <u>設定</u> <u>ネットワーク図</u> <u>UCS の設定</u> FCoE および NPIV 用の Nexus 5000 の設定 確認 <u>ゾーン分割の例 (Nexus 5500 上)</u> <u>トラブルシュート</u>

## 概要

このドキュメントでは、Cisco Unified Computing System(UCS)と Nexus 5000 スイッチ間の Fibre Channel over Ethernet(FCoE)を使用して N ポート ID 仮想化(NPIV)または N ポート仮 想化(NPV)を設定する方法について説明します。

## 前提条件

## 要件

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- UCS 5108
- UCS 61xx/62xx
- Nexus 5548UP または 5596UP

## 使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています 。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的 な影響について確実に理解しておく必要があります。 ネットワーク図



図 1.設定で使用されるトポロジ

ここでは、UCS を設定する上で役立つ次の 2 つの手順について概要を示します。

- FCoE の仮想ストレージ エリア ネットワーク(VSAN)を作成する。
- UCS の FCoE ポート チャネルを設定する。

注: Nexus 5000 スイッチとファブリック インターコネクト間の FCoE アップリンクとイー サネット アップリンクを分離してください。UCS はファイバ チャネル(FC)エンドホス ト モードになっています(Nexus 製品では NPV モードと呼ばれます)。ストレージエリア ネットワーク(SAN)AおよびSAN Bに異なるFCoE VLAN/VSANを使用します。FCoE VLANをネイティブVLANとして設定しないでください。

重要な注意点として、UCS の NPV モードではデフォルト以外の FC-Map はサポートされません 。詳細については、次の Cisco Bug ID CSCuJ62005 および CSCud78290 を参照してください。

- CSCuj62005 デフォルト以外のFCMAPの初期化時のvfcスタック
- CSCud78290 FIのFC-MAPを変更する機能の追加

FCoE VSAN の作成

FCoE トラフィックを伝送するには、UCS で VSAN と FCoE VLAN を作成する必要があります。 追跡とトラブルシューティングを容易にするためのベスト プラクティスは、VSAN ID を FCoE VLAN ID と対応させることです(ただし、これは必須ではありません)。

1. UCSM で、ナビゲーション ペインの [SAN] タブに移動して [SAN Cloud] を選択します。

<ul> <li>Cace Dated Computing System Manager - 18</li> </ul>	LO-INE OILMAR						
		2 Games   0	• Andrei	Activities 📴 🛤			***
7 22 11 1	>> 📕 SAN						<b>3</b> 544
the second international state in the later.	SAN Upliniu PC Idea	tty Assignment   www	W Pools WWPN Pool	WWW.dePoole 1954	IQ4Poole		
Childrense   Descripte   Trees   States	Dual Hode Feb	RA Fabric B FC 20					
	4 He atom	Cit Prest					
8 G	D	Name	Fabric D	2 1ge	2 8.00	Transport	14
8	3	default	Duel	Would	Network.	Pic .	
8 Confidence B							
SALINE Graps							
8 2 1946							
8 🖉 Strage Claud							
5 3 TANK							
in 🖉 Traffe Monkoring Sessions							
					54	we Changes Res	et Vilues
· ·			_		_		

- 2. メイン ウィンドウで、右側の緑色の [+] **ボタンをクリックして [Create VSAN] ウィンドウを** 表示します。
- 3. 次のようにフィールドに入力します。

Create VSAN	
Create VSAN	0
Name: FCoE-VSAN100	
FC Zoning Settings	
FC Zoning: (* Disabled (* Enabled	
FC zoning is NDT supported from Fabric Interconnect who	en connected to an uplink PC switch doing zoning simultaneously
a VSAN ID that exists only in fabric A. Enter the VSAN ID that mans to this VSAN.	mapped to this VSAN.
You are creating a local VSAN in Fabric A that maps to	A VLAN can be used to carry FCoE traffic and can be
Enter the VSAN ID that maps to this VSAN.	Enter the VLAN ID that maps to this VSAN.
VSAN ID: 100	FCoE VLAN: 100
0	0
	av terret
	OK Cance

- 4. [OK] をクリックすると、[Create VSAN] の成功ウィンドウが表示されます。[OK] をクリッ クします。
- 5. ファブリック B に対して次の手順を繰り返します。メイン ウィンドウで、右側の緑色の [+] **ボタンをクリックして [Create VSAN] ウィンドウを表示します。**

6. 次のようにフィールドに入力します。

	🔹 🎴 Qotions 🛛	🖸 🏮 🛕 Pending	Activities 🛛 🔟 🛤			
> 📕 SAN						=
AN Upinks FC Is	dentity Assignment 🛛 W	WNN Pools   WWPN Po	ols WWxN Pools VS	ANS JQN Pools		
Dusi Mode	abric A Pabric B PC	Zones				
Filter 👄 Expor	t 🚓 Print					
D	Name	Fabric ID	If Type	1f Role	Transport	100
0	FCoE-VSAN100	A	Virtual	Network.	Fi .	-
1	FCoE-VSAN101	8	Virtual	Network.	R	
	default	Dual	Virtual	Network.	FC	
						5

- 7. [OK] をクリックすると、[Create VSAN] の成功ウィンドウが表示されます。[OK] をクリッ クします。
- 8. メイン ウィンドウで、VSAN が適切なファブリックに作成されていることを確認します。

S C Ne	w • 😧 Qotions 🛛 🤇	😧 🌒  🛆 Pending	Activities 0 Dat	t		
📕 SAN						=
NUplinia FC	Identity Assignment   W	White Pools   WWPN Po	ols WWxN Pools VS	IANS JQN Pools		
Dual Mode	Fabric A   Fabric B   PC	Zones				-
Pitter in Expo	AL CO PER	Estate ID	# Turne	11 Date	Temperat	m
~	FCoE-VSAN100	A	Virtual	Network.	FC	-
	FCoE-VSAN101	8	Virtual	Network	R	
	default	Dual	Virtual	Network.	Fc	-
						1

**注**:ベスト プラクティスは、ファブリック A とファブリック B に異なる VSAN ID を設定 することです(ただし、これは必須ではありません)。

#### UCS の FCoE ポート チャネルの設定

注: FCoE ポート チャネルは、集約された帯域幅と複数接続の復元力を提供します。本ド キュメントの以降の説明は、FCoE ポート チャネルが使用されることを前提としています 。ポート チャネルを使用するには、UCS 内で FC アップリンクのトランキングを有効にす る必要があります。FC アップリンクのトランキングはグローバルに適用され、すべてのア ップリンク上のすべての VSAN がトランキングされます。同じ動作が FCoE アップリンク ポートにも適用されます。

1. スイッチ間リンク/ポート チャネルを作成して設定します。Nexus 5000-A と FI-A の間に FCoE アップリンクまたは FCoE ポート チャネルを作成します。



2. Cisco Unified Computing System Manager(UCSM)の [Set Port Channel Name] ウィンド ウが表示されたら、[Port Channel ID](この例では、ポート チャネル ID は 2)と [Name] を 入力します。

Unified Computing System Manager						
Create PCoE Port Channel	Set Port Channel Name	•				
2. □ <sub>Add Parts</sub>	ID: 2					
	<prev next=""> Finish Cancel</prev>					

- 3. 終了したら Next をクリックします。
- 4. UCSM の [Add Ports] ウィンドウが表示されたら、[Ports] 列で**必要なポートを選択し、列の** 間にある右矢印をクリックして、ポートを FCoE ポート チャネルに追加します。

ate FCoE Port Channel 1. √ <u>Set Port Channel Name</u>	Add P	orts						
2. VAdd Ports	Dente					Darte in	the cost discord	
	Side ID	Port	MAC			Side 10	D Port	MAC
	1	20	00.0			1	25	00:05:73:C
	1	20	00:0			1	26	00:05:73:C
	1	22	00:0					
	1	23	00:0					
	1	24	00:0		22			
	1	27	00:0					
	1	28	00:0	١.,	66.			
	2	1	00:0					
	2	2	00:0					
	2	3	00:0	1				
	2	4	00:0					
	2	5	00:0					
	2	6	00:0	1				
	2	7	00-0					

- 5. FCoE アップリンク ポートをポート チャネルの列に移動したら、[Finish] をクリックします 。
- 6. [Create FCoE Port Channel] の成功ウィンドウが表示されたら、[OK] をクリックします。

7. UCSM のメイン ウィンドウで FCoE ポート チャネルの情報を調べて、適切なポートを備え

た FCoE ポート チャネルが作成されたことを確認します。

Decollaritied Computing System Manager - FBLD	THE OLIVIA					_ @ X
	🥥 🌐 🛙 New 🔹 🎴 Options	0 0 Am	dep.Activities 🛛 🔒	per la companya de la		***
· · · ·	>> 📕 545 * 🖒 546 Coul * 📾 Fal	11 A 1 - C FOIL PA	Ownets		-6104	Pet Carret
CONSTRAINT Servers LAN SAN VI Adve	Port Channels					
Mar 4 T	a a d ner o topat (g ner					
10.00	Nana	Fubic D	2 Type	2 Fuile	Transport	
88	🕾 👄 PColl Port-Channel 2 (Pabric A)	*	Appropriation	Network.	Difer	-
8 = 544			Physical	Pope Uplink.	Ether	
Control     Control     Post Part Channels     Post Part Channels     Post Part Channel 2 Palax A)	Cot Interface (20	•	Physical Sector	Poper Uppersi	Cover	
Ban Fabric B     San Fin Groups     San Fin Groups     San Fin Groups     San Fin Groups     San San San San San San San San San						8
9 C Sange Coul 8 C Pairce A 8 C Pairce A 9 C Pairce B						
in S Adam S - Anda S - Tank						
						-
·				_	Say Charges In	set takes

8. ナビゲーション ペインで、直前に作成した**ポート チャネル**をクリックします。UCSM のメ イン ウィンドウの [General] タブで、[VSAN] ドロップダウン リストをクリックして [VSAN FCoE-VSAN100 (100)] **を選択し、このポート チャネルを VSAN100 に割り当てます。** 



- 9. [Save Changes] をクリックします。Cisco UCSM の成功ウィンドウが表示されたら、[OK] をクリックします。
- 10. FI-B に対してステップ 1 ~ 9 を繰り返します。ただし、該当する箇所をファブリック B、 FCoE ポート チャネル ID 3、VSAN101 に置き換えてください。

## FCoE および NPIV 用の Nexus 5000 の設定

Nexus 5000 を FCoE および NPIV 用に設定するには、以下のいくつかの手順を実行する必要が あります。

- FCoE 機能を有効にする
- Nexus 5000 で N ポート ID 仮想化 (NPIV) を有効にする
- Nexus 5000 でリンク集約制御プロトコル(LACP)を有効にする
- FCoE の Nexus 5000 Quality of Service (QoS)を有効にする
- VLAN の設定
- •VSAN の設定
- VLAN を VSAN にマッピングする

注:このプロセスを開始する前に、FC\_FEATURES\_PKG(N5010SS または N5020SS)ラ イセンスをインストールしておく必要があります。CoE 機能を有効にしたときにライセン スがインストールされていない場合は、180 日間のデモ ライセンスが有効になります。こ のライセンスは後でアップグレードできます。

#### FCoE 機能を有効にする

1. Nexus 5000-A スイッチで、次のように入力します。

Nexus 5000-A# configure terminal Nexus 5000-A(config)# feature fcoe FC license checked out successfully fc\_plugin extracted successfully FC plugin loaded successfully FCoE manager enabled successfully FC enabled on all modules successfully Enabled FCoE QoS policies successfully

2. 次のように入力して、機能がアクティブになっていることを確認します。

Nexus 5000-A# show feature | include fcoe

fcoe 1 enabled

3. Nexus 5000-B に対してステップ1~2を繰り返します。

#### Nexus 5000 で NPIV を有効にする

1. 次のように入力して、NPIV 機能を有効にします。

Nexus 5000-A# configuration terminal Nexus 5000-A(config)# feature npiv

2. 次のように入力して、NPIV 機能がアクティブになっていることを確認します。

Nexus 5000-A# **show npiv status** NPIV is enabled

3. Nexus 5000-B に対してステップ1~2を繰り返します。

#### Nexus 5000 で LACP を有効にする

1. 次のように入力して、LACP 機能を有効にします。

Nexus 5000-A# configure terminal Nexus 5000-A(config)# feature lacp

2. 次のように入力して、LACP が有効になっていることを確認します。

Nexus 5000-A#show feature | include LACP

 Feature Name
 Instance State

lacp
 1

enabled

3. Nexus 5000-B に対してステップ1~2を繰り返します。

#### Nexus 5000 の FCoE QoS パラメータを設定する

設定可能な Cisco NX-OS QoS 機能を使用すると、ネットワーク トラフィックを分類してトラフ ィック フローの優先順位を設定することにより、輻輳を回避できます。Nexus 5000 のデフォル トの QoS 設定では、FC および FCoE トラフィックに対してロスレス サービスが提供され、イー サネット トラフィックに対してベストエフォート型サービスが提供されます。Nexus 5000 の FCoE QoS パラメータは、デフォルトで設定済みになっています。

1. 次のように入力して、FCoE QoS パラメータを確認します。

Nexus 5000-A# show startup-config ipqos 2. 出力から、次の項目を見つけます。

system qos service-policy type queuing input fcoe-default-in-policy service-policy type queuing output fcoe-default-out-policy service-policy type qos input fcoe-default-in-policy service-policy type network-qos fcoe-default-nq-policy

3. ステップ 2 の FCoE QoS 設定が存在する場合は、このステップを省略してください。存在 しない場合は、次の設定を入力します。

Nexus 5000-A# configure terminal Nexus 5000-A(config)# system qos Nexus 5000-A(config-sys-qos)# service-policy type qos input fcoe-default-in-policy Nexus 5000-A(config-sys-qos)# service-policy type queuing input fcoe-default-in-policy Nexus 5000-A(config-sys-qos)# service-policy type queuing output fcoe-default-out-policy Nexus 5000-A(config-sys-qos)# service-policy type network-qos fcoe-default-nq-policy

4. 次のように入力して、FCoE QoS パラメータが設定されていることを確認します。

Nexus 5000-A# show startup-config ipqos 5. 出力から、次の項目を見つけます。

```
...
system qos
service-policy type queuing input fcoe-default-in-policy
service-policy type queuing output fcoe-default-out-policy
service-policy type qos input fcoe-default-in-policy
service-policy type network-qos fcoe-default-nq-policy
6. Nexus 5000-B に対してステップ1~3を繰り返します。
```

Nexus 5000 の VLAN を作成する

FCoE で使用する 2 つの VLAN を作成します。偶数を FI-A に関連付け、奇数を FI-B に関連付け る必要があります。このドキュメントの「UCS の設定」の項で指定した FCoE VLAN ID を使用 してください。

1. FI-A に接続している Nexus 5000-A で、次のように入力します。

Nexus 5000-A# configure terminal Nexus 5000-A(config)# vlan 100 Nexus 5000-A(config-vlan)# name FCoE-VLAN100

2. 次のように入力して、Nexus 5000-A で VLAN が作成されたことを確認します。

Nexus	s 5000-A# <b>show vlan brief</b>		
VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4
		]	Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8

100 FCoE-VLAN100 active

3. FI-B に接続している Nexus 5000-B で、次のように入力します。

Nexus 5000-B# configure terminal Nexus 5000-B(config)# vlan 101 Nexus 5000-B(config-vlan)# name FCOE-VLAN101

4. 次のように入力して、Nexus 5000-B で VLAN が作成されたことを確認します。

Nexus	s 5000-B# <b>show vlan brief</b>		
VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4
			Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8
•			

100 FCoE-VLAN101

active

Nexus 5000 の VSAN を作成する

2 つの VSAN を作成します。偶数を FI-A に関連付け、奇数を FI-B に関連付ける必要があります 。このドキュメントの「**UCS の設定」の項で指定した VSAN ID を使用してください。** 

1. FI-A に接続している Nexus 5000-A で、次のように入力します。

Nexus 5000-A# configure terminal Nexus 5000-A(config)#vsan database Nexus 5000-A(config-vsan)# vsan 100 Nexus 5000-A(config-vsan)# vsan 100 name FCoE-VSAN100

2. 次のように入力して、Nexus 5000-A で VSAN が作成されたことを確認します。

```
Nexus 5000-A#show vsan 100
vsan 100 information
name:FCoE-VSAN100 state:active
interoperability mode:default
loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
operational state:down
```

3. FI-B に接続している Nexus 5000-B で、次のように入力します。

Nexus 5000-B# configure terminal Nexus 5000-B(config)#vsan database Nexus 5000-B(config-vsan)# vsan 101 Nexus 5000-B(config-vsan)# vsan 101 name FCOE-VSAN101 4. 次のように入力して、Nexus 5000-B で VSAN が作成されたことを確認します。

```
Nexus 5000-A# show vsan 101
vsan 101 information
name:FCoE-VSAN101 state:active
interoperability mode:default
loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
operational state:down
```

#### VLAN を VSAN にマッピングする

1. 次のように入力して、Nexus 5000-A の VLAN を VSAN に(FI-A に)マッピングします。

Nexus 5000-A#configure terminal Nexus 5000-A(config)# vlan 100 Nexus 5000-A(config-vlan)#fcoe vsan 100

2. 次のように入力して、Nexus 5000-A の VLAN 対 VSAN マッピングを確認します。

Nexus 5000-A# **show vlan fcoe** Original VLAN ID Translated VLAN ID Association State 10 100 Operational

3. 次のように入力して、Nexus 5000-B の VLAN を VSAN に(FI-B に)マッピングします。

Nexus 5000-B# configure terminal Nexus 5000-B(config)# vlan 101 Nexus 5000-B(config-vlan)# fcoe vsan 101

4. 次のように入力して、Nexus 5000-B の VLAN 対 VSAN マッピングを確認します。

Nexus 5000-B# **show vlan fcoe** Original VLAN ID Translated VLAN ID Association State 10 101 Operational

#### Nexus 5000 の FCoE アップリンク ポートとポート チャネルを設定する

1. 次のように入力して、Nexus 5000-A スイッチの FI-A 10GbE ポートにケーブル接続されて いる 10GbE ポートを設定し、ポート チャネルに追加します。

```
Nexus 5000-A#configure terminal
Nexus 5000-A(config)# interface ethernet 1/5-6
Nexus 5000-A(config-if-range)# switchport mode trunk
Nexus 5000-A(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 100
Nexus 5000-A(config-if-range)# channel-group 2 mode active
Nexus 5000-A(config-if-range)#no shutdown
Nexus 5000-A(config-if-range)# exit
```

2. 次のように入力して、ポート チャネルを作成します。

```
Nexus 5000-A# configure terminal
Nexus 5000-A(config)# interface port-channel 2
Nexus 5000-A(config-if)# no shutdown
```

3. 次のように入力して、Nexus 5000-A と FI-A 間のポート チャネルがアクティブになってい ることを確認します。

Nexus 5000-A# show port-channel database
port-channel2
Last membership update is successful
2 ports in total, 2 ports up
First operational port is Ethernet1/5

```
Age of the port-channel is 0d:00h:09m:19s

Time since last bundle is 0d:00h:05m:27s

Last bundled member is Ethernet1/6

Time since last unbundle is 0d:00h:05m:38s

Last unbundled member is Ethernet1/6

Ports: Ethernet1/5 [active ] [up] *

Ethernet1/6 [active ] [up]
```

4. 次のように入力して、Nexus 5000-B スイッチの FI-B 10GbE ポートにケーブル接続されて いる 10GbE ポートを設定し、ポート チャネルに追加します。

```
Nexus 5000-B# configure terminal
Nexus 5000-B(config)# interface ethernet 1/5-6
Nexus 5000-B(config-if-range)# switchport mode trunk
Nexus 5000-B(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 101
Nexus 5000-B(config-if-range)# channel-group 3 mode active
Nexus 5000-B(config-if-range)# no shutdown
Nexus 5000-B(config-if-range)# mo shutdown
```

5. 次のように入力して、ポート チャネルを作成します。

```
Nexus 5000-B# configure terminal
Nexus 5000-B)config)# interface port-channel 3
Nexus 5000-B(config-if)# no shutdown
```

6. 次のように入力して、Nexus 5000-B と FI-B 間のポート チャネルがアクティブになってい ることを確認します。

Nexus 5000-B# show port-channel database

```
port-channel3
Last membership update is successful
2 ports in total, 2 ports up
First operational port is Ethernet1/5
Age of the port-channel is 0d:00h:00m:29s
Time since last bundle is 0d:00h:00m:29s
Last bundled member is Ethernet1/6
Ports: Ethernet1/5 [active ] [up] *
Ethernet1/6 [active ] [up]
```

#### Nexus 5000 の仮想ファイバ チャネル(VFC)を作成する

VFC を作成して、FCoE トラフィックを伝送するイーサネット インターフェイス(ポート チャ ネル)にバインドする必要があります。

注:ベスト プラクティスは、VFC ID をポート チャネル ID と一致させることです。これに より、追跡とトラブルシューティングが容易になります。Nexus 5000 の VFC インターフ ェイスのデフォルト設定は F ポートです。これは、FC エンドホスト モードで UCS に接続 する場合の適切な設定です。

1. 次のように入力し、Nexus 5000-A で VFC 2 を作成してポート チャネル 2 にバインドしま す。

Nexus 5000-A# configure terminal Nexus 5000-A(config)# interface vfc 2 Nexus 5000-A(config-if)# bind interface port-channel 2 Nexus 5000-A(config-if)# switchport trunk allowed vsan 100 Nexus 5000-A(config-if)# switchport mode F Nexus 5000-A(config-if)# no shutdown

2. 次のように入力して、VFC 2 が作成され、ポート チャネル 2 にバインドされていることを

#### 確認します。

```
Nexus 5000-A# show interface vfc 2
  vfc2 is trunking
     Bound interface is port-channel2
     Hardware is Ethernet
     Port WWN is 20:01:54:7f:ee:8b:a6:ff
     Admin port mode is F, trunk mode is on
     snmp link state traps are enabled
     Port mode is TF
     Port vsan is 1
     Trunk vsans (admin allowed and active) (100)
                                          (100)
     Trunk vsans (up)
     Trunk vsans (isolated)
                                          ()
     Trunk vsans (initializing)
                                          ()
     1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec
     1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec
       1020 frames input, 102728 bytes
          0 discards, 0 errors
       1154 frames output, 478968 bytes
          0 discards, 0 errors
     last clearing of "show interface" counters never
     Interface last changed at Tue Aug 21 06:32:40 2012
3. 次のように入力し、Nexus 5000-B で VFC 3 を作成してポート チャネル 3 にバインドしま
```

```
す。
```

```
Nexus 5000-B# configure terminal
Nexus 5000-B(config)# interface vfc 3
Nexus 5000-B(config-if)# bind interface port-channel 3
Nexus 5000-B(config-if)# switchport trunk allowed vsan 101
Nexus 5000-A(config-if)# switchport mode F
Nexus 5000-B(config-if)# no shutdown
```

4. 次のように入力して、VFC 3 が作成され、ポート チャネル 3 にバインドされていることを 確認します。

Nexus 5000-B# show interface vfc 3

```
vfc3 is trunking
  Bound interface is port-channel3
  Hardware is Ethernet
  Port WWN is 20:02:54:7f:ee:8c:e2:7f
  Admin port mode is F, trunk mode is on
  snmp link state traps are enabled
  Port mode is TF
  Port vsan is 1
  Trunk vsans (admin allowed and active) (101)
  Trunk vsans (up)
                                          (101)
  Trunk vsans (isolated)
                                          ()
  Trunk vsans (initializing)
                                          ()
  1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec
  1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec
      738 frames input, 69404 bytes
        0 discards, 0 errors
      763 frames output, 427488 bytes
        0 discards, 0 errors
   last clearing of "show interface" counters never
   Interface last changed at Tue Aug 21 06:47:03 2012
```

#### Nexus 5000 のストレージ ポートを設定する

FCoE 対応ストレージ システムのストレージ ポートを Nexus 5000 の指定ポートに接続します。 これらのストレージ ポート用の VFC を作成し、関連するインターフェイスを設定する必要があ ります。

注:エッジポート(ストレージシステムのポート)は、「スパニングツリーポートタイプエ ッジ」として設定する必要がありますか。PortFast 機能が利用可能になります。これにより ポートは、リスニングとラーニングの段階を省略して直接、フォワーディング ステートに 移行できるようになります。ベスト プラクティスは、物理インターフェイスのカード/ポー トと対応するように、エッジ ポートに関連付ける VFC ID の番号を調整することです。次 の例では、イーサネット インターフェイス 1/32 が VFC 132 と対応しています。

1. 次のように入力して、Nexus 5000-A のストレージ ポートのイーサネット インターフェイス を設定します。

Nexus 5000-A# configure terminal Nexus 5000-A(config)# interface Ethernet 1/32 Nexus 5000-A(config-if)# switchport mode trunk Nexus 5000-A(config-if)# switchport trunk allowed vlan 100 Nexus 5000-A(config-if)# spanning-tree port type edge trunk Warning: Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a single host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause temporary bridging loops. Use with CAUTION Nexus 5000-A(config-if)# no shut Nexus 5000-A(config-if)# exit

 次のように入力して、Nexus 5000-A で VFC を作成し、関連するストレージ ポートのイー サネット インターフェイスをその VFC にバインドします。

Nexus 5000-A(config)# interface vfc 132
Nexus 5000-A(config-if)# switchport trunk allowed vsan 100
Nexus 5000-A(config-if)# bind interface Ethernet 1/32
Nexus 5000-A(config-if)# no shutdown
Nexus 5000-A(config-if)# exit

3. 次のように入力して、すでに Nexus 5000-A で設定した FCoE VSAN にストレージ ポート の VFC をマッピングします。

Nexus 5000-A(config)# vsan database Nexus 5000-A(config-vsan-db)# vsan 100 interface vfc 132 Nexus 5000-A(config-vsan-db)# exit

4. 次のように入力して、VFC が作成され、Nexus 5000-A の適切なイーサネット インターフェ イスと VSAN にバインドされていることを確認します。

```
Nexus 5000-A(config)# show interface vfc 132
vfc132 is trunking
  Bound interface is Ethernet1/32
  Hardware is Ethernet
  Port WWN is 20:83:54:7f:ee:8b:a6:ff
  Admin port mode is F, trunk mode is on
   snmp link state traps are enabled
  Port mode is TF
   Port vsan is 100
   Trunk vsans (admin allowed and active) (100)
   Trunk vsans (up)
                                          (100)
   Trunk vsans (isolated)
                                          ()
   Trunk vsans (initializing)
                                          ()
```

1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

- 10 frames input, 1060 bytes
- 0 discards, 0 errors
- 11 frames output, 1404 bytes
- 0 discards, 0 errors
- last clearing of "show interface" counters never

Interface last changed at Tue Aug 21 06:37:14 2012

5. 次のように入力して、Nexus 5000-B のストレージ ポートのイーサネット インターフェイス を設定します。

```
Nexus 5000-B# configure terminal
Nexus 5000-B(config)# interface Ethernet 1/32
Nexus 5000-B(config-if)# switchport mode trunk
Nexus 5000-B(config-if)# switchport trunk allowed vlan 101
Nexus 5000-B(config-if)# spanning-tree port type edge trunk
Warning: Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected
to a single host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc...
to this interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause temporary
bridging loops.
Use with CAUTION
Nexus 5000-B(config-if)# no shut
Nexus 5000-B(config-if)# exit
```

6. 次のように入力して、Nexus 5000-B で VFC を作成し、関連するストレージ ポートのイー サネット インターフェイスをその VFC にバインドします。

```
Nexus 5000-B(config)# interface vfc 132
Nexus 5000-B(config-if)# switchport trunk allowed vsan 101
Nexus 5000-B(config-if)# bind interface Ethernet 1/32
Nexus 5000-B(config-if)# no shutdown
Nexus 5000-B(config-if)# exit
```

7. 次のように入力して、すでに Nexus 5000-B で設定した FCoE VSAN にストレージ ポート の VFC をマッピングします。

Nexus 5000-B(config)# **vsan database** Nexus 5000-B(config-vsan-db)# **vsan 101 interface vfc 132** Nexus 5000-B(config-vsan-db)# **exit** 

8. 次のように入力して、VFC が作成され、Nexus 5000-B の適切なイーサネット インターフェ イスと VSAN にバインドされていることを確認します。

```
Nexus 5000-B(config)# show interface vfc 132
vfc132 is trunking
  Bound interface is Ethernet1/32
  Hardware is Ethernet
  Port WWN is 20:83:54:7f:ee:8c:e2:7f
  Admin port mode is F, trunk mode is on
  snmp link state traps are enabled
  Port mode is TF
  Port vsan is 101
  Trunk vsans (admin allowed and active) (101)
  Trunk vsans (up)
                                          (101)
  Trunk vsans (isolated)
                                          ()
  Trunk vsans (initializing)
                                          ()
  1 minute input rate 136 bits/sec, 17 bytes/sec, 0 frames/sec
  1 minute output rate 200 bits/sec, 25 bytes/sec, 0 frames/sec
    10 frames input, 1060 bytes
     0 discards, 0 errors
    11 frames output, 1404 bytes
      0 discards, 0 errors
  last clearing of "show interface" counters never
```

## 確認

## ゾーン分割の例 (Nexus 5500 上)

### ファブリックA コンフィギュレーション

zone name ESXI01\_1 vsan 100
 member pwwn 10:00:e4:11:5b:65:c1:11
 member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5c

zone name ESXI02\_1 vsan 100
 member pwwn 10:00:e4:11:5b:65:c0:c9
 member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5c

```
zone name ESXI03_1 vsan 100
  member pwwn 10:00:e4:11:5b:65:c2:01
  member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5c
```

```
zoneset name Fabric-A vsan 100
  member ESXI01_1
  member ESXI02_1
  member ESXI03_1
```

zoneset activate name Fabric-A vsan 100

#### ファブリックAの確認

Nexus 5000-A# show flogi database

INTERFACE	VSAN	FCID	PORT NAME	NODE NAME
vfc2	100	0xab0000	10:00:e4:11:5b:65:c1:11	20:00:e4:11:5b:65:c1:11
vfc2	100	0xab0040	10:00:e4:11:5b:65:c0:c9	20:00:e4:11:5b:65:c0:c9
vfc2	100	0xab0020	10:00:e4:11:5b:65:c2:01	20:00:e4:11:5b:65:c2:01
vfc132	100	0xab00c0	50:01:43:80:11:36:37:5c	50:01:43:80:11:36:37:50

This flogi table shows three hosts (pwwns starting with 10:) and one storage pwwn (50:01:43:80:11:36:37:5c).

#### ファブリックB コンフィギュレーション

- zone name EVA\_1-ESXI01\_2 vsan 101
   member pwwn 10:00:e4:11:5b:67:c1:12
   member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5d
  zone name EVA\_1-ESXI02\_2 vsan 101
   member pwwn 10:00:e4:11:5b:67:c0:c8
   member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5d
  zone name EVA\_1-ESXI03\_2 vsan 101
- member pwwn 10:00:e4:11:5b:67:c2:04 member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5d

zoneset name Fabric-B vsan 101
member EVA\_1-ESXI01\_2
member EVA\_1-ESXI02\_2
member EVA\_1-ESXI03\_2

zoneset activate name Fabric-B vsan 101

### ファブリックBの確認

Nexus 5000-B# show flogi database

INTERFACE	VSAN	FCID	PORT NAME	NODE NAME
vfc3	101	0xab0000	10:00:e4:11:5b:67:c1:12	20:00:e4:11:5b:65:c1:12
vfc3	101	0xab0040	10:00:e4:11:5b:67:c0:c8	20:00:e4:11:5b:65:c0:c8
vfc3	101	0xab0020	10:00:e4:11:5b:67:c2:04	20:00:e4:11:5b:65:c2:04
vfc132	101	0xab00c0	50:01:43:80:11:36:37:5d	50:01:43:80:11:36:37:50

This flogi table shows three hosts (pwwns starting with 10:) and one storage pwwn (50:01:43:80:11:36:37:5d).

# トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。