IM & Presenceサービス用のCUCMでのDNS SRVの設定

内容

<u>概要</u>
<u>前提条件</u>
<u>要件</u>
<u>使用するコンポーネント</u>
<u>設定</u>
<u>DNSサーバの設定</u>
<u>CUCMサーバの設定</u>
<u>IM & Presence Serverの設定</u>
<u>信号パス</u>
<u>確認</u>
<u>トラブルシュート</u>

概要

このドキュメントでは、IM & Presence のドメイン ネーム システム サーバ(DNS SRV)レコー ドによる、Cisco Unified Communications Manager(CUCM)SPA インターフェイス プロセッサ (SIP)トランクの設定について説明します。

ハイアベイラビリティの目的で、複数のIM & Presenceサーバノードの宛先がCUCMのIM & Presenceパブリッシュトランクに設定されます。SIPトランク設定には、最大16の宛先IPアドレスを追加できます。ただし、SRVレコードの管理が容易であるため、管理者はIPアドレスではなくSRVレコードを使用することを好みます。SRVレコードはDNSサーバに入力されるため、SIPトランクの宛先をDNS SRVレコードに指定すると、一元管理が実現されます。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- DNS SRV
- Cisco IM & Presence Server
- Cisco Unified Communications Manager

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Active Directory 2008以降
- CUCM バージョン 10
- IM & Presence Serverバージョン10

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています 。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的 な影響について確実に理解しておく必要があります。

設定

注:このセクションで使用されるコマンドの詳細については、<u>Command Lookup Tool(登</u> <u>録ユーザ専用)を使用してください。</u>

DNSサーバの設定

DNSサーバを設定するには、次の手順を実行します。

1. メインDNSドメインの下に2つのDNSサブドメインを作成します。1つのドメインは CUCMサーバからのSRVクエリーで使用され、2番目のドメインはIM & Presenceサーバによ ってクエリーされます。この例では、デモンストレーション用のテストラボでCUCMおよび

F

CC CC	tie.com	
Ð	_msdcs	
+ 📔	sites	
+	🛯 _tcp	
🛨 🧰	📋 _udp	
÷	cucm	
+	cup	
	10 C	

IM & Presenceサブドメインが作成されています。

- 2. 次のSRVエントリをDNSサーバに正確な形式で追加します。 _sip._tcp.subdomain1.domain_sip._tcp.subdomain2.domainテストラボでは、ドメインは次 のとおりです。_sip._tcp.cup.ccie.com_sip._tcp.cucm.ccie.com
- SRVがネットワークから解決可能かどうかを確認します。DNSサーバのIPアドレスとドメイン名は、ユニファイドコミュニケーションサーバで設定する必要があります。Microsoft WindowsのコマンドプロンプトからSRVルックアップを確認するには、nslookupコマンドを入力します。

nslookup set type=srv sip._tcp.cup.domain.com たとえば、次のコード例を参照してください。



CUCMサーバの設定

-SID Information

CUCMサーバを設定するには、次の手順を実行します。

1. CUCMでSIPトランクを作成します。次に示すように、SIPトランクの宛先アドレスフィール ドにSRVレコードを追加します。

Destination Add	7259	Destination Addres	s IPv6	Destination Por
1* cup.ccie.com				0
TP Preferred Originating Codec*	711ulaw	×		
LF Presence Group*	Standard Presence group	-		
IP Trunk Security Profile*	Non Secure SIP Trunk Profile	-		
erouting Calling Search Space	< None >	•		
ut-Of-Dialog Refer Calling Search Space	< None >	•		
JBSCRIBE Calling Search Space	< None >	•		
(P Profile [*]	Standard SIP Profile	▼ Vier	w Details	
TMF Signaling Method*	No Preference	-		

注:ここでは、SRVレ**コードのsubdomain.domain**部分だけを追加する必要があります。 CCMサービスは、要求の生成時にSRV要求の前に_sip._tcpを付加します。

- 2. SIPトランク設定を保存します。
- 3. SIP トランクをリセットします。これで、CUCMサーバは、次に示すようにDNS SRVクエ リーをDNSサーバに転送します。

264 71836.00862 10.106.89.221	10.106.89.210	DNS	Standard query SRV _siptcp.cup.ccie.com
278 71841.01357 10.106.89.221	10.106.89.210	DNS	Standard query SRV _siptcp.cup.ccie.com
283 71843.11424 10.106.89.210	10.106.89.221	DNS	Standard guery response SRV 0 0 5060 10.106.89.222
\$01 71853.84494 10.106.89.221	10.106.89.210	DNS	Standard query SRV _siptcp.cup.ccie.com
315 71858.84902 10.106.89.221	10.106.89.210	ONS	Standard query SRV _s1p, _tcp, cup, cc1e, com
816 71861.36587 10.106.89.210	10.106.89.221	024S	Standard query response SRV 0 0 5060 10.106.89.222

4. CCM Service Parameter設定ページで、SIPトランクをIM and Presence Publish Trunkとして設定します。

	100	
IM and Presence Publish Trunk	IMP-trunk	

IM & Presence Serverの設定

IM & Presenceサーバを設定するには、次の手順を実行します。

1. [IM & Presence server administration]ページから、[**Presence**] > [**Presence Gateway**]を選択 します。次に示すように、CUCM PRESENCEゲートウェイを設定します。

🕽 Save 🗙 Delete 👍 Add New		
itatus		
🚺 Status: Ready		
Presence Gateway Settings (Cisco Unified Comm	unications Manager)	
Presence Gateway Settings (Cisco Unified Comm	unications Manager)	
rou can configure a Cisco Unified Communications Manager	unications Manager)	hen trigger the Cisco Unified Cor
Presence Gateway Settings (Cisco Unified Comm rou can configure a Cisco Unified Communications Manager Presence Gateway Type*	unications Manager) berver as a presence gateway. The IM and Presence Service will t CUCM	hen trigger the Cisco Unified Cor
Presence Gateway Settings (Cisco Unified Comm rou can configure a Cisco Unified Communications Manager Presence Gateway Type* Description*	unications Manager) enver as a presence gateway. The IM and Presence Service will t CUCM	hen trigger the Cisco Unified Cor

この設定では、電話プレゼンスを受け入れるサーバを指定します。注:CUCM SRVレコードの完全な名前をプレゼンスゲートウェイ設定に追加する必要があります。

2. IM & Presenceサーバで、[**System**] > [**Service Parameter**]を選択します。次に示すように、 [Cisco SIP Proxy parameter configuration]ページでSRVクラスタ名を指定します。

Service Para	rvice Parameter Configuration				
Save a	🔊 Set to Default				
U Status	: кеату				
Select Ser	ver and Service				
Server*	10.106.89-222CUCM IM and Presence (Active)	-			
Service*	Cisco SIP Proxy (Active)	•			
All paramet	ters apply only to the current server except parameters th	at are in the Clusterwide group	(s).		
Cisco SIP	Proxy (Active) Parameters on server 10.106.89.22	2CUCM IM and Presence (a	Active)		
Parameter	Name		Parameter Value		
General	Proxy Parameters (Clusterwide)				
Virtual 1P	Address (dotted-IPv4 format or IPv6)				
SRV Clus	ter Name		cup.ocie.com		

信号パス

このセクションでは、この設定に関連するさまざまなコンポーネント間のシグナリングに関する 情報を提供します。



確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。