UBR 7100 をブリッジ モードに設定

内容

概要 <u>はじめに</u> <u>表記法</u> <u>前提条件</u> <u>使用するコンポーネント</u> <u>背景理論</u> <u>設定</u> <u>ネットワーク図</u> <u>設定</u> <u>CMTS の設定</u> <u>確認</u> <u>関連情報</u>

<u>概要</u>

このドキュメントでは、ブリッジ型ネットワークの uBR7100 の設定、および Cisco Network Registrar の設定について詳細に説明します。uBR7200 とは異なり、uBR7100 はブリッジとして 使用できます。ブリッジング設定には、IP ルーティングの無効化、1 つのブリッジ グループへの 全インターフェイスの配置、および、ケーブル インターフェイスの設定があります。この設定で は、ルーティング機能は、uBR7100 のゲートウェイ/ルータで行われます。ルーティング機能が uBR7100 に行われないため、設定が簡素化されます。ブリッジング設定は、CMTS およびケーブ ル モデムと同じネットワークに、Cisco Network Registrar (CNR)サーバを配置します。CNR は、ゲートウェイまたはルータの背後に存在できます。その場合、ケーブル モデムと CNR の間 でブロードキャストをルーティングするために、ゲートウェイが IP ヘルパー アドレスによって 設定されます。

はじめに

<u>表記法</u>

ドキュメント表記の詳細は、『<u>シスコ テクニカル ティップスの表記法</u>』を参照してください。

前提条件

読者は、uBRシリーズルータのDOCSISプロトコルとCisco IOS®コマンドラインについて基本的 に理解している必要があります。

<u>使用するコンポーネント</u>

この設定は、次を使用して開発およびテストされています。

- Cisco IOSバージョン12.10EC1が稼働するCisco uBR7100シリーズユニバーサルブロードバンドルータ
- V 5.5を実行するCisco Network Registrar(CNR)

このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。この ドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動していま す。実稼動中のネットワークで作業をしている場合、実際にコマンドを使用する前に、その潜在 的な影響について理解しておく必要があります。

<u>背景理論</u>

DOCSISの基礎

お客様の見込みDOCSISは「プラグアンドプレイ」です。つまり、ケーブルモデムはネットワー クから自動的に設定されます。ケーブルを初めて差し込むと、DOCSISキャリアのダウンストリ ームをスキャンします。モデムは、検出した最初のDOCSISキャリアにロックされます。ケーブ ルモデムがダウンストリームキャリアから読み取るアップストリームチャネル記述子(UCD)は、 モデムに送信方法を指示します。UCDには、前方誤り訂正(FEC)パラメータ、アップストリーム 周波数、変調タイプ、およびシンボルレートがあります。ケーブルモデムとCMTSが適切な送信 レベルに同意すると、モデムはダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコル(DHCP)プ ロセスを開始します。CNRサーバでモデムの検出が聞こえます。モデムとCNRサーバは一連のメ ッセージを交換し、その結果、モデムがネットワークの他の部分にIP接続できるようになります 。モデムがIP接続を確立したら、Time of Day(ToD)を要求し、ケーブルモデムのコンフィギュレ ーションファイルをダウンロードできます。モデムが設定されると、CMTSに登録要求が送信さ れます。ベースラインプライバシ(BPI)が有効になっていない場合、モデムはCMTSに登録されま す。BPIが有効になっている場合、モデムは完全に登録される前にCMTSと暗号キーを交換します。

ブリッジモードの概念

ブリッジモードでは、CMTSのすべてのインターフェイスが1つのブリッジグループに設定されま す。ブリッジグループに関連付けられたすべてのインターフェイスは、ブロードキャストドメイ ンの一部と見なされます。つまり、これらのインターフェイスのいずれかに関連付けられている すべてのデバイスが、ブリッジグループ内のすべてのデバイスからのブロードキャストを受信し ます。これは、CNRサーバ、CMTS、およびケーブルモデムを同じネットワークに配置できるた め、便利です。ケーブルモデムがDHCPをブロードキャストすると、CMTSのケーブルインター フェイスが検出され、ブリッジグループ内の他のインターフェイスに転送されます。CNRサーバ は同じブリッジグループ内にあるため、DHCPディスカバリを受信し、DHCPオファーで応答し ます。その後、モデムはToD(ブリッジグループ内の外部サーバ、またはToDサーバとして設定 されたCMTSから)を取得し、Trivial File Transfer Protocol(TFTP)を介してそのコンフィギュレー ションファイルを取得し、CMTSに登録します。

設定

注:この文書で使用されているコマンドの詳細を調べるには、「Command Lookup ツール」を使 用してください(登録ユーザのみ)。

<u>ネットワーク図</u>



図1:

<u>設定</u>

このドキュメントでは、次に示す設定を使用しています。

設定は2つの部分に分けられます。CNRサーバ設定とCMTS設定。CNRは、DHCP経由でIPアドレ スを割り当て、ネットワークの主要な要素にアクセスするために必要なネットワーク接続情報を モデムに与えるために使用されます。CMTS設定セクションでは、uBR7100はケーブルモデムを 登録し、ケーブルモデムトラフィックを残りのLANに転送するように設定されています。

CNRの設定

CNRの設定は、ケーブルモデムとホストのポリシーとスコープの設定で構成されます。ポリシー は、スコープに関連付けられるDHCPオプションのリストです。スコープは、ネットワークに割 り当てられるIPアドレス範囲です。

ケーブルモデムのポリシーを作成します

1. CNRプログラムを起動し、ログインします。 DHCPサーバをクリックします。



- 2. サーバマネージャバーの[SHOW PROPERTIES]ボタンをクリックします。
- 3. [POLICIES]タブをクリックします。この例のポリシーの名前はbb-ubr7114-1aです。
- 4. 新しいポリシーを作成するには、[NEW]を選択します。
- 5. [edit options]で、次のDHCPオプションを追加します。dhcp-lease-time:これは秒単位のリース時間です。この例では、リース時間は604800(7日間の秒数)です。この例では、 [lease are permanent]ボックスをオンにすることによって、これらのリースを永続的に設定することに注意します。ルータ:これはIPゲートウェイアドレスです。この例では、IPアドレスは14.66.1.1です。tftp-server:TFTPサーバのアドレスです。この例では、アドレスは 14.66.1.1で、これはCNRサーバのIPアドレスと同じです。Windowsプラットフォーム上の提供ファイルのデフォルトディレクトリは、Program Files\Network Registrar\Data\TFTPであることに注意してください。log-server:DHCPサーバメッセージをログに記録するアドレス。この例では、14.66.1.1(CNRサーバ)です。time-server:外部タイムサーバを使用できます。この例では、CMTSがタイムサーバ14.66.1.1として動作しています。timing-offset:GMTからのオフセット時間(秒)。この例では、タイムオフセットは18000です。packet-file-name:このオプションは、使用するcmファイルの名前を詳細に示します。この例では、gold.cmが使用されています。

valiacie:		Active:
Basic Lease Information dhcp-lease-time dhcp-rebinding-time dhcp-renewal-time wINS/NetBIDS Host IP Interface Servers BootP Compatible	Add >>> Add >>> <<< Remove	domain-mame-servers domain-mame-servers domain-mame netbios-mame-servers tittp-server routers time-offset time-servers packet-file-mame
Tunes unsideed internet	Option value(s):	
Units: seconds Number: 51	Ivo4500	Always send to DHCP

ケーブルモデムのスコープの作成

1. DHCPサーバをクリックします。

Show properties Control Show statistics Add				
	Show properties	Control	Show statistics	Add
こうかく ひかい かくかく かくさん かいかい かいかい とうない かいかい かいかい かいかい かんかい なかか アン・ション しょうかい しょうかい ひゃう				
				and the second
E 14.661.6	EF 19,66,1,6			CTED 2
E 14.66.1.6 STEP 2	E- 14.66.1.6	66.1 6		STEP 2
E 14.66.1.6 STEP 2 E 1 DALE 14.66.1.6 STEP 2 E 1 DALE 04.66.1.6 STEP 1	E - 14.66.1.6 E - 21 INECTA E - 10 DHCP@1	66116 4.661.6 4-6	<u> 694</u>	STEP 2
E 14.661.6 STEP 2 E 1 DHCP@14.661.6 STEP 1 E 1 DHCP@14.661.6 STEP 1 E 1 DHCP@14.661.6	E 14.661.6 E 21 ONEO11 E 20 OHCP@1 E 20 IFIP@14	4.661.6	56P-1	STEP 2
E ▲ 14.661.6 STEP 2 E B DHCP@14.661.6 STEP 1 E B TFIP@14.661.6	E 14.661.6 E 19 DHEP@1 E 10 DHEP@1 E 10 TFTP@14	4.6E1.6 4.6E1.6	694	STEP 2

- 3. ポップアップ表示される[Add Scope]ボックスで、スコープに名前を割り当てます。
- 4. [policy]プルダウンから、このスコープ用に作成されたポリシーを選択します。
- 5. [Network]ボックスにネットワークを入力します。この例では、ネットワーク番号は 14.66.1.0です。
- 6. [Subnet Mask]にネットワークのサブネットマスクを空白で入力します。この例では、サブ ネットマスクは255.255.255.0です。
- 7. [Start Address]ボックスと[End Address]ボックスに、最初と最後のIPアドレスを入力します
 - 。この例では、最初のアドレスは14.66.1.245で、最後のアドレスは14.66.1.254です。

dd Scope	?
General Neme:	
Fo <mark>STEP (</mark> default	→ View actoy
Addresses	
Network number	
Subnet mask:	CITED C
Start Address End Address	
•	- kz
	OK Cancel

図 5:

<u>CMTS の設定</u>

uBR7100シリーズルータには、内蔵アップコンバータが搭載されています。外部アップコンバー タを使用するには、DS0ポートから外部アップコンバータへのIF出力を実行します。この例では 、内部アップコンバータが使用されています。

注:内蔵アップコンバータの設定の詳細については、『<u>uBR7100用のシスコケーブルインターフ</u> <u>ェイスの設定』の「内蔵アップコンバータの設定」を参照してく</u>ださい。

この設定はラボ環境で実行されているため、RFの設定は非常に簡単でした。RFおよびセットア ップの測定は、このドキュメントの範囲を超えており、読者は「ケーブルヘッドエンドの接続と 設定」ドキュメントを参照して、適切なRF設定と測定を行い、DOCSIS仕様(SP-RFI-IO5-99105以降)に5以降5)に0

Cisco IOS の構成

- 1. CMTSにホスト名を設定します。
- 2. CMTSにイネーブルパスワードを設定します。
- 3. vty回線にパスワードを設定します。
- 4. no ip routingコマンドを実行して、IPルーティングを無効にします。
- 5. インターフェイスFast Ethernet 0/0にIPアドレスを設定します。
- 6. bridge-groupコマンドを使用して、ファストイーサネットインターフェイスでブリッジング を設定します。
- 7. bridge-group spanning-disabledコマンドを使用して、ファストイーサネット0/0**のスパニン グツリーを無効に**します。
- インターフェイスケーブル1/0で、アップコンバータを設定します。no cable downstream rfshutdownを実行して、アップコンバータをオンにします。cable downstream frequencyコマ ンドを使用して、ダウンストリーム周波数を設定します。周波数はヘルツであることに注意 してください。標準のNTSC CATVチャネル周波数を使用する必要があります。cable downstream rf-powerコマンドを使用して、ダウンストリームチャネル電力を設定します。

no shutdownを実行して、ラインカードをアクティ**ブ化します**。no cable upstream 0 shutdownを実行して、アップストリーム**をアクティブにします**。cable upstream frequencyコマンドを使用して、アップストリーム周波数**を設定**します。cable upstream channel-widthコマンドを使用して、アップストリームチャネル幅を設定します。 9. インターフェイスケーブル1/0にブリッジングを設定します。

10. ケーブル1/0のスパニングツリーをディセーブルにします。

デバイス名(Cisco 1600ルータ)

```
version 12.1
      no service pad
      service timestamps debug datetime msec localtime
       service timestamps log datetime
      no service password-encryption
       enable password cisco
       service udp-small-servers max-servers no-limit
      service tcp-small-servers max-servers no-limit
       1
      hostname ubr7100
       1
      cable time-server
      clock timezone PST -9
       clock calendar-valid
      ip subnet-zero
      no ip routing !--Disable IP routing, enabled by
default no ip domain-lookup ! interface FastEthernet0/0
ip address 14.66.1.2 255.255.255.0 no ip route-cache no
ip mroute-cache no keepalive duplex half speed auto no
cdp enable bridge-group 1 bridge-group 1 spanning-
disabled ! interface FastEthernet0/1 ip address
14.66.1.2 255.255.255.0 no ip route-cache no ip mroute-
cache shutdown !-- Not connected duplex auto speed 10 no
cdp enable bridge-group 1 bridge-group 1 spanning-
disabled ! interface Cable1/0 ip address 14.66.1.2
255.255.255.0 no ip route-cache no ip mroute-cache load-
interval 30 no keepalive cable downstream annex B cable
downstream modulation 256gam !-- for a non-lab
environment 64 QAM is suggested cable downstream
interleave-depth 32 cable downstream frequency 525000000
!-- This is a required line for the uBR7100 no cable
downstream rf-shutdown !-- This line turns on the
internal upconverter. cable downstream rf-power 55 !--
This line specifies the CMTS's transmit level. cable
upstream 0 frequency 17808000 !-- This line configures
the frequency specified in the UCD cable upstream 0
power-level 0 cable upstream 0 channel-width 3200000 no
cable upstream 0 shutdown !-- This line turns the
upstream receiver on. bridge-group 1 !-- This line
configure bridging on the cable interface. bridge-group
1 subscriber-loop-control bridge-group 1 spanning-
disabled ! ip default-gateway 14.66.1.1 ip classless no
ip http server ! no cdp run alias exec scm show cable
modem ! line con 0 exec-timeout 0 0 privilege level 15
length 0 line aux 0 line vty 0 4 password cisco no login
! end
```

注:特定のshowコマンドは、<u>Output Interpreter Tool(登録ユーザ専用</u>)でサポートされています。 このツールを使用すると、showコマンド出力の分析を表示できます。

show cable modemは、CMTSに接続したすべてのモデム、および登録プロセスにおけるモデムの 状態に関する情報を表示します。このコマンドの出力はスナップショットです。理論的には、こ のコマンドを連続して実行すると、モデムの進行状況がinit(r1)からオンライン状態に変わります 。次の例では、BPIがオンになっています。

ubr7100#show cable modem Interface Prim Online Timing Rec QoS CPE IP address MACaddress Sid State Offset Power Cable1/0/U0 1 online(pt) 1551 0.00 5 0 14.66.1.245 0050.7366.1e69 Cable1/0/U0 2 online(pt) 1920 -0.75 5 0 14.66.1.252 0006.2854.72db Cable1/0/U0 3 online(pt) 1549 0.25 5 0 14.66.1.250 0050.7366.1e6d Cable1/0/U0 4 online(pt) 1548 -0.25 5 0 14.66.1.251 0050.7366.1e41

CNRのリース検証

IPアドレスがケーブルモデムに渡されていることを確認するには、スコープの[リース(Lease)]タ ブに移動します。IPアドレスが配布されていることを確認します。このセクションには、IPブロ ックとそのリース情報が表示されます。出力はスナップショットです。情報を更新するには、 [Refresh List]ボタンをクリックします。

Adar	State	RD	Host Ac		DNIS Host	•
14,66	Lea		1,6,00:	çi.		
14.66,	Lea		1,6,00:			
14.66	Lea		1,6,00:	a S	x1-6-00-2	
14.66	Lea		1,6,00:	pi li		
14.66	Lea		1,6,00:		dhcp-69-1	
14.66	Lea.,		1,6,00:			
14.66	Lea		1,6,00:	4		
14.66	Lea		1,6,00:			
14.66	Lea		1,6,00:		dhcp-120-1	
14.66	Lea		1,6,00:	۴.	dhcp-120-1	

図 6

CMTSに接続されたモデムが登録されていない場合は、『トラブルシューティング:uBRケーブ ルモデムがオンラインにならない<u>』を参照してください</u>。

関連情報

• <u>テクニカルサポート - Cisco Systems</u>