# Aironet アクセス ポイントでの VLAN 設定例

## 内容

概要 前提条件 要件 使用するコンポーネント 表記法 ネットワーク図 設定 AP でのネイティブ VLAN の設定 AP でのゲスト ユーザおよび管理者ユーザ用の VLAN の設定 <u>Catalyst スイ</u>ッチの設定 ルータの設定 確認 トラブルシュート <u>トラブルシューティングの手順</u> <u>トラブルシューティングの</u>ためのコマンド 関連情報

## <u>概要</u>

このドキュメントでは、設定例を提供することにより、Command Line Interface(CLI; コマンド ライン インターフェイス)を使用した Cisco Aironet Access Point(AP)での VLAN の設定方法 を示しています。

# <u>前提条件</u>

### <u>要件</u>

この設定を行う前に、次の要件が満たされていることを確認します。

- Aironet AP の基本的な設定に関する知識
- Aironet Desktop Utility を使用した Aironet 802.11a/b/g クライアント アダプタの設定に関する 知識
- Cisco Catalyst スイッチと Cisco ルータの設定に関する基本的な知識

### <u>使用するコンポーネント</u>

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

• Cisco IOS<sup>®</sup> ソフトウェア リリース 12.4(3g)JA1 が稼働する Aironet 1240AG シリーズ AP

- Aironet 802.11a/b/g クライアント アダプタ
- •ファームウェア バージョン 2.5 が稼働する Aironet Desktop Utility
- Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(19)EA1 が稼働する Catalyst 2950 スイッチ
- Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.4(11)T が稼働する 2800 ISR ルータ

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています 。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的 な影響について確実に理解しておく必要があります。

### <u>表記法</u>

ドキュメント表記の詳細については、『<u>シスコ テクニカル ティップスの表記法</u>』を参照してくだ さい。

### <u>ネットワーク図</u>

このドキュメントでは、次のネットワーク設定を使用します。

Aironet 1200 シリーズ AP に 3 つの VLAN (VLAN 2、VLAN 20、および VLAN 30) が設定されて います。このドキュメントの設定では、VLAN 2 をネイティブ VLAN として使用し、VLAN 20 を 管理部門 (admin)の VLAN、VLAN 30 をゲスト ユーザとして使用します。管理部門に属する無 線ユーザは AP に接続して、VLAN 20 の有線ネットワーク上の管理部門ユーザに接続できる必要 があります。 無線ゲスト ユーザは、VLAN 30 の有線セグメント上にある Web サーバに接続でき る必要があります。Catalyst 2950 スイッチは、AP を有線ネットワークに接続します。2800 ISRルータは同じスイッチに接続し、VLAN 20およびVLAN 30に属するワイヤレスクライアント のDHCPサーバとして機能します。ルータは、それぞれのサブネットからクライアントにIPアド レスを割り当てる必要があります。この設定を実装するには、AP、Catalyst スイッチ、ルータを 設定する必要があります。 2800 ISR Router



このドキュメントで使用されているデバイスは、次の IP アドレスのリストを使用しています。す べての IP アドレスは、/24 サブネット マスクを使用しています。

- AP Bridge-Group Virtual Interface(BVI; ブリッジ グループ仮想インターフェイス)の IP ア ドレス(VLAN 2):172.16.1.20
- VLAN 20 に接続する無線クライアント(SSID Admin)は、サブネット 172.16.2.0 からのル ータの DHCP サーバから、IP アドレスを取得します。
- VLAN 30 に接続する無線クライアント(SSID ゲスト)は、サブネット 172.16.3.0 からのル ータの DHCP サーバから、IP アドレスを取得します。
- VLAN 20 の有線ネットワークの上の管理ユーザ:172.16.2.60(スタティック IP)
- VLAN 30 の Web サーバ: 172.16.3.60(スタティック IP)
- VLAN 2 のルータのサブインターフェイス: 172.16.1.1
- VLAN 20 のルータのサブインターフェイス:172.16.2.1
- VLAN 30 のルータのサブインターフェイス: 172.16.3.1



このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供して います。

**注**: このドキュメントで使用されているコマンドの詳細を調べるには、<u>Command Lookup</u> <u>Tool(登録</u>ユーザ専用)を使用してください。

AP を特定の VLAN に接続させるため、VLAN を認識する Service Set Identifier (SSID)を設定す る必要があります。VLAN は VLAN ID または VLAN 名で識別されます。そのため、特定の VLAN ID または VLAN 名を認識する SSID を AP に設定すると、その VLAN への接続を確立できます。 接続が確立されると、特定の SSID を使用して AP に接続した無線クライアントは、その SSID の VLAN に割り当てられます。AP には最大 16 の SSID を設定できるので、1 つの AP に 16 の VLAN を設定できます。AP に VLAN を設定し、接続を確立するためには、次の手順を実行しま す。

- 1. <u>AP でのネイティブ VLAN の設定</u>
- 2. AP でのゲスト ユーザおよび管理者ユーザ用の VLAN の設定
- 3. <u>Catalyst スイッチの設定</u>
- 4. <u>ルータの設定</u>

### <u>AP でのネイティブ VLAN の設定</u>

アクセス ポイント自体と、アクセス ポイント接続先のスイッチなど、他のインフラストラクチャ デバイス間の VLAN は、ネイティブ VLAN と呼ばれています。アクセス ポイントのネイティブ VLAN は、通常、アクセス ポイントの上で設定された他の VLAN とは異なります。ネイティブ VLAN のサブネットで IP アドレスを割り当てられるアクセス ポイントの管理に使用されるのは 、**BVI インターフェイス**です。たとえば、アクセス ポイント自身により送信されるか、アクセス ポイントに送信される管理トラフィックなどは、ネイティブ VLAN を想定しており、タグ付けさ れません。IEEE 802.1Q(dot1q)トランク ポートで受信されたタグなしのトラフィックはすべ て、そのポートに設定されたネイティブ VLAN で転送されます。パケットが送信ポートのネイテ ィブ VLAN ID と同じ VLAN ID を持つ場合、スイッチはタグなしでパケットを送信します。それ 以外の場合は、スイッチはタグ付きでパケットを送信します。

AP にネイティブ VLAN を設定するには、AP のグローバル設定モードで次のコマンドを発行します。

AccessPoint<config>#interface fastethernet 0.2 AccessPoint<config-subif>#encapsulation dot1q 2 native !--- Configure the encapsulation as dot1q and assign VLAN 2 as the native VLAN !--- on the Fast Ethernet interface. AccessPoint<config-subif>#exit AccessPoint<config>#interface dot11radio 0.2 AccessPoint<config-subif>#encapsulation dot1q 2 native !--- Configure the encapsulation as dot1q and assign VLAN 2 as the native VLAN !--- on the radio interface. AccessPoint<config-subif>#end

### <u>AP でのゲスト ユーザおよび管理者ユーザ用の VLAN の設定</u>

次に、VLAN を 2 つ設定します。1 つはゲスト ユーザ用で、もう 1 つは管理部門ユーザ用です。 SSID を特定の VLAN に関連付ける作業も必要です。この例では、次のように設定します。

- 管理部門ユーザ用に VLAN 20 を設定し、SSID は Admin を使用します。
- ゲスト ユーザ用に VLAN 30 を設定し、SSID は Guest を使用します。

```
AccessPoint#configure terminal

!--- Enter global configuration mode. AccessPoint(config)#interface dot11radio 0

!--- Enter radio interface configuration mode. AccessPoint(config-if)#ssid Admin

!--- Configure the SSID "Admin". AccessPoint(config-if-ssid)#vlan 20

!--- Assign VLAN 20 to the SSID. AccessPoint(config-if-ssid)#authentication open

!--- Configure open authentication for the SSID. AccessPoint(config-if-ssid)#end

AccessPoint(config) interface fastethernet 0.20

!--- Enter subinterface mode on the Fast Ethernet interface. AccessPoint(config-subif)

encapsulation dot1Q 20

!--- Set the encapsulation as dot1q for VLAN 20. AccessPoint(config-subif) bridge-group 20

!--- Assign the subinterface to bridge group 20. AccessPoint(config-subif) exit

AccessPoint(config) interface dot11radio 0.20
```

!--- Enter subinterface mode on the radio interface. AccessPoint(config-subif) encapsulation
dot10 20
!--- Set the encapsulation as dot1q for VLAN 20. AccessPoint(config-subif) bridge-group 20
!--- Assign the subinterface to bridge group 20. AccessPoint(config-subif) exit

#### 上記と同じ手順を繰り返し、管理者ユーザ用に VLAN 30 を設定します。

```
AccessPoint#configure terminal
AccessPoint(config)#interface dot11radio 0
AccessPoint(config-if)#ssid Guest
AccessPoint(config-if-ssid)#vlan 30
AccessPoint(config-if-ssid)#authentication open
AccessPoint(config-if-ssid)#end
```

AccessPoint(config) interface fastethernet 0.30 AccessPoint(config-subif) encapsulation dot1Q 30 AccessPoint(config-subif) bridge-group 30 AccessPoint(config-subif) exit

AccessPoint(config) interface dot11radio 0.30 AccessPoint(config-subif) encapsulation dot10 30 AccessPoint(config-subif) bridge-group 30 AccessPoint(config-subif) exit

**注:このドキュ**メントでは、AdminとGuestの両方のSSIDにオープン認証を使用します。この認 証タイプは、AP に設定された SSID に関連付けられています。AP で異なる認証タイプを設定す る方法については、『<mark>認証タイプの設定</mark>』を参照してください。

### <u>Catalyst スイッチの設定</u>

次のステップは、AP とルータを有線ネットワークに接続するスイッチ ポートの設定です。AP と ルータに接続するスイッチ ポートは、すべての VLAN からのトラフィックを無線ネットワーク上 で搬送するため、トランク ポートとして設定する必要があります。この例に含まれる VLAN は、 VLAN 20、VLAN 30、およびネイティブ VLAN 2 です。AP とルータに接続するスイッチ ポート を設定する際には、設定するネイティブ VLAN が AP とルータのネイティブ VLAN に一致してい ることを確認してください。このように設定されていない場合、フレームが廃棄されてしまいま す。スイッチにトランク ポートを設定するには、スイッチの CLI で次のコマンドを発行します。

**注:このドキュ**メントでは、Catalyst 2950スイッチを使用しています。スイッチ ポートでの設定 は、使用するスイッチのモデルによって異なります。図に示すとおり、interface fastethernet **0/5** は Router に接続され、interface fastethernet **0/10** は Access Point に接続されます。

Switch#configure terminal
Switch<config>#interface fastethernet 0/5
!--- Enter the interface mode for Fast Ethernet 0/5. Switch<config-if>#switchport mode trunk
!--- Configure the switch port mode to trunk mode. Switch<config-if>#switchport trunk
encapsulation dot1q
!--- Configure the encapsulation on the switch port to dot1q. Switch<config-if>#switchport trunk
native vlan 2
!--- Configure the native VLAN as VLAN 2. Switch<config-if>#switchport trunk allowed vlan add
2,20,30
!--- Configure the list of VLANs that are allowed on the trunk port. Switch<config-if>#switchport if>#switchport nonegotiate

Switch#configure terminal

Switch<config>#interface fastethernet 0/10

!--- Enter the interface mode for Fast Ethernet 0/10 Switch<config-if>#switchport mode trunk
!--- Configure the switch port mode to trunk mode. Switch<config-if>#switchport trunk
encapsulation dot1q
!--- Configure the encapsulation on the switch port to dot1q. Switch<config-if>#switchport trunk
native vlan 2
!--- Configure the native VLAN as VLAN 2. Switch<config-if>#switchport trunk allowed vlan add
2,20,30
!--- Configure the list of VLANs that are allowed on the trunk port. Switch<config-if>#switchport if>#switchport nonegotiate

注:Cisco IOSソフトウェアベースのAironetワイヤレス機器は、ダイナミックトランキングプロ トコル(DTP)をサポートしていません。 そのため、スイッチで DTP のネゴシエーションを試行し ないようにします。

### <u>ルータの設定</u>

ルータは、VLAN 20およびVLAN 30のワイヤレスクライアントのDHCPサーバとして設定されま す。ルータにはVLAN 2、20、および30ごとに1つの3つのサブインターフェイスがあり、それぞ れのVLANのサブネット内のクライアントにIPアドレスを割り当てることができます。

Router#configure terminal

Router<config>#interface fastethernet 0/0.2

!--- Configures a Sub-interface .2 on fastethernet 0/0 Router<config-subif>#encapsulation dotlg
2 native

!--- configures the encapsulation as dot1q and assigns VLAN 2 to the sub-interface This command also makes VLAN 2 as the Native VLAN. Here number **2** is the VLAN-id.

Router<config-subif>#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

!--- Assign ip address from Native VLAN 2 subnet - 172.16.1.0 /24 to the sub-interface
Router<config-subif>#exit

Router<config>#interface fastethernet 0/0.20

!--- Configures a Sub-interface .20 on fastethernet 0/0 Router<config-subif>#encapsulation dot1g
20

!--- configures the encapsulation as dot1q and assigns VLAN 20 to the sub-interface Here number
20 is the VLAN-id.

#### Router<config-subif>#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0

!--- Assign ip address from VLAN 20 subnet - 172.16.2.0 /24 to the sub-interface Router<configsubif>#exit

Router<config>#interface fastethernet 0/0.30

!--- Configures a Sub-interface .30 on fastethernet 0/0 Router<config-subif>#encapsulation dot1g
30

!--- configures the encapsulation as dot1q and assigns VLAN 30 to the sub-interface Here number 30 is the VLAN-id.

Router<config-subif>**#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0** !--- Assign ip address from VLAN 30 subnet - 172.16.3.0 /24 Router<config-subif>**#exit** 

#### DHCP Configuration starts here

Router<config>#ip dhcp excluded-address 172.16.2.1 Router<config>#ip dhcp excluded-address 172.16.3.1 !--- excluded-address command is used to exclude the specified ip addresses from the DHCP pool. In this case router's sub-interface addresses are excluded. Router<config>#ip dhcp pool pool1 !--- Creates a DHCP pool with a name pool1 and enters the DHCP config mode router<dhcpconfig>#network 172.16.2.0 /24 !--- From this pool Clients are assigned ip addresses from 172.16.2.0 /24 Subnet i.e. from 172.16.2.2 - 172.16.2.254 router<dhcp-config>#default-router 172.16.2.1 . Default-router is nothing but default-gateway assigned to the client from this pool is 172.16.2.1 . Default-router is nothing but default-gateway Router<config>#ip dhcp pool pool2 !--- Creates a DHCP pool with a name pool2 and enters the DHCP config mode router<dhcpconfig>#network 172.16.3.0 /24 !--- From this pool Clients are assigned ip addresses from 172.16.3.0 /24 Subnet i.e. from 172.16.3.2 - 172.16.3.254 router<dhcp-config>#default-router 172.16.3.0 /24 Subnet i.e. from 172.16.3.2 - 172.16.3.254 router<dhcp-config>#default-router 172.16.3.0 /24 Subnet i.e. from 172.16.3.2 - 172.16.3.254 router<dhcp-config>#default-router 172.16.3.1 !--- Default-gateway assigned to the client from this pool is 172.16.3.1 .

### <u>確認</u>

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

設定が期待通りに動作しているかを確認できます。SSID を Admin に設定した無線クライアント (管理ユーザ)は、VLAN 20 に接続できる必要があります。このユーザは、同じ VLAN の有線ネ ットワーク上の管理者ユーザにも接続できる必要があります。これを確認するには、管理者ユー ザの無線クライアント プロファイルを起動します。

注:このドキュメントでは、プロファイルを設定するためにワイヤレスクライアントを設定する 方法については説明していません。無線クライアント アダプタの設定方法についての詳細は、『 <u>クライアント アダプタの設定</u>』を参照してください。

次のウィンドウを見ると、無線クライアントが AP に関連付けられいることがわかります。

4	🖻 Cisco Aironet Desktop Utility - Current Profile: Admin	? ×			
ł	Action Options Help				
	Current Status Profile Management Diagnostics				
	CISCO SYSTEMS Profile Name: Admin				
	Link Status: Associated				
	Wireless Mode: 2.4 GHz 11 Mbps IP Address: 172.16.2.50				
	Network Type: Infrastructure Current Channel: 3				
	Server Based Authentication: None Data Encryption: None				
	Signal Strength:				
	Advanced				

クライアントが VLAN 10 に接続されているかどうかは、AP で **show dot11 associations** コマン ドを発行する方法でも確認できます。

**注:アウトプット**インタープリタ<u>ツール(登録ユーザ専用)(OIT)</u>は、特定のshowコマンドをサポートしています。OIT を使用して、show コマンドの出力の分析を表示します。

AccessPoint#show dot11 associations

802.11 Client Stations on Dot11Radio0:

SSID [Admin] :

MAC Address	IP address	Device	Name	Parent	State
0040.96ac.e657	172.16.2.50	CB21AG/PI21AG	Admin User	self	Assoc

# AP で show vlans コマンドを発行して、AP に設定されている VLAN を表示できます。以下が一例です。

#### AccessPoint#show vlans

Virtual LAN ID: 2 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

vLAN Trunk Interfaces: Dot11Radio0.2 FastEthernet0.2

This is configured as native Vlan for the following interface(s) : Dot11Radio0 FastEthernet0

Protocols Configu	red: Address:	Received:	Transmitted:
Bridging	Bridge Group 1	1380	712
Other		0	63

0 packets, 0 bytes	input		
733 packets, 50641	bytes output		
Bridging	Bridge Group 1	1380	712
Other		0	63

1381 packets, 98016 bytes input 42 packets, 12517 bytes output

#### Virtual LAN ID: 20 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

vLAN Trunk Interfaces: Dot11Radio0.20 FastEthernet0.20

Protocols Configu	red: Address:	Received:	Transmitted:
Bridging	Bridge Group 20	798	622
Other		0	19
247 packets, 2560	8 bytes input		
495 packets, 4358	5 bytes output		
Bridging	Bridge Group 20	798	622
Other		0	19

552 packets, 37536 bytes input 148 packets, 21660 bytes output

#### Virtual LAN ID: 30 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

vLAN Trunk Interfaces: Dot11Radio0.30 FastEthernet0.30

Protocols Con	figured: Address:	Received:	Transmitted:
Bridging	Bridge Group 30	693	609
Other		0	19
106 packets,	13373 bytes input		
517 packets,	48029 bytes output		
Bridging	Bridge Group 30	693	609
Other		0	19

605 packets, 47531 bytes input

112 packets, 15749 bytes output

#### ここで、無線管理者ユーザが、同じ VLAN で設定されている有線側の管理者ユーザに接続できる かどうかが確認できます。無線クライアントで ping コマンドを発行します。以下が一例です。

D:\>**ping 172.16.2.60** 

Pinging 172.16.2.60 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.2.60: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 172.16.2.60: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 172.16.2.60: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 172.16.2.60: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 172.16.2.60:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms

同様に、ゲスト ユーザが VLAN 30 に接続できるかどうかを確認します。ゲストの無線クライア ントで ping コマンドを発行し、有線側にある Web サーバへの接続をテストします。以下が一例 です。

#### D:\>**ping 172.16.3.60**

Pinging 172.16.3.60 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.3.60: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 172.16.3.60: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 172.16.3.60: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 172.16.3.60: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 172.16.3.60: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

<u>トラブルシュート</u>

このセクションは、設定のトラブルシューティングを行う際に参照してください。

### <u>トラブルシューティングの手順</u>

設定のトラブルシューティングには、次の手順を実行します。

- スイッチ ポートに設定され、AP に接続されたネイティブ VLAN が、AP のネイティブ VLAN に一致しているかどうかを確認します。ネイティブ VLAN が一致しない場合、スイッ チによる接続は得られません。
- 無線側に設定されているすべての VLAN が、トランクとして設定されたスイッチ ポートで 許可されているかどうかを確認します。デフォルトでは、すべての VLAN がトランク ポー トで許可されます。
- ネイティブ VLAN 以外のすべての VLAN で、bridge-group コマンドが設定されているかど うかを確認します。ネイティブ VLAN として設定したサブインターフェイスには、ブリッジ グループを設定する必要はありません。このブリッジ グループは自動的にネイティブ サブ インターフェイスに移され、BVI 1 へのリンクを確保します。これは、無線インターフェイ スとイーサネット インターフェイスの両方を表します。注意:bridge-group コマンドを設定 すると、これらのコマンドは自動でイネーブルになります。

bridge-group 10 subscriber-loop-control bridge-group 10 block-unknown-source no bridge-group 10 source-learning no bridge-group 10 unicast-flooding bridge-group 10 spanning-disabled

これは標準のデフォルト設定です。指示がない場合は、これらの設定は変更しないでください。これらのコマンドを削除すると、WLAN が期待通りに動作しなくなる可能性があります。

### <u>トラブルシューティングのためのコマンド</u>

AP の設定のトラブルシューティングには次のコマンドも使用できます。

**注:アウトプット**インタープリタ<u>ツール(登録ユーザ専用)(OIT)</u>は、特定のshowコマンドをサポー トしています。OIT を使用して、show コマンドの出力の分析を表示します。

- show vlans
- show vlans dot1q
- show dot11 associations

Catalyst 2950 スイッチでは、設定のトラブルシューティングに次のコマンドを使用できます。

- show vlans
- show interface fastethernet x/x switchport
- show interface fastethernet x/x trunk

ルータで、設定をトラブルシューティングするために、次のコマンドを発行してください。

- debug ip dhcp server packet
- show ip interface brief

SSID Admin での、クライアントへの正常な IP アドレス割り当ての出力を示します。

#### Router#debug ip dhcp server packet

\*Nov 23 18:02:06.637: DHCPD: DHCPREQUEST received from client 0040.96ac.e657. !--- Router receives the DHCP Request from the client \*Nov 23 18:02:06.637: DHCPD: No default domain to append - abort update \*Nov 23 18:02:06.637: DHCPD: Sending DHCPACK to client 0040.96ac.e657 (172.16.2.50). !--- Router acknowledges the client's request \*Nov 23 18:02:06.637: DHCPD: creating ARP entry (172.16.2.2, 0040.96ac.e657). \*Nov 23 18:02:06.637: DHCPD: unicasting BOOTREPLY to client 0040.96ac.e657 (172.16.2.50). !--- Router assigns ip address to the client from the VLAN 10 subnet



- Cisco Aironet ワイヤレス装置との VLAN の併用
- RADIUS サーバとの EAP 認証
- ・テクニカルサポートとドキュメント Cisco Systems

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。