無線ドメイン サービス(WDS)の設定

内容

概要 前提条件 要件 使用するコンポーネント 表記法 ワイヤレス ドメイン サービス WDS デバイスの役割 WDS デバイスを使用するアクセスポイントの役割 コンフィギュレーション アクセス ポイントを WDS として指定 WLSM を WDS として指定 アクセス ポイントをインフラストラクチャとして指定 クライアントの認証方式の定義 確認 トラブルシュート <u>トラブルシューティング</u>のためのコマンド 関連情報

<u>概要</u>

このドキュメントでは、無線ドメイン サービス(WDS)の概念について説明します。また、1 つのアクセス ポイントまたは <u>Wireless LAN Services Module(WLSM; ワイヤレス LAN サービス</u> <u>モジュール)</u>を WDS として設定し、別の1つ以上のアクセス ポイントをインフラストラクチャ アクセス ポイントとして設定する方法についても説明します。このドキュメントの手順では、正 常に機能し、クライアントによる WDS AP またはインフラストラクチャ AP への関連付けを可能 にする WDS を説明します。このドキュメントの目的は、<u>高速セキュア ローミング</u>を設定するた めの基礎を確立すること、または <u>Wireless LAN Solutions Engine(WLSE)</u>をネットワークに導 入して、その機能を使用できるようにすることです。

<u>前提条件</u>

<u>要件</u>

この設定を行う前に、次の要件が満たされていることを確認します。

- ・ワイヤレス ネットワークとワイヤレスのセキュリティ問題に関する全般的な知識
- 現行の Extensible Authentication Protocol (EAP) セキュリティ方式に関する知識

<u>使用するコンポーネント</u>

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco IOS® ソフトウェアが稼動するアクセス ポイント(AP)
- Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.3(2)JA2 以降
- Catalyst 6500 シリーズ ワイヤレス LAN サービス モジュール

このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。この ドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな状態(デフォルト)および BVI1 インタ ーフェイスの IP アドレスを使用して設定作業を始めています。そのため、Cisco IOS ソフトウェ アの GUI または Command Line Interface (CLI; コマンド ライン インターフェイス)からユニッ トにアクセスできます。 ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分 に理解しておく必要があります。

<u>表記法</u>

ドキュメント表記の詳細については、『<u>シスコ テクニカル ティップスの表記法</u>』を参照してくだ さい。

<u>ワイヤレス ドメイン サービス</u>

WDS は Cisco IOS ソフトウェアのアクセス ポイント用の新機能で、Catalyst 6500 シリーズ ワ イヤレス LAN サービス モジュールの基盤となっています。WDS は次のような機能を有効にする コア機能です。

- 高速セキュア ローミング
- ・Wireless LAN Solution Engine (WLSE) とのやり取り
- 無線管理

WDS と WLSM に参加するアクセス ポイント間の関係を確立しなければ、他の WDS ベースの機能は動作しません。WDS の 1 つの目的は、認証サーバでのユーザ クレデンシャルの検証を不要にして、クライアントの認証に要する時間を削減することです。

WDS を使用するためには、1 つのアクセス ポイントまたは WLSM を WDS として指定する必要 があります。WDS のアクセス ポイントは、WDS のユーザ名とパスワードを使用した認証を行っ て、認証サーバと関係を確立する必要があります。認証サーバとしては、外部 RADIUS サーバま たは WDS アクセス ポイントのローカル RADIUS サーバ機能のどちらかを使用できます。WLSM はサーバの認証は必要としませんが、認証サーバとの関係は確立しておく必要があります。

インフラストラクチャ アクセス ポイントと呼ばれる他のアクセス ポイントは WDS と通信しま す。インフラストラクチャ アクセス ポイントは、登録の前に、自分自身の認証を WDS で完了し ておく必要があります。このインフラストラクチャの認証は、WDS のインフラストラクチャ サ ーバ グループによって定義されています。

クライアントの認証は、WDS の 1 つ以上のクライアント サーバ グループによって定義されてい ます。

クライアントがインフラストラクチャ アクセス ポイントへの関連付けを試みると、インフラスト ラクチャ アクセス ポイントから WDS にユーザ クレデンシャルが渡されて検証されます。その クレデンシャルが WDS に初めて渡された場合は、WDS は認証サーバにクレデンシャルの検証を 依頼します。次に WDS はそのクレデンシャルをキャッシュに保存し、ユーザが再び認証を試み たときには、認証サーバに依頼しなくてもよいようにします。再認証の例には次のものがありま す。

・鍵の再作成

- ローミング
- ・ユーザがクライアント デバイスを起動した場合

RADIUS ベースの EAP 認証プロトコルは WDS を使用したトンネリングが可能です。

- Lightweight EAP (LEAP)
- Protected EAP (PEAP)
- EAP-Transport Layer Security (EAP-TLS)
- EAP-Flexible Authentication through Secure Tunneling (EAP-FAST)

MAC アドレスの認証も、外部認証サーバまたは WDS アドレス ポイントのローカル リストのどちらかにトンネリングできます。WLSM は MAC アドレスの認証をサポートしていません。

WDS とインフラストラクチャ アクセス ポイントは、Wireless LAN Context Control Protocol (WLCCP) というマルチキャスト プロトコルで通信しています。 これらのマルチキャ スト メッセージはルーティングできないので、WDS とそれに関連付けられたインフラストラク チャ アクセス ポイントは同じ IP サブネット内および同じ LAN セグメント内に存在する必要があ ります。WDS と WLSE の間では、WLCCP が TCP と User Datagram Protocol (UDP) をポート 2887 で使用しています。WDS と WLSE が異なるサブネットにあると、Network Address Translation (NAT; ネットワーク アドレス変換) などのプロトコルではパケットを変換できませ ん。

WDS デバイスとして設定された AP は、最大 60 の参加アクセス ポイントをサポートしています 。WDS デバイスとして設定された統合サービス ルータ(ISR)は 100 台までの参加アクセス ポ イントに対応しています。さらに、WLSM 装備のスイッチは 600 台までの参加アクセス ポイン トおよび 240 までのモビリティ グループに対応しています。1 つのアクセス ポイントで 16 まで のモビリティ グループに対応しています。

注:インフラストラクチャAPでは、WDSデバイスと同じバージョンのIOSを実行することを推奨 します。旧バージョンの IOS を使用する場合、アクセス ポイントが WDS デバイスの認証に失敗 する場合があります。さらに、最新バージョンの IOS を使用することを推奨します。最新バージ ョンの IOS は、<u>ワイヤレス製品のダウンロード</u>ページ(登録ユーザ専用)にあります。

<u>WDS デバイスの役割</u>

WDS デバイスは、ワイヤレス LAN 上で次のようないくつかのタスクを実行します。

- WDS 機能をアドバタイズして、ご使用のワイヤレス LAN に最適な WDS デバイスを選びます。WDS 用にワイヤレス LAN を設定するときに、1 台のデバイスをメイン WDS 候補に設定し、1 台以上の追加のデバイスをバックアップ WDS 候補に設定します。メイン WDS デバイスがオフラインになると、バックアップ WDS デバイスのいずれかがその役割を引き継ぎます。
- ・サブネット内のすべてのアクセスポイントを認証して、それぞれのアクセスポイントとのセキュリティ保護された通信チャネルを確立します。
- ・サブネット内のアクセスポイントから無線データを収集し、データを集約して、ネットワーク上のWLSEデバイスに転送します。
- 参加アクセスポイントに関連するすべての802.1x認証済みクライアントデバイスのパススルーの役割を果たします。

動的な鍵作成を使用するサブネット内のすべてのクライアント デバイスを登録して、それらのセッション鍵を確立して、セキュリティ クレデンシャルをキャッシュします。クライアントが別のアクセス ポイントにローミングするときに、WDS デバイスはそのクライアントのセキュリティ クレデンシャルを新しいアクセス ポイントに転送します。

WDS デバイスを使用するアクセス ポイントの役割

ワイヤレス LAN 上のアクセス ポイントは、次の動作において WDS デバイスと連携します。

- 最新の WDS デバイスを検出して追跡し、WDS アドバタイズメントをワイヤレス LAN にリ レーする。
- WDS デバイスを認証し、WDS デバイスに対して、セキュリティ保護された通信チャネルを 確立する。
- 関連クライアント デバイスを WDS デバイスに登録する。
- 無線データを WDS デバイスにレポートする。

<u>コンフィギュレーション</u>

WDS では、整理されたモジュラ形式で設定が表示されます。各コンセプトは、それよりも前の コンセプトの上に構築されています。中心となる内容を明確に示すために、パスワード、リモー ト アクセス、無線設定など、他の設定項目は WDS から除外されています。

このセクションでは、この文書で説明する機能を設定するために必要な情報を提供します。

注:このセクションで使用されているコマンドの詳細を調べるには、Command Lookup Tool(登録ユーザ専用)を参照してください。一部ツールについては、ゲスト登録のお客様にはアクセスできない場合がありますことをご了承ください。

<u>アクセス ポイントを WDS として指定</u>

まず最初にアクセス ポイントを WDS として指定します。認証サーバとやり取りするのは WDS アクセス ポイントだけです。

アクセス ポイントを WDS として指定するために、次の手順を実行します。

 1. WDS アクセス ポイントで認証サーバを設定するには、[Security] > [Server Manager] の順に 選択して、[Server Manager] タブに進みます。[Corporate Servers] の下で、[Server] フィー ルドに認証サーバの IP アドレスを入力します。共有秘密とポートを指定します。適切な認 証タイプを使用して、[Default Server Priorities] の下で [Priority 1] フィールドをそのサーバ IP アドレスに設定します。

CISCO SYSTEMS	(Internet in the second s				
ally ally	Cisco 1200	Acces	ss Point		10 4
	SERVER MANAGER	V= 01	OBAL PROPERTIES		
HOME		u_~			
EXPRESS SET-UP EXPRESS SECURITY	Hostname WDS_AP				16:09:43 Fri Apr 23 2004
NETWORK MAP +					
ASSOCIATION +	Security: Server Manager				
NETWORK +	Backup RADIUS Server				
SECURITY	backap rotoros server				
Admin Access	Backup RADIUS Server:			(Hostname or IP Add	ress)
Encryption Manager					,
SSID Manager	Shared Secret:				
Server Manager				App	y Delete Cancel
Local RADIUS Server					
Advanced Security	Corporate Servers				
SERVICES +	Comment Comment line				
WIRELESS SERVICES +	Current Server List				
SYSTEM SOFTWARE +	RADIUS 💌	_			
EVENTLOG +	/	Server	10.0.0.3		Hesteamo er ID Address)
	<new></new>	Server.	10000	_	(nostname or in Address)
	10.0.0.3	Shared	Secret:		
	Delete	Authen	tication 1645	35536)	
		Port (op	ptional):	55556)	
		Accoun	ting Port 1646 D-f	65536)	J
		(option	aņ:		
					Apply Cancel
	Default Server Priorities				
	EAD Authentication		MAC Authontication	Accountin	
	LAP Autonucation		MAC Autoentication	Accountin	9
	Priority 1: 10.0.0.3		Priority 1: < NONE > 💌	Priority 1:	<none> •</none>
	Printity 2: (NONE)		Printy 2: (NONE)	Printity 2:	< NONE > *
				1 10011 2	
	Priority 3: <none></none>		Priority 3: KNONE > 💌	Priority 3:	<none> •</none>
	Admin Authentication (RA	DIUSI	Admin Authentication (TA	CACS+) Proxy Mo	bile IP Authentication
		0100)			
	Priority 1: CNONE > .		Priority 1: CNONE > 💌	Priority 1:	< NONE > •
	Priority 2: < NONE > •		Priority 2: < NONE > •	Priority 2:	<none> *</none>
	Distance ANONE N			Division D	ZNONEN
	Phoney 3: KINDING /		Phoney 3: KNONE /	Priority 3:	CHOICE /
					Apply Cancel

または、CLIで次のコマンドを実行します。

 次の手順は、WDS アクセス ポイントを認証サーバで認証、認定、およびアカウンティング (AAA) クライアントとして設定することです。このためには、WDS アクセス ポイントを AAA クライアントとして追加する必要があります。次のステップを実行します。注:この ドキュメントでは、認証サーバとしてCisco Secure ACSサーバを使用します。Cisco Secure Access Control Server (ACS)では、この作業は [Network Configuration] ページで行いま す。WDS アクセス ポイント用に次の属性を定義します。[名前(Name)]IP アドレス共有秘密 認証方式RADIUS Cisco AironetRADIUS Internet Engineering Task Force (IETF) [Submit] をクリックします。ACS 以外の他の認証サーバについては、メーカーのマニュアルを参照



また、Cisco Secure ACS では、ACS が LEAP の認証を行うように、[<u>System Configuration</u>] - [<u>Global Authentication Setup</u>] ページで必ず設定してください。まず、[System Configuration] をクリックして、次に [Global Authentication Setup] をクリックします。

CISCO SYSTEMS	System Configuration						
	Select	Help					
User Setup Coroup Shared Profile Components Network Configuration System Configuration Interface Configuration Interface Configuration Interface Configuration	 Service Control Logging Date Format Control Local Password Management CiscoSecure Database Replication ACS Backup ACS Restore ACS Service Management IP Pools Server IP Pools Address Recovery ACS Certificate Setup Global Authentication Setup 	 Service Control Logging Date Format Control Local Password Management CiscoSecure Database Replication RDBMS Synchronization ACS Backup ACS Restore ACS Service Management <u>IP Pools Address Recovery</u> <u>IP Pools Server</u> <u>VoIP Accounting Configuration</u> <u>ACS Certificate Setup</u> <u>Global Authentication Configuration</u> 					
Control of the second s	Back to Help	Service Control Select to open the page from which you can stop or restart Cisco Secure ACS services.					

次に、LEAP の設定までページを下にスクロールします。ボックスにチェックマークを付け ると、ACS で LEAP の認証が行われます。

CISCO SYSTEMS	System Configuration	[
الس	System configuration	
- Ulter	Edit	
Setup	Global Authentication Setup	• PEAP
6roup Setup		EAP-FAST FAP TIS
Shared Profile Components	EAP Configuration	• LEAP
Network	PEAP	<u>EAP-MD5</u> AP EAP request timeout
Configuration	Allow EAP-MSCHAPv2	MS-CHAP Configuration
System Configuration	Allow EAP-GTC	-
Interface	Cisco client initial message: from 10.0.0.3	
Configuration	PEAP session timeout (minutes): 120	This page specifies settings for
Administration Control	Enable Fast Reconnect:	protocols.
Databases	EAP-FAST	[Back to Top]
Reports and Activity	Allow EAP-FAST	DEAD
and Online	Active master key TTL: 1 months 💌	PEAP
Documentation	Retired master key TTL: 3 months 💌	Note: PEAP is a certificate-
	PAC TTL: 1 weeks 💌	based authentication
	Client initial message:	authentication can occur
	Authority ID Info: aironetlab.net	only after you have
	Allow automatic PAC provisioning:	
	EAP-FAST master server:	
	Actual EAP-FAST server status: Master	
	EAP-TLS	
	Allow EAP-TLS	
	Select one or more of the following options:	
	Certificate SAN comparison	
	Certificate CN comparison	
	Certificate Binary comparison	
	EAP-ILS session timeout (minutes): 120	
	LEAP	
	Allow LEAP (For Aironet only)	
	EAP-MD5	
	Allow EAP-MD5	
	AP EAP request timeout (seconds): 20	
	MS-CHAP Configuration	
	Allow MS-CHAP Version 1 Authentication	
	Allow MS-CHAP Version 2 Authentication	
	2 Back to Help	-
	Submit Submit + Restart Cancel	

3. WDS アクセス ポイントで WDS 設定を行うには、WDS アクセス ポイントで [Wireless

Services] > [WDS] を選択し、[General Set-Up] タブをクリックします。次のステップを実行 します。[WDS - Wireless Domain Services - Global Properties] で、[Use this AP as Wireless Domain Services] をオンにします。これが最初の設定なので、[Wireless Domain Services Priority] の値を 254 程度の値に設定します。1 つ以上のアクセス ポイントまたはス イッチを WDS を提供する候補として設定できます。最も優先度の高いデバイスが WDS を 提供します。



または、CLI で次のコマンドを実行します。

4. [Wireless Services] > [WDS] を選択し、[Server Groups] タブに進みます。他のアクセス ポ イント、インフラストラクチャ グループを認証するサーバ グループ名を定義します。前に 設定した認証サーバに [Priority 1] を設定します。[Use Group For: Infrastructure Authentication] ラジオ ボタンをクリックします。設定を関連 Service Set Identifier (SSID; サービスセット ID) に適用します。



または、CLI で次のコマンドを実行します。

5. WDS のユーザ名とパスワードを自分の認証サーバのユーザとして設定します。Cisco Secure ACS の場合は、WDS のユーザ名とパスワードを定義する [User Setup] ページでこ の作業を行います。ACS 以外の他の認証サーバについては、メーカーのマニュアルを参照 してください。注:WDSユーザは、多くの権限と権限が割り当てられたグループに含めな いでください。WDSでは限られた認証しか必要ありません。

Cisco Systems	User Setup	1
-additional filter-	Edit	Help
User Setup	User: WDSUser (New User)	Account Disabled
Setup	Account Disabled	Deleting a Username Supplementary User Info
Shared Profile Components		Password Authentication Group to which the user is assigned Galback
Configuration	Supplementary User Info ?	Client IP Address Assignment Adverse A Section
System Configuration	Description	Advanced Settings Network Access Restrictions Max Sessions
Configuration		Usage Quotas Account Disable
Control	User Setup ?	Downloadable ACLs Advanced TACACS+ Settings
Reports and	Password Authentication:	<u>TACACS+ Enable Control</u> <u>TACACS+ Enable Password</u>
Online Documentation	CiscoSecure Database CiscoSecure PAP (Also used for CHAP/MS- CHAP/AP AP, Ethe Secure Fallin est	<u>TACACS+ Outbound Password</u> <u>TACACS+ Shell Command Authorization</u> Command Authorization for Network Device
	CHAP/ARAP, if the Separate field is not checked.)	Management Applications TACACS+ Unknown Services
	Confirm	IETF RADIUS Attributes RADIUS Vendor-Specific Attributes
	Submit Cancel	

6. [Wireless Services] > [AP] の順に選択し、[Participate in SWAN infrastructure] オプションで [Enable] をクリックします。次に WDS のユーザ名とパスワードを入力します。WDS のメ ンバに指定したすべてのデバイスについて、WDS のユーザ名とパスワードを認証サーバに 指定しておく必要があります。

Cisco Systems		In #
Latiliitu atiliita I	Cisco 1200 Access Point	
HOME EXPRESS SET-UP	Hostname WDS_AP	16:00:29 Fri Apr 23 2004
EXPRESS SECURITY NETWORK MAP +	Wireless Services: AP	R.
ASSOCIATION + NETWORK + INTERFACES +	Participate in SWAN Infrastructure:	
SERVICES + WIRELESS SERVICES AP	WDS Discovery: Auto Discovery	
WDS SYSTEM SOFTWARE + EVENTLOG +	C Specified Discovery: DISABLED	(IP Address)
	Username: wdsap	
	Password:	
	Password:	
	L3 Mobility Service via IP/GRE C Enable O Disable	
		Apply Cancel

または、CLI で次のコマンドを実行します。

7. [Wireless Services] > [WDS] を選択します。WDS アクセス ポイントの [WDS Status] タブで、WDS アクセス ポイントが [WDS Information] エリアにアクティブ状態と表示されているか確認します。アクセス ポイントが [AP Information] エリアに [REGISTERED] と表示される必要があります。アクセス ポイントが [REGISTERED] または [ACTIVE] と表示されない場合は、認証サーバでエラーや認証の失敗がないか確認してください。アクセス ポイントが正しく登録されたら、WDS のサービスを使用するためにインフラストラクチャ アクセスポイントを追加します。

CISCO SYSTEMS	Cisco 1200 Access Point							10 5	
HOME	WDS STATE	US	U.	SERVER GRO		G	ENERAL SI	ET-UP	
EXPRESS SET-UP EXPRESS SECURITY	lostname WDS_AP	,						16:	30:08 Fri Apr 23 2004
NETWORK MAP + ASSOCIATION +	Wireless Service	s: WD)S - Wireles	s Domain S	ervices - Sta	atus			
NETWORK INTERFACES +	WDS Information								
SECURITY + SERVICES +	MAC Address		IP Address	1	Priority		St	ate	
MRELESS SERVICES	0005.9a38.429f		10.0.0.102		254		Ad	ministratively CTIVE	StandAlone -
WOS SYSTEM SOFTWARE +	WDS Registration	n							
EVENT LOG +	APs: 1				Mobile Nod	les: O			
	AP Information								
	MAC Address		IP Address	\$	State				
	0005.9a38.429f		10.0.0.102		REGISTER	ED			
	Mobile Node Info	rmati	ion						
	MAC Address	IP A	ddress	State			SSID	VLAN ID	BSSID
	Wireless Network	k Man	ager Inform	ation					
	IP Address	Authe	entication S	tatus					
		_							Refresh

または、CLI で次のコマンドを実行します。**注:クライアント**認証にはプロビジョニングが 行われていないため、クライアントの関連付けをテストできません。

WLSM を WDS として指定

このセクションでは、WLSM を WDS として設定する方法を説明します。認証サーバとやり取り するデバイスは WDS だけです。

注:これらのコマンドは、Supervisor Engine 720ではなくWLSMの_{enable}す。WLSMのコマンド プロンプトにアクセスするには、Supervisor Engine 720のenableコマンドプロンプトで次のコマ ンドを発行します。

```
c6506#session slot x proc 1

!--- In this command, x is the slot number where the

WLSM resides. The default escape character is Ctrl-^,

then x. You can also type 'exit' at the remote prompt to

end the session Trying 127.0.0.51 ... Open User Access

Verification Username: <username> Password: <password>

wlan>enable

Password: <enable password>

wlan#
```

注:WLSMのトラブルシューティングとメンテナンスをより簡単に行うには、WLSMへの Telnetリモートアクセスを設定します。『<u>Telnet によるリモート アクセスの設定</u>』を参照してく ださい。 WLSM を WDS として指定するには次の操作を行います。

- 1. WLSM を WDS として指定するには、WLSM の CLI で次のコマンドを実行して、認証サー バとの関係を確立します。注:WLSMには優先制御はありません。ネットワークに複数の WLSM モジュールがある場合、WLSM では<u>冗長設定</u>を使用してプライマリ モジュールが決 定されます。
- 2. 認証サーバで WLSM を AAA クライアントとして設定します。ACS では、この作業は [Network Configuration] ページで行います。WLSM 用に次の属性を定義します。[名前 (Name)]IP アドレス共有秘密認証方式RADIUS Cisco AironetRADIUS IETFACS 以外の他の 認証サーバについては、メーカーのマニュアルを参照してください。

Cisco Systems	Network Configuration	
and University in the second	Edit	Help
User Setup Setup Setup Shared Profile Components Network Configuration System Configuration	Add AAA Client AAA Client Hostname AAA Client IP Address Key sharedsecret	 <u>AAA Client Hostname</u> <u>AAA Client IP Address</u> <u>Key</u> <u>Network Device Group</u> <u>Authenticate Using</u> <u>Single Connect TACACS+ AAA Client</u> <u>Log Update/Watchdog Packets from this AAA Client</u> <u>Log RADIUS Tunneling Packets from this AAA Client</u> <u>Log RADIUS Tunneling Packets from this AAA Client</u> <u>Replace RADIUS Port info with Username</u>
Administration Control Databases Reports and Activity Online Documentation	Authenticate Using RADIUS (Cisco Aironet) Single Connect TACACS+ AAA Client (Record stop in accounting on failure). Log Update/Watchdog Packets from this AAA Client Log RADIUS Tunneling Packets from this AAA Client Replace RADIUS Port info with Username from this AAA Client Submit Submit + Restart	from this AAA Client AAA Client Hostname The AAA Client Hostname is the name assigned to the AAA client. [Back to Top] AAA Client IP Address The AAA Client IP Address is the IP address assigned to the AAA client.

また、Cisco Secure ACS では、ACS が LEAP の認証を行うように、[<u>System Configuration</u>] - [<u>Global Authentication Setup</u>] ページで設定してください。まず、[System Configuration] を クリックして、次に [Global Authentication Setup] をクリックします。



次に、LEAP の設定までページを下にスクロールします。ボックスにチェックマークを付け ると、ACS で LEAP の認証が行われます。



。 4. クライアント デバイス(クライアント サーバ グループ)を認証する方法およびそれらのク ライアントがどの EAP タイプを使用するかを WLSM で定義します。**注:このステップ**では 、クライアント認証方式の<u>定義プロセスは不要</u>になります。

- 5. Supervisor Engine 720 と WLSM の間に独自の VLAN を定義して、WLSM がアクセス ポイ ントや認証サーバなどの外部エンティティと通信できるようにします。この VLAN はネット ワークのどこでも、この目的以外に使用されることはありません。まず Supervisor Engine 720 にこの VLAN を作成してから、次のコマンドを実行します。スーパーバイザ エンジン 720 の場合:WLSM の場合:
- 6. 次のコマンドを使用して WLSM の機能を確認します。WLSM の場合:スーパーバイザ エンジン 720 の場合:

<u>アクセス ポイントをインフラストラクチャとして指定</u>

この時点で、少なくとも1つのインフラストラクチャ アクセス ポイントを指定して、WDS に関連付ける必要があります。クライアントはインフラストラクチャ AP に関連付けられます。イン フラストラクチャ アクセス ポイントは、WDS アクセス ポイントまたは WLSM にクライアント の認証を要求します。

WDS のサービスを使用するインフラストラクチャ AP を追加するには、次の手順を実行します。

注:この設定は、インフラストラクチャAPにのみ適用され、WDS APには適用されません。

1. [Wireless Services] > [AP] を選択します。インフラストラクチャ アクセス ポイントで、 [Wireless Services] オプションの [Enable] を選択します。次に WDS のユーザ名とパスワー ドを入力します。WDS のメンバとなるすべてのデバイスについて、WDS のユーザ名とパス ワードを認証サーバに指定しておく必要があります。

Cisco Systems		
	Cisco 1200 Access Point	12 🛋
HOME EXPRESS SET-UP EXPRESS SECURITY NETWORK MAP + ASSOCIATION +	Hostname Infrastructure_AP Wireless Services: AP	10:00:26 Mon Apr 26 2004
NETWORK INTERFACES + SECURITY + SERVICES + WIRELESS SERVICES AP WDS SYSTEM SOFTWARE + DISTIGLIOD +	WDS Discovery: Auto Discovery: Specified Discovery: DISABLED	(IP Address)
EVENTLUG	Username: infrastructureap Password: Confirm Password:	
	L3 Mobility Service via IP/GRE C Enable © Disable Tunnel:	Apply Cancel

または、CLI で次のコマンドを実行します。

2. [Wireless Services] > [WDS] を選択します。WDS アクセス ポイントの [WDS Status] タブ で、新しいインフラストラクチャ アクセス ポイントの [WDS Information] エリアの [State] に [ACTIVE] が表示され、[AP Information] エリアの [State] に [REGISTERED] が表示されま す。アクセス ポイントが [ACTIVE] または [REGISTERED] と表示されない場合は、認証サ ーバでエラーや認証の失敗がないか確認してください。アクセス ポイントが [ACTIVE] また は [REGISTERED] と表示されたら、クライアント認証方式を WDS に追加します。

Cisco Systems	Cisco 1	200	Acces	s Point	t			10 5
LIGHT	WDS STAT	US	1	SERVER ORG	OUPS	ENER/	L SET-UP	1
EXPRESS SET-UP	Hostname WDS_A	P					10:0	2:01 Mon Apr 26 2004
EXPRESS SECURITY NETWORK MAP +								
ASSOCIATION +	Wireless Servic	es: W	DS - Wirel	ess Domain	Services - State	us		
NETWORK INTERFACES +	WDS Informatio	n						
SECURITY +	MAC Address		IP Addres	is	Priority		State	
MIRELESS SERVICES	0005.9a38.429f		10.0.0.102	1	254		Administrative ACTIVE	ely StandAlone -
WDS	WDS Registratio	on						
EVENT LOG +	APs: 2				Mobile Nodes: 0)		
(AP Information							
	MAC Address		IP Addres	s	State			
	000c.8547.b6c7		10.0.0.108	1	REGISTERED			
	0005.9a38.429f		10.0.0.102	1	REGISTERED			
l `	Mobile Node Int	forma	tion					
	MAC Address	IP A	ddress	State		SSID	VLAN ID	BSSID
	Wireless Netwo	rk Ma	nager Info	rmation				
	IP Address	Auth	entication S	Status				
								Refresh

または、CLI で次のコマンドを実行します。または、WLSM で次のコマンドを実行します。 次に、インフラストラクチャ アクセス ポイントで次のコマンドを実行します。**注:クライ** アント認証にはプロビジョニングが行われていないため、クライアントの関連付けをテスト できません。

クライアントの認証方式の定義

最後に、クライアントの認証方式を定義します。

クライアントの認証方式を追加するには、次の手順を実行します。

1. [Wireless Services] > [WDS] を選択します。WDS アクセス ポイントの [Server Groups] タ ブで次の手順を実行します。クライアント(クライアント グループ)の認証を行うサーバ グループを定義します。前に設定した認証サーバに [Priority 1] を設定します。該当する認証 タイプ(LEAP、EAP、MAC など)を設定します。設定を関連する SSID に適用します。

CISCO SYSTEMS	·				
	Cisco 1200	Access Poin	t		la =
	WDS STATUS	SERVER GR	OUPS	GENERAL SET-UP	
HOME EXPRESS SET-UP EXPRESS SECURITY	Hostname WDS_AP				10:23:43 Mon Apr 26 2004
ASSOCIATION +	Wireless Services: WDS	S - Server Groups			
NETWORK + INTERFACES + SECURITY + SERVICES + WRELESS SERVICES AP WDS SYSTEM SOFTWARE + EVENT LOG +	Server Group List	Delete F F	r Group Nam Server Prio Priority 1: 10. Priority 2: C Priority 3: C	rities: Define Servers 0.0.3 • IONE > •	
	Use Group For: Infrastructure Author Client Authentication Authentication Se EAP Auth LEAP Auth MAC Auth Default (A	entication on ettings hentication thentication hentication Any) Authentication	SSID Settin Apply t Restrict SSI	egs o all SSIDs t SSIDs (Apply only to D: DISABLED	listed SSIDs) Add Remove
					Apply Cancel

または、CLI で次のコマンドを実行します。**注:例**のWDS APは専用であり、クライアントの関連付けは受け付けません。**注:インフラスト**ラクチャAPは処理する要求をWDSに転送するため、サーバグループ用にインフラストラクチャAPを設定しないでください。

2. インフラストラクチャ アクセス ポイントまたはアクセス ポイントでは、次のようにします。[Security] > [Encryption Manager] メニューで、使用する認証プロトコルの要件に応じて、 [WEP Encryption] または [Cipher] をクリックします。

Cisco Systems	(11111000000000)			
	Cisco 1200 Ad	ccess Point		12 🛎
	RADIO0-802.11B	E RADIO1-802.1	14	
HOME				
EXPRESS SET-UP	Hostname Infrastructure_AP		10:36:	59 Mon Apr 26 2004
EXPRESS SECURITY	-			-
NETWORK MAP +				
ASSOCIATION +	Security: Encryption Mana	iger - Radio0-802.11	B	
INTERFACES +	Encryption Modes			
SECURITY				
Admin Access	C None			
Encryption Manager				
SSID Manager				
Server Manager	• WEP Encryption Mar	ndatory 💌		
Local RADIUS Server	Cisco	Compliant TKIP Feat	ures: 🔲 Enable MIC 🗖 Enable Per P	acket Keying
Advanced Security	N .			
SERVICES +				
WIRELESS SERVICES +	C Cipher WE	P 128 bit 💌		
SYSTEM SOFTWARE +				
EVENTLOG +				
	Encryption Keys			
		Transmit Key	Encryption Key (Hexadecimal)	Key Size
	Encryption Key 1:	۲		128 bit 💌
	Encryption Key 2:	0	Antidationalistation	128 bit 💌
	Encryption Key 3:	C		128 bit 💌
	Encryption Key 4:	0		128 bit 💌

[Security] > [SSID Manager] メニューで、使用する認証プロトコルの要件に応じて、認証方 式を選択します。

CISCO SYSTEMS		
	Cisco 1200 Access Point	6
	RADIO0-802.118 RADIO1-802.11A	
HOME		
EXPRESS SET-UP	Hostname Infrastructure_AP 10:38:39 Mon Ap	r 26 2004
EXPRESS SECURITY		
NETWORK MAP +	*	
ASSOCIATION +	Security: SSID Manager - Radio0-802.11B	
INTERFACES +	* SSID Properties	
SECURITY		
Admin Access	Current SSID List	_
Encryption Manager	SSID: InfraSSID	
SSID Manager	infraSSID	
Server Manager	VLAN: < NONE > Define VLANs	
Local RADIUS Server	Network (D)	
Advanced Security	- Network ID: (0-4096)	
SERVICES +		
WIRELESS SERVICES +	* Delete Dediel Delete All	
SYSTEM SOFTWARE +	+ Delete-Haaloo Delete-All	
EVENT LOG +		
	Authentication Settings	
	Methods Accepted:	
	Open Authentication: with EAP	
	Authentication:	
	Network EAP: < NO ADDITION >	

3. この時点で、インフラストラクチャ アクセス ポイントでのクライアントの認証が正常にテ ストできるようになります。[WDS Status] タブ ([Wireless Services] >> [WDS] の順で開い たメニュー項目内)の WDS の AP の [Mobile Node Information] エリアには、クライアント が [REGISTERED] 状態になっていることが表示されます。クライアントが表示されない場 合は、認証サーバでエラーやクライアントによる認証の失敗がないか確認してください。

Cisco Systems	Cisco 1200 Access Point							
HOME EXPRESS SET-UP EXPRESS SECURITY	WDS STATUS SERVER GROUPS GENERAL SET-UP Hostname WDS_AP 10:49:24 Mon Apr 26 2004							
ASSOCIATION +	Wireless Services: WDS - Wireless Domain Services - Status							
NETWORK INTERFACES +	WDS Information							
SECURITY + SERVICES +	MAC Address	AC Address		s	Priority		State	
MIRELESS SERVICES	0005.9a38.429f		10.0.0.102		254		Administratively StandAlone - ACTIVE	
WDS SYSTEM SOFTWARE +	WDS Registration							
EVENTLOG +	APs: 2				Mobile Nodes: 1			
	AP Information							
	MAC Address		IP Address		State			
	000c.8547.b6c7 0005.9a38.429f		10.0.0.108		REGISTERED			
			10.0.0.102		REGISTERED			
	Mobile Node Information							
	MAC Address IP A 0030.6527.174a 10.0		dress	State		SSID	VLAN ID	BSSID
			0.25	REGISTERED		infraSSID	-	0007.8564.1136
	Wireless Network Manager Information							
	IP Address	Authentication Status						
		_						0.4.1
								Refresh

または、CLI で次のコマンドを実行します。**注:認証をデバッグする必要がある場合**は、 WDS APが認証サーバと通信するデバイスであるため、必ずWDS APでデバッグしてくださ い。

<u>確認</u>

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

<u>トラブルシュート</u>

このセクションでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報を紹介します。以下では、 WDS コマンドの使いやすさをさらに明らかにするために、WDS コマンドに関するよくある質問 を示しています。

 ・質問:WDS アクセスポイントで、次の項目の推奨設定はどのようになりますか。radiusserver timeoutradius-server deadtimeTemporal Key Integrity Protocol (TKIP) Message Integrity Check (MIC)障害ホールドオフタイムクライアント ホールドオフタイムEAP また は MAC 再認証間隔EAP クライアントのタイムアウト(オプション)解答:これらの特別な 設定に関してはデフォルト設定のままにし、タイミングに問題がある場合にのみ、これらの 設定を使用することを推奨します。WDS アクセスポイントの推奨設定は次のとおりです。 radius-server timeout を無効にします。これは、アクセスポイントが要求を再送信するまで に、RADIUS 要求に対する応答を待つ秒数です。デフォルトは、5 秒です。radius-server deadtime を無効にします。RADIUS は、すべてのサーバが障害とマークされない限り、追加 の要求によってスキップされます。TKIP MIC 障害ホールドオフ タイムは、デフォルトで 60 秒で有効になっています。ホールドオフ タイムを有効にしている場合、間隔を秒単位で入力 できます。アクセス ポイントが 60 秒以内に 2 つの MIC 障害を検出すると、そのインターフ ェイスのすべての TKIP クライアントをここで指定したホールドオフ タイムの間、ブロック します。クライアント ホールドオフ タイムは、デフォルトでは、無効にする必要があります 。ホールドオフを有効にした場合は、認証失敗後、次の認証要求が処理されるまで、アクセ スポイントが待機する秒数を入力します。EAP または MAC 再認証間隔は、デフォルトでは 無効になっています。再認証を有効にした場合、間隔を指定するか、認証サーバによって定 められた間隔を受け入れることができます。間隔を指定することを選択する場合、アクセス ポイントが認証されたクライアントに再認証を強制するまで待機する間隔を秒単位で入力し ます。EAP クライアント タイムアウト(オプション)はデフォルトでは、120 秒です。アク セス ポイントで、ワイヤレス クライアントが EAP 認証要求に応答するまで待機する時間を 入力します。

- ・質問:TKIP ホールドオフ タイムについて、100 ms に設定すべきで、60 秒に設定すべきではないと書かれているのを読みました。しかし、1 秒が選択できる最小の値なので、1 秒にしか設定できないと思うのですが。解答:TKIP ホールドオフ タイムを増やすことが唯一の解決策になる障害が報告されていない限り、この時間を 100 ms に設定するという特定の推奨事項はありません。1 秒が最小設定です。
- ・質問:次の2つのコマンドは何らかの方法でクライアント認証に役立ちますか。また、これらのコマンドはWDS またはインフラストラクチャ アクセス ポイントで必要ですか。radius-server attribute 6 on-for-login-authradius-server attribute 6 support-multiple解答:これらのコマンドは、認証プロセスの役には立たず、WDS またはアクセス ポイントでは不要です。
- 質問:インフラストラクチャアクセスポイントで、アクセスポイントは WDS から情報を 受け取るため、サーバマネージャやグローバルプロパティの設定は必要ないと思います。次の特定のコマンドのいずれかが、インフラストラクチャアクセスポイントに必要ですか。
 radius-server attribute 6 on-for-login-authradius-server attribute 6 support-multipleradiusserver timeoutradius-server deadtime解答:インフラストラクチャアクセスポイントには、 サーバマネージャやグローバルプロパティは不要です。WDS がこれらのタスクを実行する ため、次の設定を行う必要はありません。radius-server attribute 6 on-for-login-authradiusserver attribute 6 support-multipleradius-server timeoutradius-server deadtimeradius-server attribute 7 attribute 7 attribute 7 attribute 6 support-multipleradius-server timeoutradius-server deadtimeradius-server attribute 6 support-multipleradius-server timeoutradius-server deadtimeradius-server attribute 32 include-in-access-reg format %h 設定はデフォルトのまま残り、必要です。

アクセス ポイントは、レイヤ 2 デバイスです。このため、アクセス ポイントが WDS デバイスの 役割を果たすように設定されると、アクセス ポイントはレイヤ 3 モビリティに対応しません。 WLSM を WDS デバイスとして設定する場合にのみ、レイヤ 3 モビリティを実現できます。詳細 については、『<u>Cisco Catalyst 6500シリーズワイ</u>ヤレス<u>LANサービスモジュール : Cisco Catalyst</u> <u>6500 シリーズ ワイヤレス LAN サービス モジュール : ホワイト ペーパー</u>』)を参照してくださ い。

このため、アクセス ポイントを WDS デバイスとして設定する場合は、mobility network-id コマ ンドを使用しないでください。このコマンドはレイヤ 3 モビリティに適用され、レイヤ 3 モビリ ティを正しく設定するには、WLSM を WDS デバイスとして設定する必要があります。mobility network-id コマンドを誤って使用すると、次のいくつかの症状が現れます。

- ワイヤレス クライアントを AP と関連付けることができない。
- ワイヤレス クライアントをアクセス ポイントに関連付けることはできるが、DHCP サーバから IP アドレスを受け取らない。

- •WLAN上で音声を展開する場合に、無線電話が認証されない。
- EAP 認証が実行されない。mobility network-id を設定すると、アクセス ポイントが Generic Routing Encapsulation (GRE; 総称ルーティング カプセル化)トンネルを構築して、EAP パ ケットを転送しようとします。トンネルが確立されない場合、EAP パケットはどこにも転送 されません。
- WDS デバイスとして設定されている AP は想定どおりに機能せず、WDS 設定も機能しない。注: Cisco Aironet 1300 AP/ブリッジをWDSマスターとして設定することはできません。 1300 AP/ブリッジはこの機能に対応していません。1300 AP/ブリッジは、他のいくつかの AP または WLSM が WDS マスターとして設定されているインフラストラクチャ デバイスとして WDS ネットワークに参加します。

<u>トラブルシューティングのためのコマンド</u>

<u>アウトプット インタープリタ ツール(登録ユーザ専用)(OIT)は、特定の show コマンドをサ</u> <u>ポートします。</u>OIT を使用して、show コマンドの出力の分析を表示します。

注: debug コマンドを使用する前に、『debug コマンドの重要な情報』を参照してください。

- debug dot11 aaa authenticator all: クライアントが 802.1x または EAP プロセス経由で関連 付け、認証するときに実行するさまざまなネゴシエーションを表示します。このデバッグは Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(15)JA で導入されました。上記以降のリリースでは、 このコマンドが debug dot11 aaa dot1x all に代わるコマンドとして使用されています。
- debug aaa authentication:汎用 AAA パースペクティブからの認証プロセスを表示します。
- debug wlccp ap: AP が WDS に加入するときに関わる WLCCP ネゴシエーションを表示します。
- debug wlccp packet: WLCCP ネゴシエーションに関する詳細情報を表示します。
- debug wlccp leap-client: インフラストラクチャ デバイスが WDS に加入するときに詳細を表示します。

関連情報

- ・WDS、高速セキュアローミング、および無線管理の設定
- <u>Catalyst 6500 シリーズ ワイヤレス LAN サービス モジュール コンフィギュレーション ガイ</u> <u>ド</u>
- ・<u>暗号スイートと WEP の設定</u>
- 認証タイプの設定
- ・<u>ワイヤレス LAN に関するサポート ページ</u>
- <u>テクニカル サポートとドキュメント Cisco Systems</u>