



Cisco Emergency Responder の Admin Utility Web インターフェイス

次のトピックでは、Cisco Emergency Responder (Emergency Responder) Admin Utility Web イン ターフェイスのページ上のフィールドについて説明します。

- 「Cisco Unified CM のバージョンの更新」(P.E-1)
- 「Update Cluster DB Host」 (P.E-2)

Cisco Unified CM のバージョンの更新

[Update]>[CUCM] を選択すると、[Update Unified CM Version] ページが表示されます。

許可の要件

このページにアクセスするには、システム管理者権限が必要です。

説明

ſ

[Upgrade Unified CM Version] ページは、異なるバージョンの Cisco Unified Communications Manager にアップグレードするために使用します。

表 E-1 で [Upgrade CCM Version] ページについて説明します。

表 E-1 [Upgrade CCM Version] ページ

フィールド	説明
Status	現在の Cisco Unified Communications Manager バージョンが表示されます。
Cisco Unified CM Version Details	
Choose the Cisco Unified Communications Manager Version to Upgrade	プルダウン メニューを使用して、アップグレード対 象の Cisco Unified Communications Manager version を選択します。

フィールド	説明
[Go] ボタン	[Go] をクリックしてアップグレード プロセスを開始 します。
	(注) Publisher ノードと Subscriber ノードで個別 に Cisco Unified CM バージョンを変更しま す。
[Cancel] ボタン	Cisco Unified Communications Manager のアップグ レードをキャンセルします。

表	E-1	[Upgrade CCM	Version] ページ	(続き)
---	-----	--------------	--------------	------

関連項目

• 「Cisco Unified Communications Manager のバージョンの変更」(P.9-1)

Update Cluster DB Host

[Update]>[Cluster DB Host] を選択すると、[Update Cluster DB Host] ページが表示されます。

許可の要件

このページにアクセスするには、システム管理者権限が必要です。

説明

[Update Cluster DB Host] ページは、新しいサーバを Emergency Responder のクラスタ データベース ホスト サーバとして指定するために使用します。

表 E-2 で [Update Cluster DB Host] ページについて説明します。

表 E-2 [Update Cluster DB Host] ページ

フィールド	説明
Status	現在のクラスタ データベース ホストの名前が表示されます
Cluster DB Host Details	
ClusterDB Hostname/IP Address	新しいクラスタ データベース ホストのホスト名(DNS が設定されている 場合)または IP アドレスを入力します。
	(注) クラスタが複数のドメインに分散している場合、完全修飾ホスト名 を入力します。
Password	新しいクラスタ データベース ホストのパスワードを入力します
Confirm Password	新しいクラスタ データベース ホストのパスワードを再入力します。

1

フィールド		
[Go] ボタン	- [Go] ボタンをクリックし、新しいサーバをクラスタ データベース ホストと して指定します。	
	 (注) Emergency Responder Cluster DB ホストの詳細が更新されます。この変更を有効にするには、Emergency Responder サービスを再起動する必要があります。Emergency Responder のパブリッシャ サーバおよびサブスクライバ サーバをリブートして、Emergency Responder サービスを再起動してください。他のサービスが IP アドレスをキャッシュしているため、Emergency Responder サービスを再起動するだけでは機能しません。 	
	これにより、このサーバ グループの Emergency Responder Cluster DB ホストの詳細のみが更新されます。この Emergency Responder クラスタの他のサーバは自動的に更新されません。詳細について は、「Cisco Emergency Responder クラスタ データベース ホストの 詳細の更新」(P.9-2) を参照してください。	
[Cancel] ボタン	Update Cluster DB Host 操作をキャンセルします。	

表 E-2 [Update Cluster DB Host] ページ(続き)

関連項目

ſ

- 「8.6 Cisco Emergency Responder クラスタおよびクラスタ DB ホスト」(P.4-28)
- 「Cisco Emergency Responder クラスタ データベース ホストの詳細の更新」(P.9-2)

Update Cluster DB Host

1

■ Cisco Emergency Responder 8.6 アドミニストレーション ガイド