FindIT Network Management를 통해 네트워크 장 치를 최신 버전으로 업그레이드

목표

펌웨어는 네트워크 디바이스의 작동 및 기능을 제어하는 프로그램입니다.이는 장치가 작동하 기 위해 프로그램 코드와 데이터가 저장되어 있는 소프트웨어와 하드웨어의 조합입니다.새로 운 펌웨어 릴리스에는 네트워크 장치에 대한 고급 기능이 있습니다.네트워크 장치의 업데이트 된 펌웨어 버전은 최신 릴리스와 향상된 보안, 새로운 기능, 버그 수정 또는 성능 업그레이드 등의 기술을 통해 최신 버전으로 유지합니다.

업그레이드된 소프트웨어 또는 펌웨어와 함께 사용할 경우 네트워크 디바이스의 성능을 향상 시킬 수 있습니다.이 프로세스는 다음과 같은 경우에 필요합니다.

- 장치에서 자주 네트워크 연결이 끊어지거나 간헐적으로 연결
- 느린 연결

이 문서에서는 FindIT Network Probe를 통해 개별 또는 모든 네트워크 디바이스의 펌웨어를 업그레이드하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

적용 가능한 디바이스

- FindIT 네트워크 프로브
- Cisco Small Business 100 ~ 500 Series

소프트웨어 버전

• 1.1

펌웨어 업그레이드

FindIT Network Probe는 네트워크에 있는 장치에 사용할 수 있는 펌웨어 업데이트가 있는 경 우 사용자에게 알리고, 관리 GUI의 일부 영역에서 디바이스에 대해 **Update Firmware(펌웨어** 업데이트) 아이콘이 표시됩니다.

<u>모든 네트워크 장치의 펌웨어 업그레이드</u>

개별 네트워크 디바이스의 펌웨어 업그레이드

<u>모든 네트워크 장치의 펌웨어 업그레이드</u>

1단계. Probe의 Administration GUI에 로그인하고 Navigation(탐색) 창에서 Discovery(검색)를 선택합니다.



2단계. Actions(작업) 드롭다운 목록을 클릭하고 **Upgrade Firmware(펌웨어 업그레이드)**를 클 릭합니다.

FindIT Network Probe					
Topology	Inventory	Floor Plan	2 Refresh	🗲 Actions 🗸	
+ -				 Upload to CAA Backup Configurations Upgrade Firmware Save Running Configurations Delete offline devices 	

그런 다음 FindIT Network Probe는 사용 가능한 업데이트가 있는 각 장치에 대해 Cisco 웹 사 이트에서 필요한 펌웨어를 다운로드하고 각 디바이스에 각 업데이트를 적용합니다.

3단계. (선택 사항) Header 툴바의 오른쪽 상단 부분에 있는 **Task Status** 아이콘을 클릭하여 업그레이드 진행 상황을 확인합니다.그런 다음 프로세스의 일부로 각 디바이스가 재부팅됩니 다.



이제 FindIT Network Probe를 통해 네트워크에 있는 모든 디바이스의 펌웨어를 성공적으로

업그레이드했어야 합니다.

개별 네트워크 디바이스의 펌웨어 업그레이드

네트워크에서 단일 Cisco SMB 디바이스를 업그레이드하려면 다음 옵션 중에서 선택합니다.

<u>펌웨어를 최신 버전으로 업그레이드</u>

<u>로컬에서 업그레이드</u>

업그레이드 펌웨어 최신

1단계. 프로브의 관리 GUI에 로그인하고 토폴로지 맵에서 디바이스를 클릭합니다.

참고:이 예에서는 SG350X 스위치가 선택됩니다.



2단계. [기본 정보] 패널에서 [**작업**] 탭을 클릭합니다.이 예에서는 현재 SG350X 펌웨어 버전이 2.2.8.4이고 사용 가능한 최신 펌웨어는 버전 2.3.0.130입니다.



3단계. Upgrade firmware to latest(펌웨어를 최신 버전으로 업그레이드)를 클릭합니다.

참고:FindIT Network Probe에서 디바이스 펌웨어가 이미 최신 버전임을 탐지하면 이 버튼이 회색으로 표시됩니다.



그런 다음 FindIT Network Probe가 Cisco 웹 사이트에서 필요한 펌웨어를 다운로드하고 디바 이스에 업데이트를 적용합니다.

4단계. (선택 사항) Header 툴바의 오른쪽 상단 부분에 있는 Task Status 아이콘을 클릭하여 업그레이드 진행 상황을 확인합니다.



그런 다음 프로세스의 일부로 디바이스가 재부팅됩니다.

지정된 펌웨어를 컴퓨터에 다운로드하고 디바이스에 수동으로 업로드하여 네트워크 디바이 스 펌웨어를 수동으로 업데이트할 수 있습니다.

중요:계속하기 전에 먼저 <u>Cisco 소프트웨어 다운로드</u> 페이지에서 업그레이드할 디바이스의 지정된 펌웨어를 다운로드하고 컴퓨터에 저장해야 합니다.

1단계. [기본 정보] 패널에서 [로컬에서 업그레이드]를 클릭합니다.



2단계. 파일을 로드하려면 팝업 창에서 지정된 펌웨어 파일을 끌어서 놓거나 창 내부의 아무 곳이나 클릭하고 컴퓨터에서 파일을 찾을 수 있습니다. 참고:이 예에서는 창을 클릭하여 파일을 찾습니다.

Apply Firmware Upgrade from Local for device SG350X



The maximum file size is 100M. Click close button to cancel uploading file.

А	aw

3단계. 파일을 선택하고 열기를 클릭합니다.

		000		🙋 Downloads	٥		0	Q Se	earch
Na	me								Da
	ħ	WAP361	w	AP150 1.1.0.5.tar					Ye:
	Ĩ,	image_t	esla	_Sx250-350_Sx350>	x-550X_2.3.0.13	0.bin			Jul
	5	backup-	20	17-07-12-11-09-28	GMT.zip				Jul
	<u>s</u> 1	backup-	20	17-07-12-11-06-29	GMT.zip				Jul
	💷 2017-07-07_1349-1.png J						Jul		
== 2017-07-07_1349.png						Jul			
== 2017-07-07_1348.png						Jul			
-									
		Form	at:	All Files		0			
						_			
							Cano		Open
							Canc	e	Open

참고:이 예에서는 버전 2.3.0.130.bin의 펌웨어 파일이 사용됩니다.

4단계. (선택 사항) 업그레이드가 성공했음을 알리는 알림이 나타납니다. 닫기를 클릭합니다.

×



업그레이드 펌웨어 확인

1단계. 업그레이드된 펌웨어 버전을 확인하려면 토폴로지 맵에서 디바이스를 클릭합니다.

참고:이 예에서는 SG350X 스위치가 선택됩니다.



Basic Information(기본 정보) 패널의 Overview(개요) 페이지에 디바이스의 현재 펌웨어 버전 이 표시됩니다. SG350X

⇇⇉

IP address:192.168.100.105

(a) ...

×

Overview	Actions		
General	~		
Model : SG350X-48MP			
MODEL . 202207-40MP			
Description : SG350X-48MP 48-Port Gigabit PoE Sta ckable Managed Switch			
Firmware Version : 2.3.0.130			
PID VID : SG350X-48MP	P V01		
MAC Address : 40:A6:E8	8:E6:F4:D3		
Serial Number : DNI2002	206SA		
Status : Online			

이제 FindIT Network Probe를 통해 디바이스의 펌웨어를 성공적으로 업그레이드했어야 합니 다.