# Cisco IP Phone 7800 및 8800 Multiplatform Series에서 Remote Factory Reset을 수행하는 방 법

# 목표

Cisco IP Phone 7800 또는 8800 Series Multiplatform Phone을 기본 설정으로 재설정하면 전 화의 모든 컨피그레이션을 공장 기본 설정으로 되돌릴 수 있습니다.이 작업은 일반적으로 전 화기의 기존 설정을 제거하고 처음 설정처럼 재구성하려는 경우에 수행됩니다.

이 문서는 웹 브라우저를 통해 Cisco IP Phone 7800 Series 및 Cisco IP Phone 8800 Series에 서 원격 공장 재설정을 수행하는 방법을 보여 줍니다.

# 적용 가능한 디바이스

- IP Phone 7800 시리즈
- IP Phone 8800 시리즈

### 소프트웨어 버전

• 11.0.1

# 원격 공장 재설정 방법

1단계. IP Phone에서 Applications 버튼을 눌러 IP 주소를 확인합니다.



2단계. Navigation cluster(탐색 클러스터) Select(선택) 소프트키를 **누릅니다**.



3단계. Network status(네트워크 상태)로 이동하고 Select(선택) 소프트키를 누릅니다.

	Status		
1	l	Product information	
2	2	Network status	
З	3	Phone status	
4	1	Report problem	
5	5	Reboot history	
		Select	

4단계. IP 주소를 찾아 기록해 둡니다.이 예에서는 IP 주소가 192.168.2.139입니다.

	Network status
Network type	Ethernet
Network status	Connected
IP address	192.168.2.139
VLAN ID	4095
Addressing type	DHCP

5단계. 컴퓨터에서 웹 브라우저를 시작하고 주소 표시줄에 다음 형식을 입력합니다 .http://<Phone IP>/admin/factory-reset을 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다.

**참고:**이 예에서는 전화기의 IP 주소가 192.168.2.139이므로 주소 표시줄에 http://192.168.2.139/admin/factory-reset이 입력됩니다.

http://192.168.2.139/admin/factory-reset

#### 6단계. 재설정 프로세스를 계속하려면 CONFIRM FACTORY RESET 링크를 클릭합니다.

Click <u>CONFIRM FACTORY RESET</u> to reset phone You will be redirected to configuration page in 10 seconds. If you are not redirected automatically, you can click <u>here</u> to return to the configuration page.

7단계. 전화기를 재설정하는 동안 잠시 기다려 주십시오.재설정 프로세스가 완료된 후 전화기 가 재부팅됩니다.

Phone will be factory reset and reboot. You will be redirected to configuration page in 60 seconds. If you are not redirected automatically, you can click <u>here</u> to return to the configuration page.

이제 Cisco IP Phone 7800 Series 또는 Cisco IP Phone 8800 Series에서 원격 공장 재설정을 성공적으로 수행했어야 합니다.