Windows PC를 사용하여 Cisco RV34x Series 라 우터를 사용하여 LTE WAN 백업 구현

목표

이 문서에서는 LTE(Long Term Evolution) WAN(Wide Area Network) 기능이 통합된 타사 라우터와 함께 Cisco Business RV 라우터를 사용하는 방법에 대해 설명합니다.LTE 라우터는 RV34x 시리즈 라우터의 인터넷 백업 연결로 사용됩니다.이 시나리오에서는 <u>NETGEAR Nighthawk LTE Mobile</u> <u>Hotspot Router, 모델 MR1100</u>이 사용됩니다.

Mac 컴퓨터를 사용하는 경우 <u>Mac OSX를 사용하여 Cisco RV34x Series 라우터를 사용하여 LTE</u> <u>WAN 백업 구현의</u> 단계를 수행해야 합니다.

목차

- 1. <u>NETGEAR 리소스</u>
- 2. <u>인터넷 토폴로지 백업</u>
- 3. <u>설정 개요</u>
- 4. LTE Mobile Router의 초기 컨피그레이션
- 5. LTE Mobile Router에서 IP 패스스루 구성
- 6. <u>WAN 2에서 백업 인터넷을 위한 RV34x 라우터 구성</u>
- 7. <u>Cisco RV34x 라우터에서 인터넷 액세스 확인</u>
- 8. <u>WAN 2 백업 인터넷 확인</u>

적용 가능한 디바이스 | 펌웨어 버전

- RV340 | 펌웨어 1.0.03.16
- RV340W | 펌웨어 1.0.03.16
- RV345 | 펌웨어 1.0.03.16
- RV345P | 펌웨어 1.0.03.16

소개

기업이 일관된 인터넷을 사용하는 것은 필수적입니다.네트워크에서 연결을 보장하기 위해 할 수 있 는 모든 것을 하고 싶지만 ISP(인터넷 서비스 공급자)의 신뢰성을 제어할 수는 없습니다. 서비스 중 단이 발생할 수 있으므로 네트워크도 중단됩니다.그래서 미리 계획을 세우는 것이 중요하다.어떻게 할 수 있습니까?

Cisco Business RV34x Series 라우터는 간단합니다.백업 인터넷을 설정하는 데는 두 가지 옵션이 있습니다.

- 서브스크립션과 함께 3G/4G LTE USB(Universal Serial Bus) 호환 동글을 사용하여 두 번째 기존 ISP를 추가할 수 있습니다.이 설정의 문제는 서드파티에서 동글 소프트웨어에 대한 업데 이트를 수행하는 경우에 호환성 문제가 발생할 수 있다는 것입니다.Cisco RV Series 라우터와 의 최신 ISP USB 동글 호환성을 확인하려면 <u>여기</u>를 클릭하십시오.
- 2. 2^{번째} WAN 포트를 활용하고 통합 LTE 기능을 갖춘 두 번째 ISP 라우터를 추가합니다.이 문서 의 중점은 이 옵션에 있습니다. 따라서 관심이 있다면 계속 진행하십시오!

이 시나리오에서는 특히 LTE 기능이 있는 ISP 라우터, 즉 NETGEAR Nighthawk LTE Mobile Hotspot Router, 모델 MR100을 추가하는 데 중점을 둡니다. 라우터는 인터넷에 액세스하는 데 사용 할 때 휴대폰과 같은 모바일 데이터를 사용하므로 환경을 지원할 적절한 계획을 가지고 있는지 확 인합니다.

4세대(4G) LTE는 3G에 비해 향상된 기능입니다.더 안정적인 연결, 더 빠른 업로드 및 다운로드 속 도, 더 나은 음성 및 비디오 선명도를 제공합니다.4G LTE는 완전한 4G 연결은 아니지만 3G보다 훨 씬 뛰어난 것으로 간주됩니다.

또한 보조 ISP를 구성하여 네트워크의 로드 밸런싱을 수행하고 대역폭을 확장할 수 있습니다.이에 대한 비디오를 보려면 <u>Cisco Tech Talk를</u> 참조하십시오<u>.RV340 Series 라우터에서 로드 밸런싱을</u> <u>위한 Dual WAN</u> 구성

Cisco Business는 NETGEAR 제품을 판매하거나 지원하지 않습니다.Cisco RV 시리즈 라우터와 호 환되는 LTE 라우터로 사용되었습니다.

NETGEAR 리소스

- 1. <u>제품 페이지</u>
- 2. <u>빠른 시작 가이드</u>
- 3. <u>사용자 설명서</u>
- 4. <u>MR1100 Nighthawk M1 모바일 라우터에서 지원하는 셀룰러 밴드는 무엇입니까?</u>
- 5. AirCard 핫스팟에서 지원하는 통신사 목록
- 6. <u>MR1100 Nighthawk M1 모바일 라우터 구입</u>(ISP에서 가용성 확인)

인터넷 토폴로지 백업

아래 그림에서는 보조 ISP의 NETGEAR 라우터(검은색 장비)에 표시된 포트에 연결된 RV Series Router(파란색 상자로 표시됨)의 WAN1에 연결된 기본 ISP 및 WAN 2를 보여줍니다.



RV340 라우터에 LTE 라우터를 연결하기 전에 아래 지침에 따라 LTE 라우터를 백업 인터넷으로 설

정하십시오.

설정 개요

백업 인터넷을 활성화하는 데 필요한 고급 단계는 다음과 같습니다.

- 1. LTE Mobile Router의 초기 컨피그레이션
- 2. LTE Mobile Router에서 IP 패스스루 구성
- 3. WAN 2에서 백업 인터넷을 위한 RV34x 라우터 구성

LTE Mobile Router의 초기 컨피그레이션

워크스테이션을 사용하여 Nighthawk LTE 라우터에 연결하고 지침에 따라 표준 관리 및 핫스팟 네 트워크를 설정합니다.단계는 NETGEAR <u>User Manual</u>(NETGEAR 사용자 설명서<u>)에서 확인할</u> 수 있 습니다.이렇게 하면 LTE 라우터가 Wi-Fi 핫스팟으로 설정됩니다.

LTE 모바일 라우터에 대한 초기 컨피그레이션에서는 이더넷 테더링 연결을 허용합니다.동일한 워 크스테이션을 사용하여 이더넷 포트에 연결하고 LTE 모바일 라우터에서 유효한 IP 주소가 발급되 었는지 확인합니다.유효한 인터넷 사이트를 확인하려면 브라우저를 열어 확인하십시오.



핫스팟은 다음 섹션에서 자동으로 비활성화됩니다.그러면 필요에 필요한 외부 공용 IP 주소에 액세 스할 수 있습니다.

LTE Mobile Router에서 IP 패스스루 구성

위 섹션의 단계에 따라 대시보드에 액세스하여 공용 인터넷에 직접 액세스할 수 있도록 LTE 모바일 라우터를 독립형 디바이스로 구성할 수 있습니다.

직접 공용 IP 주소를 제공하려면 IP Passthrough 구성 옵션을 완료합니다.

1단계

웹 브라우저에서 attwifimanager/index.html을 입력합니다.

🛈 🔏 attwifimanager/index.html

기존 설정 지침을 거친 후 대시보드를 사용할 수 있으므로 아래 표시된 화면과 유사한 화면이 표시 되어야 합니다.



Settings(설정)를 클릭하여 고급 컨피그레이션 매개변수에 액세스합니다.



Mobile Router Setup으로 이동합니다.

Ø	AT&T Wi-Fi Status	
٩	Setup	
	Wi-Fi Profiles	
	Wireless	
	Guest Network	
	Mobile Router Setup	
	Data Offloading	
	Arlo	
0	Security	~
-	Administration	~
•	Advanced Settings	~
0	Help & Support	

4단계

IP *PASSTHROUGH에서* 모바일 라우터에서 ON Disabled Wi-Fi를 선택합니다.이렇게 하면 Wi-Fi 핫스팟 지원이 비활성화됩니다.



5단계

테더링(TEDETENING)의 드롭다운 메뉴에서 비용만(Charge only)을 선택합니다.





팝업 창이 열리고 Confirm Restart(재시작 확인), Continue(계속)를 클릭합니다.



8단계

화면 오른쪽 상단에 Mobile Broadband Disconnected(모바일 광대역 연결 끊김) 알림이 표시됩니다

Mobile Broadband Disconnected

Your data connection is disconnected.

9단계

모바일 라우터를 검사하는 알림이나타납니다.



10단계

LAN 네트워크에서 LTE 라우터의 컨피그레이션을 테스트하려면 Wi-Fi 인터페이스를 비활성화해야 합니다.Wi-Fi 연결을 비활성화하려면 컴퓨터 화면 오른쪽 하단 모서리에 있는 **Wi-Fi 아이콘**을 클릭 합니다.



11단계

연결된 Wi-Fi 버튼을 클릭하여 Wi-Fi를 끕니다.



RV340 라우터용 Wi-Fi가 꺼져 있는 것을 확인할 수 있습니다.

W (л. т.	'i-Fi urned off		
Turn Wi	-Fi back on		
Manu	ally		~
<u>Networ</u> Change s	<u>k & Internet sett</u> ettings, such as maki	<u>ings</u> ng a connection metere 	·d.
(î.	کی Airplane mod	(۱٫۱) Mobile e hotspot	

13단계

7단계에서는 NETGEAR 라우터가 재부팅하도록 했습니다.완료되면 이더넷 케이블을 사용하여 LTE 라우터를 개인 컴퓨터에 직접 연결합니다.

14단계

느낌표가 있는 컴퓨터 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다.



15단계

네트워크 및 인터넷 설정 열기를 선택합니다.

Troubleshoot problems Open Network & Internet settings

16단계

아래로 스크롤합니다.이더넷 LAN의 ISP 인터넷 연결 IP 주소를 확인합니다.LTE 라우터의 IP 주소 입니다.

Settings

—

☆ Unidentified network Properties

IPv4 address:	10.226.255.225
IPv4 DNS servers:	172.168.1.102
Manufacturer:	Intel
Description:	Intel(R) Ethernet Connection (4) I219-LM
Driver version:	12.18.8.4
Physical address (MAC):	54-E1-AD-EA-22-FD

브라우저를 열고 유효한 인터넷 사이트를 입력하여 인터넷 연결을 확인합니다.



18단계

LTE 라우터 및 PC에서 이더넷 케이블을 분리합니다.

WAN 2에서 백업 인터넷을 위한 RV34x 라우터 구성

이제 LTE 라우터가 구성되었고 워크스테이션이 ISP에서 생성한 IP 주소를 수신하고 있으므로 LTE 모바일 라우터를 RV340 시리즈 라우터의 WAN 2 포트에 직접 연결합니다(이 문서의 <u>Backup</u> Internet Topology 섹션 참조).이 주소는 ISP에서 LTE 라우터를 통해 Cisco 라우터에 직접 제공되었 습니다.

현재 RV340의 WAN 1에서 인터넷 연결이 제공됩니다.

1단계

RV340 라우터의 WAN 2 포트에 LTE 라우터를 연결합니다.

2단계

관리 메뉴에 액세스하려면 PC를 RV 라우터에 연결합니다.

3단계

Status **and Statistics > ARP Table로 이동합니다**.LAN에서 PC의 IPv4 주소를 기록해 둡니다.이 IP 주소는 5단계에서 필요합니다.



4단계

System **Summary(시스템 요약**)를 선택하면 WAN 1 및 WAN 2가 *up*으로 표시됩니다.

⊗	Getting Started	System Sum	many						
6	Status and Statistics	eystern earli	System Summary						
1	System Summary	System Information		Firmware Information					
	TCP/IP Services	Host Name:	router445788	Firmware Version:	1.0.03.16				
	Port Traffic	Serial Number:	PSZ20231BKX	Firmware MD5 Checksum:	1b5370409d0f404504				
		System Up Time:	0 Days 3 Hours 11 Minutes 36 Seconds	WAN1 MAC Address:	ec:bd:1d:44:57:86				
	WAN QoS Statistics	Current Time:	2020-Jan-23, 01:13:21 GMT	WAN2 MAC Address:	ec:bd:1d:44:57:87				
	ARP Table	CPU/Memory Usage:	6% / 34%	LAN MAC Address:	ec:bd:1d:44:57:88				

페이지를 아래로 스크롤하여 각 WAN의 IP 주소를 기록합니다.

Interface	WAN1	WAN2
IP Address	192.168.100.147	10.226.255.225
Default Gateway	192.168.100.1	10.226.255.1
DNS	192.168.100.1	172.26.38.1
Dynamic DNS	Disabled	Disabled
Multi-WAN Status	Online	Online
	Release	Release

6단계

Windows에서 명령 프롬프트를 엽니다.

=		Filters 🗸
බ	Best match	
٥	Command Prompt Desktop app	
8	Search suggestions	
		>
*		
£	1	
	C cmd	

7단계

라우터의 로컬 LAN 게이트웨이를 ping하려면 명령을 입력합니다.

c:\Users\ ping [IP] 이 시나리오에서는 IP 주소가 172.168.1.1입니다.



명령을 입력하여 WAN 2 게이트웨이를 ping합니다.

c:\Users\ ping [WAN 2 IP] 이 시나리오에서는 IP 주소가 10.226.255.1입니다.



c:\Users\ ping 10.226.255.1

9단계

명령을 입력하여 WAN 1 게이트웨이를 ping합니다.Ping을 계속 진행합니다.

Windows 컴퓨터를 사용 중이므로 ping 명령이 시간 초과되므로 이 단계에서 ping -t(WAN 1 IP 주소)를 입력해야 ping이 확인 프로세스를 통해 실행됩니다.

c:\Users\ ping -t [WAN 1 IP] 이 시나리오에서는 IP 주소가 192.168.100.1입니다.

Pinging 192	2.168.100.1 with	h 32 bytes	s of data	:
Reply from	192.168.100.1:	bytes=32	time=5ms	TTL=63
Reply from	192.168.100.1:	bytes=32	time=5ms	TTL=63
Reply from	192.168.100.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply from	192.168.100.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply from	192.168.100.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply from	192.168.100.1:	bytes=32	time=4ms	TTL=63
Reply from	192.168.100.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply from	192.168.100.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply from	192.168.100.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply from	192.168.100.1:	bytes=32	time=4ms	TTL=63
Reply from	192.168.100.1:	bytes=32	time=4ms	TTL=63
Reply from	192.168.100.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply from	192.168.100.1:	bytes=32	time=6ms	TTL=63
Ping statis Packets Approximate	stics for 192.10 s: Sent = 13, Ro e round trip tin	68.100.1: eceived = mes in mi	13, Lost lli-second	= 0 (0% loss ds:

c:\Users\ ping -t 192.168.100.1

10단계

WAN > Multi-WAN으로 이동합니다.WAN 1에 1의 우선 순위가 지정되고 WAN 2에 2의 우선 순위가 지정되었는지 확인합니다.

이렇게 하면 WAN 1에서 장애가 발생할 경우 WAN 2를 백업 ISP로 구성합니다.

		E	cisco P	RV345P-router445788		cisco (admin)	English •	()
@	Getting Started	Mu	lti-WAN				Apply	Cancel
•	Status and Statistics	i vi d					Арріу	Cancel
*	Administration	Int	erface Setting	Table				^
٠	System Configuration							
1			່ ຶ ິ3		 Weighted by Percentage (For Load-Balance)(%) 	O Weighted by Bandwid	ith (For Load-Balanc	e)
1	WAN WAN Settings	-	Interface ¢	Precedence (For Failover) ¢	 Weighted by Percentage (For Load-Balance)(%) (Mbps) 	O Weighted by Bandwid	dth (For Load-Balanc	e)
1 2	WAN WAN Settings Multi-WAN	0	Interface ¢	Precedence (For Failover) ¢	Weighted by Percentage (For Load-Balance)(%) (Mbps)	 Weighted by Bandwid 00 	dth (For Load-Balanc	e)
1	WAN WAN Settings Multi-WAN Mobile Network		Interface WAN1 WAN2	Precedence (For Failover) \$	Weighted by Percentage (For Load-Balance)(%) (Mbps)	Weighted by Bandwid	dth (For Load-Balanc	e)
1	WAN WAN Settings Multi-WAN Mobile Network Dynamic DNS		Interface • WAN1 WAN2 USB1	Precedence (For Failover) \$ 1 2 3	Weighted by Percentage (For Load-Balance)(%) (Mbps)	Weighted by Bandwid	dth (For Load-Balanc	e)

11단계

Save 아이콘을 클릭합니다.



Cisco RV34x 라우터에서 인터넷 액세스 확인

1단계

Status **and Statistics > System Summary로 이동합니다**.Multi-WAN Status(다중 WAN 상태)가 온라 인 상태인지 확인합니다.

`	Getting Started	S	vsten	n Sum	marv			
1	Status and Statistics	0	yoton	Gain	indi y			
2	System Summary							
	TCP/IP Services		IPv4	IPv6				
	Port Traffic		Interface		MANI	WAN2	LICE1	11682
	WAN QoS Statistics		IP Addre	955	192.168.100.147	10.226.255.225		
	ARP Table		Default	Gateway	192.168.100.1	10.226.255.1		
	Douting Table		DNS		192.168.100.1	172.26.38.1		
	Routing Table	3	Dynamic	DNS	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
	DHCP Bindings	1	Multi-W	AN Status	Online	Online	Offline	Offline
	Mobile Network				Release	Release	(Not Attached)	(Not Attached)
	View Logs				Renew	Renew		
	a de ata construir							

2단계

유효한 인터넷 사이트를 확인하려면 브라우저를 열어 확인하십시오.



WAN 2 백업 인터넷 확인

1단계

Ping이 계속 실행 중인지 확인합니다.

🔜 Command Prompt

Reply	from	192.168.100.1:	bytes=32	time=5ms	TTL=63
Reply	from	192.168.100.1:	bytes=32	time=5ms	TTL=63
Reply	from	192.168.100.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply	from	192.168.100.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63

케이블을 WAN 1로 당깁니다. ping이 실패하는 것을 확인할 수 있습니다.ping**을 중지하려면 control** + c를 클릭합니다.

Reply	from	192.168.10	0.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply	from	192.168.10	0.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply	from	192.168.10	0.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply	from	192.168.10	0.1:	bytes=32	time=4ms	TTL=63
Reply	from	192.168.10	0.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply	from	192.168.10	0.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply	from	192.168.10	0.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply	from	192.168.10	0.1:	bytes=32	time=4ms	TTL=63
Reply	from	192.168.10	0.1:	bytes=32	time=4ms	TTL=63
Reply	from	192.168.10	0.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply	from	192.168.10	0.1:	bytes=32	time=6ms	TTL=63
Reques	st tir	med out.				
Reque	st tir	med out.				
Reque	st tir	ned out.				
Reque	st tir	med out.				
-						

3단계

Status and Statistics > System Summary로 이동합니다. WAN 1이 오프라인입니다.



4단계

WAN 2 IP 주소를 ping합니다.회신은 LTE 백업 WAN(LTE 라우터)에 연결되어 있음을 나타냅니다.



웹 브라우저를 열고 유효한 인터넷 사이트를 확인합니다.또한 적절한 백업 WAN 기능이 있는지 확 인합니다(DNS 확인이 작동 중).

↔ → ♂ ŵ	0	https://www	apple.com	
	Ś	Мас	iPad	iPhone

결론

이제 백업 연결로 네트워크를 구성했습니다.이제 여러분의 네트워크는 더 안정적이며 모든 사람에 게 잘 작동합니다!